

MANUEL D'UTILISATION

Station MES INMARSAT-C

Modèle

FELCOM18

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

www.furuno.com

Pub. No. OFR-56740-A2 DATE OF ISSUE: DEC. 2012

REMARQUES IMPORTANTES

Généralités

- L'utilisateur de cet appareil doit lire et suivre attentivement les descriptions de ce manuel. Toute erreur d'utilisation ou de maintenance risque d'annuler la garantie et de provoquer des blessures.
- Toute copie partielle ou intégrale du présent manuel sans l'accord écrit préalable de FURUNO est formellement interdite.
- En cas de perte ou de dégradation du présent manuel, contactez votre distributeur pour le remplacer.
- Le contenu du présent manuel et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les exemples d'écrans (ou illustrations) contenus dans le présent manuel peuvent différer des écrans réels. Ils dépendent de la configuration de votre système et des paramètres de votre appareil.
- Merci de ranger soigneusement le présent manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Toute modification de cet appareil (et du logiciel) par des personnes non autorisées par FURUNO entraînerait l'annulation de la garantie.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs détenteurs respectifs.
- Microsoft, Windows, Windows Vista et Outlook sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- SD est une marque commerciale de SD-3C, LLC.

Mise au rebut de cet appareil

Pour mettre au rebut cet appareil, merci de vous conformer à la réglementation locale relative à l'élimination des déchets industriels. Pour la procédure de mise au rebut applicable aux États-Unis, consultez la page d'accueil de l'Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/).

Mise au rebut d'une batterie usagée

Certains appareils FURUNO contiennent une ou plusieurs batteries. Pour savoir si c'est le cas du vôtre, consultez le chapitre consacré à la maintenance. Si votre appareil contient une batterie, suivez les instructions ci-dessous. Recouvrez les bornes + et - de la batterie avant la mise au rebut pour éviter tout risque d'incendie et de génération de chaleur dû à un court-circuit.

Au sein de l'Union européenne

Le symbole de poubelle barrée indique que les batteries, quel que soit leur type, ne doivent pas être mises au rebut dans une poubelle classique, ni dans une décharge. Rapportez vos batteries usagées à un site de collecte de batteries conformément à la législation de votre pays et à la directive relative aux batteries 2006/66/EU.

Aux États-Unis

Le symbole composé de trois flèches formant un triangle indique que les batteries rechargeables Ni-Cd et à l'acide de plomb doivent être recyclées. Veuillez rapporter les batteries usagées à un site de collecte conformément à la législation locale.





Dans les autres pays

Il n'y a pas de normes internationales pour le symbole de recyclage des batteries. Les symboles de recyclage peuvent être appelés à se multiplier au fur et à mesure que les autres pays en créeront.

▲ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'opérateur doit lire les mesures de sécurité avant d'utiliser l'équipement.



Étiquette d'avertissement Une étiquette d'avertissement est fixée sur le terminal. Ne la retirez pas. En cas de perte ou de dégradation, contactez un agent FURUNO ou le revendeur pour la remplacer.

		警	告	\wedge
Pour éviter tout risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle. Aucune pièce ne nécessite de maintenance à l'intérieur.	感電の恐 サービス ないで下る 数多くあり	れあり。 マン以外の さい。内部 り、万一さ	D方はカ には高 [:] わると危	バーを開け 電圧部分が 5険です。

Nom : Étiquette d'avertissement (2) Type : 03-129-1001-3 Réf. : 100-236-743-10

TABLE DES MATIERES

AV CO		-PROP	OS ION DU SYSTÈME	viii x
1.	SYS	STEME	INMARSAT C PRESENTATION	1-1
	1.1	Introdu	uction	1-1
	1.2	Résea	u de communications	1-3
2.	PRE	ÉSENT	ATION	2-1
	2.1	Termir	nal	2-1
		2.1.1	Alarme sonore	2-2
		2.1.2	Réglage de la luminosité de l'écran	2-2
	2.2	Clavie	r	2-2
		2.2.1	Description des touches	2-3
		2.2.2	Touches de raccourci	2-4
		2.2.3	Touches de fonction	2-4
	2.3	Unité d	d'alerte de détresse/d'appel reçu IC-305 et unité d'alarme IC-306	2-5
	2.4	Imprim	nante PP-510 (en option)	2-6
	2.5	Ecran	de veille	2-7
		2.5.1	Indications de l'écran	2-8
	2.6	Préser	ntation des menus	2-11
	2.7	Messa	iges d'erreur et alertes	2-12
	2.8	Utilisat	tion d'un PC comme sous-terminal	2-12
		2.8.1	Installation du logiciel	2-12
		2.8.2	Démarrage et fermeture de l'application	2-14
		2.8.3	Sélection de l'imprimante à utiliser	2-15
		2.8.4	Sauvegarde du système sur le PC ou un support de stockage	2-15
3.	ΙΝΙΤ	IALIS	ATION DU SYSTÈME	3-1
	3.1	Param	ètres du système	3-1
		3.1.1	Vérifiez le terminal principal	3-1
		3.1.2	Réglage du système	3-1
	3.2	Config	uration du terminal	
	3.3	Conne	exion et déconnexion	3-7
		3.3.1	Connexion	3-7
		3.3.2	Déconnexion	
	3.4	Param	ètres EGC	3-9
		3.4.1	Qu'est-ce que le service EGC (Enhanced Group Call) ?	
		3.4.2	Paramètres EGC	3-10
		3.4.3	Ajout de canaux EGC	3-12
		3.4.4	Enregistrement et impression automatiques de messages EGC	
	3.5	Ajout o	de canaux SCR	3-14
	3.6	Liste d	les stations terrestres	3-15
		3.6.1	Enregistrement d'une station terrestre dans la liste	3-15
		3.6.2	Modification de la liste des stations terrestres	3-16
		3.6.3	Impression de la liste des stations terrestres	3-16
	3.7	Liste d	les stations	3-16
		3.7.1	Ajout de stations à la liste des stations	
		3.7.2	Modification de la liste des stations	3-19
		3.7.3	Impression de la liste des stations	3-19
	3.8	Saisie	de la position	3-19

	3.9	Créatio	on d'un répertoire	3-20
		3.9.1	Création d'un répertoire pour le stockage des messages	3-20
		3.9.2	Sélection d'un répertoire pour le stockage des messages	3-21
	3.10	Liste d	es fournisseurs de services de messagerie électronique/stations SMS	3-22
	3.11	Param	ètres de courrier électronique	3-23
	3.12	Exporta	ation et importation des paramètres système	3-24
		3.12.1	Exportation des paramètres système	3-24
		3.12.2	Importation des paramètres système	3-24
4.	OPÉ	RATIC	ONS SUR LES FICHIERS	4-1
	4.1	Fichier	s et zones de travail	4-1
	4.2	Prépar	ation des fichiers	4-1
		4.2.1	Préparation d'un fichier de routine	4-2
		4.2.2	Préparation d'un fichier confidentiel	4-2
		4.2.3	Paramètres du menu Editor	4-3
		4.2.4	Opérations de texte	4-4
	4.3	Enregi	strement de fichiers	4-7
		4.3.1	Gestion des cartes SD (dont des cartes SDHC)	4-7
		4.3.2	Enregistrement de fichiers	4-8
	4.4	Ouvert	ure de fichiers	4-8
		4.4.1	Ouverture d'un fichier	4-8
		4.4.2	Procédure de basculement entre des fichiers	4-9
		4.4.3	Ouverture d'un fichier lorsque les deux zones de travail sont occupées	4-9
	4.5	Enregi	strement d'un fichier sous un nouveau nom	4-9
	4.6	Impres	sion de fichiers	4-10
	4.7	ASSOCI	ation de fichiers	4-10
	4.8	Suppre	exect de nom d'un fichier	4-10
	49	Unano	emeni de nom a un licher	4-111
	1.0	Dácod	age d'une nièce jointe à un courrier électronique	1 11
	4.10	Décoda	age d'une pièce jointe à un courrier électronique	4-11
5.	4.10 CON	Décoda MMUNI	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT	4-11 5-1
5.	4.10 CON 5.1	Décoda MMUNI Envoi d	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message	4-10 4-11 5-1
5.	4.10 CON 5.1	Décoda MMUNI Envoi o 5.1.1	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code	4-10 4-11 5-1 5-1
5.	4.10 CON 5.1	Décoda MMUNI Envoi o 5.1.1 5.1.2	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés	4-11 5-1 5-1 5-2
5.	4.10 CON 5.1	Décoda MUUNI Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré	4-11 5-1 5-1 5-1 5-2 5-9
5.	4.10 CON 5.1	Décoda MUUNI Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.4	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission .	4-11 5-1 5-1 5-2 5-9 5-10
5.	4.10 CON 5.1	Décoda Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission . Demande d'état de remise	4-11 5-1 5-1 5-2 5-9 5-10 5-10
5.	4.10 CON 5.1	Décoda Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.6	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission . Demande d'état de remise Accès au service de code à deux chiffres	4-11 5-1 5-1 5-2 5-9 5-10 5-10 5-13
5.	4.10 CON 5.1	Décoda MUUNI Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Pécond	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission . Demande d'état de remise Accès au service de code à deux chiffres Journal des messages envoyés	4-11 5-1 5-1 5-2 5-9 5-10 5-10 5-13 5-14
5.	4.10 CON 5.1	Décoda MUNI Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission . Demande d'état de remise Accès au service de code à deux chiffres Journal des messages envoyés À l'arrivée d'un message	4-11 5-1 5-1 5-2 5-9 5-10 5-10 5-13 5-14 5-15 5-15
5.	4.10 CON 5.1	Décoda Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept 5.2.1 5.2.2	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission . Demande d'état de remise Accès au service de code à deux chiffres Journal des messages envoyés À l'arrivée d'un message Comment définir l'alarme de réception	4-11 5-1 5-1 5-2 5-9 5-10 5-10 5-13 5-13 5-14 5-15 5-15
5.	4.10 CON 5.1	Décoda MUNI Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept 5.2.1 5.2.2 5.2.3	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission . Demande d'état de remise Accès au service de code à deux chiffres Journal des messages envoyés ion À l'arrivée d'un message Comment définir l'alarme de réception Affichage et impression de messages recus	4-11 5-1 5-1 5-1 5-10 5-10 5-13 5-14 5-15 5-15 5-16 5-16
5.	4.10 CON 5.1	Décoda Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission . Demande d'état de remise Accès au service de code à deux chiffres Journal des messages envoyés À l'arrivée d'un message Comment définir l'alarme de réception Affichage et impression de messages reçus	4-11 5-1 5-1 5-1 5-10 5-10 5-10 5-13 5-15 5-15 5-16 5-16 5-18
5.	4.10 CON 5.1	Décoda Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission . Demande d'état de remise Accès au service de code à deux chiffres Journal des messages envoyés ion À l'arrivée d'un message Comment définir l'alarme de réception Affichage et impression de messages reçus Impression automatique de messages reçus Enregistrement des messages recus	4-11 5-1 5-1 5-2 5-9 5-10 5-10 5-13 5-13 5-15 5-15 5-16 5-16 5-18 5-19
5.	4.10 CON 5.1	Décoda AMUNI Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission . Demande d'état de remise Accès au service de code à deux chiffres Journal des messages envoyés tion À l'arrivée d'un message Comment définir l'alarme de réception Affichage et impression de messages reçus Impression automatique de messages reçus Enregistrement des messages reçus Enregistrement des messages reçus Enregistrement automatique des messages recus	4-11 5-1 5-1 5-2 5-9 5-10 5-10 5-13 5-14 5-15 5-15 5-16 5-16 5-18 5-19 5-19
5.	4.10 CON 5.1	Décoda IMUNI Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission . Demande d'état de remise Accès au service de code à deux chiffres Journal des messages envoyés ion À l'arrivée d'un message Comment définir l'alarme de réception Affichage et impression de messages reçus Impression automatique de messages reçus Enregistrement des messages reçus Enregistrement automatique des messages reçus Suppression des messages recus	4-11 5-1 5-1 5-1 5-10 5-10 5-10 5-13 5-15 5-15 5-16 5-16 5-18 5-19 5-19 5-19 5-19
5.	4.10 CON 5.1 5.2	Décoda Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 Journa	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission . Demande d'état de remise Accès au service de code à deux chiffres Journal des messages envoyés ion À l'arrivée d'un message Comment définir l'alarme de réception Affichage et impression de messages reçus Impression automatique de messages reçus Enregistrement des messages reçus Suppression des messages reçus Suppression des messages reçus Ide communication	4-11 5-1 5-1 5-1 5-2 5-9 5-10 5-10 5-13 5-15 5-15 5-15 5-16 5-16 5-18 5-19 5-19 5-19 5-20
5.	4.10 CON 5.1 5.2	Décoda Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 Journa 5.3.1	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT d'un message Description du code Envoi de messages préparés Envoi d'un fichier enregistré Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission . Demande d'état de remise Accès au service de code à deux chiffres Journal des messages envoyés ion À l'arrivée d'un message Comment définir l'alarme de réception Affichage et impression de messages reçus Impression automatique de messages reçus Enregistrement des messages reçus Enregistrement automatique des messages reçus Suppression des messages reçus I de communication Affichage et impression du journal de communication	4-10 4-11 5-1 5-1 5-2 5-9 5-10 5-10 5-10 5-13 5-14 5-15 5-15 5-16 5-16 5-18 5-19 5-19 5-20 5-20 5-20
5.	4.10 CON 5.1 5.2	Décoda IMUNI Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 Journa 5.3.1 5.3.2	age d'une pièce jointe à un courrier électronique CATIONS INMARSAT	4-10 4-11 5-1 5-1 5-1 5-10 5-10 5-10 5-10 5-13 5-15 5-15 5-16 5-16 5-16 5-18 5-19 5-19 5-19 5-20 5-20 5-20 5-20
5.	4.10 CON 5.1 5.2 5.3 5.4	Décoda MUNI Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 Journa 5.3.1 5.3.2 Messau	age d'une pièce jointe à un courrier électronique	4-11 5-1 5-1 5-1 5-1 5-10 5-10 5-10 5-10 5-13 5-15 5-15 5-15 5-16 5-18 5-19 5-19 5-19 5-20 5-20 5-21 5-21
5.	4.10 CON 5.1 5.2 5.3 5.4	Décoda MUNI Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 Journa 5.3.1 5.3.2 Messag 5.4.1	age d'une pièce jointe à un courrier électronique	4-11 5-1 5-1 5-2 5-9 5-10 5-10 5-10 5-10 5-13 5-14 5-15 5-15 5-16 5-16 5-18 5-19 5-19 5-20 5-20 5-21 5-21 5-21 5-21
5.	4.10 CON 5.1 5.2 5.3 5.4	Décoda IMUNI Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 Journa 5.3.1 5.3.2 Messag 5.4.1 5.4.2	age d'une pièce jointe à un courrier électronique	4-11 5-1 5-1 5-1 5-1 5-10 5-10 5-10 5-10 5-13 5-13 5-15 5-15 5-16 5-16 5-18 5-19 5-19 5-20 5-20 5-21 5-21 5-21 5-21 5-21 5-21
5.	4.10 CON 5.1 5.2 5.3 5.4	Décoda MUNI Envoi o 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Récept 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 Journa 5.3.1 5.3.2 Messag 5.4.1 5.4.2 5.4.3	age d'une pièce jointe à un courrier électronique	4-11 5-1 5-1 5-1 5-1 5-10 5-10 5-10 5-10 5-13 5-15 5-15 5-15 5-16 5-16 5-18 5-19 5-19 5-20 5-20 5-21 5-21 5-21 5-21 5-22

6.	RAF	PORT	DE DONNÉES ET INVITATION À ÉMETTRE	6-1
	6.1	Rappo	rt de données	6-1
		6.1.1	Préparation d'un rapport de données	6-2
		6.1.2	Préparation d'un rapport de messages	6-3
		6.1.3	Impression automatique de rapport de données, commande d'invitation à	
			émettre	6-5
	6.2	Invitatio	on à émettre	6-5
		6.2.1	Commandes d'invitation à émettre	6-5
		6.2.2	Autres commandes d'invitation à émettre	6-6
		6.2.3	Réception d'une invitation à émettre	6-8
	6.3	Identifi	cation du réseau de données (DNID)	6-9
		6.3.1	Affichage des DNID	6-9
		6.3.2	Activation et désactivation des DNID	6-9
	6.4	EPADF	R (Enhanced Pre-Assigned Data Reporting)	6-10
		6.4.1	Préparation d'un rapport de données	6-10
	6.5	Confor	mité LRIT	6-11
		6.5.1	Présentation de LRIT	6-11
		6.5.2	À propos du système LRIT	6-12
_	0 D É			- 4
7.	OPE		INS DE DETRESSE	7-1
	7.1	Comm	ent envoyer une alerte de detresse	
	7.2		de l'alerte de detresse avec indication de la nature de la detresse	
	7.3	Prepar	ation du message de detresse	/ -4
	7.4	l est al	J DOUTON DISTRESS	/-5
8				8_1
0.		Aband	on d'une enération	0-1
	0.1 0.2	Rolava	ao dos canaux communs do la SCP	0-1 Q 1
	0.Z 8 3	Sálocti	on du canal de récention ECC	0-1 8.2
	0.0 8 /	Sélecti	on d'un canal SCP	0-2 8.2
	0. 4 8 5	Rechei	rche d'informations sur la station terrestre	8_3
	0.0	T COILCI		
9.	MES	SAGE	RIE ÉLECTRONIQUE PAR PC	9-1
	9.1	Introdu	ction	9-1
		9.1.1	Présentation des fonctions de la messagerie	9-1
		9.1.2	Restrictions de la messagerie électronique	9-1
		9.1.3	Caractéristiques de la messagerie électronique	9-2
	9.2	Conne	xion de l'unité FELCOM à un seul PC	9-3
	9.3	Réglag	e des fonctions	9-4
		9.3.1	Définition de l'adresse IP et du masque de sous-réseau	9-4
		9.3.2	Paramètre DHCP	9-5
		9.3.3	Réglage de passerelle	9-6
		9.3.4	Restriction de l'accès	9-7
		9.3.5	Restriction de la taille des messages sortants	9-8
		9.3.6	Conversion automatique des pièces jointes	9-8
		9.3.7	Connexion de l'unité FELCOM au serveur de messagerie du réseau local	
			embarqué	9-9
		9.3.8	Transfert sélectif	9-10
		9.3.9	Exemple de configuration du client de courrier électronique	9-11
	9.4	Messa	ges d'erreur SMTP	9-12
40				40.4
10.			ANGE ET DEPANNAGE	10-1
	10.1	Diagan	มเบา yenerale et entretien	10-1
	10.2		Test automatique à la mise sous tonsion	10-2
		10.2.1	Diagnostics	10-2
		10.2.2	ບາລິງ ເບຣແບຣ	10-2

10.3 Test	de vérification des performances (VP)	10-3
10.3.	1 Séquence d'un test VP	
10.3.	2 Procédure du test VP	
10.3.	3 Affichage des résultats du test VP	
10.4 Cont	rôleur d'état du système	
10.5 Jourr	nal de la position actuelle	
10.6 Rem	placement du fusible	
10.7 Mess	sages d'erreur	
10.7.	1 Messages d'erreur de l'équipement	
10.7.	2 Messages d'avertissement	
	5	
ANNEXE 1	ARBORESCENCE DES MENUS	AP-1
ANNEXE 1 ANNEXE 2	ARBORESCENCE DES MENUS MESSAGES	AP-1 AP-9
ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3	ARBORESCENCE DES MENUS MESSAGES ABRÉVIATIONS	AP-1 AP-9 AP-13
ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4	ARBORESCENCE DES MENUS MESSAGES ABRÉVIATIONS LISTE DES CODES PAYS TÉLEX/TÉLÉPHONE INTER	AP-1 AP-9 AP-13 NATIONAUX
ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4	ARBORESCENCE DES MENUS MESSAGES ABRÉVIATIONS LISTE DES CODES PAYS TÉLEX/TÉLÉPHONE INTER LISTE DES STATIONS TERRESTRES	AP-1 AP-9 AP-13 NATIONAUX AP-17
ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4	ARBORESCENCE DES MENUS MESSAGES ABRÉVIATIONS LISTE DES CODES PAYS TÉLEX/TÉLÉPHONE INTER LISTE DES STATIONS TERRESTRES	AP-1 AP-9 AP-13 NATIONAUX AP-17 PHABET
ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4 ANNEXE 5	ARBORESCENCE DES MENUS MESSAGES ABRÉVIATIONS LISTE DES CODES PAYS TÉLEX/TÉLÉPHONE INTER LISTE DES STATIONS TERRESTRES ABRÉVIATIONS INTER-NATIONALES DE TÉLEX, ALI TÉL ÉGRAPHIQUE INTERNATIONAL	AP-1 AP-9 AP-13 NATIONAUX AP-17 PHABET AP-25
ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4 ANNEXE 5	ARBORESCENCE DES MENUS MESSAGES ABRÉVIATIONS LISTE DES CODES PAYS TÉLEX/TÉLÉPHONE INTER LISTE DES STATIONS TERRESTRES	AP-1 AP-9 AP-13 NATIONAUX AP-17 PHABET AP-25 AP-27
ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4 ANNEXE 5 ANNEXE 6 CARACTÉRI	ARBORESCENCE DES MENUS MESSAGES ABRÉVIATIONS LISTE DES CODES PAYS TÉLEX/TÉLÉPHONE INTER LISTE DES STATIONS TERRESTRES ABRÉVIATIONS INTER-NATIONALES DE TÉLEX, ALI TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONAL INTERFACE NUMÉRIQUE	AP-1 AP-9 AP-13 NATIONAUX AP-17 PHABET AP-25 AP-27
ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4 ANNEXE 5 ANNEXE 6 CARACTÉRIS	ARBORESCENCE DES MENUS MESSAGES ABRÉVIATIONS LISTE DES CODES PAYS TÉLEX/TÉLÉPHONE INTER LISTE DES STATIONS TERRESTRES ABRÉVIATIONS INTER-NATIONALES DE TÉLEX, ALI TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONAL INTERFACE NUMÉRIQUE STIQUES	AP-1 AP-9 AP-13 NATIONAUX AP-17 PHABET AP-25 AP-27 SP-1

AVANT-PROPOS

Quelques mots à l'attention des propriétaires de FELCOM18

Félicitations pour votre achat d'un FURUNO FELCOM18 Inmarsat C MES. Nous sommes convaincus que vous allez bientôt comprendre pourquoi la marque FURUNO est synonyme de qualité et de fiabilité.

Depuis 1948, FURUNO Electric Company jouit d'une renommée enviable pour l'innovation et la fiabilité de ses appareils électroniques marins. Cette recherche constante de l'excellence est renforcée par notre vaste réseau mondial d'agents et de distributeurs.

Cet équipement a été conçu et fabriqué pour s'adapter aux conditions les plus rigoureuses en mer. Toutefois, pour un fonctionnement optimal, tout matériel doit être correctement manipulé et entretenu. Lisez et respectez attentivement les procédures recommandées pour l'utilisation et l'entretien.

Tout retour d'information dont vous pourriez nous faire part en tant qu'utilisateur final nous sera très précieux, ainsi que toute appréciation sur notre capacité à répondre à vos besoins.

Nous vous remercions de l'intérêt et de la confiance que vous portez aux produits FURUNO.

Caractéristiques

Constituée principalement d'une antenne et d'un terminal, la station FELCOM18 propose une gamme complète de services de communications générales et de détresse aux abonnés possédant un mobile ou un fixe sur le réseau de communication Inmarsat C. Sa petite taille permet de l'installer là où l'espace est réduit.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- Conforme aux normes suivantes : IMO A.807(19), MSC.68(68) Annexe 4, MSC/Circ 862, IMO A.694(17), IEC 60945-4, IMO A.664(16), IEC 61162-1.
- Couverture totale de services Inmarsat-C : EGC, courrier électronique Internet, messages de détresse, invitations à émettre, rapports de données.
- · Conformité GMDSS avec imprimante en option, bloc d'alimentation CA/CC
- Le terminal accepte de nombreux équipements externes : Unité d'alerte de détresse/d'appel reçu IC-305, unité d'alarme IC-350, unité d'alarme IC-306, PC, navigateur, etc.
- LAN Ethernet embarqué
- · Communication par enregistrement et retransmission télex (réseau télex public)
- Le récepteur GPS (en option) intégré au terminal fournit une position générée par GPS.
- · Rapport de données et invitation à émettre
- EPADR (Enhanced Pre-Assigned Data Reporting Rapports de données préaffectées améliorées) disponible.
- Service de surveillance du navire (VMS) disponible.
- Unité d'alerte de détresse à distance

N° de programme

Unité	N° de programme	Date de modification
TERMINAL	1650247.xx	
PC	1650240.xx	

xx=n° de version du programme

À propose d'Inmarsat-C

Ce manuel présente brièvement le système Inmarsat C au chapitre 1. Pour plus d'informations, consultez la page d'accueil d'Inmarsat : www.inmarsat.com.

CONFIGURATION DU SYSTÈME



Distance d'affichage de l'écran : 0,7 m

1. SYSTEME INMARSAT C PRÉSENTATION

1.1 Introduction

Le système Inmarsat C propose la transmission de télex et de données ainsi que la réception d'informations écrites dans le monde entier aux propriétaires d'un émetteur Inmarsat C ou d'un réseau télex terrestre via un satellite. De plus, il permet également d'échanger des messages électroniques via Internet.

Le mode de communication est l'enregistrement et la retransmission télex, ce qui signifie que toutes les informations envoyées sont d'abord stockées sur une station terrestre, puis remises au tiers désigné.

Un récepteur EGC (Enhanced Group Call) est intégré au système FELCOM pour recevoir les types de messages suivants diffusés par les stations terrestres :

- SafetyNETTM: les autorités gouvernementales et maritimes peuvent utiliser ce service pour distribuer des informations sur la sécurité maritime aux navires situés dans les zones sélectionnées.
- FleetNETTM: les organisations d'abonnement commerciales ou les compagnies maritimes peuvent utiliser ce service pour transmettre des informations commerciales (par exemple, des informations sur les compagnies ou les prix du marché) simultanément à un groupe de navires sélectionné afin de fournir des informations de dernière minute.
- Inmarsat envoie les messages relatifs au système EGC à certaines compagnies maritimes et vers des zones géographiques.

Le système FELCOM vous permet d'effectuer des appels de détresse. Ils sont immédiatement prioritaires sur tous les autres appels, et sont automatiquement dirigés vers un centre de coordination des sauvetages (CSS) basé à terre.

Outre son application principale de communications de navire à côte, de côte à navire ou de navire à navire, le service Inmarsat C s'est également révélé utile aux compagnies de transport par camions qui le jugent indispensable pour établir des communications avec leurs véhicules. Toutefois, ce manuel est principalement consacré aux applications pour navires, c'est-à-dire l'application principale.



CCO : Centre de contrôle des opérations

CCS : Centre de contrôle des satellites

SCR : Station de coordination du réseau

MES : Mobile Earth Station (Station terrestre mobile)

LES : Land Earth Station (Station terrestre)

Configuration du système Inmarsat-C

Le système Inmarsat C est constitué du centre de contrôle des opérations (CCO), du centre de contrôle des satellites (CCS), des stations de coordination du réseau (SCR), des stations terrestres et des stations terrestres mobiles (MES). Le centre de contrôle des opérations, situé au siège social d'Inmarsat à Londres, coordonne une vaste gamme d'activités du système Inmarsat, notamment la mise en service des stations MES.

Le système Inmarsat C divise le monde en quatre régions, chacune étant couverte par son propre satellite.

Région	Satellite	Position du satellite
Zone de l'océan Atlantique-Ouest	Inmarsat 3, F4	54.0°O
Zone de l'océan Atlantique-Est	Inmarsat 3, F2	15.5°O
Région de l'océan Indien	Inmarsat 3, F1	64.0°E
Région de l'océan Pacifique	Inmarsat 3, F3	178.0°E

Satellites du système Inmarsat

Chaque région dispose d'une SCR et de plusieurs stations terrestres. La SCR conserve la trace de tous les émetteurs Inmarsat C dans sa région et diffuse des informations telles que des avertissements de navigation, des bulletins météorologiques et des actualités. Les stations terrestres servent de liaison entre la station MES et les réseaux de télécommunications terrestres via le satellite.



Zone de couverture des satellites Inmarsat-C

1.2 Réseau de communications

La figure ci-dessous illustre le réseau de communications Inmarsat C.



Section	Description
Canal commun de la SCR	La SCR a deux fonctions principales :
	Transmission des informations sur un canal commun.
	Transmission des messages EGC aux stations MES.
Liaison de signalisation SCR/station	La liaison de signalisation SCR/station terrestre relie la SCR
terrestre	à toutes les stations terrestres de sa région. Tous les mes-
	sages EGC passent par cette liaison.
Canal MRT de station terrestre	Ce canal véhicule le signal de contrôle du circuit de la station
	MES, puis transmet les messages de la station terrestre vers
	la station MES.
Canal de message de la station	Ce canal véhicule les messages de la station MES vers la
MES	station terrestre.
Canal de signalisation de la station	Ce canal transmet les demandes, les alertes de détresse, les
MES	rapports de données, etc. Il véhicule également la connexion
	et la déconnexion de la station MES à la SCR.
Liaison de signalisation SCR/SCR	Cette liaison de signalisation SCR/SCR connecte toutes les
	SCR. Elle échange les données entre SCR qui opèrent dans
	différentes régions marines.
Interface de station MES	La station MES est constituée de l'équipement de terminai-
	son de circuit de données (ETCD) et de l'équipement terminal
	de traitement de données (ETTD). L'ETCD est constitué
	d'une antenne, alors que l'ETTD comprend un terminal, un
	clavier ainsi qu'une imprimante.
Interface de réseau terrestre	Les principales fonctions des stations terrestres sont les
	suivantes :
	Conversion avec enregistrement et retransmission télex
	Gestion des messages EGC
	Gestion des alertes de détresse
	Rapport de données et invitation à émettre

Types de stations MES

Il existe trois types de stations MES : classe 1, classe 2 et classe 3. L'unité FELCOM est une station MES de classe 2.

Classe 1 :	 Transmet les messages à la station terrestre.
	 Reçoit les messages émis par la station terrestre.
Classe 2 :	 Les types de stations supérieurs à la classe 1 fonctionnent comme un récepteur EGC lorsqu'il n'y a ni transmission ni réception. Récepteur EGC seul
Classe 3 :	Les types de stations supérieurs à la classe 1 fonctionnent simultanément comme récepteur EGC seul.

2.1 Terminal

En créant, transmettant et recevant les messages, le terminal constitue le cœur du système FELCOM. Il est constitué d'un écran, d'un interrupteur MARCHE/ARRÊT, d'un bouton **DISTRESS**, d'un port USB et d'un lecteur de carte SD.



Remarque: La réponse de l'écran est plus lente en cas de températures basses.

Élément	Fonction
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	Met sous/hors tension le terminal et l'équipement qui y est connecté.
Bouton DISTRESS	Transmet l'alerte de détresse à une station terrestre, lorsqu'une situation dangereuse est présente à bord de votre navire.
Lecteur de carte SD, carte SD	La carte SD stocke les messages transmis et reçus, les paramètres, etc.
Port USB	Permet de connecter un mini-clavier USB.

2. PRÉSENTATION

2.1.1 Alarme sonore

Le terminal émet une alarme sonore dans les situations suivantes.

	Réception	Réception	Mes	sage EGC	reçu	Duchlànce
Unité	telex ou message électronique	accusé détresse	Détresse	Urgent	Sécurité/ Normal	détecté
Terminal IC-218	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI
Alerte de détresse/ Unité d'appel reçu IC-305, unité d'alarme IC-350	NON	OUI	OUI	OUI	NON	NON
Unité d'alarme IC-306	OUI	NON	NON	NON	NON	OUI

2.1.2 Réglage de la luminosité de l'écran

Réglez la luminosité de l'écran en procédant comme suit. Dix niveaux sont disponibles.

Augmentez la luminosité : Alt+F7 Réduisez la luminosité : Alt+F6

2.2 Clavier

Le FELCOM se commande presque à 100% par clavier. Les opérations sont exécutées à l'aide des touches de fonction, numérotées de F1 à F10 et situées en haut du clavier. La figure ci-dessous présente le clavier et la fonction de chaque touche.



2.2.1 Description des touches

Touche	Fonction
Esc	 Annule la dernière saisie et affiche l'écran précédent. Une pression longue permet de revenir à l'écran du mode veille.
F1 - F10	Sélectionne les menus. Voir la section 2.2.3.
BackSpace	Supprime le caractère situé à gauche du curseur.
Insert	Fonctionne de la même façon que le « collage ». Voir « Couper et coller du texte » à la section 4.2.4.
Delete	Supprime le caractère sélectionné à l'aide du curseur.
Home	Place le curseur au début du message en cours de modification.
End	Place le curseur à la fin du message en cours de modification.
Page Up	Passe à la page précédente de l'écran de modification.
Page Down	Passe à la page suivante de l'écran de modification.
$\uparrow,\downarrow,\leftarrow,\rightarrow$	Contrôle le curseur.
Enter	Enregistre la saisie et insère un retour à la ligne dans le message à transmettre.
Shift	Sélectionne les majuscules ou les minuscules. Appuyez sur cette tou- che et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur [Caps Lock] pour obte- nir une majuscule ou une minuscule. Notez que seules les majuscules sont utilisées dans les télex.
Alt	Exécute une fonction de raccourci lorsqu'elle est combinée à une touche alphabétique. Reportez-vous à la section 2.2.2.
Barre d'es- pacement	Insère un espace. Cette touche permet également d'afficher la liste des fichiers, une vue partielle d'un fichier, etc. en fonction du menu.
Caps Lock	Active ou désactive la saisie des caractères en majuscules. Le voyant Caps Lock s'allume si la saisie des majuscules est activée.
Tab	Insère des caractères de tabulation horizontaux. Le nombre de car- actères de tabulation que cette touche peut insérer par ligne de texte peut être programmé pour deux, quatre ou huit tabulations.
Ctrl	 Fonctionne conjointement avec les touches alphabétiques comme suit : Ctrl + [M] : fonctionne comme la touche Enter. Ctrl + [H] : fonctionne comme la touche Backspace. Ctrl + [I] : fonctionne comme la touche Insert. Ctrl + [V] : fonctionne comme Overwrite+Insert en mode Edit dans le menu Editor Setup.
NumLk	Active ou désactive la saisie numérique. Notez que vous ne pouvez pas saisir de lettres lorsque le voyant NumLk est allumé.

Remarque: Dans les télex, les minuscules, ainsi que les symboles #, &, *, \$, @, %, etc. ne sont pas autorisés. La liste complète des caractères utilisables dans les télex figure en annexe. Tous les caractères et symboles peuvent être utilisés dans les messages électroniques.

2.2.2 Touches de raccourci

L'unité FELCOM propose les raccourcis clavier affichés ci-dessous pour les fonctions utilisées couramment.

Touche de raccourci	Fonction
Alt+N	Identique à [New] dans le menu [File].
Alt+O	Identique à [Open] dans le menu [File].
Alt+Q	Identique à [Close] dans le menu [File].
Alt+D	Identique à [Delete] dans le menu [File].
Alt+S	Identique à [Save] dans le menu [File].
Alt+P	Identique à [Print] dans le menu [File].
Alt+X	Identique à [Undo] dans le menu [Edit] ; annule la dernière opération [Cut], [Paste].
Delete	Identique à [Cut] dans le menu [Edit].
Alt+C	Identique à [Copy] dans le menu [Edit].
Insert	Identique à [Paste] dans le menu [Edit].
Alt+V	Identique à [Change Window] dans le menu [Edit].

2.2.3 Touches de fonction

Les touches de fonction sont libellées de F1 à F10 sur le clavier et elles fournissent les fonctions présentées dans le tableau ci-dessous. Si vous vous perdez dans les fonctions, vous pouvez revenir à l'écran de veille en appuyant quelques secondes sur la touche **Esc**.

Menu (touche)	Fonction
File (F1)	Ouvre et ferme le fichier ; imprime des fichiers ; décodage MIME.
Edit (F2)	Fonctionnalités de modification de texte (copier, coller, rechercher et remplacer, etc.).
Transmit (F3)	Transmission de messages ; demande d'état de remise.
EGC (F4)	Affichage des messages EGC ; affichage de l'ID du réseau EGC.
Reports (F5)	Fonctions de création de rapports de données et de messages, EPADR.
Logs (F6)	Affichage de journaux pour l'envoi et la réception de messages, messages EGC ; affichage du journal des communications.
Options (F7)	Fonctions de connexion et de déconnexion, saisie manuelle de la position, tests, maintenance, SCR et sélection de la région marine.
Setup (F8)	Menus de configuration du système, configuration de l'éditeur, con- figuration EGC, configuration du mode auto, configuration de la messagerie électronique, et configuration générale.
Distress (F9)	Préparation du message d'alerte de détresse.
StopAlarm (F10)	Désactivation de l'alarme sonore.

2.3 Unité d'alerte de détresse/d'appel reçu IC-305 et unité d'alarme IC-306

Unité d'alerte de détresse/d'appel reçu IC-305

Le bouton **DISTRESS** permet de transmettre l'alerte de détresse. Pour la transmettre, appuyez sur le bouton (environ 4 secondes) jusqu'à ce que son témoin s'allume en continu. Pour plus d'informations sur le mode de transmission de l'alerte de détresse, reportez-vous à la section 7.1.

L'unité IC-305 déclenche l'alarme sonore et le témoin du bouton **ALARM ACK** clignote lorsqu'une diffusion de détresse ou d'urgence EGC est reçue. Appuyez sur le bouton **ALARM ACK** pour accuser réception de l'alarme ; la sonnerie de l'alarme change. Pour désactiver l'alarme et éteindre le témoin, appuyez sur la touche de fonction **F10** sur le clavier du terminal.

Unité d'alarme IC-306

L'unité IC-306 déclenche l'alarme sonore et le témoin du bouton **ALARM RESET** clignote lorsqu'un télex ou un message électronique est reçu. Pour désactiver l'alarme sonore dans ce cas, appuyez sur le bouton **ALARM RESET** de l'unité IC-306. En plus de la notification par télex et par message électronique, l'alarme sonore retentit et le témoin clignote lorsque les problèmes d'équipement indiqués ci-dessous se produisent.

- La condition « Unsync » (la station MES n'est pas synchronisée avec le satellite) continue pendant six minutes. (UNSYNC s'affiche en bas de l'écran.)
- Le taux BBER est supérieur à 80% (un taux BBER égal ou supérieur à 080 s'affiche sur le contrôleur d'état du système.)

Remarque: L'équipement ne peut pas exécuter de balayage automatique dans les deux situations ci-dessus. Resélectionnez la région marine en vous reportant à la section 8.2.

- L'imprimante n'a plus de papier.
- Aucune donnée n'est reçue du navigateur GPS interne ou externe.
- Mettez à jour l'alerte de position (saisie manuelle de la position) si la position n'a pas été mise à jour pendant quatre heures.
- Problème d'équipement (synthétiseur, oscillateur, etc.)

Pour accuser réception de l'alarme sonore, appuyez sur le bouton **ALARM RESET**. La sonnerie de l'alarme change. Pour désactiver l'alarme et le clignotement du bouton en cas de dysfonctionnement d'équipement externe, appuyez sur la touche **F10** du clavier.



2.4 Imprimante PP-510 (en option)

L'imprimante PP-510 imprime les messages transmis et reçus. L'interrupteur MAR-CHE/ARRÊT est situé sur le côté droit de l'appareil. Le témoin de l'interrupteur s'allume lorsque l'imprimante est sous tension. Si le papier est correctement placé, le témoin ON LINE s'allume également. Lorsque ces deux témoins sont allumés, l'imprimante est prête à imprimer les informations reçues du terminal. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du PP-510.



Remarque: Le délai de mise sous tension du PP-510 et de l'hôte peut entraîner l'allumage du voyant NLQ, ce qui empêche l'impression. Dans ce cas, réinitialisez le PP-510.

2.5 Écran de veille

Une fois l'équipement sous tension et le test de diagnostic terminé, l'écran de veille s'affiche et présente les résultats du test. Ce contrôleur d'état du système fournit différentes informations de fonctionnement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 10.4.

File Edit Tr	ansmit EGC	Reports	Logs	Options	Setup	Distress	Stop	Alarm
						IMN:	44315	6710
Date	Jan-12	-12		BBER			000	
Time	01:32 (UTC)		C/N			OK (0 dB)
				Send Lev	vel		OK (0)
Position	LAT	34:30.00N		Rx AGC	Level		OK (2	54)
	LON '	35:00.00E		REF Offs	set Freq		OK (0 Hz)
Waypoint	LAT			Synthe L	ocal		OK	
	LON			TCXO Co	ontrol	1	31	
Course	345.5 E	DEG						
Speed	10.2 k	n						
Current NCS	344 (IC	R) LOGOU	Т	Antenna	Power S	upply	OK(7.	vX)
Current Cha	nnel NCS C	С						
Current TDN	1 NCS C	С		Water Te	emperatu	re	68.2 D	EG
MES Status	Idle			Water Cu	urrent			
GPS Status	****			Di	rection		232 D	EG
				Sp	beed		1.9 k	n
DCE Memor	y 32818	Bytes free		Depth				
Current State: ID	DLE	F	Retunina			Jan-12-1	2 01:3	2 (UTC)
		N	NCS: IOF	R LOG	OUT	LAT:	34:30	.00N
DCE F18 Ver. x>	(F	REC. ME	SSAGE EX	KISTS	LON	1: 135:0	0.00E

xx: Program Version No. of TERMCPU Board

Une fois le test de diagnostic terminé, l'équipement commence automatiquement à se synchroniser avec un satellite. Lorsque l'indication "Retuning" est remplacée par "SYNC(NCS)", le processus de synchronisation est terminé. Vous êtes alors prêt à recevoir des messages EGC. Reportez-vous à la section 3.4.

Remarque: Lorsque l'avertissement "Pre-set LES ID for DISTRESS ALERT is invalid in the present ocean region. Please input preferred LES ID in the [Distress Alert Setup] menu." s'affiche. Changez I'ID LES dans la configuration de l'alerte de détresse pour adapter la région marine actuelle. Reportez-vous à la section 7.2.

2. PRÉSENTATION

2.5.1 Indications de l'écran

L'écran est divisé en trois sections :

- 1) La zone des menus de fonctions
- 2) La zone de travail
- 3) La zone d'état de fonctionnement



(1) La zone des messages d'alerte de détresse

Pas d'affichage (pas d'alerte de détresse). Envoi d'une alerte de détresse. Envoi du test d'alerte de détresse. Accusé de réception de détresse reçu. Message (appel) de détresse activé. Accusé de réception du message (appel) de détresse. Mode de test du bouton Distress.

(2) Mode du réseau de communications

Aucune donnée affichée : Fonctionnement normal. Mode autonome : Mode autonome. Mode de restauration (affichage en négatif) : La station terrestre préalablement désignée transmet le signal du canal commun SCR.

(3) État du terminal

IDLE : Inactif (attente de réception ou de transmission). IDLE (PENDING) : Attente de la réponse de la station terrestre. SENDING : Envoi. RECEIVING : Réception. LOGIN : Connexion à la NCS. LOGOUT : Déconnexion de la NCS. DISTRESS ALERT : Lors de la transmission de l'alerte de détresse par votre propre navire. Data Report : Envoi de rapport de données. TESTING : Test de vérification des performances (VP). TEST SETUP : Demande de test VP. SCANNING : Balayage de la SCB. EGC RECEIVER (affichage en négatif) : Fonctionnement en récepteur EGC seul.

DELIVER STATUS REQ. : Transmission de la demande d'état de remise. **FORCED CLEARING** : Arrêt de la réception, de la transmission ou du balayage.

4(a) État de la communication

CALLING : Appel en cours.

WAITING FOR ACKNOWLEDGEMENT : Attente de l'accusé de réception de la station terrestre.

RECEIVING EGC MESSAGE : Réception en cours du message EGC.

WAITING FOR BACKOFF : Attente de la transmission du rapport de données.

Successful Login. : Connexion établie.

Login failed. : Échec de la connexion.

Successful Logout : Déconnexion réussie.

Logout failed. : Échec de la déconnexion.

Successful Distress Alert : Transmission de l'alerte de détresse réussie.

Distress Alert Failed : Impossible de transmettre l'alerte de détresse.

Successful Forced Clearing. : Réussite de l'effacement forcé.

Forced Clearing Failed. : Échec de l'effacement forcé.

SENDING MESSAGE PACKETS : Envoi des paquets de messages à transmettre. **WAITING FOR ACKNOWLEDGEMENT** : Attente de l'accusé de réception de la station terrestre.

Successful sending to LES. : Message envoyé à la station terrestre.

Sending message failed. : Impossible d'envoyer le message à la station terrestre. **Call rejected.** : La station terrestre a rejeté votre message.

Call pending. : La station terrestre a suspendu provisoirement les communications. **Received Call.** : Appel reçu de la station terrestre.

Received Call(ITA2). : Appel (ITA2) reçu de la station terrestre.

RECEIVING MESSAGE PACKETS : Réception des paquets de messages.

CLEARING : Effacement de la séquence à transmettre.

Successful receiving. : Vous avez bien reçu le message.

Receiving failed. : Réception impossible du message.

Successful Data Report Sending. : Le rapport de données a été envoyé.

Data Report failure. : Impossible d'envoyer le rapport de données.

PV TEST CALL is rejected. : L'appel du test VP a été refusé par la SCR.

PV TEST CALL is rejected. : Test VP en attente pour la station terrestre.

TEST-RECEIVING MESSAGE : Réception du message test de la station terrestre.

TEST-SENDING MESSAGE : Envoi du message test à la station terrestre.

TEST-DISTRESS ALERT : Envoi de l'alerte de détresse test vers la station terrestre.

WAITING FOR ACTIVATION : Attente du démarrage du test VP.
WAITING FOR TEST RESULT : Attente des résultats du test VP.
CLEARING : Effacement du test VP.
PV TEST is Completed. : Le test VP est terminé.
PV TEST Failure. : Échec du test VP.

(4b) Numéro de version du programme TERMCPU

DCE F18 Ver. XX : (XX = numéro de version). Les messages d'erreur apparaissent ici. Reportez-vous à la section 10.7.1.

(5) Synchronisation de trame

Vide : Changement de canal ou pendant la transmission.
SYNC (NCS) : Synchronisation avec la NCS.
SYNC (LES) : Synchronisation avec la station terrestre.
MES Sig. Ch : Changement du canal de signalisation de la station MES.
MES Msg. Ch : Changement du canal de message de la station MES.
UNSYNC : Désynchronisé.
Retuning : Synchronisation avec la NCS ou la station terrestre.

(6) Région marine actuellement recue

Aucune donnée affichée : Désynchronisé du satellite.
AOR-W : Région de l'océan Atlantique-Ouest.
AOR-E : Région de l'océan Atlantique-Est.
IOR : Région de l'océan Indien.
POR : Région de l'océan Pacifique.

(7) État de la connexion

LOGOUT : Déconnecté de la région marine.
 LOGIN : Connecté avec la région marine.
 LOGIN (clignotant) : Connexion avec la région marine.

(8) Autres informations

Différents messages s'affichent ici.

Aucune donnée affichée : Aucun message reçu en mémoire ou l'imprimante fonctionne.

REC. MESSAGE EXISTS (Affichage en négatif) : S'affiche si aucun message de routine n'a été imprimé ou si un message confidentiel est reçu.

Data Report : Lorsque le rapport des données est activé.

Message Report (Affichage en négatif) : Le paramètre du rapport de message est activé.

(9) Affichage de la date et de l'heure

Si vous disposez d'un navigateur connecté (navigateur GPS interne ou navigateur externe), la date et l'heure (reçues du satellite) sont affichées. La date et l'heure saisies manuellement sont également affichées.

(10) Position

Si vous disposez d'un navigateur connecté (navigateur GPS interne ou navigateur externe), la position du navire (latitude et longitude) s'affiche ou la position saisie manuellement s'affiche.

2.6 Présentation des menus

Le fonctionnement de l'unité FELCOM repose sur un système de menus auquel vous accédez par les touches de fonction (voir section 2.2.3) situées en haut de l'écran. L'exemple ci-dessous vous indique comment sélectionner les options de menus dans le menu [Editor Setup].

1. Appuyez sur la touche **F8** pour afficher le menu [Setup].



 Sélectionnez le menu souhaité en appuyant sur la touche numérique appropriée. Par exemple, appuyez sur la touche 2 pour afficher le menu [Editor Setup]. (Vous pouvez également sélectionner un menu à l'aide des touches ↑ et ↓. Appuyez sur la touche Enter après avoir effectué une sélection.)

Fditor \$	Setup
	ootap
Text Mode	Ascii
Edit Mode	Insert
Word Wrap	ON
Line No.	ON
Tab Width	4 Char
Column Width	69
Cursor Type	Block
Scroll	Full Screen

 Choisissez une option de menu en appuyant sur la touche ↑ ou ↓ suivie de la touche Enter. Selon votre sélection, une fenêtre affichant les options de l'élément sélectionné ou une fenêtre de saisie des données alphanumériques apparaît. Par exemple, la fenêtre de droite affiche les options pour [Word Wrap].



- 4. Appuyez sur la touche ↑ ou ↓ pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur la touche **Enter**.
- 5. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

Remarque 1: Sur certains menus, la fenêtre [Update] apparaît lorsque vous avez appuyé sur la touche **Esc**. Elle vous demande de confirmer vos paramètres. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour enregistrer les paramètres, ou sur [\rightarrow] pour sélectionner [No] et

Up	da	ate
Yes	-	No

appuyez sur la touche **Enter** pour revenir en arrière. Si des données non valides sont saisies, un message d'erreur applicable s'affiche et le paramètre précédent est rétabli.

Remarque 2: Dans le menu [System Setup], le message "Wait..." s'affiche (caractères blancs sur fond mauve) pendant qu'un processus est en cours. Le message disparaît une fois le processus terminé.



Remarque 3: Pour revenir à l'écran de veille à tout moment (sauf dans l'écran de préparation du message), appuyez quelques secondes sur la touche **Esc**.

2.7 Messages d'erreur et alertes

Le terminal affiche des messages d'erreur et des alertes dans la fenêtre CAUTION pour attirer votre attention sur un dysfonctionnement, l'échec d'une action ou une erreur système. La liste des messages d'erreur figure dans la section 10.7 et les alertes sont présentées à l'annexe 2.

Pour effacer un message d'erreur ou une alerte, appuyez sur la touche Esc.

		5	Sent Messag	e	
No.	Message File	Destination	LES	Priority Send Status	Delivery
No N	lessage.		CAUTION		
			5001		
		<press< td=""><td>s ESC key to</td><td>continue></td><td></td></press<>	s ESC key to	continue>	

2.8 Utilisation d'un PC comme sous-terminal

Il est possible d'utiliser un PC comme sous-terminal. Le sous-terminal fonctionne uniquement pour les communications ; les réglages initiaux et autres s'effectuent à partir du terminal principal.

Logiciel de terminal PC

Type : OP16-57, Réf. : 001-180-050

Configuration requise du PC

- Système d'exploitation : Windows XP[®], Windows Vista[®], Windows 7[®]
- Mémoire RAM : Au moins 512 Mo (1 Go ou plus conseillé)
- Disque dur : Au moins 1 Go d'espace libre
- UC : Processeur 1 GHz ou plus rapide
- Lecteur de CD-ROM

2.8.1 Installation du logiciel

- 1. Mettez le PC sous tension.
- 2. Introduisez le CD-ROM dans le lecteur de CD du PC.
- 3. Cliquez sur l'icône SETUP. EXE.

🗒 FELCOM18 – InstallSh	ield Wizard 🛛 🕅
	Welcome to the InstallShield Wizard for FELCOM18
	The InstalShield(R) Wizard will instal FELCOM18 on your computer. To continue, click Next.
2	WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
	< Back Next > Cancel

4. Cliquez sur le bouton [Next]. Entrez le nom d'utilisateur et l'organisation. Cliquez sur la case d'option applicable en bas de l'écran.

🕏 FELCOM18 – InstallShield Wizard	
Customer Information	
Please enter your information.	
User Name:	
l I	
Organization:	
Install this application for:	
 Anyone who uses this computer (all users) 	
Only for me ()	
InstallShield	
< <u>B</u> ack	Next > Cancel

5. Cliquez sur le bouton [Next].



6. Cliquez sur le bouton [Next].



7. Cliquez sur le bouton [Install] pour démarrer l'installation. À la fin de l'installation, la boîte de dialogue FELCOM s'affiche.

B FELCON	118 - InstallShield Wizard 📃 🗌 🗙
Installing The prog	FELCOM18 ram features you selected are being installed.
P	Please wait while the InstallShield Wizard installs FELCOM18. This may take several minutes.
	Status:
	< Back Next > Cancel

2. PRÉSENTATION

8. Cliquez sur le bouton [Close] situé dans l'angle supérieur droit de la boîte de dialogue. La boîte de dialogue [Setup Complete] s'affiche.

Remarque: Si vous voulez lancer le programme maintenant, cliquez sur la case en regard de "Yes, launch the program file.". L'application démarre à la fin de l'étape 9.

🛃 FELCOM18 – InstallShi	eld Wizard 🛛 🔀
N.	InstallShield Wizard Completed
2	The InstallShield Wizard has successfully installed FELCOM18. Click Firish to exit the wizard.
	< Back Einish Cancel

9. Cliquez sur le bouton [Finish]. Le raccourci de l'application FELCOM est créé sur le bureau du PC.

2.8.2 Démarrage et fermeture de l'application

- 1. Mettez le terminal sous tension.
- 2. Mettez le PC sous tension.
- 3. Double-cliquez sur l'icône FELCOM pour démarrer l'application.
- Pour quitter l'application, appuyez sur la touche F12 tout en appuyant sur la touche Alt. (Vous pouvez également la quitter en cliquant sur le bouton Close.) Ensuite, la fenêtre affichée à droite apparaît.



- 5. Appuyez sur la touche ← pour sélectionner [Yes], puis appuyez sur la touche Enter.
- 6. Éteignez le PC en suivant la procédure Windows.
- 7. Mettez le terminal hors tension.

Remarque 1: Si vous quittez l'application en suivant une autre méthode que celle décrite ci-dessus, les derniers paramètres modifiés ne seront pas mémorisés.

Remarque 2: Les procédures décrites dans ce manuel concernent l'utilisation du terminal. Le fonctionnement d'un PC est semblable, mais les noms des touches, etc. peuvent être différents et certaines fonctions ne sont pas disponibles. Les fonctions non disponibles avec un PC sont les suivantes :

Séquence de touches	Fonction non disponible sur un PC
F3-1	Sélection de la priorité de la détresse du message à transmettre
F7-1	Position
F7-2	Connexion
F7-3	Déconnexion
F7-4	Abandon (effacement forcé)
F7-5	Sélection de la SCR (sélection du canal commun de la SCR)
F7-6	Région marine (sélection d'une région marine)
F7-8	Les fonctions autres que [PV Test Result] et [Diagnostic Test] dans le menu [Test]

F8-1	Fonctions autres que [IMN] dans le menu [System Setup]
F8-3	[EGC Channel List] dans le menu [Configuration]
F8-4	[NCS Channel List] dans le menu [Configuration]

2.8.3 Sélection de l'imprimante à utiliser

- 1. Appuyez sur la touche F1 pour ouvrir le menu [File].
- 2. Appuyez sur la touche 8 pour ouvrir la fenêtre [Print Setting].



File			
1. New	ALT-N		
2. Open	ALT-O		
3. Close	ALT-Q		
4. Save	ALT-S		
5. Delete	ALT-D		
6. Rename	Э		
7. Print	ALT-P		
8. Print Se	etting		
9. MIME (I	Decode)		

 Sélectionnez l'imprimante appropriée.
 No Printer :: Choisissez cette option si aucune imprimante n'est connectée au PC.

Windows Printer : Choisissez cette option si une imprimante PC est connectée au PC.

PP-510 : Sélectionnez cette option si le PP-510 est connecté au PC.>

4. Appuyez sur la touche Enter pour terminer la procédure.

2.8.4 Sauvegarde du système sur le PC ou un support de stockage

Il est possible de sauvegarder les données du système dans le dossier sélectionné sur le disque dur du PC ou sur un support de stockage (carte SD).

- 1. Si vous exportez les paramètres vers un support de stockage, insérez le support dans son lecteur.
- 2. Appuyez sur la touche F8, 8, et 6 pour afficher le menu [Export/Import].
- 3. Sélectionnez [Export] puis appuyez sur la touche Enter.



Choisissez l'élément à exporter, puis appuyez sur la touche Enter.
 Sent Message : Exportez jusqu'à 50 messages envoyés. Les messages sont enregistrés sur la carte SD sous le nom du fichier d'origine.

Received Message : Exportez jusqu'à 50 messages reçus. Les messages sont enregistrés sur la carte SD sous le nom du fichier d'origine.

EGC Message : Exportez jusqu'à 50 messages EGC. Les messages sont enregistrés sur la carte SD sous le nom du fichier d'origine.

Station List : Exportez la liste des stations.

LES List : Exportez la liste des stations terrestres.

E-Mail/SMS Service List : Exportez la liste [E-mail/SMS Service List].

Test : Exportez jusqu'à cinq tests VP et de diagnostic.

Maintenance : Exportez jusqu'à 5000 entrées du journal [Current Position Log]. **Settings** : Exportez les paramètres SSAS, EGC, de réseau et de terminal.

- 5. La boîte de dialogue [Browse for folder] s'affiche. Sélectionnez la destination d'exportation des paramètres, puis cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre de message "OK to Export?" s'ouvre.
- 6. Sélectionnez [Yes], puis appuyez sur la touche Enter.
- 7. Appuyez plusieurs fois sur la touche **Esc** pour revenir au menu principal.

3. INITIALISATION DU SYSTÈME

Ce chapitre vous explique comment initialiser le système FELCOM. Une fois l'équipement initialisé, vous ne devez plus qu'appuyer sur quelques touches pour obtenir une transmission et une réception totalement automatique.

Inmarsat attribue à une station MES (votre navire) un numéro de mobile Inmarsat (IMN, Inmarsat Mobile Number) lorsqu'elle demande un enregistrement Inmarsat. L'IMN est nécessaire pour communiquer dans le système Inmarsat. Il est entré dans le système FELCOM lors de l'installation.

3.1 Paramètres du système

3.1.1 Vérifiez le terminal principal

Le terminal principal correspond à l'endroit où vous configurez le système. (Vous ne pouvez pas configurer le système à partir d'un terminal externe.) Vérifiez que le terminal principal est sélectionné comme indiqué ci-dessous.

1. Appuyez sur la touche F8 pour afficher le menu [Setup].

Setup		
1. System Setup		
2. Editor Setup		
3. Terminal Setup		
4. EGC Setup		
5. Auto Mode Setup		
6. E-Mail Setup		
7. Directories		
8. Configuration		

Si votre écran est semblable à celui de la figure ci-dessus, c'est que vous utilisez le terminal principal. (Si vous utilisez un terminal externe, certaines options de menu s'affichent en grisé.)

3.1.2 Réglage du système

C'est dans le menu [System Setup] que vous entrez la date, l'heure, le mode de fonctionnement et la fonction des ports.

1. Appuyez sur les touches F8 et 1 pour afficher le menu [System Setup].



- 2. [System Date & Time] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre de saisie de la date.
- 3. Saisissez la date à l'aide des touches numériques. (La saisie de la date n'est pas nécessaire si un navigateur GPS est connecté à l'unité FELCOM.)

- 4. Appuyez sur la touche **Enter** pour fermer la fenêtre. (Notez que le numéro IMN est saisi lors de l'installation. La fenêtre IMN ne peut pas être ouverte.)
- 5. Sélectionnez [MES Operation Mode], puis appuyez sur la touche **Enter** pour afficher la fenêtre MES Operation.
- 6. Sélectionnez un mode de fonctionnement, [INMARSAT-C] ou [EGC]. Le paramètre INMARSAT-C permet d'établir des communications télex et fonctionne comme récepteur EGC lorsque l'équipement n'exécute ni transmission ni réception. Le paramètre EGC active le fonctionnement EGC seul. Dans ce cas, "Current State: EGC RECEIVER" s'affiche (affichage en négatif) en bas de l'écran.
- 7. Appuyez sur la touche Enter pour fermer la fenêtre.
- 8. Sélectionnez [NAV Port], puis appuyez sur la touche Enter.
- 9. Sélectionnez le navigateur connecté au FELCOM, puis appuyez sur la touche **En-ter**.

OFF : Aucun navigateur connecté.

Auto : Si au moins deux navigateurs sont connectés, l'unité FELCOM sélectionne automatiquement le capteur de position dans l'ordre GPS et Loran C.

INT : Utilisez le navigateur intégré au terminal..

EXT : Utilisez un navigateur externe.

Remarque: Si le système n'est pas doté du récepteur GPS interne et qu'aucun récepteur GPS externe n'est présent, désactivez le paramètre [NAV PORT] dans le menu [Position] et entrez la position manuellement. Reportez-vous à la section 3.8.

- 10. Sélectionnez [LAN Port], puis appuyez sur la touche Enter.
- 11. Sélectionnez [ON] pour activer l'interface LAN ou [OFF] pour la désactiver, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 12. Sélectionnez [Message Output Port], puis appuyez sur la touche Enter.
- 13. Sélectionnez la destination d'envoi des messages, puis appuyez sur la touche **Enter**.

INT : Transfère les messages au terminal principal.

LAN : Transmet les messages vers le réseau LAN. ([LAN Port] réglé sur [ON]) INT+LAN : Transfère les messages vers le terminal principal et le réseau LAN. ([LAN Port] réglé sur [ON])

AUTO : Tous les messages reçus sont transférés en fonction de la sous-adresse de message.

- 14. Sélectionnez [EGC Output Port], puis appuyez sur la touche Enter.
- 15. Sélectionnez le sens d'acheminement des messages EGC reçus, puis appuyez sur la touche **Enter**.

INT : Transfère les messages EGC au terminal principal.

LAN : Transmet les messages EGC vers le réseau LAN. ([LAN Port] réglé sur [ON])

INT+LAN : Transfère les messages EGC vers le terminal principal et le réseau LAN. ([LAN Port] réglé sur [ON])

- Appuyez sur la touche Esc pour ouvrir la fenêtre [Update].
 Remarque: [Network Setup] fournit les paramètres de réseau initiaux. [Command Window] n'est pas utilisé.
- 17. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour mettre à jour les paramètres système.
- 18. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.2 Configuration du terminal

Le menu [Terminal Setup] permet de choisir le point de connexion et le format d'affichage de la date, mais également d'activer l'économiseur d'écran et de sélectionner les couleurs des fenêtres.

1. Appuyez sur les touches F8 et 3 pour afficher le menu [Terminal Setup].

Terminal Setup Date Disp. Form YY-MM-DD Screen Saver OFF Window Color	Terminal Setup Connection Date Disp. Form YY-MM-DD Screen Saver OFF Window Color
IC-218	2nd DTE

- 2. **Pour un second ETTD**, exécutez les étapes 1) 2) ci-dessous. Sinon, passez à l'étape 3.
 - Sélectionnez [Connection], puis appuyez sur la touche Enter pour afficher le menu [Connect List]. La liste [Connect List] affiche les noms des terminaux FELCOM 18 disponibles pour la communication.

		Con	nection List	
No.	Name	IMN	IP Address	Software Version
*01	F18_123456	123432588	172.31.16.100/24	1650248-01
02	F18_133234	456789210	192.168.16.11/24	1650248-01
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

Remarque: Le numéro, le nom, l'IMN, l'adresse IP et le masque/masque de sous-réseau et la version du logiciel de chaque terminal sont présentés. L'astérisque marque le terminal FELCOM 18 actuellement sélectionné pour la communication.

- 2) Choisissez le terminal FELCOM 18 auquel se connecter, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 3. Sélectionnez [Date Disp. Form], puis appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir sa fenêtre d'options.
- 4. Sélectionnez [YY-MM-DD], [MMM-DD-YY] ou [DD-MMM-YY] selon le cas, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 5. Sélectionnez [Screen Saver], puis appuyez sur la touche Enter.
- Activez ou désactivez l'économiseur d'écran selon le cas, puis appuyez sur la touche Enter. Lorsqu'il est activé, l'économiseur d'écran démarre automatiquement si aucune touche n'est actionnée pendant 10 minutes. Pour l'interrompre, appuyez sur n'importe quelle touche.

3. INITIALISATION DU SYSTÈME

7. Sélectionnez [Window Color], puis appuyez sur la touche **Enter**. (Le second ETTD ne possède pas l'option de menu [Brightness].)

\//i	ndow Color Setup	
Select Preset Load Default	1 2 3	
Edit Color		
Window	[Base Window]	
Fore Color	[BLACK]	
Back Color	[WHITE]	
Brightness	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <u>10</u>	
To Change: ENTER To Change Value:L<=>R		

- 8. Définissez les couleurs de la fenêtre comme suit :
 - [Select Preset] fournit trois ensembles de couleurs de fenêtres prédéfinis. Utilisez l'un de ces ensembles ou poursuivez cette procédure pour personnaliser les couleurs de la fenêtre. Les ensembles prédéfinis 1 et 2 correspondent aux modes journée (environnement lumineux), et l'ensemble 3 est conçu pour l'obscurité (environnement sombre). Le réglage de luminosité de chaque ensemble prédéfini est le suivant :

Preset 1 : Luminosité 10

Preset 2 : Luminosité 10

Preset 3 : Luminosité 5

 Sélectionnez [Window]. Utilisez la touche ← ou → pour sélectionner la fenêtre pour laquelle vous voulez sélectionner la couleur.

Base Window: : Écran de veille RCV Message Display: : Affichage du message reçu

EGC Message Display: : Affichage du message EGC

EDIT1 - EDIT2: : Écrans de l'éditeur 1 et 2

Function : Menu

Sous-menu 1 - Sous-menu 4 :: Sous-menus 1 à 4 Message : Message d'état


- 3) Sélectionnez [Fore Color].
- 4) Utilisez la touche \leftarrow ou \rightarrow pour sélectionner une couleur.
- 5) Sélectionnez [Back Color].
- 6) Utilisez la touche \leftarrow ou \rightarrow pour sélectionner une couleur.
- 7) Pour sélectionner les couleurs d'autres fenêtres, répétez les étapes 2 à 6.
- 8) [Brightness] affiche le paramètre de luminosité en cours. Pour savoir comment régler la luminosité, reportez-vous à la section 2.1.2. Pour connaître les paramètres par défaut de chaque ensemble prédéfini, consultez le tableau de la page suivante.

N° d'ensemble prédéfini	Fenêtre	Couleur d'avant-plan	Couleur d'arrière-plan	Lumino- sité
1	Fenêtre de base	BLANC CLAIR	BLEU	10
	RCV Message Display	BLANC	NOIR	
	EGC Message Display	BLANC	NOIR	
	EDIT 1	NOIR	VERT	
	EDIT 2	MAGENTA	BLANC	
	Function	NOIR	CYAN	
	Sub Menu 1	NOIR	BLANC	
	Sub Menu 2	BLEU	BLANC	
	Sub Menu 3	BLANC CLAIR	NOIR	
	Sub Menu 4	BLANC	NOIR	
	Message	BLANC	MAGENTA	
2	Fenêtre de base	NOIR	BLANC CLAIR	10
	RCV Message Display	NOIR	BLANC	
	EGC Message Display	NOIR	BLANC	
	EDIT 1	NOIR	BLANC	
	EDIT 2	NOIR	CYAN CLAIR	
	Function	NOIR	BLANC	
	Sub Menu 1	BLEU	BLANC CLAIR	
	Sub Menu 2	BLEU	BLANC	
	Sub Menu 3	BLANC CLAIR	BLEU	
	Sub Menu 4	BLANC	NOIR	
	Message	BLANC CLAIR	BLEU	
3	Fenêtre de base	BLANC CLAIR	NOIR	5
	RCV Message Display	NOIR	GRIS	
	EGC Message Display	NOIR	GRIS	
	EDIT 1	NOIR	GRIS	
	EDIT 2	BLANC	BLEU	
	Function	BLANC CLAIR	NOIR	
	Sub Menu 1	CYAN CLAIR	NOIR	
	Sub Menu 2	VERT CLAIR	NOIR	
	Sub Menu 3	MAGENTA CLAIR	NOIR	
	Sub Menu 4	BLANC	NOIR	
	Message	BLANC	BLEU	

- 9. Appuyez sur la touche Enter pour afficher la fenêtre [Update].
- 10. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.
- 11. Appuyez quelques secondes sur Esc pour revenir à l'écran de veille.

Pour restaurer tous les paramètres de couleurs par défaut, sélectionnez [Window Color] dans le menu [Terminal Setup], choisissez [Load Default], appuyez sur la touche **Enter**, puis à nouveau sur la touche **Enter**.

3.3 Connexion et déconnexion

Chaque fois que le terminal est mis sous tension, enregistrez votre navire auprès du système Inmarsat C pour permettre d'établir des communications entre votre navire et une station terrestre. Cette procédure est appelée connexion. Notez que vous pouvez transmettre l'alerte de détresse ou recevoir des messages EGC même si vous n'êtes pas connecté. Si vous n'utilisez pas l'unité FELCOM pendant une période prolongée, vous devez vous déconnecter du système Inmarsat C, avant d'éteindre le terminal. Le système Inmarsat C vous enregistre comme étant inactif, et avertit quiconque essayant de vous appeler que vous êtes actuellement indisponible. Si vous ne vous déconnectez pas avant la mise hors tension, certaines stations terrestres peuvent essayer de vous envoyer un message. Elles peuvent alors demander des frais à votre correspondant même si vous ne recevez pas son message.

3.3.1 Connexion

- 1. Vérifiez que [SYNC (NCS)] apparaît en bas de l'écran.
- 2. Appuyez sur la touche F7 pour afficher le menu [Options].



3. Appuyez sur la touche 2 pour afficher l'écran [Login].



Remarque: Le terminal doit être inactif pour que vous puissiez vous connecter. ("Current State: IDLE" apparaît en bas de l'écran.) S'il n'est pas inactif, "Ignored: MES is not idle." apparaît. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille. Attendez que le terminal soit inactif.

4. [Yes] est sélectionné dans la fenêtre [Start] ; appuyez sur la touche Enter.

- File Edit Transmit EGC Logs Options Reports Setup Distress StopAlarm Options Login Starting Login Process. Press any key to escape. LOGIN remplace IDLE. **Clignotement lors** de la connexion SYNC (NCS) Current State: LOGIN 02-02-25 02:02 (UTC) LOGIN NCS: IOR CALLING LAT: 34:30.00N DCE F18 Ver. ** LON: 135:30.00E
- 5. La connexion débute et l'écran doit ressembler à celui présenté ci-dessous.

Une fois la connexion terminée, le message "Successful Login." apparaît. Ensuite, le système passe en mode inactif et [LOGIN] cesse de clignoter.

6. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.3.2 Déconnexion

1. Appuyez sur les touches F7 et 3 pour afficher l'écran [Logout].



- 2. [Yes] est sélectionné dans la fenêtre [Start] ; appuyez sur la touche **Enter**. Le message "Starting Logout Process. Press any key to escape." s'affiche.
- Une fois la déconnexion terminée, le message "Successful Logout." s'affiche et l'indication [Current State] passe de [LOGOUT] à [IDLE]. Éteignez alors l'unité FELCOM.

3.4 Paramètres EGC

3.4.1 Qu'est-ce que le service EGC (Enhanced Group Call) ?

Le service EGC permet aux fournisseurs d'informations EGC d'envoyer des messages SafetyNETTM, FleetNETTM et système via une station terrestre à un groupe particulier de navires, ou à tous les navires situés dans une zone géographique définie.

Chaque type de service EGC est envoyé comme suit :

- Le fournisseur d'informations prépare le message, puis accède au pays approprié du réseau télex international pour envoyer le message à une station terrestre.
- La station terrestre le traité, puis le transfère à la SCR correspondant à la région marine désignée par le fournisseur.
- La SCR diffuse le message dans la région marine. (L'opérateur peut sélectionner les messages EGC à recevoir par position (une position) et position géographique (neuf zones). Pour plus de détails, reportez-vous à la section 3.4.2.



Il existe trois types de services EGC :

1) SafetyNETTM

Ce service permet aux fournisseurs d'informations de distribuer des informations sur la sécurité maritime de côte à navire. Les fournisseurs d'informations autorisés sont les suivants :

- Bureaux hydrographiques pour les avertissements de navigation
- Services de météorologie nationaux pour les avertissements et les prévisions météorologiques
- Centre de coordination des sauvetages pour les alertes de détresse de côte à navire et les autres informations urgentes
- · Service International Ice Patrol pour les dangers liés à la glace en Atlantique Nord
- 2) FleetNETTM

Ce service permet aux fournisseurs d'informations agréés, tels que les services d'abonnement, les compagnies maritimes et les gouvernements, enregistrés auprès d'une station terrestre prenant en charge FleetNETTM, de diffuser des messages vers un groupe sélectionné de stations MES. Les applications classiques de FleetNETTM sont les suivantes :

- Diffusions commerciales
- Diffusions d'informations
- Service météorologique commercial
- Diffusions gouvernementales à tous les navires d'un pays
- 3) Système : Les messages système EGC sont envoyés par Inmarsat à certains groupes de navires et vers certaines zones géographiques.

3.4.2 Paramètres EGC

L'unité FELCOM reçoit des messages EGC dirigés vers sa position et Navarea sans programmation complémentaire. L'écran [EGC Setup] vous permet de sélectionner des zones supplémentaires pour lesquelles recevoir des messages ainsi que la station Navtex et le type de message d'avertissement côtier (rediffusion NAVTEX).

1. Appuyez sur les touches F8 et 4 pour afficher le menu [EGC Setup].

EGC Setun			
Receive EGC Area	2000	otap	
Additional Position		;;	
Navarea(s)/	Metarea(s)	• • • • • • • • • • •	
Fixed Area			
Waypoint (from NAV E	Equipment)	ON	
Coastal Warnings Station Code Type of Message (Can Ice reports Meteo. forecasts Pilot service LORAN messages	't reject othe OFF OFF OFF OFF OFF	er report) SATNAV messages Other navaid msg QRU (no message)	OFF OFF OFF

- Le curseur permet de sélectionner l'option [Additional Position], où vous pouvez saisir la position L/L d'une région marine sur laquelle vous souhaitez recevoir des informations. Appuyez sur la touche Enter pour ouvrir la fenêtre de saisie de position supplémentaire.
- 3. Saisissez la position comme suit :
 - 1) Saisissez la latitude (xx°xxx).
 - 2) Appuyez sur la touche N ou S selon le cas pour entrer les coordonnées.
 - 3) Saisissez la longitude (xxx°xxx).
 - 4) Appuyez sur la touche E ou W selon le cas pour entrer les coordonnées.
- 4. Appuyez sur la touche Enter pour fermer la fenêtre.
- 5. Sélectionnez [Navarea(s)/Metarea(s)], puis appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre de saisie de la zone de navigation.

6. Saisissez d'autres zones Navarea (I-XXI, jusqu'à neuf) en deux chiffres, en vous reportant à la figure ci-dessous pour obtenir le numéro.



- Appuyez sur la touche Enter pour fermer la fenêtre.
 Remarque: [Fixed Area] vous permet de saisir des zones corrigées (3 max.) pour le service de correction des cartes. Cependant, ce service n'est pas encore disponible. Ne saisissez donc aucune donnée.
- 8. Sélectionnez [Waypoint], puis appuyez sur la touche Enter.
- 9. Sélectionnez [ON] pour recevoir les diffusions relatives à la zone qui contient le waypoint de destination défini sur le navigateur. Appuyez sur la touche **Enter** pour fermer la fenêtre.
- 10. Sélectionnez [Station Code], puis appuyez sur la touche Enter.
- 11. Saisissez le code de station Navtex (A à Z) de la zone Navarea en lettres majuscules. Pour plus d'informations sur les stations Navtex, consultez le manuel d'utilisation du récepteur Navtex. Appuyez sur la touche Enter pour fermer la fenêtre.
- 12. Sélectionnez le type de message à recevoir : utilisez les touches fléchées pour sélectionner le type de message, appuyez sur la touche Enter, sélectionnez [ON] ou [OFF] selon le cas, puis appuyez sur la touche Enter. Remarque: Les messages Navtex « Coastal navigational information », « Meteorological warning » et « Search and rescue alert » (ils n'apparaissent pas dans le menu [EGC Setup] Setup) doivent toujours être reçus.
- 13. Appuyez sur la touche Esc pour afficher la fenêtre [Update].
- 14. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.
- 15. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.4.3 Ajout de canaux EGC

La fenêtre EGC Channel List stocke les canaux EGC. Il y a actuellement quatre canaux EGC, un par satellite. Ces quatre canaux sont préprogrammés dans l'unité et marqués d'un astérisque dans la fenêtre [EGC Channel List]. Si d'autres canaux EGC sont disponibles, vous pouvez les ajouter à la liste comme indiqué ci-dessous.

1. Appuyez sur les touches F8, 8, et 3 pour afficher la fenêtre [EGC Channel List].



- À l'aide des touches fléchées, placez le curseur là où aucune donnée n'est saisie. Les canaux EGC actuels sont marqués d'un astérisque. Vous ne pouvez pas les modifier.
- 3. Appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir l'écran de saisie de la liste des canaux EGC.
- 4. Entrez le code de fréquence du canal EGC, puis appuyez sur la touche **Enter**. Ce code est compris entre 6 000 et 14 000.
- 5. Appuyez sur la touche Esc pour ouvrir la fenêtre [Update].
- [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.
 Remarque: Si le code de fréquence du canal EGC est incorrect, le message "Input Error: Channel No." s'affiche. Effacez ce message d'erreur en appuyant sur la touche Esc. Placez le curseur sur la fréquence incorrect, appuyez sur la touche Enter, puis entrez le code de fréquence correct.
- 7. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.4.4 Enregistrement et impression automatiques de messages EGC

Enregistrement automatique de messages EGC

1. Appuyez sur les touches **F8** et **5** pour afficher le menu [Auto Mode Setup].

Auto Mode Setup	
Auto mode Octup	
Auto Communication Log Print	OFF
Receive Alarm	OFF
Auto Receive Message Save	OFF
Auto Receive Message Print	OFF
Data Report & Polling Print	OFF
Auto EGC Message Save	
Auto EGC Message Print	

2. Sélectionnez [Auto EGC Message Save], puis appuyez sur la touche Enter.

Auto EGC Message Save	e
System	OFF
FleetNET	OFF
SafetyNET (Safety)	OFF
SafetyNET (Urgent & Distress	s) ON

- 3. Sélectionnez le message à traiter, puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Sélectionnez [ON] ou [OFF] selon le cas, puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

Impression automatique de messages EGC

Les messages FleetNETTM et SafetyNETTM peuvent être automatiquement imprimés.

- 1. Appuyez sur les touches **F8** et **5** pour afficher le menu [Auto Mode Setup].
- 2. Sélectionnez [Auto EGC Message Print], puis appuyez sur la touche Enter.



- 3. Sélectionnez le message à traiter, puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Sélectionnez [ON] ou [OFF] selon le cas, puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.5 Ajout de canaux SCR

Cette section décrit comment ajouter des canaux SCR dans la fenêtre [NCS Channel List]. 19 canaux peuvent être répertoriés par région marine. Il y a actuellement quatre canaux SCR qui sont marqués par un astérisque dans la liste. Ajoutez les canaux SCR à la liste, comme indiqué ci-dessous, lorsqu'ils sont opérationnels.

1. Appuyez sur les touches F8, 8, et 4 pour afficher la fenêtre [NCS Channel List].



- 2. À l'aide des touches fléchées, placez le curseur sur une colonne [ID] vide.
- 3. Appuyez sur la touche Enter pour ouvrir la fenêtre de saisie des données.
- 4. Saisissez l'ID du canal SCR en deux chiffres (le zéro de gauche n'est pas nécessaire). La plage des ID est comprise entre 45 et 63.
- 5. Appuyez sur la touche Enter pour fermer la fenêtre.
- Appuyez sur la touche → pour sélectionner la colonne [FREQ], puis appuyez sur la touche Enter pour ouvrir la fenêtre de saisie de la fréquence.
- 7. Saisissez le code de fréquence du canal SCR. La plage des codes de fréquence est comprise entre 6 000 et 14 000.
- 8. Appuyez sur la touche Enter pour fermer la fenêtre.
- 9. Appuyez sur la touche Esc pour ouvrir la fenêtre [Update].
- 10. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter pour enregistrer la saisie. Remarque: Si l'ID ou le code de fréquence saisi n'est pas valide, le message "Input Error: NCS ID" (s'il s'agit d'un ID incorrect) ou "Input Error: Channel No." (s'il s'agit d'un code de fréquence incorrect) s'affiche. Effacez ce message d'erreur en appuyant sur la touche Esc. Placez le curseur sur l'ID ou le code de fréquence incorrect, Ensuite, appuyez sur la touche Enter et saisissez l'ID ou le code de fréquence correct.
- 11. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.6 Liste des stations terrestres

La liste des stations terrestres stocke les noms des 44 stations terrestres par région marine.

3.6.1 Enregistrement d'une station terrestre dans la liste

Lorsqu'une nouvelle station terrestre est ajoutée, insérez-la dans la liste [LES List] comme indiqué ci-dessous. Pour consulter la liste des stations terrestres, reportezvous à l'annexe 4.

- 1. Appuyez sur les touches F8, 8, et 2 pour afficher la fenêtre [LES List].
- 2. Utilisez les touches fléchées pour placer le curseur à l'emplacement souhaité. Par exemple, sélectionnez 005 dans la colonne AOR(WEST).



3. Appuyez sur la touche Enter.



- 4. [Name] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre de saisie de texte.
- 5. Entrez le nom de la station terrestre (jusqu'à 15 caractères), puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 6. Sélectionnez [Remarks], puis appuyez sur la touche Enter.
- 7. Entrez des remarques (jusqu'à 20 caractères), puis appuyez sur la touche Enter.
- 8. Appuyez sur la touche **Esc** pour revenir à la liste [LES List].
- 9. Répétez les étapes 2 à 8 pour saisir une autre station terrestre.
- 10. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.6.2 Modification de la liste des stations terrestres

- 1. Appuyez sur les touches F8, 8, et 2 pour afficher la fenêtre [LES List].
- 2. Choisissez la station terrestre à modifier puis appuyez sur la touche Enter.
- Effectuez l'une des opérations suivantes : Pour changer le nom d'une station : Sélectionnez [Name], puis appuyez sur la touche Enter. Appuyez sur la touche BackSpace pour effacer le nom, entrez un nouveau nom, puis appuyez sur la touche Enter. Pour supprimer le nom d'une station : Sélectionnez [Name], puis appuyez sur la touche Enter. Appuyez sur la touche BackSpace pour effacer le nom, puis ap- puyez sur la touche BackSpace pour effacer le nom, puis ap-puyez sur la touche Enter.
- 4. Appuyez sur la touche **Esc** pour quitter.
- 5. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.6.3 Impression de la liste des stations terrestres

- 1. Appuyez sur les touches F8, 8, et 2 pour afficher la fenêtre [LES List].
- 2. Appuyez sur la touche P, tout en appuyant sur la touche Ctrl.
- 3. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.7 Liste des stations

3.7.1 Ajout de stations à la liste des stations

L'unité FELCOM fournit un carnet d'adresses permettant de stocker 99 ID de station. Saisissez les ID de station comme indiqué ci-dessous.

1. Appuyez sur les touches F8, 8, et 1 pour afficher la fenêtre [Station List].

	Station List				
Gro	up Station Name	іуре		de ID / Address	;
01	abc	E-Mail	abc@	furuno.co.jp	
02	хуz	E-Mail	xyz@	furuno.co.jp	
03	Seagull	TELEX/	584	463609999	
04					
05					
06					
07					
08					
Page Up, Page Down: Move Ctrl+P: Print Sort (Ctrl+G: Group, Ctrl+N: Station Name, Ctrl+T: Type)					

Remarque: Vous pouvez trier la liste par nom de groupe, nom de station ou type de communication. Pour ce faire, procédez comme suit :

Nom de groupe : À chaque pression de **Ctrl+G**, la liste est triée par nom de groupe, en ordre croissant ou décroissant.

Nom des stations : À chaque pression de **Ctrl+N**, la liste est triée par nom de station, en ordre croissant ou décroissant.

Type de communication : À chaque pression de **Ctrl+T**, la liste est triée par type de communication, en ordre croissant ou décroissant.

2. Appuyez sur la touche \downarrow pour placer le curseur sur une ligne vide, puis appuyez sur la touche **Enter**.

Station Group
Station Name
Destination Type TELEX/MES
Prefix Code
Country Code
Station ID
Modem Type
E-Mail Address
Remarks
Erase the Name to delete this station.

- 3. Appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre de saisie du groupe de stations.
- 4. Entrez chaque nom de groupe de station (jusqu'à cinq caractères), puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 5. Sélectionnez [Station Name], puis appuyez sur la touche Enter.
- 6. Entrez le nom de station, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 7. Sélectionnez [Destination Type], puis appuyez sur la touche Enter.

TELEX/MES	
FAX	
E-Mail	
SMS	
PSDN	
X400	
DNID	
Special	
TELEX/MES	(Prefixed)
FAX	(Prefixed)
PSDN	(Prefixed)
X400	(Prefixed)
DNID	(Prefixed)
Special	(Prefixed)

 Sélectionnez le type de destination souhaité, puis appuyez sur la touche Enter. TELEX/MES : Station de communication télex/terrestre mobile (télex de navire à navire)

FAX : Service de télécopie

E-Mail : Service de messagerie électronique (courrier électronique)

SMS : Réseau de données à commutation de circuit non utilisé.

PSDN : Réseau de données à commutation de paquets vers un ordinateur de bureau via un réseau de données utilisant la norme X.25.

X400 : Destiné à une utilisation ultérieure

DNID : ID du réseau de données. Non utilisé.

Spécial : Demandes de navire à côte pour service de sécurité, accessible à l'aide de codes spéciaux à 2 chiffres

9. Suivez la procédure appropriée, indiquée dans les pages suivantes.

Procédure pour l'option télex

- 1. Sélectionnez [Country Code], puis appuyez sur la touche Enter.
- Pour un télex de navire à côte, saisissez le code de pays de télex international ; pour un télex de navire à navire, saisissez la région marine. Appuyez sur la touche Enter. La liste des codes pays de télex internationaux figure dans l'annexe 4. Région de l'océan Atlantique-Est : 581, Région de l'océan Pacifique : 582, IOR : 583, Région de l'océan Atlantique-Ouest : 584

- 3. Sélectionnez [Station ID], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Saisissez le numéro de l'abonné télex (pour une communication de navire à côte) ou le numéro IMN de la station MES (pour une communication de navire à navire), puis appuyez sur la touche Enter. Il est possible d'utiliser jusqu'à 15 caractères, y compris les espaces.
- 5. Sélectionnez [Remarks], puis appuyez sur la touche Enter.
- 6. Entrez des remarques, puis appuyez sur la touche **Enter**. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 caractères.
- 7. Appuyez sur la touche **Enter** pour fermer la fenêtre.
- 8. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

Procédure pour l'option Fax

- 1. Sélectionnez [Country Code], puis appuyez sur la touche Enter.
- 2. Pour une télécopie de navire à côte, saisissez le code pays international ; pour une télécopie de navire à navire, saisissez la région marine. Appuyez sur la touche **Enter**. La liste des codes pays de télex internationaux figure dans l'annexe 4.
- 3. Sélectionnez [Station ID], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Entrez le numéro de télécopie, puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Sélectionnez [Modem Type], puis appuyez sur la touche Enter.

[—Moder	n Type
Т30	FAX	
V21	V.21	300bps Duplex
V22	V.22	1200bps Duplex
V22B	V.22bis	2400bps Duplex
V23	V.23	600/1200bps
V26B	V.26bis	2400/1200bps
V26T	V.26ter	2400bps Duplex
V27T	V.27ter	4800/2400bps
V32	V.32	9600bps Duplex
Other		

- Sélectionnez le type de modem utilisé par l'abonné, puis appuyez sur la touche Enter. Pour une télécopie par ligne terrestre ou vers une station MES Inmarsat B équipée d'un télécopieur, sélectionnez [T30 FAX].
- 7. Sélectionnez [Remarks], puis appuyez sur la touche Enter.
- 8. Entrez des remarques, puis appuyez sur la touche **Enter**. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 caractères.
- 9. Appuyez sur la touche **Esc** pour revenir à la liste des stations.
- 10. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

Procédure pour l'option e-mail

- 1. Sélectionnez [Address], puis appuyez sur la touche Enter.
- 2. Entrez l'adresse e-mail du destinataire, puis appuyez sur la touche Enter.
- 3. Sélectionnez [Remarks], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Entrez des remarques, puis appuyez sur la touche **Enter**. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 caractères.
- 5. Pour saisir une autre adresse de messagerie électronique, répétez la procédure à partir de l'étape 2 à la page 3-17.
- 6. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

Procédure pour l'option SMS

- 1. Sélectionnez [Address], puis appuyez sur la touche Enter.
- 2. Entrez le numéro de téléphone portable du destinataire, en commençant par le code pays, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 3. Sélectionnez [Remarks], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Entrez des remarques, puis appuyez sur la touche **Enter**. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 caractères.
- 5. Appuyez sur la touche **Esc** pour revenir à la liste des stations.
- 6. Pour saisir un autre destinataire SMS, répétez la procédure à partir de l'étape 2, à la page 3-17.
- 7. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.7.2 Modification de la liste des stations

- 1. Appuyez sur les touches F8, 8, et 1 pour afficher la fenêtre [Station List].
- 2. Sélectionnez une station, puis appuyez sur la touche Enter.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 Pour changer le nom d'une station : Sélectionnez [Station Name], puis appuyez sur la touche Enter. Appuyez sur la touche BackSpace pour effacer le nom, entrez un nouveau nom, puis appuyez sur la touche Enter.
 Pour supprimer le nom d'une station : Sélectionnez [Station Name], puis appuyez sur la touche Enter.
 Pour supprimer le nom d'une station : Sélectionnez [Station Name], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Appuyez sur la touche Esc pour enregistrer les changements.
- 5. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.7.3 Impression de la liste des stations

- 1. Appuyez sur les touches F8, 8, et 1 pour afficher la fenêtre [Station List].
- 2. Appuyez sur la touche P, tout en appuyant sur la touche Ctrl.
- 3. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.8 Saisie de la position

Lorsqu'aucune donnée de navigation n'est présente ou que l'option Nav Port est désactivée, entrez manuellement la position du navire :

1. Appuyez sur les touches **F7** et **1** pour afficher le menu [Ship Position].



- 2. Appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre de saisie de la latitude.
- 3. Entrez la latitude (XX°XX.XX), appuyez sur la touche **N** ou **S** selon le réglage voulu, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- Sélectionnez [LON], appuyez sur la touche Enter, entrez la longitude (XXX°XX.XX), appuyez sur la touche W ou E selon le cas, puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Sélectionnez [Update Time], puis appuyez sur la touche **Enter**. Entrez l'heure actuelle, puis appuyez sur la touche **Enter**.

6. Appuyez sur la touche **Esc** pour ouvrir la fenêtre [Update]. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter pour mettre à jour la position et fermer le menu.

La position saisie s'affiche dans l'angle inférieur droit du contrôleur d'état du système. Elle est également saisie dans l'écran [Update Distress Alert] (voir le chapitre 7).

Création d'un répertoire 3.9

Vous pouvez créer et spécifier le répertoire d'enregistrement des messages reçus et envoyés, sur une carte SD ou dans la mémoire interne. Le répertoire vous permet d'enregistrer et d'organiser vos messages de manière pratique.

3.9.1 Création d'un répertoire pour le stockage des messages

- 1. Pour créer un répertoire dans une carte SD, insérez-en une dans le lecteur de carte SD.
- 2. Appuyez sur les touches F8 et 7 pour ouvrir le menu [Directories].



3. Sélectionnez [Message Directory], puis appuyez sur la touche Enter.



Remarque: Le lecteur de carte SD est "C" et le lecteur de mémoire interne est "A". Pour permuter entre les lecteurs, sélectionnez la ligne <DRIVE>, puis appuyez sur la touche Enter.

- Appuyez sur la touche Insert pour afficher la fenêtre [Make Directory].
- 5. Entrez le nom du répertoire, puis appuyez sur la touche Enter.

 Répertoire racir 	ne (Somm	let hiérarchique de			
I	Message Directory —				
[C:\ ABC\ 🔫	 Directory 	name]			
Filename	Size	Date & Time			
Internal Memory	<drive></drive>				
	<dir></dir>	2012-03-15 10:54			
→	<dir></dir>	2012-03-14 11:44			

la carte SD)

Remarque 1: Pour créer un répertoire dans un répertoire (à l'étape 5), répétez les étapes 4 et 5.

Remarque 2: Pour revenir au répertoire racine, placez le curseur sur [..], puis appuyez sur la touche Enter.

6. Appuyez sur la touche \uparrow .

- 7. Appuyez sur la touche **Esc** pour afficher la fenêtre [Update].
- 8. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.
- 9. Appuyez quelques secondes sur Esc pour revenir à l'écran de veille.

Les messages reçus sont enregistrés dans le répertoire créé ici.

Pour supprimer un répertoire, exécutez les étapes 1 à 3 dans la procédure ci-dessus. Sélectionnez le répertoire à supprimer, puis appuyez sur la touche **Del**.

Il est également possible de créer un répertoire de stockage des messages EGC. Sélectionnez [EGC Message Directory] à l'étape 3.

3.9.2 Sélection d'un répertoire pour le stockage des messages

- 1. Appuyez sur les touches F8 et 7 pour ouvrir le menu [Directories].
- 2. Sélectionnez [Message Directory], puis appuyez sur la touche **Enter**. (Si nécessaire, changez de lecteur (C pour la carte SD, A pour la mémoire interne.)

 Répertoire racir	ne (Somm	net hiérarch	nique de	la carte SD)
[C:\ ABC\	Nessage Di	rectory —]	
Filename	Size	Date & Time	ə	
Internal Memory	<drive></drive>			
	<dir></dir>	2012-03-15	10:54	
 ►	<dir></dir>	2012-03-14	11:44	

- 3. Appuyez sur la touche ↓ pour placer le curseur sur "..", puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 4. Sélectionnez un répertoire, puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Appuyez sur la touche \uparrow pour placer le curseur sur la première ligne ([A:]).
- 6. Appuyez sur la touche **Esc** pour afficher la fenêtre [Update].
- 7. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.
- 8. Appuyez quelques secondes sur Esc pour revenir à l'écran de veille.

Remarque: Le nom de chaque message est automatiquement enregistré dans le répertoire attribué et le nom de fichier apparaît avec l'année, le mois et le jour (AAAA:MM:JJ) de réception du message.

3.10 Liste des fournisseurs de services de messagerie électronique/stations SMS

Les fournisseurs de services de messagerie électronique et de stations SMS sont déjà enregistrés dans l'unité FELCOM. Pour ajouter un fournisseur de services de messagerie électronique ou de stations SMS, suivez la procédure ci-dessous.

1. Appuyez sur les touches **F8**, **8**, et **5** pour afficher la fenêtre [E-Mail/SMS Service List].

1	E-Mail/SMS Service List					
		LES Name	AOR.W	AOR.E	POR	IOR
	01	Telenor S.S.Inc	001	101	201	301
	02	Stratos (NED)	012	112	212	312
	03	Stratos Global	002	102	202	302
	04	Vizada (NOR)	004	104	204	304
	05	KDDI	003	103	203	303
	06	Singapore T.			210	328
	07	Vizada (France)	021	121	221	321
	08	Stratos (AUS)	022	122	222	322

2. Sélectionnez une ligne vide dans la colonne [LES Name], puis appuyez sur la touche **Enter**.



Saisissez les données de la station terrestre qui fournit des services de messagerie électronique. Pour plus d'informations, contactez-la directement.

Exemple : Entrez les données Vizada requises pour le service de messagerie électronique ou SMS :

Service LES Name	Vizada (NOR)
Service ID (e-mail)	28
Service ID (SMS)	66
LES ID (AORW)	004
AORE	104
POR	204
IOR	304
To:	TO:
Cc:	CC:
Subject:	SUBJECT:
Separator:	Vide
SMS:	Vide
Attach File (MIME)	ON(UUENCODE)

- 3. Appuyez sur la touche Enter pour ouvrir la fenêtre de saisie [Service LES Name].
- 4. Entrez le nom de la station terrestre qui propose le service de messagerie électronique, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 5. Sélectionnez [Service ID (E-Mail)], puis appuyez sur la touche Enter.
- 6. Entrez l'ID de service, puis appuyez sur la touche Enter.
- 7. Sélectionnez [Service ID (SMS)], puis appuyez sur la touche Enter.
- 8. Entrez l'ID de service, puis appuyez sur la touche Enter.
- 9. Sélectionnez [LES ID (AORW)], puis appuyez sur la touche Enter.
- 10. Entrez l'ID de la station terrestre pour AORW, puis appuyez sur la touche Enter.
- 11. Entrez les ID de stations terrestres pour AORE, POR et IOR.
- 12. Sélectionnez [To:], puis appuyez sur la touche Enter.

- 13. Saisissez le destinataire approprié, puis appuyez sur la touche Enter.
- 14. Sélectionnez [Cc:], puis appuyez sur la touche Enter.
- 15. Saisissez le destinataire « Cc » approprié, puis appuyez sur la touche Enter.
- 16. Sélectionnez [Subject:], puis appuyez sur la touche Enter.
- 17. Saisissez l'objet approprié, puis appuyez sur la touche Enter.
- 18. Sélectionnez [Separator:], puis appuyez sur la touche Enter.
- 19. Saisissez le caractère de séparation approprié (par exemple, espace vide, STX, etc.), puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 20. Sélectionnez [SMS:], puis appuyez sur la touche Enter.
- S'il est nécessaire d'entrer le préfixe spécial « sms+ » avant le numéro de téléphone, saisissez-le ici. Par exemple, pour Singapore Telecom, entrez sms+8190123456789.
- 22. Sélectionnez [Attach File (MIME], puis appuyez sur la touche Enter.
- Sélectionnez [ON(BASE64)], [ON(UUENCODE)] ou [OFF] selon le cas, puis appuyez sur la touche Enter. BASE64 : Convertisseur de texte général. UUENCODE : Convertisseur de texte UNIX.
- 24. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.11 Paramètres de courrier électronique

Sélectionnez la station terrestre vers laquelle transférer le courrier électronique. Vous pouvez également vous enregistrer auprès d'une station terrestre qui fournit des services de messagerie électronique.

1. Appuyez sur les touches **F8**, **6**, et **Enter** pour ouvrir la fenêtre [E-Mail/SMS Service List].

	E-Mail/SMS Service List				
	LES Name	AOR.W	AOR.E	POR	IOR
01	Telenor S.S.Inc	001	101	201	301
02	Stratos (NED)	012	112	212	312
03	Stratos Global	002	102	202	302
04	Vizada (NOR)	004	104	204	304
05	KDDI	003	103	203	303
06	Singapore T.			210	328
07	Vizada (France)	021	121	221	321
08	Stratos (AUS)	022	122	222	322

- 2. Choisissez la station terrestre d'envoi du courrier électronique, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 3. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

3.12 Exportation et importation des paramètres système

Vous pouvez exporter et importer les paramètres système depuis et vers une carte SD. Cela vous permet de sauvegarder les paramètres système et de les importer dans l'unité FELCOM en cas de problème.

3.12.1 Exportation des paramètres système

- 1. Introduisez une carte SD formatée dans le lecteur de carte SD.
- 2. Appuyez sur les touches F8, 8, et 6 pour afficher le menu [Export/Import].
- 3. Sélectionnez [Export], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Choisissez l'élément à exporter, puis appuyez sur la touche **Enter**.

Sent Message : Exportez jusqu'à 50 messages envoyés. Les messages sont enregistrés sur la carte SD sous le nom du fichier d'origine.

Received Message : Exportez jusqu'à 50 messages reçus. Les messages sont enregistrés sur la carte SD sous le nom du fichier d'origine.

EGC Message : Exportez jusqu'à 50 messages EGC.

Les messages sont enregistrés sur la carte SD sous le nom du fichier d'origine. **Station List** : Exportez la liste [Station List].

LES List : Exportez la liste [LES List].

E-Mail/SMS Service List : Exportez la liste [E-mail/SMS Service List].

Test : Exportez jusqu'à cinq tests VP et de diagnostic.

Maintenance : Exportez jusqu'à 5000 entrées du journal [Current Position Log]. **Settings** : Exportez les paramètres SSAS, EGC, de réseau et de terminal.

5. Le message "OK to Export?" s'affiche. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour exporter les données sélectionnées.

3.12.2 Importation des paramètres système

- 1. Insérez une carte SD qui contient les paramètres système dans le lecteur de carte.
- 2. Appuyez sur les touches F8, 8, et 6 pour afficher le menu [Export/Import].
- 3. Sélectionnez [Import], puis appuyez sur la touche Enter.

Import —			
1. Station List			
2. LES List			
3. E-Mail/SMS Service List			
4. Se	ettings		
2. LE 3. E- 4. Se	ES List Mail/SMS Service List ettings		

- Choisissez l'élément à importer, puis appuyez sur la touche Enter. Station List : Importez la liste [Station List].
 LES List : Importez la liste [LES List].
 E-Mail/SMS Service List : Importez la liste [E-mail/SMS Service List].
 Settings : Importez les paramètres (SSAS, EGC, réseau et terminal).
- 5. Le message "OK to Import?" s'affiche. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour importer les données sélectionnées.

- Export **1. Sent Message** 2. Received Message
- 3. EGC Message
- 4. Station List
- 6. E-Mail/SMS Service List
- 7. Test
- 8. Maintenance
- 9. Settings

4. OPÉRATIONS SUR LES FICHIERS

Ce chapitre indique comment préparer, modifier, enregistrer et imprimer des fichiers (messages).

4.1 Fichiers et zones de travail

Pour créer un message, vous devez ouvrir un nouveau fichier. Une fois le nouveau fichier ouvert, l'une des deux zones de travail de la mémoire interne est sécurisée pour créer le message. L'expression « ouvrir un fichier » désigne également le chargement d'un fichier préparé dans une zone de travail.

La procédure de suppression d'un fichier d'une zone de travail est appelée « fermeture d'un fichier ».



4.2 Préparation des fichiers

Il existe deux types de fichiers : de routine et confidentiels. Il est possible d'attribuer un nom aux fichiers et de les enregistrer sur une carte SD ou dans la mémoire interne, pour les utiliser ultérieurement. La taille maximum pour un message et de 32 kilo-octets.

4.2.1 Préparation d'un fichier de routine

1. Appuyez sur la touche F1 pour ouvrir le menu [File].



2. Appuyez sur la touche **1** pour sélectionner [New]. L'écran doit désormais ressembler à celui de la figure ci-dessous.



Remarque: Lorsque deux zones de travail sont ouvertes et que vous essayez d'ouvrir un troisième fichier, le message "Save this message" s'affiche. Le cas échéant, fermez un fichier pour libérer une zone de travail.

- 3. Le curseur est situé sur la première ligne. Saisissez votre message.
- 4. Pour transmettre le message que vous venez de préparer, reportez-vous à la section 5.1.2. Pour l'enregistrer sur une carte SD ou dans la mémoire interne pour le transmettre plus tard, reportez-vous à la section 4.3.2.

4.2.2 Préparation d'un fichier confidentiel

Si vous communiquez avec une autre unité FELCOM18, vous pouvez préparer un message confidentiel en saisissant « S???-code du destinataire(-mot de passe) : » sur la première ligne du texte du message. Vous pouvez également recevoir des messages confidentiels contenant cet en-tête d'un abonné fixe ou de toute station MES utilisant l'unité FELCOM18.

Il existe deux types de messages confidentiels : les messages pourvus d'un code du destinataire et les messages pourvus d'un code du destinataire et d'un mot de passe.

Lorsque l'unité FELCOM reçoit un message confidentiel, ce dernier n'est ni affiché ni imprimé immédiatement. Pour en afficher ou en imprimer le contenu, le destinataire doit exécuter la procédure décrite à la section 5.2.3.

Code du destinataire et mot de passe

L'appelant et le destinataire s'accordent auparavant sur le code du destinataire et le mot de passe. Le code du destinataire peut correspondre à sa fonction, par exemple, CAPITAINE. Le mot de passe peut correspondre à la classification du message, par exemple SECRET.

Préparation d'un message avec le code du destinataire

Saisissez le code du destinataire comme indiqué dans la figure ci-dessous, puis le texte du message.



Préparation d'un message avec le code du destinataire et le mot de passe

Saisissez le code du destinataire comme indiqué dans la figure ci-dessous, puis le texte du message.

Veillez à saisir le caractère deux-points.

Le destinataire entre le mot de passe pour afficher le contenu du message.

4.2.3 Paramètres du menu Editor

Le menu Editor définit les paramètres de l'éditeur de texte.

1. Appuyez sur la touche **F8** pour afficher le menu [Setup], puis appuyez sur la touche **2** pour afficher le menu [Editor Setup].

Editor Setup				
Text Mode	Ascii			
Edit Mode	Insert			
Word Wrap	ON			
Line No.	ON			
Tab Width	4 Char			
Column Width	69			
Cursor Type	Block			
Scroll	Full Screen			

2. Définissez chaque option selon vos souhaits, en vous reportant aux descriptions ci-dessous.

Text Mode : Sélectionnez [Telex] pour créer un message télex. Seules les majuscules sont autorisées dans les télex. Utilisez [Ascii] pour créer un message électronique. Un message électronique peut contenir des majuscules et des minuscules.

Edit Mode : Sélectionnez [Insert] (caractère d'insertion à l'emplacement du curseur) ou [Overwrite] (caractère de remplacement à l'emplacement du curseur). Word Wrap : Activez/désactivez la césure automatique à la fin d'une ligne Line No. : Activez/désactivez l'affichage du numéro de ligne. Voir l'illustration cidessous. **Tab Width** : Définissez la largeur de tabulation horizontale, deux, quatre ou huit tabulations par ligne.

Column Width : Définissez 69 pour télex, 40 à 80 pour ASCII.

Cursor Type : Sélectionnez la configuration du curseur, bloc ou trait de soulignement.

Scroll : Déterminez le déplacement de l'écran sur la page ([Full Screen] ou [Half Screen]) lorsque la touche **Page Up** ou **Page Down** est actionnée.



4.2.4 Opérations de texte

Couper et coller du texte

- 1. À l'aide des touches fléchées, placez le curseur sur le premier caractère du texte à couper.
- Mettez le texte à couper en surbrillance en appuyant sur la touche → et en la maintenant enfoncée, tout en appuyant sur la touche Shift. Vous pouvez utiliser la touche ← ou → pour régler la mise en surbrillance. La figure ci-dessous affiche l'apparence du texte mis en surbrillance.



- 3. Appuyez sur la touche F2 pour ouvrir le menu [Edit].
- Appuyez sur la touche 1 pour sélectionner [Cut]. Le texte mis en surbrillance est coupé, le texte restant étant remis en forme. Si vous faites une erreur, vous pouvez immédiatement rétablir le texte en appuyant sur la touche Insert.
- Pour déplacer le texte coupé à un nouvel emplacement, placez le curseur à l'endroit exact du message où vous souhaitez insérer le texte coupé. Lorsque le curseur est positionné correctement, appuyez sur la touche F2, puis sur la touche 3 (Coller).

Edit1. CutDEL2. CopyALT-C3. PasteINS4. Insert (With Citation)5. Select AllALT-A6. Search or Replace7. Goto Line8. Time or Pos. Ins9. Change Window ALT-V

Copier et coller du texte

- 1. Sélectionner le texte à copier.
- 2. Appuyez sur la touche F2 pour ouvrir le menu [Edit].
- 3. Appuyez sur la touche **2** pour sélectionner [Copy]. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papiers.
- 4. Placez le curseur à l'endroit exact du message où vous souhaitez copier le texte.
- 5. Appuyez sur la touche **F2**, puis sur la touche **3**. Le texte est inséré à l'emplacement du curseur.

Insertion avec citation

Lorsque vous répondez à un message reçu, vous pouvez insérer un caractère « > » dans un message reçu en en-tête du message reçu pour le distinguer de votre message.

- 1. Appuyez sur la touche F2 pour ouvrir le menu [Edit].
- 2. Appuyez sur la touche 4.
- 3. Sélectionnez le fichier à utiliser. Utilisez la touche **Spacebar** pour afficher le contenu du fichier. Appuyez sur **Esc**pour fermer le fichier.)
- 4. Appuyez sur la touche Enter.

Sélectionner tout

Sélectionnez l'intégralité du fichier en cours pour le couper et le copier :

- 1. Appuyez sur la touche F2 pour ouvrir le menu [Edit].
- 2. Appuyez sur la touche 5.

Recherche et remplacement

Recherche de texte

- 1. Dans le menu [Edit], appuyez sur la touche **6** pour sélectionner [Search or Replace].
- 2. Appuyez sur la touche 1 pour sélectionner [1. Search].
- 3. [Search Word] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre de saisie du mot à rechercher.
- 4. Saisissez le mot à rechercher, puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Sélectionnez [Direction], puis appuyez sur la touche Enter.
- 6. Sélectionnez [Forward] ou [Back] pour sélectionner le sens de la recherche à partir de l'emplacement du curseur, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 7. Appuyez sur la touche Esc pour afficher la fenêtre de confirmation [Search Start].
- [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter pour démarrer la recherche. Lorsque l'unité trouve le mot recherché, le curseur s'arrête sur le premier caractère de ce mot. Si la recherche ne donne rien, le message "Not Found (To Quit: ESC)" s'affiche. Appuyez sur la touche Esc pour quitter.
- 9. Pour poursuivre la recherche, appuyez sur la touche Enter.

Remplacement de texte

- 1. Dans le menu [Edit], appuyez sur la touche **6** pour sélectionner [Search or Replace].
- 2. Appuyez sur la touche 2 pour sélectionner [2. Replace].
- 3. [Search Word] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre de saisie du mot à rechercher.
- 4. Saisissez le mot à rechercher, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 5. Sélectionnez [Replace Word], puis appuyez sur la touche Enter.



Search or Replace			
1. Search	Alt-F		
2. Replace	Alt-R		
Search			
Search Word			
Direction Forward	I		

- 6. Entrez le mot de remplacement, puis appuyez sur la touche Enter.
- 7. Sélectionnez [Direction], puis appuyez sur la touche Enter.
- 8. Sélectionnez le sens (avant ou arrière) de la recherche à partir de l'emplacement du curseur, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 9. Sélectionnez [Query or ALL], puis appuyez sur la touche Enter.
- 10. Sélectionnez [Query] ou [ALL].

Query : S'arrête à chaque occurrence du mot et vous demande de confirmer son remplacement.

ALL : Remplace toutes les occurrences du mot sans s'arrêter pour vous demander confirmation.

- 11. Appuyez sur la touche **Esc** pour afficher la fenêtre de confirmation [Replace Start].
- 12. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour démarrer le remplacement.

Si vous avez sélectionné l'option [ALL] à l'étape 10, toutes les occurrences du mot recherché sont remplacées par le mot de remplacement. Si la recherche ne donne rien, le message "Not Found (To quit: ESC)" s'affiche. Appuyez sur la touche **Esc** pour quitter.

Si vous avez sélectionné l'option [Query] à l'étape 10, le message "Replace OK? (OK: ENTER Pass: SPACE To quit: ESC)" s'affiche lorsque le mot recherché est trouvé. Appuyez sur la touche **Enter** pour remplacer le mot ou sur la **Spacebar** pour passer à l'occurrence suivante du mot recherché.

Accès à une ligne

Placez le curseur sur la ligne souhaitée du fichier en cours.

- Top of text : Accédez au début du texte.
- End of text : Accédez à la fin du texte.
- Go to line : Spécifiez le numéro de la ligne à atteindre.

Appuyez sur les touches **F2** et **7**. Placez le curseur là où vous le souhaitez, puis appuyez sur la touche **Enter**.

Insertion de l'heure ou de la position

Insérez l'heure ou la position dans une phrase

- 1. Dans le menu [Edit], appuyez sur la touche **8** pour sélectionner [Time or Pos. Ins.].
- 2. Placez le curseur là où les informations doivent être insérées, puis appuyez sur la touche **1** pour insérer l'heure ou sur la touche **2** pour insérer la position.



Time or Pos. Ins -

1. Time

2. Position

4.3 Enregistrement de fichiers

4.3.1 Gestion des cartes SD (dont des cartes SDHC)

Après avoir créé un message, vous pouvez souhaiter l'enregistrer sur une carte SD/SDHC ou dans la mémoire interne), pour un futur usage. (La mémoire interne stocke jusqu'à 2,4 Go de fichiers TX.)



Les cartes de 2 Go ou moins n'ont pas besoin d'être formatées. Les cartes d'une capacité supérieure doivent l'être (sur le terminal). Leur capacité après formatage est de 2 Go. (Un PC les traitera comme si elles faisaient 2 Go.) Les cartes suivantes ont été testées dans le terminal :

- Panasonic RP-SDP 4, 8, 16, 32 Go
- BUFFALO RSDC-S 2, 8 Go
- TOSHIBA SD-E 4, 8, 16, 32 Go
- I-O DATA SD/SDH-V 2,16 Go
- HAGIWARA HPC-SD/SDH 2,4 Go
- SanDisk SDSDB 4, 8, 16, 32 Go

Insertion d'une carte SD : Insérez délicatement une carte SD dans son lecteur sur le panneau avant du terminal, le connecteur étant retourné et vers l'avant. Manipulez les cartes avec précaution pour éviter toute détérioration qui pourrait entraîner une perte de données.

Formatage d'une carte SD : Insérez la carte SD dans le lecteur. Appuyez sur les touches **F1** et **0**. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour formater la carte.

Éjection d'une carte SD : Appuyez sur les touches F1 et 8. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter puis appuyez sur la carte pour la dégager du connecteur.

Manipulation des cartes SD

- Ne retirez pas une carte du connecteur tant qu'une opération l'impliquant est en cours, afin d'éviter de perdre des données et de la détériorer.
- Vous pouvez empêcher toute écriture sur la carte. Sur le côté dont l'angle n'est pas sectionné, un commutateur blanc doit être présent. Abaissez le commutateur pour activer la protection contre les écritures.

Interrupteur de protection

4.3.2 Enregistrement de fichiers

Vous pouvez enregistrer un message de deux façons : sans perdre votre emplacement à l'écran (procédure appelée « enregistrement ») ou avant d'effacer l'écran (procédure appelée « fermeture »).

Enregistrement d'un fichier tout en conservant l'emplacement à l'écran

1. Appuyez sur les touches F1 et 4.



Remarque: Le lecteur de carte SD est "C" et le lecteur de mémoire interne est "A".

Saisissez un nom de fichier. Vous pouvez utiliser jusqu'à huit caractères plus une extension (trois caractères). Vous n'êtes pas autorisé à utiliser des crochets ([]), l'astéris-

que (*), la virgule (,), le caractère plus (+), (;) ou le signe égal (=).

3. Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer le fichier et le garder à l'écran.

Enregistrement d'un fichier avec effacement de l'écran

- 1. Appuyez sur les touches F1 et 3. Le message "Save this message?" s'affiche.
- 2. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.
- 3. Entrez un nom de fichier à l'emplacement du curseur.
- 4. Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer le fichier et effacer l'écran.

4.4 Ouverture de fichiers

4.4.1 Ouverture d'un fichier

1. Si le fichier se trouve sur une carte SD, insérez celle-ci dans son lecteur. Appuyez sur les touches **F1** et **2** pour afficher la liste des fichiers.

Remarque: Le lecteur de carte SD est « C » et le lecteur de mémoire interne est « A ». Pour commuter d'un lecteur à l'autre, sélectionnez la ligne du lecteur et tapez « A: » (ou « C: ») (sans les guillemets), puis appuyez sur la touche **Enter**.

- 2. Sélectionnez un fichier. Pour obtenir une vue partielle d'un fichier, appuyez sur la touche **Spacebar**. Appuyez sur la touche **Esc** pour annuler.
- 3. Appuyez sur la touche Enter.

Après un instant, le contenu du fichier s'affiche à l'écran et la barre de titre indique le nom du fichier. Vous pouvez répéter cette procédure pour charger un second fichier dans la zone de travail.

4.4.2 Procédure de basculement entre des fichiers

Vous pouvez basculer entre des fichiers en appuyant sur la touche **9** (option Change Window) du menu [Edit] ([F2]) ou en appuyant sur **Alt+V** dans l'écran de l'éditeur.



4.4.3 Ouverture d'un fichier lorsque les deux zones de travail sont occupées

Si les deux zones de travail présentes en mémoire sont occupées lorsque vous essayez d'ouvrir un fichier, le message "Save this message?" apparaît pour le fichier actif.

- 1. Pour enregistrer le fichier, appuyez sur la touche **Enter** pour afficher la fenêtre [Save]. Si vous ne devez pas enregistrer le fichier, sélectionnez [No], puis appuyez sur la touche **Enter** pour passer à l'étape 4.
- 2. Pour enregistrer un fichier modifié sous le même nom que le fichier d'origine, appuyez sur la touche **Enter**.
- 3. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.
- 4. Sélectionnez le fichier à ouvrir, puis appuyez sur la touche Enter.

4.5 Enregistrement d'un fichier sous un nouveau nom

- 1. Ouvrez un fichier en vous reportant à la section 4.4.1.
- 2. Modifiez le fichier.
- 3. Appuyez sur la touche **F1**, puis sur la touche **3** (Fermer) ou **4** (Enregistrer) selon le cas.
- 4. Pour [Close], appuyez sur la touche Enter.
- 5. Appuyez sur la touche **BackSpace** pour supprimer le nom de fichier original. Saisissez un nom de fichier.
- 6. Appuyez sur la touche Enter.

Remarque: Si vous décidez d'enregistrer le fichier sous son nom d'origine, ignorez l'étape 5. Le message "File already exists. Overwrite?" s'affiche. Remplacez le fichier en appuyant sur la touche **Enter**, ou sélectionnez [No], puis appuyez sur la touche **Enter** pour revenir en arrière.

4.6 Impression de fichiers

Vous pouvez imprimer des fichiers enregistrés.

- 1. Appuyez sur les touches **F1** et **7** pour afficher la liste des fichiers. (Si nécessaire, changez de lecteur (C pour la carte SD, A pour la mémoire interne.)
- 2. Sélectionnez un fichier. Pour obtenir une vue partielle d'un fichier, appuyez sur la touche **Spacebar**. Appuyez sur la touche **Esc** pour annuler.
- 3. Appuyez sur la touche Enter pour imprimer le fichier.

4.7 Association de fichiers

Dans l'exemple de procédure ci-dessous, les fichiers A et B sont associés.

- 1. Ouvrez le fichier A.
- 2. Ouvrez le fichier B.
- Placez le curseur au début du fichier B. Tout en maintenant la touche Shift enfoncée, appuyez sur la touche ↓ pour mettre en surbrillance l'ensemble du fichier. (Vous pouvez également sélectionner une partie du fichier.)
- 4. Appuyez sur la touche **C** tout en maintenant la touche **Alt** enfoncée pour placer le fichier B dans le presse-papiers.
- 5. Appuyez sur la touche **V** tout en maintenant la touche **Alt** enfoncée pour passer au fichier A.
- 6. Appuyez sur la touche Insert. Le fichier B est inséré au début du fichier A.

4.8 Suppression de fichiers

- Appuyez sur les touches F1 et 5 pour afficher la liste des fichiers. (Si nécessaire, vous pouvez changer de lecteur. lecteur C (carte SD) ou lecteur A (mémoire interne).)
- 2. Sélectionnez le fichier à supprimer. Vous pouvez afficher un aperçu du fichier en appuyant sur la touche **Spacebar**. Appuyez sur la touche **Esc** pour fermer l'aperçu.
- 3. Appuyez sur la touche **Enter**. Vous êtes invité à confirmer la suppression du fichier.
- 4. Appuyez sur la touche **Enter** pour supprimer le fichier, ou sélectionnez [No] et appuyez sur la touche **Enter** pour revenir en arrière.

4.9 Changement de nom d'un fichier

- Appuyez sur les touches F1 et 6 pour afficher la liste des fichiers. (Si nécessaire, vous pouvez changer de lecteur. lecteur C (carte SD) ou lecteur A (mémoire interne).)
- 2. Sélectionnez le fichier dont vous voulez changer le nom.
- 3. Appuyez sur la touche Enter.
- 4. Effacez le nom de fichier, puis entrez le nouveau nom.
- 5. Appuyez sur la touche Enter.

4.10 Décodage d'une pièce jointe à un courrier électronique

Si vous ne pouvez pas lire une pièce jointe, parce qu'elle est codée en MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), vous pouvez la décoder comme indiqué ci-dessous.

- Enregistrez le fichier codé en MIME sur une carte SD ou dans la mémoire interne. (Reportez-vous à la section 5.2.5 pour la procédure.) Cette étape n'est pas nécessaire si l'option [Auto Receive Message Save] est activée dans le menu [Auto Mode Setup].
- 2. Appuyez sur les touches **F1** et **9** pour sélectionner [MIME (Decode)]. La liste des fichiers stockés sur la carte SD ou la mémoire interne apparaît.
- 3. Sélectionnez le fichier à décoder, puis appuyez sur la touche Enter.





4. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter pour décoder le fichier.



5. Pour changer le nom de fichier, appuyez sur la touche **BackSpace** pour effacer son nom, entrez un nouveau nom, puis appuyez sur la touche **Enter**. Après le dé-codage du fichier, l'écran doit ressembler à celui indiqué ci-dessous.

MIME Decode				
Checking 'E0970715.001' · · ·				
Decode 'ABC.ini'?				
Now decoding · · ·				
Complete.				
Decoded 1 file (s).				
Press any key to escape.				

- 6. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.
- 7. Appuyez sur les touches F1 et 2.
- 8. Choisissez le fichier sélectionné à l'étape 5, puis appuyez sur la touche Enter.

4. OPÉRATIONS SUR LES FICHIERS

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

5. COMMUNICATIONS INMARSAT

Ce chapitre explique comment envoyer et recevoir des données. Avant d'effectuer des communications, veillez à vous connecter à la SCR de votre zone en suivant les instructions de la section section 3.3.1.

Pour envoyer du courrier électronique, enregistrez-vous auprès des services de messagerie électronique de la station terrestre appropriée qui fournit ces services. Par ailleurs, il est nécessaire de s'enregistrer auprès de la station terrestre appropriée pour recevoir du courrier électronique du système de messagerie fixe. Pour plus d'informations, contactez la station terrestre appropriée.

5.1 Envoi d'un message

Pour envoyer un message, créez-le, joignez l'adresse de son destinataire, puis envoyez-le vers la station terrestre. Dans le système Inmarsat C, l'adresse du destinataire est son numéro de télex s'il s'agit d'une transmission par fil ou le numéro IMN (Inmarsat Mobile Number) de la station MES s'il s'agit d'un envoi vers un navire.

Le message peut être un message que vous venez de préparer ou un message stocké sur une carte SD ou dans la mémoire interne. (Vous ne pouvez pas envoyer de messages en utilisant directement le clavier.)

5.1.1 Description du code

Vous pouvez spécifier le code au niveau du terminal, comme suit :

IA5 : Alphabet international n°5, code ASCII (7 bits). Spécifiez ce code pour envoyer des données en anglais en minuscules.

ITA2 : Alphabet international de communications n°2 (5 bits). Spécifiez ce code pour envoyer des messages ne contenant que l'alphabet de ce type (reportez-vous à l'annexe 4). Le code ITA2 est envoyé plus rapidement que le code IA5. L'équipement télex basé à terre utilise le code ITA2. La station terrestre convertit tous les codes en ITA2. Le code impossible à convertir s'affiche avec un point d'interrogation (?). **DATA** : Données (8 bits). Ce code permet d'envoyer des données.

Message	Abonné	Type de destination	Code	Remarques
Anglais	Station MES Inmarsat C	Télex	IA5	
	Télex	Télex	ITA2	
	Télécopie	RTPC	IA5	Type modem « T30 ».
	Message électro- nique	Message élec- tronique	IA5	
Russe	Station MES Inmarsat C	PSDN	DATA	
	Télécopie	Non disponible		
	Message électronique	Message élec- tronique	DATA	
Japonais	Station MES Inmarsat C	PSDN	DATA	
	Télex	Non disponible		
	Télécopie	Non disponible		
	Message électronique	Message élec- tronique	DATA	
Données	Station MES Inmarsat C	PSDN	DATA	
	Réseau terrestre	PSDN	DATA	

5.1.2 Envoi de messages préparés

Cette section explique comment envoyer un message que vous venez de préparer par télécopie, télex, courrier électronique ou SMS. Pour les transmissions de détresse, reportez-vous au chapitre 7. Pour les services de code à deux chiffres, reportez-vous au tableau de la section 5.1.6.

Envoi d'une station enregistrée dans la liste des stations

1. Préparez le message à l'écran.

Pour les courriers électroniques ou les SMS, réglez [Text Mode] dans le menu [Editor Setup] sur [Ascii]. Reportez-vous à la section 4.2.3. **Pour joindre une pièce au courrier électronique**, préparez la pièce jointe et enregistrez-la sur une carte SD ou dans la mémoire interne. Les messages SMS contenant plus de 160 caractères sont envoyés fragmentés.

2. Appuyez sur la touche F3 pour afficher le menu [Transmit].



3. Appuyez sur la touche 1 pour afficher le menu [Transmit Message].

Transmit Message				
Priority	Normal			
Message File		Size	24	
Station Name				
Destination Type	TELEX/MES			
Prefix Code				
Country/Ocean Cod	e 82			
Destination	65-2111			
Modem Type				
Address				
Subject				
Attach File				
LES ID	303 (KDDI)			
Option	ON			
Confirmation	00:00			
Send Delay	Immediate			
Delivery Delay	IA5			
Code				
[TRANSMIT]				

4. Sélectionnez [Station Name], puis appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la liste des stations.

		— Statio	n List –		
Grou	p Station Name	Туре	Code	ID / Address	
01	FURUNO	TELEX/	81	321	
02	FRNINMBTSTS	TELEX/	583	343199999	
03	Seagull	E-Mail	Seagu	ll@furuno.co.jp	
04	whale	E-Mail	whale(@furuno.co.jp	
05					
06					
07					
08					
↑ ↓: Se	↑ ↓: Select SPACE: Select Stations B.SPACE: Cancel Mark INS: Edit				
Sort (Ctrl+G: Group, Ctrl+N: Station Name, Ctrl+T: Type)					

Sélectionnez une station, puis appuyez sur la touche Enter. Pour sélectionner plusieurs stations* (transmission simultanée), sélectionnez-en une, puis appuyez sur la touche Spacebar. Les stations sélectionnées sont signalées par un astérisque (en cas de télex ou de télécopie). Pour une adresse électronique, appuyez sur la touche Spacebar plusieurs fois pour choisir « To », « Cc », vide, « To ». * = Max. 10 stations télex, 7 pour la télécopie, 10 pour la messagerie électronique et un SMS.

Remarque 1: Vous ne pouvez pas envoyer simultanément de messages ayant différents formats de communication ou différents codes de préfixe (code à deux chiffres).

Remarque 2: Pour annuler la sélection (effacer l'astérisque et To ou Cc), sélectionnez la station, puis appuyez sur la touche **BackSpace**.

Remarque 3: Vous pouvez trier la liste par nom de groupe, nom de station ou type de communication. Pour ce faire, procédez comme suit :

Nom de groupe : À chaque pression de **Ctrl+G**, la liste est triée par nom de groupe, en ordre croissant ou décroissant.

Nom des stations : À chaque pression de **Ctrl+N**, la liste est triée par nom de station, en ordre croissant ou décroissant.

Type de communication : À chaque pression de **Ctrl+T**, la liste est triée par type de communication, en ordre croissant ou décroissant.

- 6. Pour le courrier électronique, suivez la procédure ci-dessous. Pour les autres formats de communication, passez à l'étape 7.
 - 1) Sélectionnez [Subject], puis appuyez sur la touche Enter.
 - 2) Saisissez l'objet, puis appuyez sur la touche Enter.
 - 3) Pour joindre un fichier, sélectionnez [Attach File], puis appuyez sur la touche **Enter**.



- 4) Appuyez sur la touche Enter pour ouvrir la liste des fichiers.
- 5) Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur la touche Enter.
- 6) Appuyez sur la touche Esc pour fermer la fenêtre.
- 7. Sélectionnez [LES ID], puis appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre de définition de station terrestre. Si le format de communication est le courrier électronique, la station terrestre définie dans section 3.11 s'affiche.

Name	LES ID	Remarks
Vizada 201	201	USA
Stratos Global	202	CANADA
KDDI	203	JAPAN
Vizada (NOR)	204	NORWAY
Korea Telecom	208	SOUTH KOREA

- 8. Choisissez la station terrestre à utiliser, puis appuyez sur la touche Enter.
- 9. Sélectionnez [Confirmation], puis appuyez sur la touche Enter.
- 10. Pour demander une notification de remise à la station terrestre, sélectionnez [ON]. Sinon, sélectionnez [OFF]. Appuyez sur la touche **Enter**.
- 11. Sélectionnez [Send Delay], puis appuyez sur la touche Enter.
- 12. Pour émettre un message après un certain laps de temps, saisissez une heure allant jusqu'à 23 heures et 59 minutes. (L'option [Send Delay] permet de faire correspondre l'arrivée du message avec les heures de travail du destinataire.) Appuyez sur la touche **Enter**.
- 13. Sélectionnez [Delivery Delay], puis appuyez sur la touche Enter.
- 14. L'option [Delivery Delay] permet de demander à la station terrestre d'effectuer une transmission « Immédiate » ou « différée » vers le destinataire désigné. Sélectionnez [Immediate] ou [Deferred], puis appuyez sur la touche Enter. Pour plus d'informations sur ce service, vérifiez auprès de la station terrestre à laquelle le message doit être envoyé.
- 15. Sélectionnez [Code], puis appuyez sur la touche Enter.
- Sélectionnez [IA5] (pour le courrier électronique, la télécopie, les SMS), [ITA2] (pour les télex), [DATA] ou [SMS], selon vos besoins, puis appuyez sur la touche Enter.
- 17. Placez le curseur sur [TRANSMIT], puis appuyez sur la touche **Enter** pour afficher la fenêtre [Start].
- Appuyez sur la touche Enter pour envoyer le message vers la file d'attente des messages. (Pour revenir en arrière, sélectionnez [No], puis appuyez sur la touche Enter.) Le message "Message is entered in sending Queue. Press any key." s'affiche.

Remarque 1: Si certaines données n'ont pas été saisies, le message "Input Error: xx" (xx: contenu erroné) s'affiche.

Remarque 2: Lorsque vous envoyez un message qui contient plus de 32 Ko de données, le message "Message file is too large (but enable to send)." s'affiche. **Remarque 3:** Les messages envoyés vers la file d'attente des messages peuvent contenir jusqu'à 32 Ko de données. Si les donnés sont supérieures à 32 Ko, le message "Can't enter this message to sending Queue. Press any key." s'affiche.

19. Appuyez quelques secondes sur Esc pour revenir à l'écran de veille.

Le ou les messages sont envoyés en fonction du paramètre [Send Delay]. "Current State: SENDING" s'affiche sous l'écran pendant l'envoi du message. Si l'envoi du message a réussi, "Successful Sending message" s'affiche et le message TX est imprimé (si [Confirmation] est désactivé). Vous pouvez afficher les détails sur le message dans la fenêtre [Display Log] (voir la section 5.3).

Sent Message DELIVERY CONFIRMATION OFF				
Message File	: 00FOX.TXT	Message Size	e : 277 characters	
LES	: Stratos M.N.	Date	: 02-03-10	
Priority	: Normal	Time	: 06:06 (UTC)	
Destination	: TELEX/MES (Prefix	ed) 001112222	222222222222 (IA5)	

Exemple d'impression du journal des affichages (Confirmation désactivée)

Lorsque [Confirmation] est activé et que vous recevez un message d'état de remise, "Delivery Status received for (file name)." s'affiche et le message d'état de remise est imprimé.

Sent Message DELIVERY CONFIRMED				
Message File	: 00FOX.TXT	Message Size	e : 277 characters	
LES	: Stratos M.N.	Date	: 02-03-10	
Priority	: Normal	Time	: 06:06 (UTC)	
Destination	: TELEX/MES(Prefixe	ed) 001112222	22222222222 (IA5)	

Exemple d'impression du journal des affichages (Option Confirmation activée, message remis)

Sent Message but not delivered DELIVERY FAILURE: xxx				
Message File	: 00FOX.TXT	Message Size	e : 277 characters	
LES	: Stratos M.N.	Date	: 02-03-10	
Priority	: Normal	Time	: 06:06 (UTC)	

Exemple d'impression du journal des affichages (Option Confirmation activée, message non remis) Sent Message but not delivered DELIVERY STATUS NOT RECEIVED (in case of timeout)

Message File	: 00FOX.TXT	Message Size	e: 277 characters
LES	: Stratos M.N.	Date	: 02-03-10
Priority	: Normal	Time	: 06:06 (UTC)
Destination	: TELEX/MES (Prefixe	ed) 001112222	222222222222 (IA5)

Exemple d'impression du journal des affichages (Option Confirmation activée, état de remise non distribué)

Selon le trafic, il faut au moins 15 minutes pour recevoir une confirmation.

État du message envoyé

Le terminal affiche l'état des messages que vous avez envoyés comme suit :

Message send failed. Apparaît si le message n'a pas pu être envoyé en raison de problèmes techniques tels qu'un dysfonctionnement de satellite, la dégradation d'un signal ou l'absence de réponse de la station terrestre. Essayez de renvoyer le message.

Message send rejected. Apparaît lorsque la station terrestre rejette le message pour des motifs non techniques tels que l'absence de règlement de la part d'un abonné. **Message send pending**. Apparaît lorsque les circuits de la station terrestre sont occupés. Votre message est envoyé lorsqu'un circuit se libère.

Envoi d'un message à une station non enregistrée dans la liste des stations

1. Préparez le message à l'écran.

Pour les courriers électroniques ou les SMS, réglez [Text Mode] dans le menu [Editor Setup] sur [Ascii]. Reportez-vous à la section 4.2.3. **Pour joindre une pièce au courrier électronique**, préparez la pièce jointe et en-

registrez-la sur une carte SD ou dans la mémoire interne. Les SMS contenant plus de 160 caractères sont envoyés fragmentés.

2. Appuyez sur les touches F3 et 1 pour afficher le menu [Transmit Message].

4

3. Sélectionnez [Destination Type], puis appuyez sur la touche Enter.

TELEX/MES	
FAX	
E-Mail	
SMS	
PSDN	
X400	
DNID	
Special	
TELEX/MES	(Prefixed)
FAX	(Prefixed)
PSDN	(Prefixed)
X400	(Prefixed)
DNID	(Prefixed)
Special	(Prefixed)

- 4. Sélectionnez le type de destination, puis appuyez sur la touche Enter.
- Continuez la procédure en fonction du type de destination. Telex/MES : page 5-7 FAX : page 5-7 E-mail : page 5-8 SMS : page 5-8

Type de destination : Telex/MES (prefixed)

- 1. Sélectionnez [Country/Ocean Code], puis appuyez sur la touche Enter.
- S'il s'agit d'un télex de navire à côte, saisissez le code de pays de télex du destinataire. Par exemple, pour utiliser KDDI (Japon), saisissez 720. Pour un télex de navire à navire, saisissez la région marine du destinataire. Région de l'océan Atlantique-Est, 581 ; Région de l'océan Pacifique, 582 ; Région de l'océan Indien, 583 ; Région de l'océan Atlantique-Ouest, 584. Appuyez sur la touche Enter après avoir saisi le nombre.
- 3. Sélectionnez [Destination], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Tapez le numéro d'abonné télex (de navire à côte) ou le numéro IMN (de navire à navire) du destinataire, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 5. Sélectionnez [LES ID], puis appuyez sur la touche Enter.

Name	LES ID	Remarks
Vizada 201	201	USA
Stratos Global	202	CANADA
KDDI	203	JAPAN
Vizada (NOR)	204	NORWAY
Korea Telecom	208	SOUTH KOREA

- 6. Sélectionnez la station terrestre, puis appuyez sur la touche Enter.
- 7. Poursuivez à partir de l'étape 9 de la page 5-4.

Type de destination : FAX

- 1. Sélectionnez [Country/Ocean Code], puis appuyez sur la touche Enter.
- 2. Entrez le code pays du destinataire, puis appuyez sur la touche Enter.
- 3. Sélectionnez [Destination], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Entrez le numéro FAX du destinataire, puis appuyez sur la touche Enter.

5. Sélectionnez [Modem Type], puis appuyez sur la touche Enter.

Modem Type				
	Medel	Пуро		
T30	FAX			
V21	V.21	300bps Duplex		
V22	V.22	1200bps Duplex		
V22B	V.22bis	2400bps Duplex		
V23	V.23	600/1200bps		
V26B	V.26bis	2400/1200bps		
V26T	V.26ter	2400bps Duplex		
V27T	V.27ter	4800/2400bps		
V32	V.32	9600bps Duplex		
Other				

- Sélectionnez le type de modem utilisé par le destinataire, puis appuyez sur la touche Enter. Pour une transmission vers un télécopieur terrestre ou une station MES Inmarsat B équipée d'un télécopieur, sélectionnez [T30]. (Vous ne pouvez pas envoyer de télécopie vers une autre station MES Inmarsat C.)
- 7. Sélectionnez [LES ID], puis appuyez sur la touche Enter.
- 8. Sélectionnez la station terrestre, puis appuyez sur la touche Enter.
- 9. Poursuivez à partir de l'étape 9 de la page 5-4.

Type de destination : E-mail

- 1. Sélectionnez [Address], puis appuyez sur la touche Enter.
- 2. Saisissez l'adresse électronique du destinataire, puis appuyez sur la touche **En-***ter*.
- 3. Sélectionnez [Subject], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Saisissez l'objet du courrier électronique, puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Pour joindre un fichier, sélectionnez [Attach File], puis appuyez sur la touche **En-***ter*.
- 6. Appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre de la liste des fichiers.
- 7. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur la touche Enter.
- 8. Appuyez sur la touche Esc pour fermer la fenêtre.
- 9. Poursuivez à partir de l'étape 9 de la page 5-4.

Type de destination : SMS

- 1. Sélectionnez [Address], puis appuyez sur la touche Enter.
- 2. Saisissez le numéro de téléphone portable du destinataire, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 3. Sélectionnez [LES ID], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Appuyez sur la touche Enter pour fermer la fenêtre.
- 5. Poursuivez à partir de l'étape 9 de la page 5-4.

5.1.3 Envoi d'un fichier enregistré

Si le fichier se trouve sur une carte SD, insérez celle-ci dans le lecteur de carte SD.

- 1. Fermez tous les fichiers ouverts.
- 2. Appuyez sur les touches F3 et 1 pour afficher le menu [Transmit Message].

Transmit Message				
Priority	Normal			
Message File		Size	24	
Station Name				
Destination Type	TELEX/MES			
Prefix Code				
Country/Ocean Cod	le 82			
Destination	65-2111			
Modem Type				
Address				
Subject				
Attach File				
LES ID	303 (KDDI)			
Option	ON			
Confirmation	00:00			
Send Delay	Immediate			
Delivery Delay	IA5			
Code				
[TRANSMIT]				

3. Sélectionnez [Message File], puis appuyez sur la touche Enter.

	S	end —		
[C:\SEIZOUSE Filename Internal Memory	- Size <driv< td=""><td> Da /E></td><td>ate & Time – – –</td><td>] -</td></driv<>	Da /E>	ate & Time – – –] -
IIT .	9078	12-01-	08 19:30	
JJJ .	13	12-01-	28 20:57	
R0970714.001	4973	12-01-	29 05:56	
R0970718.001	313	12-02-	25 00:25	
R0970729.001	412	12-02-	25 07:21	
SEIZOU .	139	12-02-	25 06:22	
SEIZOU .TXT	39	12-02-	25 21:22	
70 Files exist	:	590848	bytes free	
To View: SPACE	Make Di	r: INS	Remove Dir: DE	L

Si nécessaire, changez de lecteur. Saisissez A: pour la mémoire interne ou C: pour la carte SD, sur la ligne du nom du lecteur.

4. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur la touche **Enter**. (Vous pouvez afficher une partie d'un fichier en appuyant sur la **Spacebar**. Après avoir vérifié le contenu, appuyez sur la touche **Esc**.)

Remarque: Lorsqu'un message électronique est envoyé avec une pièce jointe, le volume du fichier augmente de 1,5 fois en raison du codage MIME. Pour réduire les charges, sélectionnez le fichier à joindre dans le dans [Message File] et sélectionnez [DATA] dans [Code].

5. Pour envoyer le message vers une station inscrite sur la liste des stations, suivez la procédure à partir de l'étape 4 de la page 5-3. Pour effectuer l'envoi vers une station non répertoriée dans la liste des stations, suivez la procédure à partir de l'étape 3 de la page 5-7.

5.1.4 Annulation de la transmission d'un message en attente de transmission

Comme mentionné plus haut, un message en attente de transmission est conservé en mémoire tampon jusqu'à ce que son envoi soit terminé. Pour annuler la transmission d'un message conservé en mémoire tampon, procédez comme suit :

1. Appuyez sur les touches F3 et 2 pour afficher l'écran [Cancel].



État de l'envoi

Waiting : En attente d'envoi du message Sending : Envoi du message en cours Fail : Échec de la transmission Rejected : Message rejeté par la station terrestre. Pending : Circuits de la station terrestre occupés.

- 2. Sélectionnez le message à annuler, puis appuyez sur la touche **Enter**. La fenêtre de message [Cancel] s'ouvre.
- 3. Appuyez sur la touche **Enter** pour supprimer le message, ou sélectionnez [No] et appuyez sur la touche **Enter** pour revenir en arrière.
- 4. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

5.1.5 Demande d'état de remise

Réception automatique de l'état de remise

Pour recevoir automatiquement l'état de remise des messages que vous envoyez à une station terrestre, sélectionnez l'option « Confirming ON » du menu [Transmit Message]. Les messages envoyés qui exigent un état de remise apparaissent dans [Message Status List]. [Message Status List] conserve les informations sur l'état de remise de 30 messages. Lorsque la liste est pleine, la saisie la plus ancienne est supprimée pour libérer de l'espace pour la dernière saisie.

1. Appuyez sur les touches **F3** et **3** pour afficher la liste [Request Delivery Status]. Si aucun message n'est présent dans la liste, "No message" apparaît.

		Real	lest Deliverv	Status _			
		5	. =0		-		
No.	Message File	Destination	LES	Priority	Send Stat	us	Delivery
01	ABC	FURUNO	KDDI	Normal	Waiting		
02	DEF	FURUNO	KDDI	Normal	Sending		
03	GHI	ASDFASDF	KDDI	Normal	02-02-26	9:40	OCC(002)
04	JKL		KDDI	Normal	02-02-25	20:16	
05	MNO	ABCDEFGHI	JKDDI	Normal	02-01-23	16:09	Complete
06	edit msg.002		KDDI	Normal	02-01-22	9:48	EEE(001)
07	edit msg.001		KDDI	Normal	02-01-20	12:34	

Description de la liste d'état de demandes d'état d	de remise
---	-----------

Élément	Description			
No.	Numéro de message			
Message File	Nom du fichier.			
Station	Nom du tiers distant.			
LES	Nom de la station terrestre qui a reçu le message.			
Priority	Priorité du message, normal ou détresse.			
Send Status	État de transmission de la station MES (votre navire) vers la station terrestre : en attente ou en cours d'envoi, ainsi que l'heure et la date d'envoi des messages.			
Delivery*	État de remise de la station terrestre vers le destinataire. Complete : Message bien envoyé Espace vide : État de remise pas encore reçu. Reason for no delivery :			
	OCC(002):Tentatives de remise (deux), mais destinataire occupéABS:Abonné absentBK:Abandon du messageBMC:Pas de fin du message ou fin de transmission reçueDER:Hors serviceEOS:Élément de service non abonné (messagerie électronique)FMT:Erreur de formatIAB:Indicatif incorrectINC:Demande incohérente (message électronique)INF:Appel d'une société de télétraitementINV:Appel incorrectITD:Remise en attenteLDE:Longueur de message maximale dépasséeLPE:Erreur de procédure localeNA:Accès interditNC:Encombrement du réseauNCH:Le numéro de l'abonné a changéNP:Non joignableNRC:Pas d'abonnement à la taxation à l'arrivéeRIS:Destinataire spécifié de façon incorrecte (message électronique)RDI:Appel redirigéRPE:Erreur de procédure à l'extrémité opposéeRSB:Tentative de retransmission en coursSENT:Message envoyé à la station terrestreTMD:Nombre maximal de destinataires dépasséUNK:État inconnu (par exemple si le numéro du canal logique est zéro)			

* Certains codes de non-remise ne sont pas utilisés avec certaines stations terrestres.

Demande manuelle d'état de remise

Vous pouvez demander manuellement à une station terrestre l'état de remise d'un message que vous avez envoyé au cours des dernières 24 heures.

1. Appuyez sur les touches **F3** et **3** pour afficher la liste [Request Delivery Status]. Si aucun message n'est présent dans la liste, "No message" apparaît.

Request Delivery Status							
No. Message File	Station	LES	Priority	Send Status	Delivery		
01 ABC	FURUNO	KDDI	Normal	11-11-25	16:10		
02 edit msg.002	FURUNO	KDDI	Normal				

2. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur la touche Enter.

				uest Deliver	/ Status -		
N	о.	Message File	Station	LES	Priority	Send Stat	us Delivery
0	1	ABC	FURUNO	KDDI	Normal	11-11-25	16:10
0	2	edit msg.002	FURUNO	KDDI	Normal		
							Start
						-	
							Yes No

- [Yes] est sélectionné dans la fenêtre [Start] ; appuyez sur la touche Enter pour demander l'état. Si la demande a réussi, le message "Successful Delivery Status Request." s'affiche.
- 4. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

Quelques minutes plus tard, le message "Delivery status received for (file name)" s'affiche à l'écran. La réponse de la station terrestre apparaît dans la colonne [Delivery] de la liste [Request Delivery Status].

5.1.6 Accès au service de code à deux chiffres

Une gamme de services maritimes généraux et de sécurité, connue sous le nom de services de code à deux chiffres, peut être envoyée. La liste ci-dessous présente les services de code à deux chiffres disponibles.

- 1. Utilisez l'éditeur de texte pour préparer un message demandant un service de code à deux chiffres.
- 2. Appuyez sur les touches F3 et 1 pour afficher le menu [Transmit Message].

[Transmit Message-		
Priority	Normal		
Message File		Size	24
Station Name			
Destination Type	TELEX/MES		
Prefix Code			
Country/Ocean Co	de 82		
Destination	65-2111		
Modem Type			
Address			
Subject			
Attach File			
LES ID	303 (KDDI)		
Option	ON		
Confirmation	00:00		
Send Delay	Immediate		
Delivery Delay	IA5		
Code			
[TRANSMIT]			
1			

- 3. Sélectionnez [Destination Type], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Sélectionnez [Special], puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Sélectionnez [Destination], puis appuyez sur la touche Enter.
- 6. Entrez un code à deux chiffres en vous reportant au tableau ci-dessous, puis appuyez sur la touche **Enter**.

Code	Contenu	Remarques
31	Enquêtes maritimes	Demande d'informations notamment sur des offres de services.
32	Conseils médicaux	Demande d'avis médical.
33	Assistance technique	Attribution des demandes d'informations techniques au personnel approprié.
37	Demande relative à la durée et au coût à la fin de l'appel.	Destiné à l'opérateur mobile lors de l'envoi du trafic à un tiers.
38	Assistance médicale	Demande d'assistance médicale.
39	Assistance maritime	Demande de recherche en mer et d'assis- tance en matière de sauvetage.
41	Observations météorologiques	Destiné à faciliter l'envoi des bulletins météorologiques des navires aux centres météorologiques.
42	Dangers de navigation et avis aux navigateurs	Émission d'avis de vigilance urgents en matière de navigation.
43	Rapports sur la position des navires	Acheminement des messages vers les systèmes de rapport de sécurité maritime.

- 7. Sélectionnez [LES ID], puis appuyez sur la touche Enter.
- 8. Sélectionnez [LES ID], puis appuyez sur la touche Enter.
- 9. Sélectionnez [TRANSMIT], puis appuyez sur la touche Enter.
- Appuyez sur la touche Enter pour envoyer le message.
 Remarque: Si des données sont manquantes, le message "Input error.xx" (xx: error) s'affiche.
- 11. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

Le message "Current State: SENDING" s'affiche en bas de l'écran lors de la transmission. Si l'envoi du message a réussi, "Successful Sending message" s'affiche et le message est imprimé (si [Confirmation] est activé). Vous pouvez en voir le contenu dans l'écran [Display Log].

À l'heure actuelle, les services de code à deux chiffres ne sont pas proposés par toutes les stations terrestres. Pour obtenir des informations, contactez directement le coordinateur opérationnel de la station terrestre.

Certains services de code à deux chiffres sont fournis gratuitement par des stations terrestres alors que d'autres sont facturés, dans certains cas à taux réduit. Pour plus d'informations, contactez directement la station terrestre.

5.1.7 Journal des messages envoyés

Le journal [Sent Message] stocke tous les messages envoyés. Vous pouvez afficher le contenu du journal comme cela est illustré ci-dessous.

1. Appuyez sur les touches F6 et 1 pour afficher le journal [Sent Message].

_				Sent Me	essage			
	No	Message File	Destination	IES	Priority	Sond Stat	hue	Dolivon
	INU.	Message Tile	Destination	LLS	ТПОПцу	Send Sta	lus	Delivery
	01	ABC	FURUNO	KDDI	Norma	Waiting		
	02	DEF	FURUNO	KDDI	Normal	Sending		
	03	GHI	ASDFASDF	KDDI	Normal	11-11-26	9:40	OCC(002)
	04	JKL		KDDI	Normal	11-11-25	20:16	Sent
	05	MNO	ABCDEFGH	KDDI	Normal	11-11-23	16:09	Complete
ŀ								
	[ENTE	ER]: Show Deta	ail					
	[Ctrl]+	[E]: Export	[Ctrl]+[P]: Pr	int	[Delete]: Dele	ete		

2. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur la touche **Enter** pour en afficher le contenu.



3. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

5.2 Réception

5.2.1 À l'arrivée d'un message

Lorsque le FELCOM reçoit correctement un télex ou un courrier électronique, il affiche le message "Successful Receiving message.". Si [Auto Receive Message Save] et [Auto Receive Message Print] (dans le menu [Auto Mode Setup]) sont activés, le message est automatiquement enregistré et imprimé (sauf les messages confidentiels et apposés à un mot de passe).

Alarme de réception des messages

Si [Receive Alarm] dans le menu [Auto Mode Setup] est activé, l'alarme sonore retentit lorsqu'un télex ou un courrier électronique est reçu. Vous pouvez couper l'alarme en appuyant sur la touche **F10**.

Format du message recu

Un numéro est attribué à chaque message reçu. Ce numéro est également utilisé lors de l'enregistrement du fichier sur une carte SD.

<u>R</u>	<u> 0 </u>	<u>1 1</u>	1 2	<u>2 5.</u>	0 0 1
Receive	0: main DTE 1: ext. DTE	year	month	day	received message no.

<u>Journal</u>

Le journal [Communication Log] (voir la section 5.3) indique le numéro, la priorité, la date et l'heure d'envoi du message, l'ID de la station terrestre ainsi que la taille du fichier (en octets) des 50 derniers messages reçus et envoyés.

Impression

Lorsque [Auto Receive Message Print] dans le menu [Auto Mode Setup] est activé, les messages reçus (à l'exception des messages confidentiels et apposés à un mot de passe) sont automatiquement imprimés. L'impression manuelle est également disponible.

Enregistrement et classement

Les messages reçus sont rangés dans la liste [Display Message List], dans le terminal spécifié avec [Message Output Port] dans le menu [System Setup]. La liste [Display Message List] affiche les informations suivantes :

- Le N° du message reçu
- L'ID de la station terrestre
- La priorité
- La taille du fichier (en octets)
- La classification du message
- · Le mot de passe des messages confidentiels
- La date et l'heure de réception
- L'état

5.2.2 Comment définir l'alarme de réception

Vous pouvez obtenir une alarme sonore lorsqu'un message télex ou un courrier électronique est reçu. Le réglage par défaut est OFF.

- 1. Appuyez sur les touches **F8** et **5** pour afficher le menu [Auto Mode Setup].
- 2. Sélectionnez [Receive Alarm], puis appuyez sur la touche **Enter**.



- 3. Sélectionnez [ON] pour obtenir une alarme sonore lorsqu'un message télex ou un courrier électronique est reçu, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 4. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

5.2.3 Affichage et impression de messages reçus

Les messages reçus (sauf les messages confidentiels ou apposés à un mot de passe) sont automatiquement imprimés lorsque [Auto Receive Message Print] dans le menu [Auto Mode Setup] est activé. Pour imprimer des messages confidentiels ou apposés à un mot de passe, procédez comme suit.

Si vous ne parvenez pas à lire une pièce jointe en raison de son codage MIME, passez à la section 4.10.

1. Appuyez sur les touches F6 et 2 pour afficher le journal [Received Message].

Received Message							
Message No. LES	Priority	Size	Addressee	Rec date & time	Status		
R0971106.001KDDI	Normal	32767		02-02-04 16:10	Saved		
R0971105.002KDDI	Normal	200	CAPTAIN	02-02-05 17:30	Printed		
R0971105.001KDDI	Distress	1234		02-02-05 14:15	Printed		
R0971101.001KDDI	Normal	3256	OFFICER	02-02-01 3:45	Printed		
R0971024.001KDDI	Normal	8251		02-01-24 13:20	Saved		
Memory Available: 3317 Bytes							
[ENTER]: Show Detail [Ctrl]+[E]: Export [Ctrl]+[P]: Print [Delete]: Delete							

Contenu du journal des messages reçus

Élément	Description	Élément	Description
Message No.	N° du message reçu	Addressee	Le code du destinataire s'affiche pour les messages confidentiels, mais pas pour les messages de routine.
LES	Nom de la station terrestre	Rec date & Time	Date et heure de réception du mes- sage.
Priority	Normal ou Détresse	Status	Printed, message imprimé ; Saved, message enregistré sur la carte SD ou dans la mémoire interne, No dis- play, pas encore imprimé, message confidentiel ou erreur d'imprimante
Size	Taille du fichier en octets	Memory available	Mémoire disponible sur le terminal

2. Appuyez sur la touche **Enter** pour les messages de routine et les messages dotés d'un code du destinataire (sans mot de passe).



Pour les messages dotés à la fois d'un code du destinataire et d'un mot de passe, la fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur la touche **Enter**. S'il est saisi de façon incorrecte, l'avertisseur sonore retentit. Saisissez de nouveau le mot de passe.

	Receive	ed Mess	ade			
Message No. LES	Priority	Size	Addressee	e Rec date	& Time	Status
R0021106.001KDDI	Normal	767	$\langle \rangle$	02-11-06	16:10	Saved
R0021105.002KDDI	Normal	200	CAPTAIN	02-11-05	17:30	Printed
R0021105.001KDDI	Distress	1234	∇	02-11-05	14:15	Printed
R0021101.001KDDI	Normal	3256	OFFICER	02-11-01	3:45	Printed
R0021024.001KDDI	Normal	8251		\02-10-24	13:20	Saved
		Ν	lemory Ava	PASS WC	RD	
[ENTER]: Show Deta	 il					
[Ctrl]+[E]: Export	[Ctrl]+[P]: Print	[Del	ete]: Delete			

3. Pour imprimer un message, appuyez sur la touche **P** tout en appuyant sur la touche **Ctrl**.

			_				
Receive Message (SECRET)							
Message No. Message Ref. No. LES Priority Message Size Receive Date & Tim	 R0970323.001 0000000 LES ou LES ID Normal (or Distresting 205 characterstersteresteresteresteresteresterest	 Apparaît uniquement pour les messages confidentiels ss) 					
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 							

4. Appuyez quelques secondes sur Esc pour revenir à l'écran de veille.

À propos des pièces jointes

L'unité FELCOM peut recevoir un fichier doté d'une pièce jointe par ligne terrestre de deux manières. (La méthode dépend de la station terrestre.)

- Texte principal du courrier et courrier textuel incluant des informations sur la pièce jointe.
- Données de la pièce jointe

 Données du coul 	rrier et de la piè	ce joir	nte		
 Données de la pièce jointe 					
Received Message					
Message No. LES	Priority	Size	Addressee	Rec date & Time	Status
R0021105.002KDDI	Normal	18		02-11-05 17:40	Printed
R0021105.001KDDI	Normal	210		02-11-05 17:30	Printed
R0021104.001KDDI	Distress	1234		02-11-04 14:15	Printed
R0021101.001KDDI	Normal	3256	OFFICER	02-11-01 3:45	Printed
R0021024.001KDDI	Normal	8251		02-10-24 13:20	Saved
		N	lemory Avai	lable: 3317 Bytes	
[ENTER]: Show Deta	il				
[Ctrl]+[E]: Export	[Ctrl]+[P]: Print	[Del	ete]: Delete		

Il se peut que certains fichiers stockés dans le journal [Received Message] ne soient pas lisibles. Choisissez le fichier, puis appuyez sur la touche **Enter**. S'il est illisible parce que rédigé dans une langue autre que l'anglais, appuyez sur la touche **Esc** pour revenir au journal [Received Message]. Enregistrez le fichier sur une carte SD en appuyant sur la touche **E** tout en appuyant et sur la touche **Ctrl** sans la relâcher. Essayez d'ouvrir le fichier à partir d'un PC.



Nom de la pièce jointe

5.2.4 Impression automatique de messages reçus

Vous pouvez imprimer automatiquement les messages reçus (sauf des messages confidentiels et apposés à un mot de passe).

- 1. Appuyez sur les touches **F8** et **5** pour afficher le menu [Auto Mode Setup].
- 2. Sélectionnez [Auto Receive Message Print], puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 3. Sélectionnez [ON] pour imprimer automatiquement les messages reçus, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 4. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.





5.2.5 Enregistrement des messages reçus

- 1. Appuyez sur les touches F6 et 2 pour afficher le journal [Received Message].
- Sélectionnez le fichier à enregistrer. Pour vérifier son contenu, appuyez sur la touche Enter. S'il s'agit de messages confidentiels, la fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche une fois que vous avez appuyé sur la touche Enter. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur la touche Enter.
- Appuyez sur la touche E tout en appuyant sur la touche Ctrl et en la maintenant enfoncée pour enregistrer le fichier sur la carte SD ou dans la mémoire interne. S'il s'agit de messages confidentiels, la fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur la touche Enter.

Si le même nom de fichier se trouve sur la carte SD (mémoire interne), "File already exists. Overwrite?" s'affiche.

5.2.6 Enregistrement automatique des messages reçus

- 1. Appuyez sur les touches **F8** et **5** pour afficher le menu [Auto Mode Setup].
- 2. Sélectionnez [Auto Receive Message Save], puis appuyez sur la touche Enter.
- 3. Sélectionnez [ON] pour enregistrer automatiquement les messages reçus, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 4. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

5.2.7 Suppression des messages reçus

- 1. Appuyez sur les touches F6 et 2 pour afficher le journal [Received Message].
- 2. Sélectionnez le fichier à supprimer. Pour vérifier son contenu, appuyez sur la touche **Enter**. S'il s'agit de messages apposés à un mot de passe, la fenêtre de saisie de mot de passe s'affiche. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- Appuyez sur la touche **Del** pour supprimer le fichier. Vous êtes invité à confirmer la suppression du fichier message. S'il s'agit de messages apposés à un mot de passe, l'écran de saisie de mot de passe s'affiche. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 4. Appuyez sur la touche **Enter** pour supprimer le message, ou sélectionnez [No] et appuyez sur la touche **Enter** pour revenir en arrière.
- 5. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

5.3 Journal de communication

Le journal de communication stocke les détails des 50 derniers messages reçus et envoyés. Lorsqu'il est plein, le plus ancien message est automatiquement supprimé.

5.3.1 Affichage et impression du journal de communication

1. Appuyez sur les touches F6 et 4 pour afficher le [Communication Log].

	Communicati	on Log ———	
No. S/R Cate Type C	h Ch-Num Pri LES	S Size St Op. Time	Date & Time
001 S MSG TLX M 002 R POLL DND TI 003 S DR DND SI	SG 11100 Dis 322 DM 11200 322 IG 11300 322	2 10 S 0031104000 2 10 0031104061 2 10 S 0031104122	Dec-25-2011 17:46 Dec-25-2011 17:44 Dec-25-2011 17:43
004 005 006			
007 008 009			
010			
[Ctrij+[P]: Print			

- 2. Pour naviguer dans le journal, utilisez la touche \downarrow .
- 3. Pour imprimer le journal, appuyez sur la touche **P** tout en maintenant enfoncée la touche **Ctrl**. Pour arrêter l'impression, appuyez sur la touche **Esc**.

Description du journal de communication

001 - : S/R : Cate : Type : Ch /	Log no. S : message envoyé, R : message reçu Catégorie (MSG, EGC, DR, EDR, PADR, EPADR, POLL) Type de message (télex, message électronique, etc.) Type de canal (TDM, SIG, etc.)
Ch-Num :	Numéro de canal à 5 chiffres
Pri :	Priorité : normale ou détresse
LES	ID de la station terrestre qui a traité le message
Size :	Taille du message en octets
St :	Résultats de la communication. S, réussite ; F, échec
Op. TIme : Date & Time :	Durée de fonctionnement totale (en s) depuis la mise en service Date et heure de réception du message.

5.3.2 Impression automatique du journal de communication

- 1. Appuyez sur les touches F8 et 5 pour afficher le menu [Auto Mode Setup].
- 2. Sélectionnez [Auto Communication Log Print], puis appuyez sur la touche Enter.
- 3. Sélectionnez [ON] pour imprimer automatiquement le journal, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 4. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

5.4 Messages EGC

Lorsqu'un message EGC est reçu, la mention "RECEIVING EGC MESSAGE" s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran. Si "Auto EGC Message Print" dans le menu [Auto Mode Setup] est activé, les messages EGC sont automatiquement imprimés. Les messages EGC sont automatiquement reçus, imprimés et enregistrés dans le terminal sélectionné à l'aide de [EGC Output Port] dans le menu [System Setup]. La capacité de mémoire des messages EGC est de 32 Ko. Lorsque la mémoire des messages EGC est pleine, le plus ancien message EGC est automatiquement supprimé.

Les messages EGC peuvent être automatiquement enregistrés sur une carte SD ou dans la mémoire interne. Reportez-vous à la section 3.4.4 pour plus de détails.

5.4.1 Affichage et réimpression de messages reçus

1. Appuyez sur les touches F4 et 1 pour afficher l'écran [Display EGC Message].

	Display EGC Message		
EGC Message ME	I Navarea Warning or MET Forecast		
Message Sequence No	5:00472		
LES	: KDDI		
Priority	: Urgent		
Size	: 285 characters		
Receive Date & Time	: 02-11-02 06:08 (UTC)		
ZCZC			
NAVAREA XI WARNING			
NAVAREA XI 0752.			
ARAFURA SEA.			
DERELICT F/V PARTIALLY SUBMERGED ADRIFT			
IN 10-12.6S 133-19.6F	GEODETIC DATUM		
LINKNOWN AT 18020			
CANCEL 0749/02			
0/ WOLL 0/ 40/02.			
Ctrl+P: Print C	Ctrl+S: Save		

- 2. Appuyez sur les touches \uparrow et \downarrow pour faire défiler l'écran.
- 3. Pour imprimer un message, appuyez sur la touche P tout en maintenant enfoncée la touche Ctrl.
- 4. Appuyez quelques secondes sur Esc pour revenir à l'écran de veille.

Les messages EGC peuvent être automatiquement enregistrés sur une carte SD. Reportez-vous à la section 3.4.4 pour plus de détails.

5.4.2 Affichage d'un ID de réseau fermé EGC (ENID)

Pour rejoindre un service FleetNET, une station MES doit être inscrite auprès d'un fournisseur d'informations. Ce fournisseur ajoute la station MES au groupe qui doit recevoir le service, en téléchargeant un ID d'appel groupé (via une station terrienne qui prend en charge les diffusions FleetNET), adressé à la station MES. La station MES stocke cet ID et peut accepter les diffusions du fournisseur d'informations. L'opérateur de la station MES ne peut pas modifier cet ID de réseau fermé EGC stocké. Jusqu'à 64 ENID sont stockés dans une mémoire permanente.

Il est possible d'accéder à l'ENID pour être téléchargé ou supprimé via la liaison satellite. Un opérateur MES peut interdire (ou activer si besoin), via le terminal, les ENID sélectionnés déjà téléchargés. Le nom du fournisseur d'informations est stocké avec l'ENID. Si une commande de téléchargement est reçue alors que la zone de stockage des ENID est pleine, l'ENID désactivé par l'opérateur MES est remplacé. Si aucun ENID n'a été désactivé, le nouveau téléchargement n'est pas accepté.

Suivez la procédure ci-dessous pour désactiver ou activer un ENID.

1. Appuyez sur les touches F4 et 2 pour afficher l'écran [EGC Network ID].

EGC Network ID List	
Mark '*' means activation.	Ctrl+P: Print
01 * 11111 02 * 22222 03 * 33333 04 * 44444 05 * 55555	

- 2. Sélectionnez l'ENID à activer ou à désactiver.
- 3. Appuyez sur la touche **Enter** pour activer ou désactiver l'ENID selon le cas. L'astérisque disparaît lorsqu'un ENID est désactivé.
- 4. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

5.4.3 Réception d'un message de détresse ou un message urgent EGC

Lorsque l'unité FELCOM reçoit un message de détresse ou un message urgent EGC, l'alarme sonore se déclenche à partir de son terminal, de l'unité d'alerte de détresse/ d'appel reçu IC-305 et de l'unité d'alarme IC-350. Pour l'interrompre, procédez comme suit :

FELCOM18 : Touche **F10** (StopAlarm) sur le terminal IC-350 : Touche **MUTE ALARM**

5.4.4 Affichage du journal des messages EGC

1. Appuyez sur les touches **F6** et **3** pour afficher le journal [EGC Message].

		EGC M	essag	e ——			
Message No.	LES	Priority	Size	Seq. No	. Rec date	&time	Туре
E0021118.028	KDDI	Urgent	428	01641	11-11-25	10:27	MET/NAV
E0021118.028	KDDI	Safety	428	02035	11-11-11	05:21	U.M Rct
				Me	emory avail	able: 3	2767 Bytes
[ENTER]: Show	Detail						
[Ctrl]+[E]: Expor	t [C	trl]+[P]: Print	[Dele	ete]: Delet	е		

Défilement : \uparrow , \downarrow

Affichage d'un message : Appuyez sur la touche Enter.

Enregistrement d'un message : Appuyez sur la touche **E**, tout en appuyant sur la touche **Ctrl**.

Suppression d'un message : Appuyez sur la touche **D** pour afficher la fenêtre de suppression. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter**.

2. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

6. RAPPORT DE DONNÉES ET INVI-TATION À ÉMETTRE

Ce chapitre fournit les informations nécessaires à la création de rapports de données et à la réception d'invitations à émettre. Le rapport de données transmet automatiquement des données, à intervalles réguliers, de votre navire à votre siège social. Lorsque votre navire reçoit une commande d'invitation à émettre de votre siège social, c'est-à-dire une demande relative aux données de navigation de votre navire, ce rapport transmet automatiquement ces données à votre siège social.

Aucune intervention d'opérateur n'est requise lors de la réception d'une invitation à émettre.



6.1 Rapport de données

Le rapport de données transmet automatiquement des données, à intervalles prédéfinis, de votre navire à votre siège social. Il s'agit de la position, de la vitesse, du relèvement ainsi que d'autres données envoyées d'un navigateur ou d'une unité d'interface.

Les données transmises depuis l'unité FELCOM sont temporairement stockées dans un fichier de rapport de données au niveau de la station terrestre. Lorsqu'un opérateur de votre siège social accède à la station terrestre, celle-ci lui délivre les données. Certaines stations terrestres peuvent délivrer ces données sans l'accès d'un opérateur.

La création d'un rapport de données peut être initiée par la définition d'un rapport de données sur l'unité FELCOM ou la réception d'une commande d'invitation à émettre de votre siège social.

Cette unité FELCOM offre deux types de rapports :

- Rapport de données (sur le canal de signalisation de la station MES). Reportezvous à la section 6.1.1.
- Rapport des messages (sur le canal des messages de la station MES). Reportezvous à la section 6.1.2.

6.1.1 Préparation d'un rapport de données

- 1. Appuyez sur les touches **F5** et **1** pour afficher le menu [Data Report].
- 2. Appuyez sur la touche numérique appropriée pour sélectionner un rapport de données.

—Data Report —
1. Data Report 1
2. Data Report 2
3. Data Report 3
4. Data Report 4

r	Data Report
Data Report Proc	gramming
Status	OFF
Report Length	Position and Course/Speed
Destination	
DNID	
LES ID	
Member No.	
Activation	Regular Interval
Interval Time	00:10
Report Times	1 (: No Limit)
Start Time1	:
Start Time2	:
Start Time3	:
Start Time4	:

- 3. L'option [Status] est sélectionnée ; appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre d'options d'état.
- Sélectionnez l'option appropriée, puis appuyez sur la touche Enter.
 OFF : Rapport de données désactivé.
 ON : Enhanced Data Report (rapport de données avec confirmation)
 ON : Usual Data Report (rapport de données standard)
 Pour garantir la transmission, sélectionnez [ON: Enhanced Data Report].
- 5. Sélectionnez [Report Length], puis appuyez sur la touche Enter.
- Sélectionnez l'option appropriée, puis appuyez sur la touche Enter.
 Position only : Votre position.
 Position and Course/Speed : Position, cap et vitesse.
 Position and Course/Speed with SEA INF : Position, cap, vitesse, température de l'eau, marée et profondeur.
- 7. Sélectionnez [DNID], puis appuyez sur la touche Enter.
- Sélectionnez le DNID souhaité, puis appuyez sur la touche Enter. (Les options LES ID et Member No. sont automatiquement sélectionnées en fonction du DNID.)
- 9. Sélectionnez [Activation], puis appuyez sur la touche Enter.
- 10. Sélectionnez [Regular Interval] ou [Daily] selon le cas, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 11. Exécutez l'une de ces actions en fonction de la sélection effectuée dans l'étape 10. [Regular Interval] sélectionné à l'étape 10
 - 1) Sélectionnez [Interval Time], puis appuyez sur la touche Enter.
 - 2) Saisissez l'intervalle, puis appuyez sur la touche Enter.
 - 3) Sélectionnez [Report Times], puis appuyez sur la touche Enter.
 - Saisissez le nombre de rapports ou appuyez sur la touche BackSpace pour afficher « --- » afin de sélectionner [No Limit] pour transmettre les données jusqu'à ce que le paramètre Status soit désactivé. Appuyez sur la touche Enter.
 - 5) Appuyez sur la touche Enter pour fermer la fenêtre.

[Daily] sélectionné à l'étape 10

- 1) Sélectionnez [Start Time 1], puis appuyez sur la touche Enter.
- 2) Saisissez l'heure de début en utilisant le format 24 heures, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 3) Si nécessaire, saisissez les heures de début 2-4.
- 12. Appuyez sur la touche Esc pour afficher la fenêtre [Update].
- 13. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour enregistrer les paramètres.
- 14. Appuyez quelques secondes sur Esc pour revenir à l'écran de veille.

6.1.2 Préparation d'un rapport de messages

- 1. Appuyez sur les touches **F5** et **2** pour afficher le menu [Message Report].
- 2. Appuyez sur la touche numérique appropriée pour sélectionner un rapport de messages.



	Message Report
DIN Code	
PIN Code Massage Depart Drage	ammina
Niessage Report Progra	
Status	OFF
Station Name	
Destination Type	TELEX/MES
Prefix Code	
Country/Ocean Coc	le
Destination	
Modem Type	
Address	
Subject	
LES ID	
Activation	Regular Interval
Interval Time	00:10
Report Times	1 (: No Limit)
Start Time1	:
Start Time2	:
Start Time3	:
Start Time4	:
Report Contents	NAV
File	
L	

Le code PIN n'est pas lié au rapport de messages ; cependant il est nécessaire pour l'invitation à émettre (reportez-vous à la section 6.2). Saisissez le code PIN comme indiqué ci-dessous.

- 3. [PIN Code] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre de saisie du code PIN.
- 4. Saisissez le code PIN, en utilisant jusqu'à huit chiffres, puis appuyez sur la touche Enter. Le code PIN est un mot de passe utilisé dans les rapports des messages. Si un navire reçoit une commande d'invitation à émettre avec un code PIN d'un abonné sur la terre ferme et que ce code correspond à celui du navire, le navire envoie un rapport des messages.
- 5. Sélectionnez [Status], puis appuyez sur la touche Enter.
- 6. Activez ou désactivez le rapport de messages selon le cas, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 7. Sélectionnez [Station Name], puis appuyez sur la touche Enter.

6. RAPPORT DE DONNÉES ET INVITATION À ÉMETTRE

 Sélectionnez le nom de la station, puis appuyez sur la touche Enter. Vous pouvez trier la liste par nom de groupe, nom de station ou type de communication. Pour ce faire, procédez comme suit : Nom de groupe : À chaque pression de Ctrl+G, la liste est triée par nom de groupe, en ordre croissant ou décroissant. Nom des stations : À chaque pression de Ctrl+N, la liste est triée par nom de station, en ordre croissant ou décroissant. Type de communication : À chaque pression de Ctrl+T, la liste est triée par type

Type de communication : À chaque pression de **Ctrl+T**, la liste est triée par type de communication, en ordre croissant ou décroissant.

- 9. Pour un courrier électronique, exécutez l'étape 1) et 2) ci-dessous. Pour les autres formats de communication, passez à l'étape 10.
 - 1) Sélectionnez [Subject], puis appuyez sur la touche Enter.
 - 2) Saisissez l'objet, puis appuyez sur la touche Enter.
- 10. Sélectionnez [LES ID], puis appuyez sur la touche Enter.
- 11. Sélectionnez la station terrestre, puis appuyez sur la touche Enter.
- 12. Sélectionnez [Activation], puis appuyez sur la touche Enter.
- 13. Sélectionnez [Regular Interval] ou [Daily] selon le cas, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- Exécutez l'une de ces actions en fonction de la sélection effectuée dans l'étape 13.

[Regular Interval] sélectionné à l'étape 13

- 1) Sélectionnez [Interval Time], puis appuyez sur la touche Enter.
- 2) Saisissez l'intervalle, puis appuyez sur la touche Enter.
- 3) Sélectionnez [Report Times], puis appuyez sur la touche Enter.
- Saisissez le nombre de rapports ou appuyez sur la touche BackSpace pour afficher « --- » afin de sélectionner [No Limit] pour transmettre les données jusqu'à ce que le paramètre Status soit désactivé. Appuyez sur la touche Enter.

[Daily] sélectionné à l'étape 13

- 1) Sélectionnez [Start Time 1], puis appuyez sur la touche Enter.
- 2) Saisissez l'heure de début en utilisant le format 24 heures, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 3) Si nécessaire, saisissez les heures de début 2-4.
- 15. Sélectionnez [Report Contents], puis appuyez sur la touche Enter.
- 16. Sélectionnez le contenu du rapport requis, puis appuyez sur la touche **Enter**. **NAV** : Position, vitesse et cap.

NAV+SEA INF : Position, cap, vitesse, température de l'eau, courant et profondeur. **NAV(R)** : Position, vitesse et cap. La différence entre ce paramètre et le paramètre [NAV] ci-dessus est que les zones vides des données sont réduites afin de diminuer le coût de communication.

FILE : Sélectionnez un fichier. Lorsque [FILE] est activé, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur la touche **Enter**.)

- 17. Appuyez sur la touche Esc pour afficher la fenêtre [Update].
- 18. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.
- 19. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

6.1.3 Impression automatique de rapport de données, commande d'invitation à émettre

- 1. Appuyez sur les touches **F8** et **5** pour afficher le menu [Auto Mode Setup].
- 2. Sélectionnez [Data Report & Polling Print], puis appuyez sur la touche **Enter**.
- Sélectionnez [ON] pour imprimer automatiquement des rapports de données et des commandes d'invitation à émettre, puis appuyez sur la touche Enter.



4. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

6.2 Invitation à émettre

Si l'unité FELCOM reçoit une commande d'invitation à émettre de votre siège social, elle lui transmet automatiquement les données. Il s'agit de la position, de la vitesse, du relèvement ainsi que d'autres données envoyées d'un navigateur ou d'une unité d'interface.

Une commande d'invitation à émettre émise par votre siège social peut également activer un rapport de données ou un rapport de messages si le paramètre correspondant est complété sur le FELCOM. Si une commande d'invitation à émettre accompagnée d'un nom de fichier est reçue, le FELCOM transmet le fichier à votre siège social.

6.2.1 Commandes d'invitation à émettre

Cette section explique comment effectuer une commande d'invitation à émettre à votre siège social.

Il existe deux types de commandes d'invitation à émettre : l'une est envoyée sur le canal de signalisation de la station MES et l'autre sur le canal des messages de la station MES.

Commande d'invitation à émettre sur le canal de signalisation de la station MES

Demandez à une station terrestre de passer la commande d'invitation à émettre, car le format varie en fonction de la station terrestre.

<u>Commande d'invitation à émettre sur le canal des messages de la station</u> <u>MES</u>

Pour passer la commande d'invitation à émettre, saisissez successivement D???, un trait d'union, le code PIN (max. 8 chiffres), un trait d'union, le nom du fichier et un deux-points.



Pour envoyer les données du fichier, tapez un trait d'union et un nom de fichier. Ensuite, seul

le fichier spécifié dans le répertoire de l'option Message Directory est transmis. Si aucun trait d'union ni nom de fichier n'est saisi, les données de navigation (position du navire, cap, vitesse, etc.) sont transmises.

Enregistrement du code PIN

Le code PIN (numéro d'identification personnel) est un mot de passe utilisé dans la création des rapports de messages qui se compose de huit chiffres agréés par les parties en communication. Il n'existe aucune règle pour déterminer le code PIN. Si un navire reçoit une commande d'invitation à émettre avec un code PIN d'un abonné sur la terre ferme et que ce code correspond à celui du navire, le navire envoie un rapport de messages.

- 1. Appuyez sur les touches F5 et 2 pour afficher le menu [Message Report].
- 2. Appuyez sur la touche **1**, **2**, **3** ou **4** pour sélectionner un rapport de messages et afficher le menu suivant.



- 3. [PIN Code] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre de saisie du code PIN.
- 4. Entrez le code PIN (jusqu'à 8 chiffres), puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Suivez la procédure à partir de l'étape 5 à la page 6-3.

6.2.2 Autres commandes d'invitation à émettre

Télex :	P???/code PIN/TÉLEX/numéro de station terrestre/numéro de pays/numéro d'abonné/nom de fichier :
E-mail :	P???/code PIN/EMAIL/numéro de station terrestre/adresse élec- tronique/nom de fichier :
Réseau téléphonique commuté :	P???/code PIN/RTPC/type de modem/numéro de station ter- restre/numéro de pays/numéro d'abonné/nom de fichier :
	Le type de modem est sélectionné parmi les modems suivants : T30, V21, V22B, V22, V23, V26B, V26T, V27T ou V32.
Réseau de données à commutation de données :	P???/code PIN/PSDN/numéro de station terrestre/numéro de pays/numéro d'abonné/nom de fichier :
Identification du réseau de données :	P???/code PIN/DNID/numéro de station terrestre/numéro d'abonné'nom de fichier :
Télécopie :	P???/code PIN/FAX/numéro de station terrestre/numéro de pays/ numéro d'abonné/nom de fichier :

Service télex à deux P???/code PIN/SPEC/numéro de station terrestre/numéro de pays/numéro d'abonné/nom de fichier :

Pour les communications établies de navire à navire, le numéro de pays correspond au numéro de région marine. Le numéro de l'abonné comprend l'ID de station, l'ID de télex, etc. Si le nom de fichier n'est pas spécifié (/:), la position, la vitesse, le relèvement, la température de l'eau, le courant et la profondeur sont transmis. Par ailleurs, si le signe / est supprimé (:), la position, la vitesse et le relèvement sont transmis.

Par exemple, vous transmettez une commande d'invitation à émettre à la station MES de code PIN 12345678 via la station KDDI (océan Pacifique : 203) en spécifiant le numéro de télex 720-5644325. Cette station MES transmet alors la position, la vitesse, le relèvement, la température de l'eau, le courant et la profondeur.

P???/12345678/TELEX/203/720/5644325/:

Pour qu'une autre station MES transmette par messagerie électronique la position, la vitesse et le relèvement à l'adresse abc@furuno.co.jp, par exemple, utilisez la commande suivante.

P???/12345678/EMAIL/203/abc@furuno.co.jp:

6. RAPPORT DE DONNÉES ET INVITATION À ÉMETTRE

6.2.3 Réception d'une invitation à émettre

Aucune intervention d'opérateur n'est requise lors de la réception d'une invitation à émettre.

L'imprimante (imprimante PP-510 disponible en option) imprime l'état de réception de l'invitation à émettre et transmet les données en réponse à cette demande d'invitation à émettre, comme indiqué ci-dessous.

Cadre début TX (temp) Rapport de données	7
POLLING Message Program Unreserver at Reporting DNID :000 LES ID : 101 (Telnor S.S.Inc) Sub Address :000 Member Number : 001 Response: No Respon Receive Data & Time: 02-02-25 00:01 (UTC) Corr Start Frame: 00000 Interval: 00000 TX interval 02-02-25 00:01 (UTC) Rec 02-02-25 00:01 (UTC) Data Report Program has been initiated by Polling.	Receive Message Message No. : R0020205.002 Message Ref. No. : 00616923 LES : KDDI Priority : Normal Message Size : 121 characters Receive Data & Time : 02-02-25 04:07 (UTC)
POLLING Message Initiate Unreserved Data Reporting DNID :000 LES ID :101 (Telnor S.S.Inc) Sub Address :000 Member Number :001 Response Data Report Receive Data & Time: 02-02-25 00:01 (UTC) TX data set on Data Start Frame: 00030 Interval: 00030 Report	KDD INMARSAT-C SERVICE 25-FEB-02 04:02:28 UTC REF:616923 XXXXXXXX ABCD X via KDDI LES D???-12345678-test:test
Data Reported (Poll Response) LES :Telnor S.S.Inc Date :02-02-25 DNID :00000 Time :00:03 (UTC) Conter Member No. :001 message et donr Position LAT 10:14.03N et donr UN 124:36.81E transm 02-02-25 00:06 (UTC)	02-02-25 04:09 (UTC) Successful Sending message. Contenu du es Sent Message DELIVERY CONFIRMATION OFF Message File Message File 284 characters
Successful Data Report Sending.	LES : KDDI Date : 02-02-25 Priority : Normal Time : 04:09 (UTC) Destination : TELEX 582 (IA5) 582+ Date & Time 02-02-25 04:07 (UTC) Position LAT 12:34.56N Water Temp 32.1 LON 123:45.67E Water Current 22.3 kn Course 321.1 111.0 Speed 1.1 kn Depth 123.4FT
	[

6.3 Identification du réseau de données (DNID)

Lorsque vous établissez un contrat avec un fournisseur d'informations, les DNID sont téléchargés depuis votre fournisseur vers l'unité FELCOM, via la station terrestre appropriée.

Il est possible de télécharger jusqu'à 64 DNID dans le FELCOM. Vous pouvez voir les DNID stockés en suivant la procédure ci-dessous.

6.3.1 Affichage des DNID

Vous devez passer un contrat avec une station terrestre pour échanger des données au sein d'un groupe. La station terrestre envoie un numéro DNID à chaque membre de ce groupe. Le FELCOM peut stocker jusqu'à 64 DNID.

Appuyez sur les touches F5 et 4 pour afficher la liste [Data Network ID].

Sous-adresse – Numéro du membre utilisant l'ID du réseau de données

Ма	rk '*' m	eans act	ivation.	— Data	Network ID		Ctrl+P: Print
No.	Act	DNID	LES	Subaddr	Member	Text	
01	*	01000	002	000	235		
02	24h	01001	001	001	085		
03	STP	01002	102	002	215		
04		01003	131	003	033		
05	*	01004	202	004	227		
06	24h	01005	210	000	013		
07	STP	01006	302	001	079		
08		01007	304	002	089		

Indications « Act » et leurs significations

Astérisque : DNID activé Aucune indication signifie DNID désactivé. 24h : DNID activé. Le cycle TX change toutes les 24 heures. STP : DNID activé. TX temporairement désactivé.

6.3.2 Activation et désactivation des DNID

Pour activer ou désactiver un numéro DNID, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur les touches F5 et 4 pour afficher la liste [Data Network ID].
- 2. Sélectionnez le DNID à traiter, puis appuyez sur la touche **Enter**. Un écran de saisie de mot de passe s'affiche. Saisissez le mot de passe fourni par la station terrestre. L'écran présenté ci-dessous s'affiche. (Si le mot de passe est erroné, l'écran de saisie du mot de passe se ferme.)

Disable
Enable
Enable (24-hour)
Enable (Temporary Stop)

- Sélectionnez l'option applicable, puis appuyez sur la touche Enter. Disable : DNID désactivé, Enable : DNID activé Enable (24-hour) : DNID activé (Le cycle TX change toutes les 24 heures.) Enable (Temporary Stop) : DNID activé (TX temporairement arrêté)
- 4. La fenêtre [Update] s'affiche. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.

6.4 EPADR (Enhanced Pre-Assigned Data Reporting)

EPADR augmente l'efficacité de la création de rapports de données maritimes, en permettant aux navires qui utilisent les services de satellite d'envoyer en toute fiabilité des rapports de position, et de se conformer aux nouvelles règlementations LRIT (Long Range Identification and Tracking) établies par l'IMO (International Maritime Organization).

6.4.1 Préparation d'un rapport de données

- 1. Appuyez sur les touches F5 et 3 pour afficher le menu [EPADR].
- 2. Appuyez sur la touche numérique appropriée pour sélectionner un rapport de données. Par exemple, appuyez sur la touche **1** pour sélectionner [EPADR 1].

EPADR1				
Enhanced Pre-Assigned Data Report (EPADR) Programming				
Status	ON			
Report Length	Position and Course/Speed			
Destination				
DNID	21100			
LES ID	203			
Member No.	020			
Activation	Regular Interval			
Interval Time	1 hour			
Report Times	600			
Requested by	LES			

- 3. L'option [Status] est sélectionnée ; appuyez sur la touche **Enter** pour ouvrir la fenêtre d'options d'état.
- Sélectionnez l'option appropriée, puis appuyez sur la touche Enter.
 OFF : Rapport de données désactivé
 ON : Rapport de données activé
- 5. Sélectionnez [Report Length], puis appuyez sur la touche Enter.
- Sélectionnez l'option appropriée, puis appuyez sur la touche Enter.
 Position only : Votre position.
 Position and Course/Speed : Position, cap et vitesse.
 Position and Course/Speed with SEA INF : Position, cap, vitesse, température de l'eau, marée et profondeur.
- 7. Sélectionnez [DNID], puis appuyez sur la touche Enter.
- Sélectionnez le DNID souhaité, puis appuyez sur la touche Enter. (Les options LES ID et Member No. sont automatiquement sélectionnées en fonction du DNID.)
- 9. Sélectionnez [Interval Time], puis appuyez sur la touche Enter.
- 10. Sélectionnez un intervalle (15 min, 30 min, 1 hr, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h), puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 11. Sélectionnez [Report Times], puis appuyez sur la touche Enter.
- 12. Entrez le nombre de transmission, puis appuyez sur la touche **Enter**. (Les données sont transmises seulement le nombre de fois spécifié.)

6.5 Conformité LRIT

6.5.1 Présentation de LRIT

Cet équipement peut jouer le rôle de terminal de communications marines pour le système LRIT (Long-Range Identification and Tracking), tel qu'il est recommandé par la résolution MSC.202(81) de l'IMO. Le LRIT utilise la fonctionnalité de création de rapports de donnée/invitation à émettre du FELCOM pour la création de rapports de position LRIT.

Le système LRIT est intégralement automatique, de sorte qu'aucune opération utilisateur n'est requise. Toutefois, suivez les recommandations présentées ci-dessous pour utiliser cet équipement comme un périphérique LRIT.

Les données répertoriées ci-dessous sont envoyées par le FELCOM lorsqu'il reçoit une commande en provenance du centre de données LRIT.

- · Numéro d'identification de cet équipement
- · Position de votre bateau
- · Heure de la position

Le FELCOM envoie les données à des intervalles de 15 minutes à 6 heures.

Le FELCOM reçoit automatiquement des commandes (relatives à la création de rapports de position et à l'intervalle de transmission) en provenance du centre de données LRIT. Pour recevoir les commandes à tout moment, laissez l'équipement sous tension et connecté.



6.5.2 À propos du système LRIT

- Mettez l'équipement sous tension et laissez-le connecté à tout moment, sauf pour les occasions spéciales par exemple en cas de navire en cale sèche pour réparation. Les informations de position étant automatiquement envoyées à intervalles fixes, aucune action n'est requise. Toutefois, laissez l'équipement prêt à recevoir des commandes du centre de données LRIT. Il est possible d'associer l'utilisation de messages de routine, de messages de détresse et du système SSAS (Ship Security Alert System).
- La source des données de position pour cet équipement peut être le récepteur GPS interne ou l'équipement GNSS (Global Navigation Satellite System) externe. Pour l'équipement GNSS, interfacez-vous directement à l'équipement du système satellite de navigation globale embarqué.
- Si un équipement GPS externe est utilisé, configurez-le pour utiliser les données WGS84. De plus, les phrases de sortie doivent être au moins comme suit :
 - Saisie des données de temps : ZDA
 - Saisie des données de position : RMC ou GGA et VTG (paire)
- Cet équipement et l'équipement GNSS externe doivent être mis sous tension de la manière suivante.
 - Si l'équipement ci-dessus est également utilisé comme périphérique GMDSS, connectez-le à une source d'alimentation auxiliaire (batterie de communications radio).
 - Si l'équipement ci-dessus n'est pas utilisé comme périphérique GMDSS, connectez-le aux sources d'alimentation principales et d'urgence (par le biais du bloc d'alimentation CA/CC PR-240).
- Si un message d'erreur s'affiche, prenez les mesures nécessaires pour rétablir le fonctionnement normal le plus vite possible. Les alarmes représentatives sont présentées ci-dessous.
 - **"WARNING: External NAV equipment failure."** Les données de position ne sont pas entrées à partir de l'équipement GNSS externe. Vérifiez l'équipement GNSS et le câblage qui le relie à l'unité FELCOM.
 - "WARNING: Internal GPS UNIT failure." Les données de position ne sont pas entrées à partir du récepteur GPS interne. Si cette alarme retentit souvent, faites vérifier l'équipement.
 - "WARNING: Synchronization loss." Vérifiez la région maritime actuelle.
 - "WARNING: BBER over 80%. Scanning NCS start manually." Problème de réception du signal Inmarsat-C. Vérifiez si la zone maritime actuelle est adaptée à votre position. Si ce n'est pas le cas, changez la zone maritime. Si la zone est adaptée et que l'alarme continue à émettre, vérifiez l'antenne et son câble. Sollicitez une intervention si le problème persiste.

7. OPÉRATIONS DE DÉTRESSE

7.1 Comment envoyer une alerte de détresse

Définissez la station terrestre à laquelle envoyer l'alerte de détresse en vous reportant aux étapes 1 à 3 de la section 7.2.

Si une situation dangereuse se produit sur votre navire et que vous n'avez pas le temps de préciser la nature de la détresse, procédez comme suit pour transmettre l'alerte de détresse à une station terrestre sans spécifier la nature de la détresse.

1. Ouvrez le couvercle du bouton **DISTRESS** sur le terminal IC-218 ou l'unité d'alerte de détresse/d'appel reçu IC-305.



Unité d'alerte de détresse/d'appel reçu IC-305

 Appuyez sur le bouton **DISTRESS** (environ quatre secondes) jusqu'à ce que son voyant s'allume en continu. L'alerte de détresse n'est pas envoyée tant que le voyant du bouton n'est pas allumé en continu et que l'alarme sonore n'est pas déclenchée. Le message "Sending Distress Alert" (caractères blancs sur fond rouge) s'affiche à l'écran pendant l'envoi de l'alerte de détresse.

Sending Distress Alert

Attendez l'accusé de réception de la détresse émis par une station terrestre, ce qui prend entre 30 secondes et 10 minutes. Si vous recevez un accusé de réception de l'alerte de détresse d'une station terrestre, le message "Distress Acknowledgement Received" apparaît à l'écran (caractères blancs sur fond rouge), le voyant du bouton **DISTRESS** clignote lentement et l'alarme sonore retentit par intermittence. Pour interrompre l'alarme, appuyez sur la touche **F10** du clavier.

Distress Acknowledgement Received

L'état du voyant du bouton **DISTRESS** et l'avertisseur changent selon les événements de la séquence de transmission de la détresse.

Événement dans la séquence de détresse à transmettre	État du voyant	État de l'avertisseur sonore
Inactif	Éteint	Éteint
Transmission détresse	Allumé	Continu
Accusé de réception détresse	1,2 s allumé, 0,3 s éteint	1,2 s allumé, 0,3 s éteint

Vous ne pouvez pas utiliser le bouton **DISTRESS** de l'unité FELCOM ou de l'unité d'alerte de détresse/d'appel reçu IC-305 pour interrompre l'alarme sonore d'une diffusion de détresse ou d'urgence EGC entrante. *Le bouton DISTRESS sert à envoyer une alerte de détresse pour son propre bateau. Il ne permet pas d'interrompre l'alarme sonore. Utilisez la touche F10 sur le clavier pour interrompre l'alarme sonore.*

7.2 Envoi de l'alerte de détresse avec indication de la nature de la détresse

Si une situation dangereuse se produit sur votre navire et que vous avez le temps de préciser la nature de la détresse et le destinataire (station terrestre) de l'alerte de détresse, procédez comme suit pour envoyer les données de votre navire (position, heure, vitesse et cap) :

1. Appuyez sur la touche F9 pour afficher l'écran [Distress Alert Setup].

Distress Alert Setup				
LES ID Update Time Position	303 (KDDI) 06:23 02-02-25 (YY-MM-DD) LAT 35:00N			
	LON 135:00E			
Protocol	Maritime			
Nature	Undesignated			
Course	187			
Speed	10 kn			

- 2. [LES ID] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.
- 3. Sélectionnez une station terrestre adaptée, puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Sélectionnez [Update Time], puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Entrez l'heure actuelle, puis appuyez sur la touche Enter.
- 6. Sélectionnez [Position], puis appuyez sur la touche Enter.
- Entrez votre position actuelle en latitude et en longitude, puis appuyez sur la touche Enter. Utilisez les touches S, N, E et W pour entrer les coordonnées appropriées.

Remarque: [Protocol] est réglé sur [Maritime].

- 8. Sélectionnez [Nature], puis appuyez sur la touche Enter.
- Entrez la nature applicable de la détresse, puis appuyez sur la touche Enter. Si elle n'est pas précisée, le paramètre [Undesignated] est automatiquement sélectionné.
- 10. Sélectionnez [Course], puis appuyez sur la touche Enter.
- 11. Entrez votre cap, puis appuyez sur la touche Enter.

- 12. Sélectionnez [Speed], puis appuyez sur la touche Enter.
- 13. Entrez votre vitesse, puis appuyez sur la touche Enter.
- 14. Appuyez sur la touche Esc pour afficher la fenêtre [Update].
- 15. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour enregistrer les paramètres.

Remarque: Si des données incorrectes sont entrées, la mise à jour est annulée et les données antérieures sont restaurées.

- 16. Ouvrez le couvercle du bouton **DISTRESS** sur le terminal IC-218 ou l'unité d'alerte de détresse/d'appel reçu IC-305.
- 17. Appuyez sur le bouton **DISTRESS** (environ quatre secondes) jusqu'à ce que son voyant s'allume en continu. L'alerte de détresse n'est pas envoyée tant que le voyant du bouton n'est pas allumé en continu et que l'alarme sonore n'est pas déclenchée. Le message "Sending Distress Alert" s'affiche à l'écran tandis que l'alerte de détresse est envoyée. Si vous recevez un accusé de réception de l'alerte de détresse d'une station terrestre, le message "Distress Acknowledgement Received" apparaît à l'écran, le voyant du bouton **DISTRESS** clignote lentement et l'alarme sonore retentit par intermittence. Pour interrompre l'alarme, appuyez sur la touche **F10** du clavier.

Vous ne pouvez pas utiliser le bouton **DISTRESS** de l'unité FELCOM ou de l'unité d'alerte de détresse/d'appel reçu IC-305 pour interrompre l'alarme sonore d'une diffusion de détresse ou d'urgence EGC entrante. *Le bouton DISTRESS sert à envoyer une alerte de détresse pour son propre bateau. Il ne permet pas d'interrompre l'alarme sonore. Pour ce faire, appuyez sur la touche F10.*

7.3 Préparation du message de détresse

L'alerte de détresse fournit les informations de détresse minimales : ID de votre navire, vitesse, cap, position L/L et nature de la détresse. Une fois que vous avez reçu l'accusé de réception de l'alerte de détresse d'une station terrestre et que vous n'êtes plus pressé, vous pouvez envoyer un message de détresse comme indiqué ci-dessous pour fournir plus d'informations.

- 1. Appuyez sur les touches F1 et 1 pour ouvrir un écran de message.
- 2. Tapez le message de détresse. Un exemple est montré ci-dessous.



3. Appuyez sur les touches F3 et 1 pour sélectionner [Transmit Message].

Transmit Message					
Priority	Normal				
Message File		Size	24		
Station Name					
Destination Type	TELEX/MES				
Prefix Code					
Country/Ocean Code 82					
Destination	65-2111				
Modem Type					
Address					
Subject					
Attach File					
LES ID	303 (KDDI)				
Option	ON				
Confirmation	00:00				
Send Delay	Immediate				
Delivery Delay	IA5				
Code					
[TRANSMIT]					

- 4. [Priority] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.
- 5. Sélectionnez [Distress], puis appuyez sur la touche Enter.
- 6. Sélectionnez [LES ID], puis appuyez sur la touche Enter.
- 7. Sélectionnez la station terrestre d'envoi du message de détresse, de préférence celle où l'alerte de détresse a été envoyée, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 8. Sélectionnez [TRANSMIT] (en bas de l'écran), puis appuyez sur la touche Enter.
- 9. La fenêtre [Start] s'affiche et [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour envoyer le message de détresse.

Le message "Distress Message Call Activated." apparaît (en rouge) tandis que le message de détresse est envoyé. Lorsque vous recevez un accusé de réception d'une station terrestre, le message "Distress Message Call Acknowledged." s'affiche et clignote.

Le code de pays/d'océan et l'ID de station ne sont pas requis dans un message de détresse.

7.4 Test du bouton DISTRESS

Le bouton [**DISTRESS** sur le terminal ou l'unité d'alerte de détresse/d'appel reçu IC-305 peut être testé comme indiqué ci-dessous sans envoi du signal de détresse. Notez que vous ne pouvez pas envoyer d'alerte de détresse tout en testant le bouton **DISTRESS**.

1. Appuyez sur la touche F7 pour afficher le menu [Options].



2. Appuyez sur la touche 8 pour sélectionner [Test].



3. Appuyez sur la touche 4 pour sélectionner [Distress Button Test]. [Yes] est sélectionné dans la fenêtre [Start] ; appuyez sur la touche Enter pour démarrer le test de bouton de détresse. L'avertisseur sonore retentit à plusieurs reprises, ce qui indique le lancement du mode de test. De plus, le message "Distress buttons are under test. Cancel the test mode if a real distress alert needs to sent." s'affiche (en rouge).



- 4. Ouvrez le couvercle du bouton DISTRESS.
- Appuyez sur le bouton **DISTRESS** quatre secondes. L'avertisseur sonore retentit rapidement pendant trois secondes, puis à plusieurs reprises, comme à l'étape 3. Le message "Distress Button works correctly." s'affiche si le bouton fonctionne correctement.
- 6. Fermez le couvercle du bouton **DISTRESS**.
- Pour quitter le test, appuyez deux fois sur la touche Esc du clavier du terminal. L'alarme du mode de test s'arrête et le message affiché ci-dessous s'affiche, vous avertissant du rétablissement du fonctionnement normal.



8. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

7. OPÉRATIONS DE DÉTRESSE

Cette page est laissée vierge intentionnellement.
8. AUTRES FONCTIONS

Ce chapitre explique comment

- Abandonner une opération
- Balayer une SCR
- Sélectionner des canaux EGC et SCR
- · Afficher des informations sur une station terrestre

8.1 Abandon d'une opération

Pour abandonner une transmission, une réception ou un balayage (sur le canal commun de station SCR), procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur les touches **F7** et **4** pour afficher le menu [Options] et sélectionnez [Abort].
- 2. La fenêtre [Start] s'affiche et [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter** pour abandonner l'opération en cours.

Le message "FORCED CLEARING" remplace "SENDING" ou "RECEIVING" en bas de l'écran. Lorsque le processus a été abandonné, le message "Process Aborted. Press any key to escape." s'affiche.

Si l'abandon du processus est tenté dans des modes autres que ceux indiqués ci-dessus, le message "Ignored: Can not abort current process." s'affiche.

8.2 Balayage des canaux communs de la SCR

Le balayage est possible si l'unité FELCOM est en mode inactif et fonctionne comme récepteur Inmarsat C. Si l'unité FELCOM n'est pas en mode inactif, le message "Igno-red: MES is not idle." s'affiche. Attendez que l'équipement soit inactif.

1. Appuyez sur les touches F7 et 6 pour afficher le menu [Ocean Region].



- 2. Sélectionnez une NCS différente de celle utilisée, puis appuyez sur la touche **Enter**. [Auto] balaye toutes les régions l'une après l'autre.
- 3. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter pour démarrer le balayage.
- 4. Appuyez quelques secondes sur Esc pour revenir à l'écran de veille.

8.3 Sélection du canal de réception EGC

Le canal EGC peut être sélectionné si le terminal est réglé pour fonctionner comme récepteur EGC seul. Cependant, cette procédure n'est indiquée qu'à titre de référence ; actuellement, il n'y a qu'un seul canal EGC par SCR.

1. Appuyez sur les touches F7, 5, et 3 pour afficher la fenêtre [EGC Channel List].



- 2. Sélectionnez un canal souhaité, puis appuyez sur la touche Enter.
- 3. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

8.4 Sélection d'un canal SCR

Vous pouvez sélectionner un canal SCR commun, comme indiqué ci-dessous. Actuellement, chaque satellite envoie un faisceau à couverture totale. À l'avenir, les satellites transmettront plusieurs faisceaux étroits ; en d'autres termes, la station SCR disposera de plusieurs canaux.

1. Appuyez sur les touches F8, 8, et 4 pour afficher la fenêtre [NCS Channel List].

NCS Channel List								
				ENTER:	Set E	SC: Quit		
No i AOR (V i ID	VEST) A FREQ II	OR (EAST	Γ) Ϊ Q I ID	POR FREQ	i I ID	IOR FREQ		
01 044 1	11080* 1	44 1258	0* 244	12580*	344	10840*		
02 0	1	I	2	I	3	1		
03 0	1	1	12	1	3	1		
04 0	1	1	2	1	3	1		
05 0	1	I.	2	1	3	T		
06 0	1	1	2	1	3	1		
07 0	1	1	2	1	3	1		
08 0	1	I	2	I	3	I		

- 2. Sélectionnez un canal souhaité, puis appuyez sur la touche Enter.
- 3. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

8.5 Recherche d'informations sur la station terrestre

À chaque fois que vous vous connectez, les données des stations terrestres sont automatiquement téléchargées via le canal commun de la station SCR vers l'unité FELCOM, puis enregistrées dans l'écran LES Information. Pour afficher cet écran, procédez comme suit :

1. Appuyez sur les touches F7 et 7 pour afficher l'écran [LES Information].

	B8-B1									
	LES Information									
LES I	D Name	Status	Services	TDM Ch.						
201	Telnor S.S.Inc	11111000	ASEL	11982						
202	Stratos M.N.	11111000	ASEL	11826						
203	KDDI	11111000	ASEL	11806						
204	Telnor S.S.AS	11111000	ASEL	11762						
208	Korea Telecom	11111000	ASEL	11778						
210	Singapore T.	11111000	ASEL	11842						
211	Beijing Marine	11111000	ASEL	11754						
212	Xantic	11111000	ASEL	11802						

- 2. Appuyez sur les touches \uparrow et \downarrow pour faire défiler la liste.
- 3. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

Description de l'état

N° de bit	État	Drapeau	Signification
B8	Vitesse de la liaison retour	1	600 bps
		0	300 bps
B7	Fonctionnement du satellite	1	Opérationnel
	operationnel ou de reserve	0	Rechange
B6	État de la station terrestre	1	En service
		0	Hors service
B5	État de la station terrestre	1	Libre
		0	Encombré
B4	Destiné à la station terrestre	1	Liaisons terrestres ouvertes
		0	Liaisons terrestres fermées
B3-1	Rechange	1	
		0	

Description des services

N° de bit	Drapeau	Signification	Drapeau				
1B8	1	Alerte de détresse maritime	А				
	0	Pas d'alerte de détresse maritime					
1B7 1		Trafic SafetyNET	S				
	0	Pas de trafic SafetyNET	Aucun				
1B6	1	Trafic Inmarsat C	С				
	0	Pas de trafic Inmarsat C	Aucun				
1B5	1	Enregistrement et retransmission	Т				
	0	Pas d'enregistrement ni de retransmission					
1B4	1	Semi-duplex	Н				
	0	Pas de semi-duplex	Aucun				
1B3	1	Duplex intégral	D				
	0	Pas de duplex intégral	Aucun				
1B2	1	Réseau fermé	N				
	0	Pas de réseau fermé	Aucun				
1B1	1	Trafic FleetNET	F				
	0	Pas de trafic FleetNET	Aucun				
2B8	1	Prise en charge de messages avec préfixe d'enregistrement et de retransmission	Р				
	0	Pas de prise en charge de messages avec préfixe d'enregistre- ment et de retransmission	Aucun				
2B7	1	Alerte mobile terrestre	Non				
	0	Pas d'alerte mobile terrestre	utilise.				
2B6	1	Prise en charge du service Aero-C	Non				
	0	Pas de prise en charge du service Aero-C	utilise				
2B5	1	Prise en charge de la transmission ITA2	I				
	0	Pas de prise en charge de la transmission ITA2	Aucun				
2B4	1	Prise en charge de la transmission de données	В				
	0	Pas de prise en charge de la transmission de données	Aucun				
2B3	1	Prise en charge de X400 de base	Х				
	0	Pas de prise en charge de X400 de base	Aucun				
2B2	1	Prise en charge de X400 amélioré	E				
	0	Pas de prise en charge de X400 amélioré	Aucun				
2B1	1	Prise en charge de station MES C à faible alimentation	L				
	0	Pas de prise en charge de station MES C à faible alimentation	Aucun				

9. MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PAR PC

9.1 Introduction

Cette unité FELCOM intègre différents protocoles de messagerie électronique dont les protocoles POP3 et SMTP. Connectée à un réseau local via le port Ethernet (10Base-T) d'un PC, l'unité FELCOM peut envoyer et recevoir du courrier électronique à l'aide de l'application de messagerie du PC, par exemple, Outlook[®] Express.

9.1.1 Présentation des fonctions de la messagerie

- Passerelle de messagerie
 Le courrier reçu peut être transféré vers un serveur de messagerie particulier.
- Transfert sélectif
 Le courrier reçu contenant un mot-clé peut être transféré vers l'adresse électronique qui est indiquée après ce mot-clé.
- Restriction d'accès Un PC particulier d'un réseau peut être désigné pour envoyer du courrier.
- Décodage automatique des pièces jointes Le courrier codé en MIME envoyé à partir d'un réseau peut être automatiquement décodé par le format de décodage UUENCODE ou BINAIRE.
- Limitation de la taille des messages sortants
 L'administrateur de l'unité FELCOM peut préciser la taille maximale des messages
 sortants (32 Ko max.) disponible pour le client de messagerie électronique du PC.
 Cela vous permet de contrôler la taille des messages électroniques que vous pouvez envoyer à partir du client de messagerie électronique du PC.

9.1.2 Restrictions de la messagerie électronique

Le système de messagerie d'Inmarsat C connaît des restrictions inconnues des systèmes de messagerie terrestres. Vous trouverez ci-après certaines des limitations qui s'appliquent à l'unité FELCOM.

 Utilisez des caractères à 7 bits dans le champ Objet, le texte et la pièce jointe. Il se peut que certaines stations terrestres n'utilisent pas de caractères à 8 bits (japonais, etc). Puisque la plupart d'entre elles utilisent des caractères à 7 bits dans l'en-tête, les caractères à 8 bits risquent de ne pas être reçus correctement.

Space	(0	8	@	Н	Р	Х	`	h	р	х
!)	1	9	А	I	Q	Y	а	i	q	У
"	*	2	:	В	J	R	Z	b	j	r	z
#	+	3	-	С	К	S	[С	k	S	{
\$	3	4	<	D	L	Т	\	d	I	t	
%	-	5	=	Е	М	U]	е	m	u	}
&		6	>	F	Ν	V	-	f	n	v	~
,	/	7	?	G	0	W	_	g	0	w	

- 32 correspond au nombre maximal de transmissions simultanées. Toutes les transmissions simultanées en excès ne sont pas effectuées. Pendant la transmission, attendez que le message "Successful Sending message." s'affiche avant de transmettre un autre message.
- Le nombre maximum de caractères disponibles pour le champ Objet est de 60.
- Le nombre maximum de caractères par ligne est de 1000. Les caractères en excès ne seront pas envoyés. Utilisez 1 000 caractères au plus par ligne.
- Si vous spécifiez plusieurs destinataires, leur nombre maximum est de 10. Aucun envoi ne peut être effectué vers les destinataires en excès.
- Vous ne pouvez pas spécifier de destination dans le champ « Bcc: ». "Bcc :" est automatiquement changé en « Cc: » car le champ Bcc n'est pas utilisé dans Inmarsat C.
- Réglez le format de codage du client de messagerie électronique du PC sur BASE64.

9.1.3 Caractéristiques de la messagerie électronique

- Vérifiez le port choisi pour la sortie des message reçus à partir de l'unité FELCOM. Réglez [Message Output Port] dans le menu [System Setup] sur [INT] ou [Auto].
- Réglez le format du courrier du client de messagerie électronique sur « Text ». Le format HTML augmente les coûts de la communication en raison de sa plus grande taille.
- L'unité FELCOM ne possède pas de fonctions de gestion de compte, par exemple, de plusieurs comptes.
- Tous les messages reçus et envoyés (notamment ceux d'un réseau local) sont enregistrés dans le journal des communications. Vous pouvez imprimer ce journal en temps réel ou lorsque vous le souhaitez.
- Pour pouvoir lire leurs messages respectifs, les stations d'envoi et de réception doivent utiliser la même police. L'utilisation de polices différentes peut entraîner l'illisibilité des caractères.
- Si un fichier doté d'une pièce jointe est envoyé à partir de la voie terrestre, la station terrestre (fournisseur de services de messagerie électronique) transfère séparément le fichier et la pièce jointe vers la station MES souhaitée. Le nom de fichier de la pièce jointe telle qu'elle est reçue par l'unité FELCOM est « ATTACH.DAT. » C'est pourquoi vous devez demander à ce que le message électronique terrestre doté de la pièce jointe contienne le nom de fichier de la pièce jointe dans le texte du message.
- Le fichier et sa pièce jointe sont envoyés séparément quelle que soit l'adresse de livraison spécifiée avec le mot-clé de remise automatique. Le fichier de messages est remis conformément à la définition du mot-clé de remise automatique, et la pièce jointe est envoyée à l'adresse électronique définie dans le menu Mail Gateway.

9.2 Connexion de l'unité FELCOM à un seul PC



Éléments requis

- Câble croisé 10BASE-T ou 100BASE-T
- PC (doté d'un port LAN ou d'une carte de réseau local)

<u>Câblage</u>

Retirez la languette du port LAN situé à l'arrière du terminal. Branchez le câble croisé sur le port LAN du terminal et le port LAN du PC.

Paramètres de l'unité FELCOM

Les paramètres par défaut sont indiqués ci-dessous. Il n'est pas nécessaire de définir l'adresse IP ni le masque de sous-réseau si leurs valeurs par défaut sont utilisées.

Adresse IP : 172.31.16.2 Masque de sous-réseau : 255.255.0.0 Taille des messages : 8 Ko* Format de décodage des pièces jointes : UUENCODE**

* Vous pouvez modifier ce paramètre. Reportez-vous à la section 9.3.5.
** Vous pouvez modifier ce paramètre. Reportez-vous à la section 9.3.6.

Paramètres du PC

Définissez les paramètres réseau du PC. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du PC.

Adresse IP : 172.31.16.100 Masque de sous-réseau : 255.255.0.0

9.3 Réglage des fonctions

Pour le paramétrage du réseau, consultez votre administrateur de réseau local embarqué.

9.3.1 Définition de l'adresse IP et du masque de sous-réseau

Définissez l'adresse IP et le masque de sous-réseau, comme indiqué ci-dessous, s'ils diffèrent de leurs définitions par défaut en cas de désactivation du protocole DHCP.

- 1. Appuyez sur les touches F8 et 1 pour afficher le menu [System Setup].
- 2. Sélectionnez [Network Setup], puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 3. Sélectionnez [Network], puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 4. [IP Address] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter**.
- 5. Entrez l'adresse IP, puis appuyez sur la touche Enter.
- 6. Sélectionnez [Subnet Mask], puis appuyez sur la touche Enter.
- 7. Entrez le masque de sous-réseau, puis appuyez sur la touche Enter.
- 8. Appuyez sur la touche **Esc** pour afficher la fenêtre [Update].
- [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter. Si vous avez modifié l'adresse IP, un message vous invite à redémarrer l'unité FELCOM. Appuyez sur la touche Esc pour redémarrer l'unité FELCOM. Si seul le paramètre de masque de sous-réseau a été modifié, passez à l'étape suivante.
- 10. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

Network							
IP Address 172. 31. 16. 1							
Subnet Mask	255. 255. 0. 0						
DHCP (OFF						
Gateway							

9.3.2 Paramètre DHCP



Serveur DHCP

- 1. Appuyez sur les touches F8 et 1 pour afficher le menu [System Setup].
- 2. Sélectionnez [Network Setup], puis appuyez sur la touche Enter.
- 3. Sélectionnez [Network], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Sélectionnez [DHCP], puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Sélectionnez [ON], puis appuyez sur la touche Enter.
- 6. Appuyez sur la touche Esc pour afficher la fenêtre [Update].
- 7. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter**. Un message vous invite à redémarrer l'unité FELCOM.
- 8. Appuyez quelques secondes sur Esc pour revenir à l'écran de veille.
- 9. Le terminal est redémarré. Après le redémarrage, vérifiez que l'adresse IP et le masque de sous-réseau ont été dotés d'une valeur.





- 1. Appuyez sur les touches F8 et 1 pour afficher le menu [System Setup].
- 2. Sélectionnez [Network Setup], puis appuyez sur la touche Enter.
- 3. Sélectionnez [Network], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Sélectionnez [Gateway], puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Saisissez l'adresse de la passerelle, puis appuyez sur la touche Enter.
- 6. Appuyez sur la touche Esc pour afficher la fenêtre [Update].
- 7. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter**. Un message vous invite à redémarrer l'unité FELCOM.
- 8. Appuyez sur la touche **Esc** pour redémarrer l'unité FELCOM.

9.3.4 Restriction de l'accès

Spécifiez l'adresse IP du PC qui doit être utilisé pour l'envoi et la réception de courrier électronique. Un PC dont l'adresse IP n'est pas indiquée ne peut pas envoyer de courrier électronique, mais peut en recevoir. Si aucune adresse IP n'est indiquée, tous les PC connectés au réseau local peuvent envoyer et recevoir du courrier électronique.

Dans l'exemple ci-dessous, l'adresse IP du PC autorisé à exécuter des fonctions de messagerie électronique est la suivante : 172.31.16.5. Seul ce PC du réseau local peut envoyer du courrier.



- 1. Appuyez sur les touches **F8** et **1** pour afficher le menu [System Setup].
- 2. Sélectionnez [Network Setup], puis appuyez sur la touche Enter.
- 3. Sélectionnez [Mail Gateway], puis appuyez sur la touche Enter.



- 4. Sélectionnez [SMTP Enable IP address], puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Saisissez l'adresse IP du PC qui doit envoyer le courrier électronique, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 6. Appuyez sur la touche **Esc** pour afficher la fenêtre [Update].
- 7. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.
- 8. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

9.3.5 Restriction de la taille des messages sortants

L'administrateur FELCOM peut limiter la taille des messages sortants. Si un client de messagerie électronique du PC tente d'envoyer un message électronique dont la taille est supérieure à celle autorisée, le message "Data size too large" s'affiche et il n'est pas envoyé.

Notez que les pièces jointes sont codées, ce qui augmente les messages de 1,5 fois.

- 1. Appuyez sur les touches F8 et 1 pour afficher le menu [System Setup].
- 2. Sélectionnez [Network Setup], puis appuyez sur la touche Enter.
- 3. Sélectionnez [Mail Gateway], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Sélectionnez [Send Limit Size (KB)], puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Sélectionnez la taille de message maximum à envoyer dans le réseau local embarqué, entre 2, 4, 6, 8, 10, 16 et 32 (Ko), puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 6. Appuyez sur la touche Esc pour afficher la fenêtre [Update].
- 7. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.
- 8. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

9.3.6 Conversion automatique des pièces jointes

Si vous utilisez le paramètre par défaut, le courrier (codé en MIME) envoyé à partir d'un PC sur un réseau est codé avec UUENCODE. Pour Inmarsat C, utilisez UUEN-CODE.

Si le destinataire n'utilise pas le format UUENCODE, les pièces jointes risquent d'être illisibles. Le cas échéant, changez le format de codage en BINAIRE, puis renvoyez le message. Au format BINAIRE, le nom du fichier joint n'est pas envoyé au destinataire. Pour passer en BINAIRE, exécutez la procédure qui suit.

Certaines stations terrestres n'utilisent pas le format BINAIRE. Pour plus d'informations, prenez contact avec votre station terrestre.

- 1. Appuyez sur les touches F8 et 1 pour afficher le menu [System Setup].
- 2. Sélectionnez [Network Setup], puis appuyez sur la touche Enter.
- 3. Sélectionnez [Mail Gateway], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Sélectionnez [Attach], puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Sélectionnez le format d'encodage (UUENCODE ou BINAIRE), puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 6. Appuyez sur la touche Esc pour afficher la fenêtre [Update].
- 7. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter.
- 8. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

9.3.7 Connexion de l'unité FELCOM au serveur de messagerie du réseau local embarqué

Si un serveur de messagerie est installé sur un réseau local, le courrier reçu est transféré vers ce serveur via le réseau local. L'illustration de la page suivante décrit de quelle manière le courrier est transféré vers le serveur de messagerie.

Serveur de messagerie : 172.32.16.10 Nom de domaine du réseau local : ship.furuno.co.jp Adresse électronique de transfert : felcom@ship.furuno.co.jp (Adresse IP : 172.31.16.2)

En cas d'absence de serveur de messagerie, ne tenez pas compte de la procédure ci-dessous.

- 1. Appuyez sur les touches F8 et 1 pour afficher le menu [System Setup].
- 2. Sélectionnez [Network Setup], puis appuyez sur la touche Enter.
- 3. Sélectionnez [Mail Gateway], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Sélectionnez [Delivery To], puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Choisissez l'emplacement où distribuer le courrier électronique, puis appuyez sur la touche **Enter**.

PC Mailer : Un PC dédié à la messagerie est connecté à l'unité FELCOM. Le courrier reçu par l'unité FELCOM peut être lu par les PC.

Server : L'unité FELCOM est connectée au serveur de messagerie, lui-même connecté à un réseau local. Le courrier reçu par l'unité FELCOM est transféré vers le serveur de messagerie.

- 6. Sélectionnez [Server IP], puis appuyez sur la touche Enter.
- 7. Entrez l'adresse IP du serveur, puis appuyez sur la touche Enter.
- 8. Sélectionnez [Address Mode], puis appuyez sur la touche Enter.
- Sélectionnez [Fixed] ou [Auto] selon le cas, puis appuyez sur la touche Enter. Auto : Si le mot-clé (saisi dans le champ Auto Delivery Keyword) est trouvé dans le texte d'un message, ce message est envoyé à l'adresse affichée après ce motclé. Si ce mot-clé est introuvable, le courrier est remis à l'adresse spécifiée dans le champ « Mail Address ».

Fixed : Le message est envoyé à l'adresse électronique spécifiée dans le champ Mail Address.

- 10. Sélectionnez [Mail Address], puis appuyez sur la touche Enter.
- 11. Saisissez l'adresse IP du PC vers laquelle le serveur de messagerie doit transférer le courrier électronique, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 12. Appuyez sur la touche **Esc** pour afficher la fenêtre [Update].
- 13. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter**. Le message "Press ESC key to Restart FELCOM18." s'affiche.
- 14. Appuyez sur la touche **Esc** pour redémarrer.

9.3.8 Transfert sélectif

Si un mot-clé est trouvé dans un message, ce message est transféré vers l'adresse affichée après ce mot-clé. Par exemple, le mot-clé est « g/+forward+/ felcom@ship.furuno.co.jp ». Le mot-clé « +forward » est trouvé et le message est transféré à felcom@ship.furuno.co.jp.

Pour utiliser le transfert sélectif avec un abonné à terre, vous devez lui demander d'exécuter les tâches suivantes :

- insérer le mot-clé et l'adresse électronique sur la première ligne du message ;
- ne pas insérer d'espace dans le mot-clé ou l'adresse électronique ;
- utiliser 10 adresses électroniques au maximum.



Serveur de messagerie

MSG 1

MSG2

MSG3

- 1. Appuyez sur les touches F8 et 1 pour afficher le menu [System Setup].
- 2. Sélectionnez [Network Setup], puis appuyez sur la touche Enter.
- 3. Sélectionnez [Mail Gateway], puis appuyez sur la touche Enter.
- 4. Sélectionnez [Delivery To], puis appuyez sur la touche Enter.
- 5. Choisissez l'emplacement où distribuer le courrier électronique, puis appuyez sur la touche **Enter**.

PC Mailer : Un PC dédié à la messagerie est connecté à l'unité FELCOM. Le courrier reçu par l'unité FELCOM peut être lu par les PC.

Server : L'unité FELCOM est connectée au serveur de messagerie, lui-même connecté à un réseau local. Le courrier reçu par l'unité FELCOM est transféré vers le serveur de messagerie.

- 6. Sélectionnez [Server IP], puis appuyez sur la touche Enter.
- 7. Entrez l'adresse IP du serveur, puis appuyez sur la touche Enter.
- 8. Sélectionnez [Address Mode], puis appuyez sur la touche Enter.
- 9. Sélectionnez [Auto], puis appuyez sur la touche **Enter**. ([Fixed] distribue les messages au PC spécifié dans [Mail Address].)
- 10. Sélectionnez [Mail Address], puis appuyez sur la touche Enter.
- 11. Saisissez l'adresse électronique correspondant au serveur de messagerie qui doit recevoir le courrier, puis appuyez sur la touche **Enter**. Le courrier ne contenant pas le mot-clé est envoyé à cette adresse.
- 12. Sélectionnez [Auto Delivery Keyword], puis appuyez sur la touche Enter.
- 13. Saisissez le mot-clé de remise automatique. Tapez les caractères (y compris des symboles) introuvables normalement dans vos messages électroniques. Vous pouvez saisir jusqu'à 15 caractères. Les majuscules et les minuscules ne sont pas distinguées dans la recherche de mots-clés.
- 14. Appuyez sur la touche Esc pour afficher la fenêtre [Update].
- 15. [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche **Enter**. Un message vous invite à redémarrer l'unité FELCOM.
- 16. Appuyez sur la touche **Esc** pour redémarrer l'unité FELCOM.

9.3.9 Exemple de configuration du client de courrier électronique

Pour définir les paramètres réseau, contactez votre administrateur de réseau local. Reportez-vous au manuel d'utilisation du PC pour savoir comment configurer les communications via un réseau local. Les paramètres présents dans le tableau sont applicables lorsque l'option [Delivery To] dans le menu [Mail Gateway] est réglée sur [PC Mailer].

Élément	Réglage	Remarques			
Serveur POP3	Adresse IP FELCOM				
Numéro de port POP3	110	Impossible à modifier.			
Serveur SMTP	Adresse IP FELCOM				
Numéro de port SMTP	25	Impossible à modifier.			
Compte d'utilisateur	N° IMN	Impossible à modifier.			
Mot de passe POP3	N° IMN	Impossible à modifier.			
Adresse électronique	Adresse électronique de la station terrestre utilisée pour les communications	Le destinataire n'est pas informé de l'adresse électronique. La station de mes- sagerie par laquelle le courrier électronique est transféré est envoyée au destinataire.			
Signature	N'importe laquelle	La signature n'est pas transmise au destinataire.			
Fréquence de vérification de l'arrivée du courrier entrant	Deux minutes	La capacité de l'unité FELCOM pour le stockage de messages est 32 Ko. Lorsque cette capacité est atteinte, le message le plus ancien est supprimé pour libérer de l'espace pour le dernier message.			

9.4 Messages d'erreur SMTP

Le tableau ci-dessous répertorie les messages d'erreur SMTP qui peuvent s'afficher lorsque des erreurs de communication se produisent entre l'unité FELCOM et le client de messagerie électronique. Vérifiez le client de messagerie électronique à chaque fois qu'un message d'erreur SMTP s'affiche.

Message	Signification
Current LES out of service area.	Le fournisseur de services sélectionné n'est pas dans la région marine actuelle.
Data size too large.	La taille du message dépasse celle définie dans l'option [Send Size Limit] du menu [Mail Gateway].
Illegal address.	Caractère(s) non valide(s) utilisé(s) dans l'adresse de livraison ou nom de domaine in- correct (pas de point saisi).
Mail data abnormal.	En-tête de courrier incorrect.
No target address.	L'adresse de livraison n'est pas définie.
Send message parameter mismatch.	Erreur de paramétrage de l'adresse.
Send message type mismatch.	Erreur de paramétrage de l'adresse.
Sorry, system busy now.	La file d'attente des messages à transmettre est pleine.
Too many addresses.	Le nombre d'adresses de livraison est supérieur à celui que le système peut gérer.
Your address access denied.	L'option SMTP Enable IP Address est activée.

10. MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Ce chapitre présente les informations nécessaires pour la maintenance et la vérification de l'unité FELCOM. Pensez à consulter les informations de sécurité au début de ce manuel avant de tenter toute procédure de maintenance.

10.1 Vérification générale et entretien

Coupez l'alimentation avant d'exécuter des procédures d'entretien autres que le nettoyage du terminal.

AVERTISSEMENT



RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE N'ouvrez pas l'équipement (sauf pour installer le cache du support de montage encastré).

Seul du personnel qualifié peut ouvrir l'équipement.

IMPORTANT

Ne pas appliquer de peinture, de mastic anticorrosion ou de nettoyant de contact sur le revêtement ou les pièces en plastique.

Ces produits contiennent des solvants organiques pouvant endommager le revêtement ou les pièces en plastique, en particulier les connecteurs en plastique.

Nettoyage du terminal

Nettoyez soigneusement l'écran LCD pour éviter les rayures. Utilisez un mouchoir en papier et un nettoyant pour écran LCD. Pour retirer la poussière ou les dépôts de sel, utilisez un produit pour écran LCD et essuyez délicatement l'écran à l'aide de papier de soie. Changez fréquemment le papier de soie pour éviter toute rayure due à la poussière ou au sel. N'utilisez pas de solvant de type diluant, acétone ou benzène pour le nettoyage : ils pourraient enlever la peinture et les repères ou endommager l'équipement.

Vérification des connecteurs et de la borne de mise à la terre

Vérifiez que les connecteurs et la borne de terre du terminal sont étroitement liés. Si l'attache en cuivre (matériel de mise à la terre) est rouillée, nettoyez-la.

Si vous n'arrivez pas à mettre sous tension le terminal...

- Vérifiez si le fusible du câble d'alimentation a fondu.
- Vérifiez que le connecteur du câble d'alimentation situé sur le panneau arrière du terminal est bien fixé.
- Vérifiez la mise sous tension du tableau général du navire.
- Si vous n'arrivez toujours pas à effectuer la mis sous tension, demandez à un technicien qualifié de vérifier la tension sur le connecteur d'alimentation situé à l'arrière du terminal.

Antenne

Vérifiez chaque année la présence de rouille, de corrosion et de peinture décapée sur l'antenne. Si la base de l'antenne rouille ou si la peinture se décape, peignez la zone concernée. Ne peignez que la base de l'antenne.



Ne peignez pas le radôme. La présence de peinture sur le radôme peut entraîner une perte de sensibilité, ainsi qu'une fissure du radôme.

10.2 Diagnostic

10.2.1 Test automatique à la mise sous tension

Le terminal exécute le test de contrôle de la mémoire ROM et le test de lecture et d'écriture de la mémoire vive lorsqu'il est allumé. Si les résultats des tests sont bons, l'équipement passe en mode veille. En cas de détection d'une erreur, vous ne pouvez pas effectuer de transmission.

10.2.2 Diagnostics

Vous ne pouvez initier ce test qu'à partir du terminal principal, et celui-ci doit être à l'état inactif pendant le test.

- 1. Appuyez sur les touches **F7** et **8** pour afficher le menu [Test].
- Appuyez sur la touche 3 pour sélectionner [Diagnostic Test].

l est
1. PV Test
2. PV Test Result
3. Diagnostic Test
4. Distress Button Test

 La fenêtre [Start] s'affiche et [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter pour démarrer le test. Une fois le test terminé, l'écran affiche les résultats.



(1)	Date et heure du test
(2)	Date et heure de la transmission et de la réception les plus récentes, alimentation émise et niveau en cours à ce moment-là.
(3)	Niveaux et indications variables. Pour afficher une description, consultez la page 10-5.
(4)	État de l'équipement connecté au système.
(5)	État du navigateur GPS
(6)	Résultats des vérifications des mémoires ROM, RAM et EEPROM (OK : Normal, NG : No Good (Erreur))
(7)	Version du programme du CPU dans le terminal

4. Appuyez sur la touche Esc pour arrêter le test et revenir au menu [Test].

10.3 Test de vérification des performances (VP)

Lors de l'installation de l'unité FELCOM, l'installateur vérifie en général qu'elle fonctionne correctement en se connectant et en effectuant un test VP. Ce test consiste à recevoir un message test d'une station terrestre et à transmettre un message à une station terrestre ; il comporte également un test d'alerte de détresse.

Les résultats du test s'affichent dans l'écran de résultats du test VP.

Vous ne pouvez pas exécuter de test VP à partir d'un terminal auxiliaire. Notez que ce test peut également être initié par une SCR.

10.3.1 Séquence d'un test VP

- 1. Sélectionnez [PV Test] dans le menu [Test].
- 2. La station MES demande à une SCR d'exécuter le test VP.
- 3. La SCR accuse réception de la demande de test.
- 4. Dès réception de l'accusé de la SCR, la station MES passe à l'état d'attente.
- 5. La SCR sélectionne une station terrestre pour exécuter le test.
- 6. La station terrestre transmet un message test à la station MES.
- 7. La station terrestre reçoit le message test.
- 8. La station MES transmet automatiquement le test d'alerte de détresse dans les deux minutes qui suivent la fin de l'étape 7.
- 9. À la fin du test d'alerte de détresse, la station terrestre envoie les résultats du test VP à la station MES.

10.3.2 Procédure du test VP

- 1. Vérifiez que le terminal est inactif et connecté.
- 2. Appuyez sur les touches F7, 8,, et 1 pour afficher le test VP.
- La fenêtre [Start] s'affiche et [Yes] est sélectionné ; appuyez sur la touche Enter pour démarrer le test. L'écran [PV Test] apparaît et affiche le message "Starting PV Test Process. Press any key to escape."
 Remarque: Si le terminal n'est pas inactif au début du test, l'écran affiche "Ignored: MES is not idle now.". Si vous n'êtes pas connecté, le message "Ignored: MES is not Login. Please operate Login." s'affiche.
- 4. Appuyez quelques secondes sur Esc pour revenir à l'écran de veille.
- 5. La séquence de test (automatique) se déroule comme suit :
 - 1) L'écran affiche "Current State: Idle (pending!)" lorsque vous recevez le signal d'accusé de réception de la SCR.
 - Lorsque les préparations de test sont terminées, "Current State: TESTING" apparaît en bas de l'écran. En outre, le message "Automatic test mode: Normal communication disabled. Do not press any distress button unless you are in distress." s'affiche.
 - Recevez un message de la station terrestre, puis envoyez-lui un message test.
 - Le test d'alerte de détresse est alors automatiquement effectué une fois que vous avez envoyé le message test. N'utilisez pas l'équipement à ce moment-là.
 - 5) Lorsque le test est terminé, "Current State: IDLE" apparaît en bas de l'écran.

10.3.3 Affichage des résultats du test VP

1. Appuyez sur les touches F7, 8 et 2 pour afficher les résultats du test VP.

	- PV Test Result -		
	C	trl+P: Print	ESC: Quit
Test Date & Time	02-02-25 01:58 (L	UTC)	
Attempts BBER Shore-to-Ship Attempts Ship-to Shore Attempts Distress Alert Signal Strength	First attempt Pass First attempt First attempt Pass (Test OK) Pass (Greater than	n Std level +	- 10dB)
Overall Result	Pass (Applicable to	tests pass)	

2. Appuyez quelques secondes sur **Esc** pour revenir à l'écran de veille.

Lecture des résultats du test VP

Test Date & Time : Date et heure du test

Attempts : Nombre d'exécutions du test VP.

BBER : Taux d'erreur du tableau d'affichage (%). "Pass" s'affiche s'il n'y a pas d'erreur.

Shore-to-Ship Attempts : Nombre de tests initiés par la station terrestre.

Ship-to-Shore Attempts : Nombre de tests initiés par la station MES.

Distress Alert : "Pass (Test OK)" apparaît en cas de test réussi.

Signal Strength : "Pass" apparaît si l'intensité du signal est supérieure au niveau standard.

Overall Result : "Pass" s'affiche si les résultats finaux du test sont satisfaisants.

10.4 Contrôleur d'état du système

Le contrôleur d'état du système, qui est toujours affiché, indique la date, l'heure, l'état de l'équipement ainsi que les données de navigation.

File	Edit	Transmit	EGC	Reports	Logs	Options	Setup	Distress	StopA	larm	
								IMN:	443156	5710	
D	ate		Jan-12-1	2		BBER			000		
Т	ime		01:32 (U ⁻	FC)		C/N			OK (0 dB)	
				,		Send Lev	/el		OK (0)	
Р	osition		LAT 34	4:30.00N		Rx AGC	Level		OK (25	4)	
			LON 13	5:00.00E		REF Offs	et Frea		OK (, 0 Hz)	
V	Vaypoin	t	LAT			Synthe L	ocal		OK	,	
	51		LON			TCXO Co	ontrol	1	31		
С	ourse		345.5 DE	G							
S	peed		10.2 kn								
С	urrent l	VCS	344 (IOR) LOGOU	Г	Antenna	Power S	vlaqu	OK(7.v	X)	
С	urrent 0	Channel	NCS CC	,						,	
С	urrent 7	ГDM	NCS CC			Water Te	mperatu	re	68 2 DI	=G	
N	1ES Sta	tus	Idle			Water Cu	urrent		00.2 2.		
G	PS Sta	tus	****			Direction 23			232 DF	=G	
						Speed 10			19 kn	19 kn	
D	CE Me	morv	32818 By	tes free		Depth					
			,								
Curre	ent State	: IDLE		F	Retunina			Jan-12-1	2 01:32	(UTC)	
				N	ICS: IOR	LOG	OUT	LAT:	34:30.	DON	
DCE F18 Ver. xx REC. MESSAGE EXISTS LON:						: 135:00	.00E				

xx: Program Version No. of TERMCPU Board

Lecture du contrôleur d'état du système

Date : Date du jour.

Time : Heure actuelle.

Position : Position L/L de votre navire (saisie manuelle ou saisie automatique à l'aide du navigateur). **Waypoint** : Position L/L du waypoint de destination défini sur le navigateur.

Course : Cap.

Speed : Vitesse du navire..

Current NCS : SCR à laquelle votre navire est connecté.

Current Channel : Canal utilisé.

Current TDM : MRT du canal.

MES Status : État de fonctionnement de la station MES.

GPS Status : État du signal de réception du récepteur GPS.

CST : Démarrage à froid.

ACK : (acquises) données d'almanach acquises.

IMP : (impossible) réception du signal GPS impossible..

INT : (interruption) objet interférant avec la réception du signal GPS.

ALM : Réception de l'almanach.

2D, 3D : Méthode de détermination de la position en 2D ou 3D..

DCE Memory : Mémoire restant dans l'unité de communication..

BBER : Taux d'erreur du tableau d'affichage (%).

C/N : Vérification de l'état du circuit avec la station terrestre, du circuit de réception de l'antenne et de la carte TERMCPU présente dans le terminal. OK s'affiche pour un nombre supérieur à 31.

Send Level : Vérification du niveau de transmission. Lors de la transmission, OK s'affiche pour un nombre supérieur à 100. Lors de la réception, OK s'affiche pour un nombre inférieur à 32.

RX AGC Level : Vérification du circuit de réception de l'antenne et de la carte TER-MCPU dans le terminal. OK s'affiche pour un nombre supérieur à 60.

REF Offset Freq : OK s'affiche pour un nombre inférieur à 150.

Synthe Local : Vérifiez la carte TERMCPU.

TCXO Control : Valeur de contrôle de la fréquence de l'oscillateur.

Antenna Power Supply : La mention NG s'affiche en cas de discontinuité du câble de l'antenne. La mention OK s'affiche si l'antenne est alimentée.

Water Temperature* : Température de l'eau..

Water Current*

Direction : Direction des courants de marée. **Speed** : Vitesse des courants de marée.

Depth* : Profondeur de l'eau.

* Nécessite les données d'un capteur approprié.

10.5 Journal de la position actuelle

La position est enregistrée dans le journal [Current Position Log] toutes les heures, et le journal stocke les 100 dernières positions. Lorsque le journal est plein, l'entrée la plus ancienne est automatiquement supprimée et les positions sont renumérotées.

Pour afficher le journal, appuyez sur les touches F7, 9 et 1.

		Currer	nt Position Loa —	
List		carro		
No.	Latitude	Longitude	Op. Time(sec)	Date & Time(UTC)
001	34:44.47N	135:21.29E	0000916673	JAN-21-12 17:46
002	35:21.29N	135:22.02E	0000913073	JAN-21-12 18:46
003				
004				
005				
006				
007				
008				
009				
010				
Rang	e:			Total: 2
From	No. T	o No.		
[Ctrl]+[F]: Search				
[Ctrl]+[E]: Export [Ctrl+[P]: Print				

Description du journal de la position actuelle

Liste : Positionnez le curseur de mise en surbrillance ici, puis appuyez sur la touche **Enter**.

No. : Le numéro de la position, sous forme de trois chiffres.

Latitude, Longitude : La latitude et la longitude de la position.

Op. Time(sec) : La durée en secondes de mise sous tension de l'appareil depuis sa mise en service.

Date & Time(UTC) : Date et heure de la position.

Range : Spécifiez la plage de positions à présenter, avec [From No.] et [To No.]. Placez le curseur sur [From No.] (ou [To No.]), puis appuyez sur la touche **Enter**. Entrez le numéro, puis appuyez sur la touche **Enter**.

Total : Nombre total de positions enregistrées dans le journal.

[Ctrl]+[F] : Search : Rechercher un numéro de position spécifique.

[Ctrl]+[E] : Export : Exportez les numéros de position désignés avec [From No.] et [To No.], vers une carte SD.

[Ctrl]+[P] : Print : Imprimez les numéros de position désignés avec [From No.] et [To No.].

10.6 Remplacement du fusible

Le fusible de 15A (pour 12 VCC) ou le fusible de 7A (pour 24 VCC) du câble d'alimentation du terminal protège le système contre les surintensités et la polarité inversée. Si le fusible fond, recherchez la cause avant de le remplacer. S'il fond à nouveau après un remplacement, demandez conseil à votre revendeur.

AVERTISSEMENT

Utilisez le fusible adapté.

L'utilisation d'un fusible non adapté peut provoquer un incendie ou endommager l'appareil.

<u>12 VCC</u> Réf. : 000-155-827-10 Type : FGBO 125V 15A PBF

<u>24 VCC</u> Réf. : 000-155-831-10 Type : FGBO 125V 7A PBF

10.7 Messages d'erreur

Cette section décrit les messages d'erreur les plus fréquents ainsi que les moyens de rétablir un fonctionnement normal. Si le fonctionnement normal ne peut pas être restauré, demandez conseil à votre revendeur.

10.7.1 Messages d'erreur de l'équipement

Les messages de cette catégorie sont précédés du préfixe "TROUBLE".

Message d'erreur	Signification	Action
ANT power voltage abnor- mality.	La tension de l'antenne dé- passe la limite.	Sollicitez l'intervention d'un technicien en radiocommunications qualifié pour qu'il contrôle l'installation.
Carrier power level.	Niveau de puissance de l'onde porteuse trop élevé ou trop faible.	Sollicitez l'intervention d'un technicien en radiocommunications qualifié pour qu'il contrôle l'installation.
DISTRESS ALERT UNIT Fault.	Problème au niveau de l'unité d'alerte de détresse/ d'appel reçu IC-305.	Vérifiez que l'unité IC-305 est alimentée et connectée à l'unité FELCOM.
EEPROM ERROR.	Problème de mémoire EE- PROM.	Demandez conseil à un agent ou à un revendeur FURUNO.
Module GPS.	Dysfonctionnement du module GPS	Demandez conseil à un agent ou à un revendeur FURUNO.
Invalid MES ID. This equip- ment is defected. Please contact FURUNO.	L'ID de la station MES est incorrect.	Sollicitez l'intervention d'un technicien en radiocommunications qualifié pour qu'il contrôle l'installation.
Memory full for receiving msg.	La mémoire des messages reçus est pleine.	Supprimez les messages inutiles.
Synthesizer UNLOCK.	Déverrouillage du synthéti- seur.	Sollicitez l'intervention d'un technicien en radiocommunications qualifié pour qu'il contrôle l'installation.

10.7.2 Messages d'avertissement

Les messages de cette catégorie sont précédés de la mention "WARNING".

Message d'erreur	Signification	Action
BBER over 80%. Scanning NCS start manually.	Le taux BBER a dépassé les 80 %.	Sélectionnez manuelle- ment la SCR.
Cannot enter new DNID. Memory full for DNIDs.	La mémoire des DNID est pleine.	Supprimez des DNID su- perflus pour en saisir de nouveaux.
Cannot enter new ENID. Memory full for ENIDs.	La mémoire des ENID est pleine.	Supprimez des ENID su- perflus pour en saisir de nouveaux.
Cannot find NCS CC in all region. Scanning is contin- ued.	SCR introuvable dans la ré- gion.	Le balayage continue au- tomatiquement.
Cannot find NCS CC in pre- ferred region. Scanning all region is started.	Impossible de trouver une SCR dans la région sélec- tionnée. Début du balayage pour la trouver.	Si la SCR reste introuvable, demandez conseil à votre revendeur.
External NAV equipment failure.	Aucune donnée de naviga- tion du navigateur.	Vérifiez le navigateur.
Internal GPS UNIT failure.	Impossible de détecter un signal GPS.	Il se peut que le récepteur GPS interne soit endom- magé si ce message s'af- fiche fréquemment. Demandez conseil à votre revendeur.
Synchronization loss. Please change EGC chan- nel.	Votre station n'est pas syn- chronisée avec le canal EGC sélectionné.	Changez de canal EGC.
Synchronization loss. Please check the current ocean region.	Votre station n'est pas syn- chronisée avec la SCR sélectionnée.	Changez de SCR.

ANNEXE 1 ARBORESCENCE DES ME-NUS

Les paramètres par défaut sont affichés en gras italique.

F1: File
— 1. New
— 2. Open
— 3. Close
- 4. Save
— 5. Delete
— 6. Rename
7. Print
- 8. Remove SD Card
- 9. MIME (Decode)
└── 0. Format SD
F2: Edit
— 1. Cut
— 2. Copy
— 3. Paste
- 4. Insert (With Citation)
- 5. Select All
6. Search or Replace — 1. Search — Search Word
Direction — Forward, Back
- 2. Replace - Search Word
— Replace Wold — Direction — Forward Rock
- 7 Goto Line $-$ 1 Top of Text
-2 End of Text
- 3. Goto Line — Chooses line to go to.
- 8. Time or Pos. Ins $-+$ 1. Time
2. Position
└─ 9. Change Window

F3: Transmit



F4: EGC

- 1. Display EGC Message
- 2. EGC Network ID

F5: Reports

- 1. Data Report	1. Data Report 1	Status	- OFF
		_	 ON: Enhanced Data Report
			 ON: Usual Data Report
		Report Length	- Position Only
			- Position and Course/Speed
			- Position and Course/Speed
			with SEA INF
			- DNID ES ID Member No
			- Bogular Interval Daily
			- 00:10 00:50: 00:40
			00.10-99.59, 00.10
		(Regular Interval chosen)	
		- Report Times	- 1-999; 1 , (No Limit)
		Start Time 1 (Daily chosen)	- 00:00-23:59
		Start Time 2 (Daily chosen)	- 00:00-23:59
		Start Time 3 (Daily chosen)	- 00:00-23:59
		└ Start Time 4 (Daily chosen)─	- 00:00-23:59
	 – 2. Data Report 2 – 	 Same as Data Report 1 	
	- 3. Data Report 3	 Same as Data Report 1 	
	– 4. Data Report 4 –––	 Same as Data Report 1 	
– 2. Message –	── 1. Message Report 1 -	PIN Code	- Max. 8
Report		— Status ————	- ON, OFF
		Station Name	 Subscriber selection
		Destination Type	- TELEX/MES
		- Prefix Code (Prefix chosen)	- FAX
		- Country/Ocean Code	E-Mail
		- Destination	- SMS
		- Modem Type	- PSDN
		(FAX, FAX Prefixed chosen)	- X400
		- Address	- DNID
		(E-Mail, SMS chosen)	- Special
		Subject (F-Mail chosen)	- TELEX/MES (Prefixed)
			- FAX (Prefixed)
			- PSDN (Prefixed)
			- X400 (Prefixed)
			- DNID (Prefixed)
			- Special (Prefixed)
			opecial (Frenzed)
			- T30 FAX
			 V21 V.21 300bps Duplex
		-	 V22 V.22 1200bps Duplex
			- V22B V.22bis 2400bps Duplex
		-	- V23 V.23 600/1200bps
			 V26B V.26bis 2400/1200bps
			- V26T V.26ter 2400bps Duplex
			- V27T V.27ter 4800/2400bps
			- V32 V.32 9600bps Duplex
			- Other

 LES ID
 LES selection

 Activation
 Regular Interval, Daily

 Interval Time
 00:10 - 99:59; 00:10
 - LES ID — Activation — (Regular Interval chosen) Report Times — 1 - 999; **1**, - - - (No Limit) Start Time 1 (Daily chosen) - 00:00 - 23:59 ├ Start Time 2 (Daily chosen) - 00:00 - 23:59 Start Time 3 (Daily chosen) − 00:00 - 23:59 ^L Start Time 4 (Daily chosen) - 00:00 - 23:59 Report Contents — NAV, NAV+SEA INF, NAV (R), FILE ^L File (File chosen) — File selection - 2. Message Report 2 — Same as Message Report 1 - 3. Message Report 3 — Same as Message Report 1 4. Message Report 4 — Same as Message Report 1 - 3. Enhanced Pre-Assigned Data Report (EPADR) 4. Data Network ID F6: Logs — 1. Sent Messages 2. Received Messages - 3. EGC Messages └─ 4. Communication Log F7: Options (FELCOM functions as Inmarsat MES) - 1. Position — 2. Login — **Yes**, No ------ **Yes**, No — 3. Logout — — 4. Abort — ----- **Yes**, No - 5. Select NCS — 6. Ocean Region —— **Auto**, West-Atlantic, East-Atlantic, Pacific, Indian 7. LES Information – 1. PV Test – – 8. Test –––– —— **Yes**, No – 2. PV Test Result - 3. Diagnostic Test _____ Yes, No 4. Distress Button Test — Yes, No 9. Maintenance — 1. Current Position Log F7: Options (FELCOM functions as EGC receiver) - 1. Position — 2. Login ------ **Yes**, No – 3. Logout — Yes, No ------- **Yes**, No – 4. Abort — - 5. Select EGC Ch. — 6. Ocean Region —— **Auto**, West-Atlantic, East-Atlantic, Pacific, Indian - 7. LES Information ------- **Yes**, No — 8. Test ——— - 1. PV Test ------ – 2. PV Test Result - 3. Diagnostic Test _____ Yes, No 4. Distress Alert Test — Yes, No 9. Maintenance — 1. Current Position Log

F8: Setup









ANNEXE 2 MESSAGES

Vous trouverez ci-dessous les différents messages ainsi que leurs significations. Ces messages sont classés par touche de fonction.

Message de confirmation

Ces messages apparaissent dans la fenêtre de confirmation.

Confirmation			
<u>_window</u>			
Oui	I	Non	

1. "Save this message?" Vous êtes invité à enregistrer un message. 2. "File already exists. Overwrite?" Vous êtes invité à confirmer le remplacement du nom du fichier saisi. 3. "OK to delete file?" Vous êtes invité à confirmer la suppression du fichier sélectionné. 4. "Start" Démarrez un processus. 5. "Decode" Démarrez le décodage (d'un message). 6. "Search Start?" Démarrez la recherche (de texte). 7. "Replace Start?" Démarrez le remplacement (de texte) 8. "Cancel" Annulez un processus. 9. "Update" Mettez à jour un paramètre. 10. "Remove this SD card." Retirez une carte SD. 11."OK to Export?" Débutez l'exportation (données). 12."OK to Import?" Démarrez l'importation (données). 13. "Connect" Connectez l'unité FELCOM 14. "Different network address. Show available network settings." Affichez les adresses IP disponibles (pour connecter l'unité FELCOM).

F1 : Fichier

"Can't delete."
 Impossible de supprimer le fichier sélectionné.
 "Now saving"
 Le fichier est en cours d'enregistrement.
 "Enter new file name"
 Saisissez un nouveau nom de fichier.
 "Can't rename."
 Impossible de renommer le fichier sélectionné.

5. "Press any key to escape."

Appuyez sur n'importe quelle touche pour effacer l'écran affiché.

6. "Drive not ready."

Carte SD non introduite dans le connecteur de la carte.

7. "Write protected."

La carte SD est protégée contre l'écriture.

8. "Drive error"

Problème avec la carte SD.

9. "Checking"

Vérification MIME.

10. "Now decoding..."

11. "Completed."

Enregistrement/MIME terminé.

12. "Decode failed."

Échec du décodage MIME.

13. "This terminal does not support this code."

Vous avez essayé de décoder un fichier non pris en charge par le terminal.

14. "Decoded % file(s)."

Décodage du fichier codé en MIME.

15. "This file is not encoding."

Vous avez sélectionné un fichier qui n'a pas été codé.

16. "Directory not found."

Vous avez spécifié un dossier qui n'existe pas.

F3 : Transmission

1. "Input Error: Message File."

Le message sélectionné pour la transmission n'est pas valide.

2. "Input Error: Country/Ocean Code."

Code de pays/d'océan saisi non valide.

3. "Input Error: Destination."

ID de station saisi non valide.

4. "Input Error: Modem Type."

Type de modem saisi non valide. (Pour FAX, sélectionnez T30.)

5. "Input Error: E-Mail Address."

Adresse électronique saisie non valide.

6. "Input Error: LES ID."

ID de station terrestre saisi non valide.

7. "Input Error: Send Delay."

Heure d'envoi saisie non valide.

8. "Input Error: Prefix Code."

Code de préfixe saisi non valide.

9. "Invalid character detected in message."

Caractère non valide dans le message transmis.

10. "Don't support E-Mail service in this NCS."

La station de coordination du réseau (SCR) ne prend pas en charge la messagerie électronique.

11. "Input Error: Too many stations."

Vous avez sélectionné trop de stations vers lesquelles effectuer la transmission.

12. "Message file is too large (but enable to send)."

La taille du fichier que vous souhaitez envoyer est supérieure à 32 000 octets. (Vous pouvez l'envoyer, mais seuls les 32 000 premiers octets seront reçus.)

13. "Attach file is too large."

La taille de la pièce jointe que vous souhaitez envoyer est supérieure à 32 000 octets.

14. "Attach file (file name) is not found." Fichier joint introuvable.

15. "Message is entered in sending Queue. Press any key."

Message transmis placé en file d'attente.

16. "Can't enter this message to sending Queue. Press any key."

Impossible de placer le message transmis en file d'attente.

F5 : Rapport de données

1. "Input Error: Country/Ocean Code." Code de pays/d'océan saisi non valide. 2. "Input Error: Destination." ID de station saisi non valide. 3. "Input Error: LES ID." ID de station terrestre saisi non valide. 4. "Input Error: Interval Time" Intervalle saisi non valide. 5. "Input Error: Start Time" Heure de début saisie non valide. 6. "Input Error: Modem Type" Type de modem saisi non valide. 7. "Input Error: Report Contents" Contenu du rapport saisi non valide. 8. "Input Error: Report Times" Nombre de rapports saisi non valide. 9. "Input Error: Destination" Destination saisie non valide. 10. "Input Error: E-Mail Address" Adresse électronique saisie non valide. 11. "Don't support E-Mail service in this NCS." La station SCR ne prend pas en charge la messagerie électronique. 12. "Input Error: Prefix Code" Code de préfixe saisi non valide.

F7: Option

Connexion 1. "Successful Login". Connexion réussie. 2. "Login failed". Échec de la connexion. 3. "Login aborted." Connexion abandonnée. 4. "MES Signaling Failure, Login Request not sent to NCS." Échec de la signalisation MES, demande de connexion inachevée. 5. "Timeout! Login Acknowledgement not received." Accusé de réception de connexion non reçu. 6. "Login failed because of RESTORATION mode Network."

Vous avez essayé de vous connecter alors que le mode de restauration est actif.

Déconnexion

1. "Successful Logout".

Déconnexion réussie.

2. "Logout failed".

Échec de la déconnexion.

3. "Logout aborted."

Déconnexion abandonnée.

4. "MES Signaling Failure, Logout Request not sent to NCS."

Échec de la signalisation MES, demande de déconnexion inachevée.

5. "Timeout! Logout Acknowledgement not received."

Accusé de réception de déconnexion non reçu.

6. "Logout failed because of RESTORATION mode Network."

Vous avez essayé de vous déconnecter alors que le mode de restauration est actif.
ANNEXE 3 ABRÉVIATIONS

Abréviation	Signification				
ACQ	Acquérir				
AGC	Automatic Gain Control				
Ant	Antenne				
AOR-E	Atlantic Ocean Region-East (Région de l'océan Atlantique-Est)				
AOR-W	Atlantic Ocean Region-West (Région de l'océan Atlantique-Ouest)				
AORE	Identique à AOR-E				
AORW	Identique à AOR-W				
Ascii	American Standard Code for Information Interchange				
ASCII	Identique à Ascii				
AUS	Australie				
BBER	Bulletin Board Error Rate (Taux d'erreur du tableau d'affichage)				
bps	bits par seconde				
C/N	Carrier to Noise ratio (rapport porteuse/bruit)				
Cate	Catégorie				
СС	Canal commun				
Ch.	Channel (Canal)				
Car.	Caractère				
Col.	Colonne				
СОМ	Communication				
Ctrl	Control				
dB	Décibel				
ECD	Équipement de communication de données				
DEG	Degré				
DEL	Delete				
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol				
Rép	Répertoire				
DND, DNID	Data Network Identity Number (Numéro d'identité d'un réseau de données)				
DR	Data Report (Rapport de données)				
ETTD	Équipement terminal de traitement des données				
EDR	Enhanced Data Rate (Rapport de données avec confirmation)				
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory				

Abréviation	Signification				
EGC	Enhanced Group Call				
EML	E-mail				
END, ENID	EGC Network Identity Number (Numéro d'identité d'un réseau EGC)				
EPADR	Enhanced Pre-Assigned Data Report				
ESC	Escape				
Eth	Ethernet				
EUR	Euro (monnaie)				
EXT	Externe				
FAX	Télécopieur				
Fréq.	Fréquence				
GMDSS	Global Maritime Distress and Safety System (Système mondial de détresse et de sécurité en mer)				
GPS	Global Positioning System (Système de positionnement global)				
Hz	Hertz				
IA5	Alphabet international N° 5				
ID	Identification				
IMN	Inmarsat Maritime Number				
IMO	International Maritime Organization				
INF	Informations				
INT	Interne				
IOR	Indian Ocean Region (Région de l'océan Indien)				
IP	Internet Protocol				
ITA2	Alphabet télégraphique international N° 2				
KDDI	Kokusai Denshin Denwa International				
kn	Nœuds				
L	Gauche				
L-BLUE	BLEU clair				
L-CYAN	CYAN clair				
L-GREEN	VERT clair				
L-MAGENTA	MAGENTA clair				
L-WHITE	BLANC clair				
LAN	Local Area Network (Réseau local)				
LAT	Latitude				
LED	Light Emitting Diode (Diode électroluminescente)				

Abréviation	Signification				
LES	Land Earth Station (Station terrestre)				
LON	Longitude				
LRIT	Long Range Identification and Tracking				
MES	Mobile Earth Station (Station terrestre mobile)				
Météo	Météorologique				
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions				
Msg	Message				
NAV	Navigation				
SCR	Station de coordination du réseau				
NED	Pays-Bas				
NG	No Good (Erreur)				
N°	Numéro				
NOR	Norvège				
ССО	Centre de contrôle des opérations				
Op.	Opération				
PADR	Pre-Assigned Data Report				
PIN	Personal Identification Number (Numéro d'identification personnelle)				
POR	Pacific Ocean Region (Région de l'océan Pacifique)				
PSD, PSDN	Réseau à commutation de paquets				
VP	Vérification des performances				
R	Réception				
RAM	Random Access Memory (Mémoire vive)				
RCV	Received (Reçu)				
REC.	Réception				
REF	Référence				
ROM	Read-Only Memory (Mémoire morte)				
Rx	Réception				
S	Sud				
S.S.	Systèmes spatiaux				
CCS	Centre de contrôle des satellites				
SD	Secure Digital (carte)				
S	seconde				
Séq.	Séquentiel				
Sig.	Signal, signalisation				

Abréviation	Signification			
SMS	Service de minimessages			
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol			
SSAS	Ship Security Alert System			
St	Status (État)			
Sync	Synchroniser, Synchronisé			
Synthé	Synthétiseur			
Sz	Size (Taille)			
T30FAX	T.30 Fax			
ТСХО	Temperature Compensated Crystal Oscillator			
TDM	Time Division Multiplexing			
TERM	Terminal			
TLX	Télex			
Тх	Transmettre (envoyer)			
UNSYNC	Unsynchronized (Désynchronisé)			
UTC	Universal Time Coordinated (Temps universel)			
UUENCODE	Codage Unix-Unix			
V.	Version			

ANNEXE 4 LISTE DES CODES PAYS TÉLEX/TÉLÉPHONE INTERNATIONAUX LISTE DES STATIONS TERRESTRES

Liste des codes de pays de téléphone/télex internationaux

Zone et pays	Code de pays de téléphone	Code de pays de télex	Remarques relatives au code de télex
Afghanistan	93	79	
Alaska	1	200	
Albanie	355	604	
Algérie	21	408	
Samoa américaines	684	770	
Îles Vierges américaines	1	208	Les appels télex vers les anciens abonnés WUI, insérez le chiffre "0" après le code de destination "208"
Andorre	33	590	
Angola	244	991	
Anguilla	1	391	
Antigua-et-Barbuda	2	393	
Argentine	54	33	Ignorez le chiffre "0" au début du numéro de l'abonné.
Arménie	7	684	
Aruba	297	303	Les numéros des abonnés sont 2XXX ou 5XXX
Ascension	247	939	Appels manuels 3XXX
Australie	61	71	
Territoires externes	672	766	
australiens			
Autriche	43	47	
Azerbaïdjan	994	784	
Açores	351	404	Le code de destination est le même que pour le Portugal.
Bahamas	1	297	
Bahrein	973	490	
Bangladesh	880	780	
Barbade	1	392	
Biélorussie	7	681	
Belgique	32	46	
Belize	501	371	
Bénin	229	972	
Bermudes	1	290	
Bhoutan	975	890	
Bolivie (république)	591	371	
Bolivie (ENTAL)		309	
Bosnie-Herzégovine	387	600	
Botswana	267	962	
Brésil	55	38	Ignorez le chiffre "0" au début du numéro de l'abonné.
Îles Vierges britanniques	1	292	
Brunéi darussalam	673	809	
Bulgarie	359	67	
Burkina Faso	226	978	
Burundi	257	903	

Zone et pays	Téléphone Code du pays	Code de pays de télex	Remarques relatives au code de télex
Cambodge	855	807	République du Cambodge
Cameroun	237	970	
Canada	1	∫ 21	Ignorez le chiffre « 0 » situé en tête du numéro de l'abonné.
		<u></u> 26	
Îles Canaries	34	52	Le code de destination est identique à celui de l'Espagne.
Cap Vert	238	993	
Îles Caïmans	1	293	
République centrafricaine	236	971	
Tchad	235	976	
		ſ	Abonnés TCH 2XXXXX
			Abonnés ENTEL 5XXXXX
Chili	56	34 {	Abonnés TRA 3XXXXX
			Abonnés TECOM 6XXXXX
		l	Abonnés VTR CM 4XXXXX
Chine	86	85	
Îles Christmas (Aus)	672	766	
CEI (ex-URSS)	7	64	
Îles Cocos	672	766	
Colombie	57	35	Ignorez le chiffre « 0 » situé en tête du numéro de l'abonné.
Comores	269	994	Communications manuelles
Congo	242	981	
Îles Cook	682	772	
Costa Rica	506	376	
Côte d'Ivoire	225	983	Côte d'Ivoire
Croatie	385	599	
Cuba	53	28	
Chypre	357	605	
Tchécoslovaquie	42	66	
Danomark	45	55	
Diago Garcia	246	038	
Diego Garcia	240	930	
Djibouti	200	304	
Dominique	I	(201	Abonnés RCA 4XXXXX
Pápublique dominicaine	1	201	Pour les numéros d'abonné commencant par 346 ignorez
	I	202	« 346 » en tête du numéro de l'abonné.
		241	Abonnés AGEM IR 61XX
Équateur	593	308	
Égypte	20	91	
El Salvador	503	373	
Estonie	372	537	
(ex-URSS)			
Éthiopie	251	980	

Zone et pays	Code de pays de téléphone	Code de pays de télex	Remarques relatives au code de télex
Îles Malouines (Falkland)	500	306	
Îles Féroé	298	502	
Fidji	679	701	
Finlande	358	57	
France	33	42	
Guyane française	594	300	
Polynésie française	689	702	
Gabon	241	973	
Gambie	220	996	
Géorgie	7	683	
Allemagne (république fédérale)	49	∫ 69	
	49	<u></u>	
Ghana	233	94	
Gibraltar	350	405	
Grèce	30	601	
Groenland	299	503	
Grenade	1	395	
Guadeloupe	590	299	
Guam (RCA)	671	700	
Guatemala	502	372	
Guyana	594	300	
Guinée Conakry	224	995	Communications manuelles
Guinée Bissau	245	969	
Guyana	592	295	
Haïti	509	203	Abonnés RCA 9XXX
		704	Abonnés RCA 8XXX ou 2968XX
		705	Abonnés ITT 743XXX
Hawaï	1	708	Abonnés WUI 63XXX ou 63XXXX
		709	Abonnés WUH 39XXXX
		(773)	Les communications telex passees aux abonnes HTC peuvent être semi-automatiques.
Honduras	504	374	
Hong-Kong	852	802	
Hongrie	36	61	
Islande	354	501	
	91	81	
Indonésie	62	73	Ignorez le chiffre « U » situe en tête du numéro de l'abonné.
Iran	98	88	
l Irak	964	491	
Irlande	353	500	
Israël	972	606	Ignorez le chittre « 0 » situé en tête du numéro de l'abonné.
Italie	39	43	

Zone et pays	Code de pays de téléphone	Code de pays de télex	Remarques relatives au code de télex
Jamaïque	1	291	
Japon		72	KDDI (pour 5 chiffres)
	81		NTT
Jordanie	962	493	
Kazakhstan	7	785	
Kenya	254	987	
Kiribati	686	761	Numéros d'abonné : 770XX.
Corée (République populaire démocratique)	850	(899)	
Corée (République)	82	801	
Koweït	965	496	
Kirghizistan	7	788	
Laos	856	804	
Lettonie (ex-URSS)	371	538	
Liban	961	494	
Lesotho	266	963	
Liberia	231	997	
Libye	21	901	
Liechtenstein	41	45	
Lituanie	370	539	
(ex-URSS)			
Luxembourg	352	402	
Масао	853	808	
Macédoine	389	597	
Madagascar	261	986	Les communications passées aux numéros d'abonnés commençant par 4, 5, 7, 8 et 9 peuvent être manuelles.
Madère	351	404	Le code de destination est identique à celui du Portugal.
Malawi	265	904	
Malaisie	60	84	
Maldives	960	896	
Mali	223	985	
Malte	356	406	Les communications passées aux numéros d'abonnés
			commençant par TTXX peuvent etre semi-automatiques.
		403	
Îles Mariannes	671	760	
Îles Marshall	692	765	
Martinique	596	298	
Mauritanie	222	974	
Maurice	230	966	
Mexique	52	22	Ignorez le chiffre « 0 » situé en tête du numéro de l'abonné.
Micronésie	691	764	
Moldavie	373	682	
Monaco	33	42	Le code de destination est identique à celui de la France.
Mongolie	976	800	

Zone et pays	Code de pays de téléphone	Code de pays de télex	Remarques relatives au code de télex
Montserrat	1	396	
Maroc	21	407	
Mozambique	258	992	
Myanmar	95	83	
(ex-Birmanie)			
Namibie	264	908	
Nauru	674	775	
Népal	977	891	
Pays-Bas	31	44	
Antilles néerlandaises	599	390	
Nouvelle-Calédonie	687	706	
Nouvelle-Zélande	64	74	
Nicaragua	505	375	
Niger	227	975	Les autres numéros 2XXXX sont destinés aux
Nigeria	234	905	communications semi-automatiques.
Niue	683	776	
Îles Mariannes du Nord	670		
Île Norfolk	672	766	
Norvège	47	56	
Oman	968	498	
Pakistan	92	82	
Palaos	680	763	
		377	Abonnés TRT
Panama	507	{ 378	Abonnés AACR
		379	Abonnés INTEL
Papouasie-Nouvelle-Guinée	675	703	
Paraguay	595	305	
Pérou	51	36	
		ſ	Abonnés PHILCOM 2XXXX
			Abonnés RCPI 7XXXX
Philippines	63	75 {	Abonnés GMCR 4XXXX
			Abonnés ETPI 6XXXX
			Abonnés CAPWIRE 1XXXX
			Pour les abonnés PTT, insérez le chiffre "8" après le
		l	code de destination "75".
Pologne	48	63	Ignorez le chiffre « 0 » situé en tête du numéro de l'abonné.
Portugal	351	404	
		205	Abonnés RCA 2XXX
Porto Rico	1	206	Abonnés ITT 345XXX
		207	Abonnés C&W, WUI
		209	Abonnés ACPR (PRCA)
Qatar	974	497	

Zone et pays	Code de pays de téléphone	Code de pays de télex	Remarques relatives au code de télex
Réunion	262	961	Numéros d'abonné : 916XXX.
Roumanie	40	65	Ignorez le chiffre « 0 » situé en tête du
Fédération russe	7	64	numéro de l'abonné.
Rwanda	250	909	
Saipan	670	760	
Saint-Marin	378	505	
Sao Tomé-et-Principe	239	967	
Arabie saoudite	966	495	Communications manuelles.
Sénégal	221	906	
Seychelles	248	965	
Sierra Leone	232	998	
Singapour	65	87	
Slovaquie	42	66	
Slovénie	386	598	
Îles Salomon	677	778	
Somalie	252	900	
		ſ	
Afrique du Sud	27	95 {	Abonnés de la ville du Cap XXXXXX
			Abonnés du Bophuthatswana 08XXXX
Espagne	34	52	Abonnés du Transkei 09XXX
Afrique du Nord espagnole	34	52	
Sri Lanka	94	803	
Sainte-Hélène	290	(960)	
Saint-Christophe-et-Niévès	1	397	Communications manuelles : 4XXX.
Sainte-Lucie	1	398	
Saint-Pierre-et-Miquelon	508	204	
Saint-Vincent-et- les-Grenadines	1	399	
Soudan	249	984	
Surinam	597	304	
Swaziland	268	964	
Suède	46	54	
Suisse	41	45	
Syrie	963	492	
Tadjikistan	7	787	
Taïwan	886	769	
Tanzanie	255	989	
Thaïlande	66	86	
Тодо	228	977	
Tokelau	690	762	
Tonga	676	777	
Trinidad-et-Tobago	296	294	
Tunisie	21	409	
Turquie	90	607	
Turkménistan	7	789	

Zone et pays	Code de pays de téléphone	Code de pays de télex	Remarques relatives au code de télex
Îles Turques et Caïques	1	296	
Tuvalu	688	774	
E. A. U.	971	893	
Abou Dabi			2XXXX, 3XXXX, 5XXXX
Ajman			695XX
Dubaï			4XXXX
Fujaïrah			8XXXX
Ras Al Khaïmah			9XXXX
Charjah			68XXX
Oumm al Qaïwaïn			697XX
Ouganda	256	988	
Ukraine	7	680	
Royaume-Uni	44	51	
Émirats arabes unis	971	893	
Haute-Volta	226	978	Identique au "Burkina Faso".
Uruguay	598	32	
Ouzbékistan	7	786	
		ſ	Abonnés CCI 7XXXXX
États-Unis d'Amérique	1	23 {	Abonnés ITT 4XXXXX, 4XXXXXX, 4XXXXXXXXX
			Abonnés RCA 2XXXXX
			Abonnés WUI 6XXXX, 6XXXXX, 6XXXXXX
		23	Abonnés TRT 1XXXXX, 1XXXXXXXXX
<i>.</i>			Abonnés FTCC 8XXXX, 8XXXXX
Etats-Unis d'Amérique			Abonnés GRPHNET 36XXXXX, 37XXXXX
			Pour les abonnés WUT, insérez la figure "0" après le code de destination "23".
		25	Les communications télex passées aux abonnés TWX dont le numéro ne contient pas "0" comme troisième chiffre dans le code à 10 chiffres peuvent être semi-automatiques.
U. R.S. S. (ex)	7	640	Fédération russe
Vanuatu	678	771	
Vatican	379	504	
Venezuela	58	31	
Viet Nam	84	805	Les communications passées aux numéros d'abonnés
			commençant par 561XXX peuvent être manuelles
Wallis & Futuna	681	707	
Samoa occidentales	685	779	
Yémen (république)	969	806	Anciennement République démocratique et populaire
Yougoslavie (ex)	967	895	Anciennement République arabe du Yémen.

Zone et pays	Code de pays de téléphone	Code de pays de télex	Remarques relatives au code de télex
Zaïre	243	982	Les communications télex passées aux abonnés ne demeurant pas à Kinshasa et commençant par 2XXXX peuvent être semi-automatique.
Zambie	260	902	
Zanzibar	259	990	
Zimbabwe	263	907	
Région marine	Code d'accès téléphonique à la région marine	Accès télex à la région marine	Remarques
AOR-W	874	584	Région de l'océan Atlantique-Ouest
AOR-E	871	581	Région de l'océan Atlantique-Est
POR	872	582	Océan Pacifique
IOR	873	583	Océan Indien

Liste des stations terrestres

Opération de la station terrestre	Pays	AOR-E	AOR-W	IOR	POR
Beijing MCN	Chine			311	211
Bezeq	Israël	127		327	
Vizada	France	121	021	321	221
KDDI	Japon	103	003	303	203
Morsviazsputnik	Russie	117		317	217
OTE	Grèce	120		305	
Embratel	Brésil	114			
Singapore Telecom	Singapour			328	210
Stratos Global (Burum LES)	Pays-Bas	112	012	312	212
Stratos Global (Burum-2 LES)	Pays-Bas	102	002	302	
Stratos Global (Auckland LES)	Nouvelle-Zélande				202
Telecom Italia	Italie	105		335	
Telekomunikacja Polska	Pologne	116		316	
Vizada	Norvège	104	004	304	204
Vizada	États-Unis	101	001	301	201
VISHIPEL	Vietnam			330	
VSNL	Indie			306	

ANNEXE 5 ABRÉVIATIONS INTER-NATIONALES DE TÉLEX, ALPHABET TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONAL

Abréviations internationales de télex

Abréviation	Signification
ADV	Conseil
ACK	Accusé de réception
AGN	À nouveau
BI (GS)	Au revoir
BK	Coupé.
CFN	Confirmer
COL	Collationnement
CRV	Comment recevez-vous ?
DER	En dérangement
DWN	Bas
EEE	Erreur
FM	De
GA	Invitation à transmettre
MNS	Minutes
MOM	Attente
MUTI	Mutilé
NA	La correspondance avec cet abonné n'est pas autorisée.
NC	Pas de circuit
NCH	Le numéro de l'abonné a changé.
NP	Le tiers appelé n'est pas ou n'est plus abonné.
NR	Indiquez votre numéro d'appel.
OCC	L'abonné est occupé.
OK	D'accord
P(ou O)	Arrêtez votre transmission.
PLS (PSE)	S'il vous plaît
PPR	Papier
P (RCD)	Reçu
RAP	Je rappellerai
RD	
RE	Relatif à
RPI	Repeter
SRY	
SVP	S'il vous plait
	Veuillez envoyer un message test.
	vous etes en communication avec une position telex.
	Kemerciements
ILX	Ielex

Alphabet international de télex

No.	CHIFFRES ET SYMBOLES	LETTRES	N°	CHIFFRES ET SYMBOLES	LETTRES
1	_	А	17	1	Q
2	?	в	18	4	R
3	:	с	19	•	S
4	ئ *	D	20	5	т
5	3	E	21	7	U
6	*	F	22	=	V
7	*	G	23	2	W
8	∠*	н	24	1	x
9	8	I	25	6	Y
10	BELL*	J	26	+	Z
11	(к	27	RETOUR CHARIOT	
12)	L	28	RETOUR LIGNE	
13		м	29	LETTRES	
14	3	Ν	30	CHIFFRES ET SYMBOLES	
15	9	ο	31	ESPACE	
16	0	Р	32	VIDE	

* = Ne peut pas être saisi.

ANNEXE 6 INTERFACE NUMÉRIQUE

Interface numérique

Phrases d'entrée : BWC, BWR, DBT, DTM, GGA, GLL, GNS, GSA, MTW, RMA, RMB, RMC, VDO, VDR, VTG, WPL, ZDA

Phrases de sortie : Aucune

Réception de données

Les données sont reçues au format asynchrone sériel conformément à la norme référencée dans le document CEI 61162-1 Ed.4 2010-11. Les paramètres suivants sont utilisés :

Vitesse de transmission : 38 400 bps (VDO). La vitesse de transmission de toutes les autres phrases est 4800 bps.

Bits de données : 8 (D7 = 0), Parité : aucune, Bits d'arrêt : 1



Phrases de données

Phrases d'entrée

BWC : Relèvement et distance du waypoint

\$ **BWC,hhmmss.ss,IIII.II, a,IIIII.II,a,yyy.y,T, yyy.y,M,yyy.y,N,c--c,A,*hh<CR><LF> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. UTC of observation (000000.00 - 240001.00) 2. Waypoint latitude (0.00000 - 9000.00000) 3. N/S 4. Waypoint longitude (0.00000 - 18000.00000) 5. E/W 6. Bearing, degrees true (0.00 - 360.00) 7. Unit. True 8. Bearing, degrees (0.00 - 360.00) 9. Unit, Magnetic 10. Distance, nautical miles (0.000 - 10000) 11. Unit, N 12. Waypoint ID (Max. 13 characters) 13. Mode Indicator* (A=Autonomous D=Differential E= Estimated M=Manual S=Simulator) * Ver. 3.0 only

BWR : Bearing and distance to waypoint - rhumb line (relèvement et distance au waypoint – loxodromie)

\$ **BWR,hhmmss.ss,IIII.II,a,IIIII.II,a,yyy.y,T,yyy.y,M,yyy.y,N,c--c,A,*hh<CR><LF>

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1. UTC of observation (000000.00 240001.00)
- 2. Waypoint latitude (0.00000 9000.00000)
- 3. N/S
- 4. Waypoint longitude (0.00000 18000.00000)
- 5. E/W
- 6. Bearing, degrees true (0.00 360.00)
- 7. Unit, True
- 8. Bearing, degrees (0.00 360.00)
- 9. Unit, Magnetic
- 10. Distance, nautical miles (0.000 10000)
- 11. Unit , N
- 12. Waypoint ID (Max. 13 characters)
- 13. Mode Indicator* (A=Autonomous D=Differential E= Estimated M=Manual S=Simulator)
- * Ver. 3.0 only

DBT : Profondeur sous la sonde

6. Fathoms

DTM : Données de référence

- \$**DTM,ccc,a,x.x,a,x.x,a,x.x,ccc,*hh<CR><LF>
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Local datum (W84=WGS84 W72=WGS72 S85=SGS85, P90=PE90 User defined=999, IHO datum code
- 2. Local datum subdivision code (NULL or one character)
- 3. Lat offset, min (-59.99999 59.59999)
- 4. N/S
- 5. Lon offset, min (no use)
- 6. E/W
- 7. Altitude offset, meters (no use)
- 8. Reference datum (W84=WGS84 W72=WGS72 S85=SGS85, P90=PE90)

GGA : Données fixes du GPS

\$**GGA,hhmmss.ss,IIII.III,a,yyyyy.yyy,a,x,xx,x,x,x,x,M,x.x,M,x.x,Xxx,*hh<CR><LF> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- 1. UTC of position (no use)
- 2. Latitude (0.00000 9000.00000)
- 3. N/S
- 4. Longitude (0.00000 18000.00000)
- 5. E/W
- 6. GPS quality indicator (1 -8)
- 7. Number of satllite in use (00 -12)
- 8. Horizontal dilution of precision (0.00 999.99), No use
- 9. Antenna altitude above/below mean sealevel (-999.99 9999.99), No use
- 10. Unit, m, No use
- 11. Geoidal separation (-999.99 9999.99), No use
- 12. Unit, m, No use
- 13. Age of differential GPS data (0 99), Ver. 2.0, 3.0 only
- 14. Differential reference station ID (0000-1023), Ver. 2.0, 3.0 only

GLL : Position géographique

* Ver. 3.0 only)

GNS : Données fixes du GNSS

\$**GNS,hhmmss.ss,IIII.III,a,IIIII.III,a,c--c,xx,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,a*hh<CR><LF> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. UTC of position (no use) 2. Latitude (0.00000 - 9000.00000) 3. N/S 4. Longitude (0.00000 - 18000.00000) 5. E/W 6. Mode indicator N=No fix A=Autonomous D=Differential P=Precise R=Real Time Kinematic F=Float RTK E=Estimated Mode M=Manual Input Mode S=Simulator Mode 7. Total number of satellites in use (00 - 99), No use 8. HDOP (0.0 - 999.99), No use 9. Antenna altitude, meters (-999.99 - 9999.99), No use 10. Geoidal separation (-999.99 - 9999.99), No use

- 11. Age of differential data (0 999), No use
- 12. Differential reference station ID (0000 1023), No use
- 13. Navigational status Indicator. No use

GSA : GNSS DOP et satellites actifs

- 12 3 4 5 6 7
- 1. Mode (M=manual, forced to operate in 2=2D 3=3D mode
- A=automatic, allowed to automatically switch 2D/3D) 2. Mode (1=fix not available 2=2D 3=3D)
- 2. Mode (1 11X flot available 2 2D 3 3D)
- 3. ID number of satellites used in solution (01 96, NULL)
- 4. PDOP (0.00 999.99)
- 5. HDOP (0.00 999.99)
- 6. VDOP (0.00 999.99)
- 7. GNSS System ID

MTW : Température de l'eau

\$**MTW,x.x,C*hh<CR><LF>

12

1. Water temperature (-9.999 - 99.999)

2. Degrees C

RMA : Données LORAN-C spécifiques minimales recommandées

\$**RMA,A,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,a,a*hh <CR><LF> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

- 1. Status: A=data valid, V=blink, cycle or SNR warning
- 2. Latitude, degrees (0.0000 9000.0000)
- 3. N/S
- 4. Longitude, degrees (0.0000 18000.0000)
- 5. E/W
- 6. Time difference A, microseconds (0.0 99999.9), No use
- 7. Time difference B, microseconds (0.0 99999.9), No use
- 8. Speed over ground, knots (0.0 9999.9)
- 9. Course over ground, degrees true (0.0 359.9)
- 10. Magnetic variation, degrees (0.0 180), No use
- 11. E/W
- 12. Mode indicator (A= Autonomous D= Differential mode E=Estimated (dead reckoning mode) M=Manual input mode S= Simulator N=Data not valid)

RMB : Données de navigation spécifiques minimum recommandées

- - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314
- 1. Data status (A=data valid, V=navigation receiver warning)
- 2. Cross track error (NM) (0.00 9.99), No use
- 3. Direction to steer (L/R), No use
- 4. Origin waypoint ID, No use
- 5. Destination waypoint ID, No use
- 6. Destination waypoint latitude (0.0000 9000.000)
- 7. N/S
- 8. Destination waypoint longitude (0.0000 18000.000)
- 9. E/W
- 10. Range to destination, nautical miles (0.000 10000), No use
- 11. Bearing to destination, degrees true (0.0 359.9), No use
- 12. Destination closing velocity, knots (-99.9 99.9), No use
- 13. Arrival status (A=Arrival circle entered or perpendicular passed, V=not entered/passed), No use
- 14. Mode indicator (A=Autonomous D=Differential mode E=Estimated (dead reckoning mode) M=Manual input mode S=Simulator N=Data not valid)

RMC : Données GNSS spécifiques minimum recommandées

\$**RMC,hhmmss.ss,A,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,ddmmyy,x.x,a,a,a*hh<CR><LF>

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1. UTC of position fix (000000 235959)
- 2. Status (A=data valid, V=navigation receiver warning)
- 3. Latitude (0.0000 9000.0000)
- 4. N/S
- 5. Longitude (0.0000 18000.0000)
- 6. E/W
- 7. Speed over ground, knots (0.0 9999.9)
- 8. Course over ground, degrees true (0.0 359.0)
- 9. Date (010100 311299)
- 10. Magnetic variation, degrees E/W (0.0 180.0/NULL), No use
- 11. E/W
- 12. Mode indicator (A=Autonomous D=Differential mode E=Estimated (dead reckoning) mode) M=Manual input mode S=Simulator N=Data not valid)
- 13. Navigational status indicator. No use

VDO : Rapport VHF de transmission des données UAIS du bateau

!**VDO,x,x,x,x,s--s,x,*hh<CR><LF>

123456

- 1. Total number of sentences needed to transfer the message (1 to 9)
- 2. Message sentence number (1 to 9)
- 3. Sequential message identifier (0 to 9, NULL)
- 4. AIS channel Number (A or B)
- 5. Encapsulated ITU-R M.1371 radio message (1 63 bytes)
- 6. Number of fill-bits (0 to 5)

VDR : Direction et vitesse de la dérive

\$**VDR,x.x,T,x.x,M,x.x,N,*hh <CR><LF>

- 1. Direction, degrees (0.0 360.0)
- 2. T=True (fixed)
- 3. Direction, degrees (0.0 360.0)
- 4. M=Magnetic (fixed)
- 5. Current speed (0 99.99)
- 6. N=Knots (fixed)

VTG : Route sur le fond et vitesse sur le fond

\$**VTG,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K,a,*hh <CR><LF>

2 3 4 5 6 7 8 9

1. Course over ground, degrees (0.0 - 359.9)
2. T=True (fixed)
3. Course over ground, degrees (0.0 - 359.9)
4. M=Magnetic (fixed)
5. Speed over ground, knots (0.00-9999.9)
6. N=Knots (fixed)
7. Speed over ground (0.00 - 9999.9)
8. K=km/h (fixed)

9. Mode indicator (A=Autonomous, D=Differential E = Estimated (dead reckoning) M=Manual input S=Simulator N=Data not valid)

WPL : Position du waypoint

\$**WPL,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,c--c*hh<CR><LF> 1 2 3 4 5

- 1. Waypoint latitude (0.000000 9000.00000)
- 2. N/S
- 3. Waypoint longitude (0.00000 18000.00000
- 4. E/W
- 5. Waypoint identifier (No use)

ZDA : Date et heure

\$**ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxx,xx,xx<CR><LF> 1

2 3 4 5 6

- 1. UTC (000000.00 240001.00)
- 2. Day (01 31)
- 3. Month (01 -12)
- 4. Year (UTC, 0000 9999)
- 5. Local zone, hours (-13 to \pm 13), No use 6. Local zone, minutes (00 to \pm 59), No use

CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION MES INMARSAT-C FELCOM 18

1 GÉNÉRALITÉS

- 1.1 Fréquence de transmission 1626.5 à 1646.5 MHz
- 1.2 Fréquence de réception 1537.0 à 1544.2 MHz
- 1.3 Intervalle des canaux 5 kHz
- 1.4Rapport G/TSupérieur à -23 dB/K (angle d'élévation : 5°)
- 1.5 EIRP (Puissance isotrope rayonnée équivalente)

12 à 16 dBW (angle d'élévation : 5°)

- 1.6 Modulation MDPB
- 1.7 Rapidité de modulation 600/1200 sps
- 1.8
 Codage

 Convolution avec le taux de codage 1/2 et la longueur de retenue 7
- 1.9
 Décodage
 Décodeur de Viterbi
- 1.10Interface des données de navigationIEC 61162-1 Éd.3/4, carte GPS interne (en option)Phrases de données d'entréeBWC, BWR, DBT, DTM, GGA, GLL, GNS, GSA,

MTW, RMA, RMB, RMC, VDO, VDR, VTG, WPL, ZDA

- 1.11 Récepteur EGC Intégré (EGC : Enhanced Group Call)
- 1.12 Fonction LRIT Standard

2 ANTENNE

- 2.1 Type d'antenne Antenne cadre
- 2.2 Gain reçu 33 à 40 dB
- 2.3 NF reçu 1,7 dB ou moins
- 2.4 Gain envoyé 28,5 à 42,5 dB
- 2.5 Polarisation Polarisation circulaire droite
- 2.6 Rapport des axes 6 dB (de 5° à 90°)
- 2.7 Rapport d'ondes stationnaires 2,0 ou moins (50 ohms)

3 TERMINAL

- 3.1 Écran 10,4" TFT LCD couleurs, 800 x 600 points (SVGA)
- 3.2 Luminosité 11 niveaux
- 3.3 Distance visible 0,7 m, valeur nominale

4 SOURCE D'ALIMENTATION

- 4.1 Terminal 12-24 VCC : 8,0-4,0 A (transmission), 1,0-0,5 A (réception)
- 4.2 Imprimante PP-510 (option) 24 VCC : 1,5 A max.
- 4.3 Bloc d'alimentation CA/CC
 PR-240 (en option) 100-115/200-230 Vca, monophasé, 50/60 Hz, 24 VCC de la batterie

FURUNO

5 CONDITIONS AMBIANTES

5.1	Température ambiante	
	Équipement exposé :	-35°C à +55°C (stockage : -35°C à +70°C)
	Équipement à l'abri	de -15°C à +55°C
5.2	Humidité relative	95% ou moins à 40°C
5.3	Degré de protection	
	Antenne	IP56
	Terminal	IP22
	Imprimante/Clavier	IPX0
	Autres	IP22 (montage sur cloison)
5.4	Vibration	Norme IEC 60945, 4e édition

6 COULEUR DE L'UNITÉ

- 6.1 Antenne Haut : N9.5, bas : 2.5PB3.5/10
- 6.2 Terminal/Boîte de dérivation N2.5
- 6.3 Autres 2.5GY5/1.5

INDEX

Α	
Abandon	8-1
Abréviations	AP-13
Abréviations de télex	AP-25
Alarme de réception des messages	5-16
Alarme sonore	2-2
Alerte de détresse	
envoi	7-1
envoi, indication de la nature de la dé	étresse.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7-2
préparation du message de détresse	7-4
test du bouton de détresse	7-5
Alertes	2-12
Alphabet télégraphique	AP-26
Arborescence des menus	AP-1

В

Bouton DISTRESS	2-1
description	2-1
test	7-5

С

C
Canaux NCS
ajout 3-14
Canaux SCR
balayage8-1
sélection 8-2
Cartes SD 4-7
Clavier
description 2-2
raccourcis2-4
touches de fonction 2-4
Configuration du systèmex
Configuration du terminal 3-3
Connexion
Contrôleur d'état du système 10-4
Courrier électronique
adresse IP 9-4
configuration du client de messagerie
electronique
connexion de l'unité FELCOM au serveur de
messagerie de reseau local embarque
connexion PC
masque de sous-reseau
paramètres de passarelle
parametres de passerelle
parametres DHCP
D
Déconnexion 3-8
DNID 6-9

Ε

affichage des messages EGC. 5-21 ajout de canaux. 3-12 canal de réception 8-2 description 3-9 ENID. 5-21 enregistrement de message 3-13 impression de message 3-13 impression de messages EGC. 5-22 message de détresse ou message urgent EGC EGC 5-22 paramètres 3-10 Envoi annulation de la transmission d'un message en attente de transmission 5-10 état de remise, demande automatique. 5-10 état de remise, demande manuelle 5-12 message préparé vers une station de la liste des stations des stations 5-2 message préparé vers une station non présente dans la liste des stations présente dans la liste des stations 5-6 EPADR 6-10 Exportation des paramètres système 3-24 F F Fichiers association 4-10 basculement 4-9 changement du nom 4-10 ouverture 4-8	Écran de veille FGC	2-7
ajout de canaux	affichage des messages EGC	5-21
canal de réception 8-2 description 3-9 ENID 5-21 enregistrement de message 3-13 impression de message 3-13 impression des messages EGC 5-21 journal des messages EGC 5-22 message de détresse ou message urgent EGC EGC 5-22 paramètres 3-10 Envoi annulation de la transmission d'un message en attente de transmission 5-10 état de remise, demande automatique 5-10 état de remise, demande manuelle 5-12 fichier enregistré 5-9 message préparé vers une station de la liste des stations des stations 5-6 EPADR 6-10 Exportation des paramètres système 3-24 F Fichiers association 4-10 basculement 4-9 indentiels 4-2 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10 ouverture 4-8 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 </td <td>aiout de canaux</td> <td>. 3-12</td>	aiout de canaux	. 3-12
description 3-9 ENID 5-21 enregistrement de message 3-13 impression des messages EGC 5-21 journal des messages EGC 5-22 message de détresse ou message urgent EGC EGC 5-22 paramètres 3-10 Envoi annulation de la transmission d'un message en attente de transmission 5-10 état de remise, demande automatique 5-10 état de remise, demande manuelle 5-12 fichier enregistré 5-9 message préparé vers une station de la liste des stations des stations 5-2 message préparé vers une station non présente dans la liste des stations présente dans la liste des stations 5-6 EPADR 6-10 Exportation des paramètres système 3-24 F Fichiers association 4-10 confidentiels 4-2 enregistrement 4-8 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10 ouverture 4-8 <t< td=""><td>canal de réception</td><td> 8-2</td></t<>	canal de réception	8-2
ENID 5-21 enregistrement de message 3-13 impression des messages EGC 5-21 journal des messages EGC 5-22 message de détresse ou message urgent EGC EGC 5-22 paramètres 3-10 Envoi annulation de la transmission d'un message en attente de transmission 5-10 état de remise, demande automatique 5-10 état de remise, demande manuelle 5-12 fichier enregistré 5-9 message préparé vers une station de la liste des stations des stations 5-2 message préparé vers une station non présente dans la liste des stations présente dans la liste des stations 5-6 EPADR 6-10 Exportation des paramètres système 3-24 F F Fichiers association association 4-10 basculement 4-9 changement du nom 4-10 confidentiels 4-2 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10	description	3-9
enregistrement de message 3-13 impression de messages EGC 5-21 journal des messages EGC 5-22 message de détresse ou message urgent EGC EGC 5-22 paramètres 3-10 Envoi annulation de la transmission d'un message en attente de transmission 5-10 état de remise, demande automatique 5-10 état de remise, demande manuelle 5-12 fichier enregistré 5-9 message préparé vers une station de la liste des stations des stations 5-2 message préparé vers une station non présente dans la liste des stations présente dans la liste des stations 5-6 EPADR 6-10 Exportation des paramètres système 3-24 F F Fichiers 4-2 association 4-10 basculement 4-3 confidentiels 4-2 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10 ouverture 4-8 routine 4-2 suppressio	ENID	. 5-21
impression de message 3-13 impression des messages EGC 5-21 journal des messages EGC 5-22 message de détresse ou message urgent EGC EGC 5-22 paramètres 3-10 Envoi annulation de la transmission d'un message en attente de transmission 5-10 état de remise, demande automatique 5-10 état de remise, demande manuelle 5-12 fichier enregistré 5-9 message préparé vers une station de la liste des stations des stations 5-2 message préparé vers une station no 6-10 Exportation des paramètres système 3-24 F F Fichiers association association 4-10 basculement 4-9 changement du nom 4-10 confidentiels 4-2 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10 Jumpression 4-10 Importation des paramètres système 3-24 Impressions 3-24 Impressions	enregistrement de message	. 3-13
impression des messages EGC	impression de message	. 3-13
journal des messages EGC	impression des messages EGC	. 5-21
message de détresse ou message urgent EGC	journal des messages EGC	. 5-22
EGC	message de détresse ou message	urgent
parametres 3-10 Envoi annulation de la transmission d'un message en attente de transmission	EGU	. 5-22
annulation de la transmission d'un message en attente de transmission	parametres	. 3-10
en attente de transmission d'un message en attente de transmission d'un message en attente de transmission d'un message fichier enregistré	Envol	
en attente de transmission 5-10 état de remise, demande automatique 5-10 état de remise, demande manuelle 5-12 fichier enregistré 5-9 message préparé vers une station de la liste des stations des stations 5-2 message préparé vers une station non présente dans la liste des stations présente dans la liste des stations 5-6 EPADR 6-10 Exportation des paramètres système 3-24 F Fichiers association 4-10 basculement 4-9 changement du nom 4-10 confidentiels 4-2 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10 ouverture 4-8 routine 4-2 suppression 4-10 / Importation des paramètres système 3-24 / Impressions 4-20 suppression 4-10 2-6 Indications de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique <t< td=""><td>annulation de la transmission d'un m</td><td>essage</td></t<>	annulation de la transmission d'un m	essage
etat de remise, demande automatique 5-10 état de remise, demande manuelle	en attente de transmission	. 5-10
tiat de remise, demande manuelle 5-12 fichier enregistré 5-9 message préparé vers une station de la liste des stations 5-2 message préparé vers une station non présente dans la liste des stations 5-6 EPADR 6-10 Exportation des paramètres système 3-24 F Fichiers association 4-10 basculement 4-9 changement du nom 4-10 confidentiels 4-2 enregistrement 4-8 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10 ouverture 4-8 routine 4-2 suppression 4-10 Importation des paramètres système 3-24 Impressions 3-24 Impressions 4-2 suppression 4-10 Imprimante PP-510 2-6 Indications de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5	état de remise, demande automatique.	. 5-10
Incruer enregistre 5-9 message préparé vers une station de la liste des stations 5-2 message préparé vers une station non présente dans la liste des stations 5-6 EPADR 6-10 Exportation des paramètres système 3-24 F F Fichiers 3-24 association 4-10 basculement 4-9 changement du nom 4-10 confidentiels 4-2 enregistrement 4-8 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10 ouverture 4-8 routine 4-2 suppression 4-10 // Importation des paramètres système 3-24 Impressions messages reçus, automatique 5-18 Imprimante PP-510 2-6 1 Indications de l'écran 2-8 3 Informations sur la station terrestre 8-3 3 Interface numérique AP-27 1 Invitation à émettre 2-1 1 commandes 6-5 6-5 <tr< td=""><td>etat de remise, demande manuelle</td><td>. 5-12</td></tr<>	etat de remise, demande manuelle	. 5-12
message prepare vers une station de la liste des stations 5-2 message préparé vers une station non présente dans la liste des stations 5-6 EPADR 6-10 Exportation des paramètres système 3-24 F Fichiers association 4-10 basculement 4-9 changement du nom 4-10 confidentiels 4-2 enregistrement 4-8 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10 ouverture 4-8 routine 4-2 suppression 4-10 <i>I</i> Importation des paramètres système messages reçus, automatique 5-18 Imprimante PP-510 2-6 Indications de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interface numérique AP-27 Interface numérique 6-5 enregistrement du code PIN 6-5	nonier enregistre	5-9
messagepréparéversunestationnonprésente dans la liste des stations5-6EPADR6-10Exportation des paramètres système3-24FFichiersassociation4-10basculement4-9changement du nom4-10confidentiels4-2enregistrement4-8enregistrement sous un nouveau nom4-9impression4-10ouverture4-8routine4-2suppression4-10IImportation des paramètres système3-24Impressions3-24Impressions3-24Informations de l'écran2-6Indications de l'écran2-8Informations sur la station terrestre8-3Interface numériqueAP-27Interrupteur MARCHE/ARRÊT2-1Invitation à émettre6-5enregistrement du code PIN6-6	des stations	ia liste
présente dans la liste des stations5-6EPADR6-10Exportation des paramètres système3-24FFichiersassociation4-10basculement4-9changement du nom4-10confidentiels4-2enregistrement4-8enregistrement sous un nouveau nom4-9impression4-10ouverture4-8routine4-2suppression4-10IImportation des paramètres système3-24Impressions4-10IIndications de l'écran2-6Indications de l'écran2-8Informations sur la station terrestre8-3Interface numériqueAP-27Interface numériqueAP-27Interrupteur MARCHE/ARRÊT2-1Invitation à émettre6-5enregistrement du code PIN6-6	message préparé vers une statio	n non
EPADR 6-10 Exportation des paramètres système 3-24 F Fichiers association 4-10 basculement 4-9 changement du nom 4-10 confidentiels 4-2 enregistrement 4-8 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10 ouverture 4-8 routine 4-2 suppression 4-10 // Importation des paramètres système mpressions 3-24 Impressions 4-10 // Importation des paramètres système 10 2-6 Indications de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5 commandes 6-5 enregistrement du code PIN 6-6	présente dans la liste des stations	5-6
Exportation des paramètres système 3-24 F Fichiers association 4-10 basculement 4-9 changement du nom 4-10 confidentiels 4-2 enregistrement 4-8 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10 ouverture 4-8 routine 4-2 suppression 4-10 / Importation des paramètres système mpressions 3-24 Impressions 3-24 Impressions 4-10 / Importation des paramètres système 10 2-6 Indications de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5 enregistrement du code PIN 6-6	EPADR	. 6-10
F Fichiers association 4-10 basculement 4-9 changement du nom 4-10 confidentiels 4-2 enregistrement 4-8 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10 ouverture 4-8 routine 4-2 suppression 4-10 / Importation des paramètres système mpressions 3-24 Impressions 3-24 Impressions 3-24 Information des paramètres système 3-24 Informations de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5 enregistrement du code PIN 6-6	Exportation des paramètres système	. 3-24
Fichiers association	E	
association 4-10 basculement 4-9 changement du nom 4-10 confidentiels 4-2 enregistrement 4-8 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10 ouverture 4-8 routine 4-2 suppression 4-10 / Importation des paramètres système mpressions 3-24 Impressions 3-24 Impressions 3-24 Information des paramètres système 3-24 Informations de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5 enregistrement du code PIN 6-6	r Fichiers	
basculement	association	4-10
changement du nom	basculement	10 ⊿_Q
confidentiels 4-2 enregistrement 4-8 enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression 4-10 ouverture 4-8 routine 4-2 suppression 4-10 Importation des paramètres système 3-24 Impressions 4-10 Impressions 3-24 Impressions 3-24 Impressions 3-24 Information des paramètres système 3-24 Informations de l'écran 2-6 Indications de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5 enregistrement du code PIN 6-6	changement du nom	4 -5 4_10
enregistrement	confidentiels	10 ∕/_2
enregistrement sous un nouveau nom 4-9 impression	enregistrement	<u>۲-۲</u>
impression	enregistrement sous un pouveau nom	0- ب
Impression 4-10 ouverture 4-8 routine 4-2 suppression 4-10 / Importation des paramètres système Impressions 3-24 Impressions 3-24 Impressions 5-18 Imprimante PP-510 2-6 Indications de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5 enregistrement du code PIN 6-6	impression	4 -9 1_10
routine		/_8
suppression 4-10 Importation des paramètres système 3-24 Impressions 5-18 Imprimante PP-510 2-6 Indications de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5 enregistrement du code PIN. 6-6	routine	4-0
Juppression 4-10 Importation des paramètres système 3-24 Impressions messages reçus, automatique 5-18 Imprimante PP-510 2-6 Indications de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5 enregistrement du code PIN 6-6	suppression	4 -2
Importation des paramètres système 3-24 Impressions messages reçus, automatique 5-18 Imprimante PP-510 2-6 Indications de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5 enregistrement du code PIN 6-6	suppression	. 4-10
Importation des paramètres système 3-24 Impressions messages reçus, automatique 5-18 Imprimante PP-510 2-6 Indications de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5 enregistrement du code PIN 6-6		
messages reçus, automatique	Importation des paramètres système Impressions	. 3-24
Imprimante PP-510 2-6 Indications de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5 enregistrement du code PIN 6-6	messages reçus, automatique	. 5-18
Indications de l'écran 2-8 Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5 enregistrement du code PIN 6-6	Imprimante PP-510	2-6
Informations sur la station terrestre 8-3 Interface numérique AP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre 6-5 enregistrement du code PIN 6-6	Indications de l'écran	2-8
Interface numériqueAP-27 Interrupteur MARCHE/ARRÊT2-1 Invitation à émettre commandes6-5 enregistrement du code PIN6-6	Informations sur la station terrestre	8-3
Interrupteur MARCHE/ARRÊT 2-1 Invitation à émettre commandes	Interface numérique	AP-27
Invitation à émettre commandes	Interrupteur MARCHE/ARRÊT	2-1
commandes	Invitation à émettre	
enregistrement du code PIN 6-6	commandes	6-5
	enregistrement du code PIN	6.6
réception 6-8		0-0

INDEX

J

Journal de communication	
affichage	5-20
impression	5-20
Journal de la position actuelle	10-5
Journal des messages envoyés	5-14

L

Lecteur de carte SD	.2-1
Liste des codes paysAF	'- 17
Liste des fournisseurs de services	de
messagerie électronique/stations SMS	
	3-22
Liste des stations	
ajout d'une station	3-16
impression	3-19
modification	3-19
Liste des stations terrestresAF	'-24
enregistrement d'une station	3-15
impression	3-16
modification	3-16
LRIT	
présentation6	Տ-11
système6	ծ-12
Luminosité	.2-2
Μ	
Maintenance	
diagnostics	0-2
vérification	0-1
Menu Editor	.4-3
Messagerie électronique	
caractéristiques	.9-2
conversion des pièces jointes	.9-8
liste des fournisseurs de services	de
messagerie électronique/stations SMS	
	3-22
messages d'erreur SMTP	9-12
présentation	.9-1
restriction d'accès	.9-7
restriction des messages sortants	.9-8
restrictions	.9-1
MessagesA	P-9
Messages d'erreur	
avertissement1	0-8
problème d'équipement1	0-7
Messages d'erreur	2-12
Р	

Paramètres de courrier électronique	3-23
Phrases de données	.AP-27
Port USB	2-1
Présentation des menus	2-11

R

Rapport de d	onn	ées	i	
impression.				6-5
impression	de	la	commande	d'invitation à
émettre				6-5

S

Saisie de la position	3-19
Sous-terminal	
démarrage et arrêt de l'application	2-14
installation du logiciel	2-12
sauvegarde du système	2-15
sélection de l'imprimante	2-15
Système Inmarsat-C, présentation	1-1

Т	
Terminal	
description	2-1
luminosité de l'écran	2-2
nettovage	10-1
Test VP	
procédure	10-3
, résultat	10-4
Texte	
accès à une ligne	4-6
copier et coller	4-4
couper et coller	4-4
insertion de l'heure ou de la position.	4-6
recherche et remplacement	4-5
Touches de fonction	2-4
Touches de raccourci	2-4
Transmission	
accès au service de code à deux chif	fres
	5-13
	0 5
Unite d'alerte de detresse/d'appel reçu	10-305

FURUNO ELECTRIC CO., LTD. 9-52 Ashihara-cho, Nishinomiya, 662-8580, Japan Tel: +81 (798) 65-2111 Fax: +81 (798) 65-4200 www.furuno.co.jp Publication No. DOCQA0323 **Declaration of Conformity** 0560 We FURUNO ELECTRIC CO., LTD. (Manufacturer) 9-52 Ashihara-Cho, Nishinomiya City, 662-8580, Hyogo, Japan (Address) declare under our sole responsibility that the product INMARSAT-C MES FELCOM18 (Model name, type number) to which this declaration relates conforms to the following standard(s) or normative document(s) Standards Test standards IMO Resolutions A.570(14), A.664(16), A.694(17) FDIS IEC 61097-4 Ed.3.0: 2012 IMO Resolutions A.807(19), MSC.147(77) IEC 60945 Ed.4.0: 2002 incl.Corr.1: 2008 IMO Resolutions MSC.263(84), MSC.306(87) IEC 61097-4 Ed.2.0: 2007 IMO Resolutions MSC.68(68)/A4, Circ.862 IEC 61162-1 Ed.4.0: 2010 (title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s)) For assessment, see EC type-examination (Module-B) certificate No. 12212005 issued by Telefication, The Netherlands Product Quality System (Module D) certificate No. P 112 issued by Telefication, The Netherlands This declaration is issued according to the provisions of European Council Directive 96/98/EC on marine equipment and amending Directive 2010/68/EU and 2011/75/EU.

On behalf of Furuno Electric Co., Ltd.

hogski

Nishinomiya City, Japan May 16, 2012

(Place and date of issue)

Yoshitaka Shoqaki Department General Manager **Quality Assurance Department** (name and signature or equivalent marking of authorized person)