

MANUEL'D'UTILISATION

PILOTE AUTOMATIQUE

Modèle

NAVpilot-300







www.furuno.com

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

Pub. No. OFR-72840-A DATE OF ISSUE: MAY. 2018

REMARQUES IMPORTANTES

Généralités

- L'utilisateur de cet appareil doit lire et suivre attentivement les descriptions de ce manuel. Toute erreur d'utilisation ou de maintenance risque d'annuler la garantie et de provoquer des blessures.
- Toute copie partielle ou intégrale du présent manuel sans l'accord écrit préalable de FURUNO est formellement interdite.
- En cas de perte ou de dégradation du présent manuel, contactez votre distributeur pour le remplacer.
- Le contenu du présent manuel et les caractéristiques techniques de l'équipement peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les exemples d'écrans (ou illustrations) contenus dans le présent manuel peuvent différer des écrans réels. Ils dépendent de la configuration de votre système et des paramètres de votre équipement.
- · Conservez soigneusement le présent manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Toute modification de cet équipement (et du logiciel) par des personnes non autorisées par FURUNO entraînera l'annulation de la garantie.
- Notre importateur pour l'Europe, conformément à la DÉCISION N° 768/2008/CE, est : – Nom : FURUNO EUROPE B.V.
 - Adresse : Ridderhaven 19B, 2984 BT Ridderkerk, Pays-Bas
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs détenteurs respectifs.
- La marque et les logos Bluetooth[®] sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.



Mise au rebut de cet équipement

Pour éliminer cet appareil, merci de vous conformer à la réglementation locale relative à l'élimination des déchets industriels. En cas de mise au rebut aux États-Unis, consultez le site de l'Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/) pour connaître la procédure à suivre.

Mise au rebut d'une batterie usagée

Certains appareils FURUNO contiennent une ou plusieurs batteries. Pour savoir si c'est le cas du vôtre, consultez le chapitre consacré à la maintenance. Si votre appareil contient une batterie, suivez les instructions ci-dessous. Recouvrez les bornes + et - de la batterie avant la mise au rebut pour éviter tout risque d'incendie et de génération de chaleur dû à un court-circuit.

Au sein de l'Union européenne

Le symbole de poubelle barrée indique que les batteries, quel que soit leur type, ne doivent pas être jetées dans une poubelle classique, ni dans une décharge. Rapportez vos batteries usagées à un site de collecte de batteries conformément à votre législation nationale et à la Directive batteries 2006/66/UE.

Aux États-Unis

Le symbole composé de trois flèches formant un triangle indique que les batteries rechargeables Ni-Cd et à l'acide de plomb doivent être recyclées. Veuillez rapporter les batteries usagées à un site de collecte conformément à la législation locale.





Dans les autres pays

Il n'y a pas de normes internationales pour le symbole de recyclage des batteries. Les symboles de recyclage peuvent être appelés à se multiplier au fur et à mesure que les autres pays en créeront.

▲ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez ces instructions de sécurité avant d'utiliser cet appareil.



⚠ ATTENTION

N'appliquez pas une force excessive sur l'écran LCD et évitez tout choc au niveau de ce dernier.

Cela risquerait d'endommager l'écran LCD ou de causer un dysfonctionnement de l'appareil.



En cas de panne d'alimentation, désactivez le pilote automatique ou passez en mode manuel.

En cas de panne d'alimentation, continuez en mode AUTO ou NAV provoque l'usure du mécanisme de la barre.



Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez le Fantum Feedback™.

Le pilote automatique ne peut pas détecter la position de la barre en cas d'utilisation du Fantum Feedback[™]. Par conséquent, un sur-pilotage peut se produire après avoir atteint la limite de barre. Si le phénomène perdure, cela peut entraîner un dysfonctionnement au niveau du groupe et entraver le fonctionnement du pilote automatique. Pour éviter le sur-pilotage, il convient de tenir compte des points suivants :

 Utiliser le pilote automatique à une vitesse permettant à ce dernier de contrôler le bateau. Faire particulièrement attention lorsque la poupe est face au vent (ou au courant) en mode SABIKI.

 Toujours vérifier la position de la barre pour arrêter cette dernière avec le pilote automatique avant d'atteindre la limite de barre.

– Lorsque la barre atteint la limite définie, le groupe est temporairement désactivé et le pilote automatique ne peut pas déplacer la barre. Si cela se produit, l'alarme de cap (voir la Section 3.5) retentit indépendamment de la valeur définie. Dans ce cas, passer au mode STBY et tourner la barre pour la déplacer.



Utiliser uniquement la batterie spécifiée. Lors du remplacement de la batterie, s'assurer que la polarité est correcte.

En cas de mauvais positionnement de la batterie, cette dernière risque d'exploser ou cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

Étiquette(s) d'avertissement

Une ou plusieurs étiquettes d'avertissement est/sont fixée(s) sur l'appareil. Ne la ou les retirez pas. En cas de perte ou de dégradation de ces étiquettes, contactez un agent FURUNO ou le revendeur pour les remplacer.



 Nom :
 Étiquette d'avertissement (Petite)

 Type :
 64-034-2002

 Réf. :
 100-416-400-10

À propos de l'écran LCD TFT-

L'écran LCD TFT est fabriqué selon les dernières techniques LCD et affiche 99,99 % de ses pixels. Les 0,01 % de pixels restants peuvent disparaître ou clignoter, toutefois, il ne s'agit pas là d'un signe de dysfonctionnement.

TABLE DES MATIERES

AV. CO	AVANT-PROPOSvi CONFIGURATION DU SYSTÈMEviii			
4			1 1	
1.		Drécontation des commandes	1 - 1 1 - 1	
	1.1	Miss sous at here tension	۱-۱ 1 ۵	
	1.Z	Déclara de la luminacité et du contracto	1-3	
	1.0	Modification de la coulour d'affichage	1-D	
	1.4	Présentation des modes de navigation	1-0	
	1.5	1.5.1 Zono graphiquo	1-7	
		1.5.1 Zone de données	1_10	
	1.6	Présentation des fonctions de menu		
2.	MOI	DES DE NAVIGATION	2-1	
	2.1	Mode Veille (STBY)	2-1	
	2.2	Mode AUTO	2-2	
		2.2.1 Activation du mode AUTO	2-2	
		2.2.2 Mode AUTO RTE FOND	2-4	
	2.3	Mode NAV	2-5	
		2.3.1 Activation du mode NAV	2-5	
		2.3.2 Méthode de navigation du mode NAV	2-6	
		2.3.3 Méthode de changement de Waypoint	2-7	
		2.3.4 Définition du mode de navigation du bateau après avoir atteint un Wa	ypoint	
			2-8	
	2.4	Mode VIRAGE	2-8	
		2.4.1 Sélection et réalisation d'un virage		
		2.4.2 Réglage de l'angle des virages	2-10	
	2.5	Mode FishHunter	2-11	
		2.5.1 Selection et réalisation d'une rotation en mode FishHunter	2-11	
		2.5.2 Types de virage disponibles avec le mode FishHunter	2-12	
	~ ~	2.5.3 Reglage des parametres du mode FishHunter	2-16	
	2.6	Mode SABIKI	2-17	
		2.6.1 Utilisation du mode SABIKI	2-18	
	07	2.0.2 Regiage de la sensibilite du mode SABIKI	2-19	
	2.1	Nodes EVITAGE et NFU		
		2.7.1 Utilisation du mode EVITAGE		
	<u> </u>	2.7.2 Utilisation du mode NFU		
	2.0	2.8.1 Activition du mode OVPD on mode STRY		
		2.0.1 Activation du mode OVRD en mode ALITO ou NAV		
	20	2.0.2 Activation du mode OVRD en mode ACTO du NAV	······2-21	
	2.9	Mode Parre Assistée	2 24	
	2.10	Mode Daile Assistee		
3.	ALE	RTES	3-1	
	3.1	Affichage du menu Alertes		
	3.2	Contiguration de l'Alerte Veille	3-2	
	3.3	Contiguration de l'Alerte de Cap	3-3	
	3.4	Affichage des messages d'alerte	3-3	
	3.5	Attichage de l'Historique des Alertes	3-4	

4.	PEF	RSONNALISATION DE VOTRE NAVPILOT	4-1
	4.1	Configuration des paramètres	4-1
		4.1.1 Configuration automatique des paramètres	4-1
		4.1.2 Configuration manuelle des paramètres	
		4.1.3 Calcul de la vitesse	
	42	Réactivité de Barre (pour Fantum Feedback [™])	4-4
	4.3	Source de données de navigation	4-5
	44	Menu Réglage Système	4-5
5.	UNI	ITÉ DE CONTRÔLE DISTANTE GC-001	5-1
	5.1	Unité de contrôle distante GC-001	5-1
	5.2	Mise sous/hors tension	5-1
	5.3	Présentation de l'écran	5-2
	5.4	Présentation du menu du GC-001	5-3
	5.5	Alertes du GC-001	5-5
		5.5.1 Priorité des alertes	5-5
		5.5.2 Liste d'alertes	5-5
	5.6	Réglage des paramètres de votre GC-001	5-8
		5.6.1 Verrouillage/déverrouillage des touches	5-8
		5.6.2 Modification des réglages buzzer et vibration	5-8
		5.6.3 Activation/désactivation de la fonctionnalité Manœuvre Facile	5_9
		5.6.4 Mise sous/hors tension du rétroéclairage de l'écran	5_9
		5.6.5 Pédage du minuteur de veille	5.0
		5.6.6 Litilisation de la fonctionnalité [ALITO OFF]	5 10
	57	Litilisation de la fonctionnalité Manœuvre Eacile	5 10
	5.7	Conneyion (iumelage) du CC 001 ever vetre NAV/pilet 200	5 11
	5.0 5.0	Connexion (jumelage) du GC-001 avec volre NAVpilot-300	5 12
	0.9	FONCTIONS OU GC-001 avec le NAVPIIOT-300	E 10
		5.9.1 Would Veille (STDT)	. 5-13
		5.9.2 Mode Pliote Automatique (AUTO)	. 5-14
		5.9.3 Mode Navigation (NAV)	. 5-15
		5.9.4 Modes VIRAGE et FishHunter	. 5-16
		5.9.5 Mode SABIKI	. 5-17
	5.10) Menu Diagnostique	. 5-18
6	ΜΔΙ	ΙΝΤΕΝΔΝΩΕ ΕΤ ΠΈΡΔΝΝΔΩΕ	6_1
0.	6 1	Maintonanco právontivo	0-1
	0.1	Demployeement du fusible	0-1
	0.2		0-2
	0.3	Depanhage	6-2
	6.4		6-4
		6.4.1 Menu Diagnostique	6-4
		6.4.2 Test du processeur	6-5
		6.4.3 Test de l'unité de contrôle	6-6
		6.4.4 Test clavier	6-7
		6.4.5 Test écran	6-7
		6.4.6 Test de barre	6-8
		6.4.7 Test Sensibilité Barre	. 6-11
	6.5	Données Système	. 6-13
	6.6	Messages	. 6-13
		6.6.1 Fenêtre de message pop-up	. 6-13
		6.6.2 Menu Message	6-13
		6.6.3 Description du message	6-14
	67	Affichage des capteurs utilisés	6-18
	0.1		
AN	NEX	E 1 ARBORESCENCE DES MENUS	AP-1
CA	RAC	TERISTIQUES	SP-1
IND)EX		. IN-1

Quelques mots à l'attention de l'utilisateur du NAVpilot-300.

Félicitations ! Vous venez d'acquérir le NAVpilot-300. Nous sommes convaincus que vous allez bientôt comprendre pourquoi la marque FURUNO est synonyme de qualité et de fiabilité. Depuis 1948, FURUNO Electric Company jouit d'une renommée enviable pour l'innovation et la fiabilité de ses appareils électroniques marins. Cette recherche constante de l'excellence est renforcée par notre vaste réseau mondial d'agents et de distributeurs.

Votre équipement a été conçu et fabriqué pour s'adapter aux conditions les plus rigoureuses en mer. Toutefois, pour un fonctionnement optimal, tout matériel doit être correctement manipulé et entretenu. Nous vous invitons par conséquent à lire et à suivre attentivement les procédures d'utilisation et de maintenance du présent manuel.

Nous vous remercions de l'intérêt et de la confiance que vous portez aux produits FURUNO. Tout retour d'information dont vous pourriez nous faire part en tant qu'utilisateur final nous sera très précieux, ainsi que toute appréciation sur notre capacité à répondre à vos besoins.

Caractéristiques

Le NAVpilot-300 se compose d'un processeur, d'un écran et d'une télécommande. Ce système est destiné à être utilisé sur les bateaux de 25 pieds ou plus avec des moteurs in-bord, hors-bord, in/ hors-bord ou des moteurs DBW*.

Le NAVpilot-300 présente les principales caractéristiques suivantes :

- Une commande à distance grâce à la télécommande GC-001 fournie.
- La technologie « adaptative » qui permet à votre NAVpilot d'optimiser en permanence et à chaque parcours la navigation de votre bateau.
- Des écrans LCD couleur haute résolution et polyvalents qui offrent une variété de configurations d'affichage définies par l'utilisateur.
- Une configuration automatique et un mode auto-adaptatif de la vitesse et de la course du bateau.
- L'accès direct à tous les modes de fonctionnement
- La fonction « FishHunter »[™] guide votre bateau dans une manœuvre en cercle, orbite, spirale, huit ou zigzag autour des bancs de poissons ou d'autres cibles.
- Compatible avec les traceurs NavNet TZtouch et NavNet TZtouch2.
- Réseau jusqu'à 3 systèmes NAVpilot-300.

* : Les systèmes DBW (Commande par port câblé) sont compatibles avec le NAVpilot-300 selon le détail suivant :

- IPS VOLVO PENTA
- Commande de barre YAMAHA
- YANMAR VC10
- SEASTAR SOLUTIONS OPTIMUS (La version logicielle du PCM (Module de commande de pompe) principal doit être de type « Rév. T » ou ultérieure).

Système	N° de programme	Système	N° de programme	Système	N° de programme
GC-001		FAP-3012		FAP-3011	
MAIN	6454030.xx	MAIN	6454026.xx	MAIN	6454024.xx
BOOT	6454029.xx	BOOT	6454027.xx	BOOT	6454025.xx
BLE	6454031.xx	BLE	6454032.xx		

Numéros du programme

« xx » fait état de modifications de version mineures.

Déclaration CE

En ce qui concerne les déclarations CE, consultez notre site Web (www.furuno.com) pour de plus amples informations sur les déclarations de conformité RoHS.

CONFIGURATION DU SYSTÈME



- *1 : Les résistances de borne doivent être installées à chacune des deux extrémités de la dorsale.
- *2 : Les systèmes EVC sont compatibles avec le NAVpilot selon le détail suivant :

Système EVC	Remarques		
VOLVO PENTA IPS	Requiert une passerelle VOLVO IPS (disponible en option).		
Commande de barre YAMAHA	Requiert une passerelle YAMAHA HM (disponible en option).		
YANMAR VC10	-		
SEASTAR SOLUTIONS OPTIMUS	La version logicielle du PCM (Module de commande de pompe) principal doit être de type « Rév. T » ou ultérieure.		

1. INTRODUCTION

Le NAVpilot-300 peut être contrôlé au choix depuis l'unité de contrôle (FAP-3011) ou depuis l'unité de contrôle distante (GC-001). Pour plus de détails sur le GC-001, reportez-vous à la chapitre 5.

1.1 Présentation des commandes

Les touches émettent un « bip » afin de vous informer si l'action envisagée a réussi ou si cette dernière n'est pas autorisée. Un « bip » indique que l'action a réussi ; deux « bips » indiquent qu'une erreur s'est produite.

Activez ou désactivez les « bips » du clavier selon vos besoins. Reportez-vous à la section 4.4 pour plus de détails.

La figure ci-dessous présente l'unité de contrôle FAP-3011. Pour plus de détails sur les commandes du GC-001, reportez-vous au chapitre 5.



Le tableau ci-dessous liste les principales fonctions des options surlignées dans la figure ci-dessus. Pour obtenir des instructions détaillées quant à leur utilisation, reportez-vous à la chapitre 2.

Nom	Description
Touche PORT 10	 <u>Pression courte</u> : Lorsque le mode AUTO est activé : Change de cap de 10° vers bâbord. Permet d'ouvrir le menu de réglage sélectionné. <u>Pression longue</u> : Lorsque le mode AUTO est activé : Amorce un virage à 180° (réglage usine) vers bâbord. Lorsque le mode NAV est activé : Passe au mode Évitage (virage à bâberd)
	(virage a babord)

Nom	Description
Touche PORT 1	Pression courte :
	• Lorsque le mode AUTO est activé : Change de cap de 1° vers
▲ 1	bâbord.
	Augmente la valeur pour le réglage sélectionné.
	Déplace le curseur de sélection vers le haut dans le menu.
	 Lorsque le mode STBY est activé : Passe des indications
	numériques aux indications de type sélecteur et vice versa.
	Pression longue :
	 Lorsque le mode AUTO est activé : Amorce un virage à 90°
	(réglage usine) vers bâbord.
Touche Power/Brill	Pression courte :
	• Lorsque le système est hors tension : Met le système sous
<u>ل</u>	tension.
	Lorsque le système est sous tension : Affiche la fenêtre de
	réglage de luminosité.
	Lorsque la fenêtre de réglage de luminosité est ouverte :
	Permet de faire défiler les niveaux de luminosité.
	Pression longue :
	Met le système hors tension (un décompte de trois secondes
	apparaît).
Touche Auto Pilot	Ferme toutes les fenêtres et tous les menus.
	Passe au mode STBY (veille).
A	Lorsqu'aucune destination n'est sélectionnée au niveau du
	navigateur GPS :
	Passe au mode AUTO.
	Lorsqu'une destination est sélectionnée au niveau du navigateur
	GPS :
	Ouvre la fenêtre de sélection du mode ([NAV]/[AUTO]/
	[ANNULER]).
Touche STBD 1	Pression courte :
	• Lorsque le mode AUTO est activé : Change de cap de 1° vers
1►	tribord.
	 Réduit la valeur pour le réglage sélectionné.
	Déplace le curseur de sélection vers le bas dans le menu.
	Lorsque le mode STBY est activé : Passe des indications
	numériques aux indications de type sélecteur et vice versa.
	Pression longue :
	Lorsque le mode AUTO est activé : Amorce un virage à 90°
	(réglage usine) vers tribord.
Touche MENU	Pression courte :
	Ouvre le menu [VIRAGE].
C/F	Lorsque le menu est ouvert : Remonte d'un niveau dans le
	menu.
	Pression longue :
	Ouvre/ferme le menu principal.
Touche STBD 10	Pression courte :
_	Lorsque le mode AUTO est activé : Change de cap de 10°
	vers tribord.
10	Ouvre le menu sélectionné.
	Pression longue :
	Lorsque le mode AUTO est activé : Amorce un virage à 180°
	(réglage usine) vers tribord.
	Lorsque le mode NAV est activé : Passe au mode Évitage
	(virage à tribord)

1.2 Mise sous et hors tension

Remarque: Si le compas PG-500/PG-700 est connecté, mettez le NAVpilot sous tension et patientez quelques minutes avant de quitter le port ou pilotez le bateau manuellement. Les données de cap du PG-500/PG-700 peuvent ainsi être stabilisées.

Mise sous tension

Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez sur . L'unité émet un « bip » pour indiquer que la procédure de démarrage est lancée.

L'équipement affiche les informations du produit, se connecte au processeur et lance le test de démarrage. Le test de démarrage vérifie la ROM, la RAM, ainsi que les données de sauvegarde du processeur et de l'unité



²²: Indique le numéro de version du programme de démarrage.

de contrôle. Il recherche également des informations de cap du compas et des informations d'angle de barre du système de référence de barre. Lorsque tous les résultats de test affichent "OK", l'écran principal Pilotage Auto apparaît.

Si l'un des éléments testés rencontre un problème, un message d'erreur s'affiche (voir le tableau figurant sur la page suivante). Le résultat du test peut également indiquer "NG" (Problème). Suivez les instructions ci-dessous pour revenir en mode de fonctionnement normal. Si vous ne parvenez pas à revenir à un fonctionnement normal, adressez-vous à votre revendeur pour plus d'informations.

Priorité	Message d'erreur	Signification
Élevée ↑	Erreur de communication avec le processeur. Vérifiez les connexions. Contactez votre distributeur si le problème persiste.	L'unité de contrôle n'a pas réussi à se connecter au processeur. Mettez le système hors tension et vérifiez les connexions entre les unités. Rebranchez les câbles lâches ou débranchés. Si le problème persiste après avoir redémarré le système, contactez votre revendeur local.
	Le processeur n'a pas réussi le test de démarrage. Contactez votre revendeur local.	Il se peut que le processeur soit défectueux. Contactez votre revendeur local et demandez la réparation.
	L'unité de contrôle n'a pas réussi le test de démarrage. Contacter votre distributeur.	Il se peut que l'unité de contrôle soit défectueuse. Contactez votre revendeur local et demandez la réparation.
	Les données de sauvegarde du processeur sont corrompues ou ont été perdues. Les réglages usine par défaut du processeur seront restaurés. Appuyez sur une touche pour continuer.	Les données de sauvegarde du processeur ne sont pas exploitables. Le système va restaurer les réglages usine par défaut pour le processeur. Appuyez sur une touche pour lancer le processus.
\downarrow	Les données de sauvegarde de l'unité de contrôle sont corrompues ou ont été perdues. Les réglages usine par défaut de l'unité de contrôle seront restaurés. Appuyez sur une touche pour continuer.	Les données de sauvegarde de l'unité de contrôle ne sont pas exploitables. Le système va restaurer les réglages usine par défaut pour l'unité de contrôle. Appuyez sur une touche pour lancer le processus.
Basse	Les versions logicielles de l'unité de contrôle et du processeur ne correspondent pas. Effectuez une mise à jour sur la base de la version la plus récente.	Il y a une différence dans les versions logicielles du processeur et de l'unité de contrôle. Contactez votre revendeur local pour mettre à jour le logiciel des deux unités sur la base de la version la plus récente.

Vous pouvez acquitter et masquer ces erreurs. Pour acquitter et masquer un message d'erreur, appuyez sur une touche de l'unité de contrôle. S'il y a plusieurs erreurs, la prochaine erreur s'affiche.

Mise hors tension

Pour mettre l'appareil hors tension, effectuez un appui long sur . Un message de décompte apparaît à l'écran. Une fois le décompte terminé, l'unité de contrôle s'éteint. Si un GC-001 qui est jumelé avec le système se trouve à proximité, il est également mis hors tension.

1.3 Réglage de la luminosité et du contraste

La touche **Power/Brill** () permet également de régler la luminosité et le contraste de l'écran lorsque le système est sous tension.

1. Appuyez sur bour afficher l'écran de réglage du contraste et de la luminosité de l'écran.



- 2. Appuyez sur pour augmenter ou pour diminuer la luminosité de l'écran.
- 3. Appuyez sur pour augmenter ou 📢 pour diminuer le contraste de l'écran.
- Appuyez sur pour fermer le menu.
 De plus, si aucune action n'est réalisée pendant un bref laps de temps, cet écran se ferme automatiquement.

1.4 Modification de la couleur d'affichage

Vous pouvez modifier la palette de couleurs utilisée pour l'affichage afin de l'adapter à vos conditions visuelles et à vos exigences. Il existe deux palettes de couleurs prédéfinies : Blanc (plus facile de voir l'écran en cas de soleil ou d'éclairage important) et Noir (plus facile de voir l'écran dans le noir, quand il y a très peu de lumière). La figure ci-dessous montre un exemple des deux palettes de couleurs.





Exemple : [Couleur Affichg] = [Noir]

Pour changer la palette de couleurs, procédez comme suit :

1. Pour tous les modes autres que le mode Priorité Barreur, effectuez un appui long sur pour ouvrir le menu.

Pour le mode Priorité Barreur, appuyez sur com ouvrir le menu [VIRAGE], puis sélectionnez [MENU].

Pour savoir comment utiliser les menus, reportez-vous à la section 1.6.

- Appuyez sur
 appuyez sur
 pour sélectionner [Couleur Affichg], puis appuyez sur
- 3. Appuyez sur ____ ou ___ pour sélectionner [Blanc] ou [Noir], puis appuyez sur



4. Appuyez sur con pour fermer le menu.

Présentation des modes de navigation 1.5

Le NAVpilot-300 propose les modes de navigation suivants :

- Veille (STBY) Pilote Automatique (AUTO)
 - Contrôle (OVRD)
- FishHunter[™]

Navigation (NAV)

Virage Évitage

- Priorité Barreur
- NFU (Non Follow-up)
- Les contenus affichés pour chaque mode sont divisés en deux grandes zones : les zones graphiques et les zones de données. La partie située en haut de l'écran affiche des indications sur le mode de navigation actif et le statut de l'équipement.

Pour avoir plus de détails sur chaque mode Virage, reportez-vous à la chapitre 2.

La figure ci-dessus donne un exemple de l'écran principal Pilote automatique, pour référence.



: Mode Contrôle

1.5.1 Zone graphique

Le contenu de la zone graphique change en fonction du mode de navigation actif.

Mode de navigation	Contenu affiché/fonction
Veille	Affichage Compas ou affichage Numérique La permutation entre l'affichage Compas et l'affichage Numérique est uniquement possible lorsque le système est en mode STBY. Reportez-vous à la section 1.5.2.
Pilote Automatique, Contrôle, NFU, Évitage	Les données sont affichées sous le format sélectionné durant la veille (affichage Numérique ou affichage Compas).
Navigation	Les données sont affichées sous le format sélectionné durant la veille ; cependant, si le compas est sélectionné, l'affichage Piste 3D apparaît.
Virage	Les contenus affichés dépendent du mode Virage actif. Reportez-vous à la section 2.4.1.
FishHunter [™]	Les contenus affichés dépendent du mode FishHunter [™] actif. Reportez-vous à la section 2.5.1.
Priorité Barreur	Les contenus affichés dépendent du mode actif lors de la récupération. Reportez-vous au mode AUTO et au mode NAV ci-dessus.

Affichage Compas

L'affichage du compas indique les données de cap et de course du bateau. Il requiert des données de cap. En fonction des paramètres d'affichage du compas ([Menu Installation] \rightarrow [Réglage Affichage] \rightarrow [Affichage Compas]), l'indication de course, l'indication de cap et le cadran du compas se comportent différemment, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Reportez-vous au Manuel d'installation pour savoir comment modifier les paramètres d'affichage.

	[Affichage Compas] réglé sur [Cap en Haut]	[Affichage Compas] réglé sur [Route Haut]
Cadran du compas	Le cadran du compas tourne pour maintenir l'indication de cap en haut au centre de l'écran.	Le cadran du compas tourne pour maintenir l'in- dication de route en haut au centre de l'écran.
Indication de cap	L'indication est fixe.	L'indication se déplace en fonction des change- ments de cap.
Indication de route	L'indication se déplace en fonction des changements de route.	L'indication est fixe.



Les données de mode de navigation changent en fonction du mode de navigation, tel que précisé dans le tableau ci-dessous.

Mode de navigation	Données affichées
Veille, Non Follow Up, Contrôle	Сар.
Pilote Automatique, Évitage	Route.
Priorité Barreur	Cap Priorité Barreur. (Clignotant)

Affichage Numérique

L'affichage numérique affiche les données au format numérique. Les données affichées et l'endroit où elles sont affichées varient en fonction du mode de navigation. Vous pouvez utiliser deux méthodes pour afficher les données numériques, comme illustré dans les figures ci-dessous.



Le tableau ci-dessous indique à quel endroit les données sont affichées en fonction du mode de navigation.

Mode de navigation	Méthode d'affichage	Données et endroit où elles sont affichées
Veille, Non Follow Up, Contrôle	Méthode 1	A : Cap
Pilote Automatique, Évitage	Méthode 1	A : Route
Navigation	Méthode 2	B : Destination/Waypoint C : Erreur d'écart de route D : Temps de Ralliement (TTG)
Priorité Barreur (mode Récupération : Pilote Automatique)	Méthode 1	A : Cap Priorité Barreur
Priorité Barreur (mode Récupération : Navigation)	Méthode 2	B : Destination/Waypoint C : Erreur d'écart de route D : Temps de Ralliement (TTG)

Affichage Piste 3D

L'affichage Piste 3D présente une image graphique de votre bateau à mesure qu'il suit la route définie. L'indication du bateau se déplace pour indiquer votre emplacement sur la route.



Permutation entre affichage Compas/Numérique (en mode Veille uniquement)

Pour permuter entre l'affichage Compas et l'affichage Numérique, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur pour mettre le système en mode Veille.
- 2. Appuyez sur **___** pour permuter l'affichage.



1.5.2 Zone de données

La zone de données peut afficher les données suivantes :

 Côté gauche : Indication d'angle de barre ou, pour Fantum Feedback[™], indication de direction de barre.



Indicateur de direction de barre



 Côté droit : Position du bateau (POSN), Route sur le fond (COG), Vitesse sur le fond (SOG) et Vitesse sur l'eau (STW).

En mode STBY, il est possible de modifier les données affichées à droite de la zone de données. Pour tous les autres modes, les données sélectionnées en mode Veille s'affichent.

Sélection des données (en mode Veille uniquement)

Pour modifier les données affichées à droite de la zone de données, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur pour mettre le système en mode Veille.
- 2. Appuyez sur pour faire défiler les données. L'ordre de défilement est indiqué dans la figure ci-dessous.



1.6 Présentation des fonctions de menu

Le contenu des menus change en fonction du mode de navigation actif. Pour plus de détails sur le contenu des menus, reportez-vous à la "ARBORESCENCE DES MENUS" de la page AP-1.

1. En mode AUTO, STBY, NAV ou OVRD, effectuez un appui long sur cop pour ouvrir le menu.



Si vous n'appuyez pas suffisamment longtemps sur [], le menu [VIRAGE] apparaît. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner le menu tout à droite du menu [VIRAGE].

Pour le mode Priorité Barreau, il n'existe pas de touche de raccourci. Vous pouvez sélectionner [Menu] depuis le menu [VIRAGE] en mode Priorité Barreur.

Menu ROTATION (le plus à gauche) Menu ROTATION (le plus à droite) HDG T **323°** HDG T 323° S S 1► SABIKI Menu Configurer C/s Préc C/ Préc 🕨 Ent. DD Exé Après avoir mis l'appareil

sous tension, le menu affiche [SABIKI] au centre.

Remarque: Lors d'un virage ou lorsque le mode FishHunter[™]/NFU/Évitage est actif, la touche c→ n'a aucune fonctionnalité. Pour ouvrir le menu, changez le mode puis suivez les étapes susvisées.

2. Appuyez sur 📢 ou 🚺 pour sélectionner (mettre en surbrillance) une option

de menu, puis appuyez sur 💦.

déplace le curseur de sélection vers le haut dans le menu et déplace le curseur de sélection vers le bas dans le menu.

Si une barre de défilement apparaît à gauche du menu, cela signifie qu'il existe d'autres options de menu que celles déjà affichées.

- Pour les menus disposant de plusieurs « niveaux », répétez l'étape 2 au besoin.
 Pour remonter d'un niveau dans le menu, appuyez sur C/2.
- 4. Appuyez sur **1** ou **1** pour sélectionner une option ou un réglage, puis appuyez sur **1**.

augmente la valeur de réglage et **et réduit la valeur de réglage**.

5. Effectuez un appui long sur com pour fermer le menu.

Remarque: Par souci de concision, les procédures décrites dans le présent manuel utilise la terminologie suivante lorsqu'elles se réfèrent aux fonctions de menu.

- « Ouvrez/fermez le menu. » Cela signifie « Ouvrez/fermez le menu comme indiqué à l'étape 1 ou à l'étape 5 de la procédure susvisée. »
- « Sélectionnez xxx. » Cela signifie « Appuyez sur ou pour sélectionner xxx. » comme indiqué aux étapes 2 et 3 de la procédure susvisée. »

2. MODES DE NAVIGATION

Ce chapitre décrit les modes et fonctions de navigation du NAVpilot.

Remarque: Pour les bateaux disposant d'interrupteurs extérieurs connectés, l'interrupteur agit comme un dispositif de «mise en veille».

Remarques concernant le changement des modes de navigation

Lorsque vous changez les modes de navigation alors que le compas PG-500 ou PG-700 est toujours en cours d'initialisation, tenez compte des éléments suivants:

- Le message "INITIALISATION DU CAPTEUR DE CAP. CELA DURE 2 MINUTES. PATIENTEZ UN INSTANT." peut apparaître lors du changement des modes de navigation. Dans ce cas, attendez deux minutes pour initialiser le compas, puis changez à nouveau le mode de navigation.
- Lorsque le compas est redémarré suite à une coupure de courant, etc. alors que le pilote automatique contrôle la barre, le message indiqué ci-dessus apparaît et le pilote automatique cesse de contrôler la barre. Si cela se produit, passez au mode STBY et manœuvrez le bateau manuellement.

2.1 Mode Veille (STBY)

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, ce dernier s'allume en mode veille (STBY). Il s'agit du mode de navigation manuel. Lorsque vous vous dirigez vers ou hors d'un port, dirigez le navire en mode STBY à l'aide de la barre du bateau.

Lorsque le mode Veille est actif, l'indication "STBY" apparaît à l'écran aux endroits suivants:

- Lorsque le mode Veille est réglé sur l'affichage Compas ou Piste 3D: Au centre de l'écran.
- Lorsque le mode Veille est réglé sur l'affichage Numérique: En haut au centre de l'écran.

Si le compas est affiché, votre cap apparaît sous la forme d'une flèche grise sur le compas et ce dernier tourne de sorte que la flèche pointe vers le haut de l'écran.



Remarque: L'unité de contrôle distante GC-001 peut être utilisée lorsque le NAVpilot-300 est en mode Veille. Reportez-vous à la chapitre 5 pour plus de détails.

2.2 Mode AUTO

Le mode AUTO permet de diriger le bateau automatiquement selon une route définie par le pilote.

Le mode AUTO ne compensera pas les effets du vent ou de la marée qui peuvent faire dévier le bateau de sa route. Il travaille en route surface. Utilisez le mode AUTO pour les voyages courts et directs. Dans les autres cas, utilisez le mode NAV (reportez-vous à la section 2.3).



2.2.1 Activation du mode AUTO

Pour activer le mode AUTO, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Dirigez le bateau vers le cap souhaité.
- 2. Appuyez sur 🔝.

Votre bateau maintient automatiquement le cap actuel lorsque la touche est enfoncée. À chaque changement de cap par rapport à la route définie, le système NAVpilot commande automatiquement la barre pour replacer le bateau sur le cap à suivre.

Lorsque le mode AUTO est actif, l'indication "A" apparaît en haut à gauche de l'écran.



Remarque: Si le NAVpilot-300 est connecté à un système de navigation GPS

avec une destination ou une route active et que vous appuyez sur A, le mode NAV est activé en lieu et place du mode AUTO (reportez-vous à la section 2.3). Appuyez sur la touche une seconde fois pour afficher l'écran AUTO.

3. Pour modifier les paramètres du cap en mode AUTO, appuyez sur la touche appropriée en vous référant au tableau ci-dessous.

Touche	Nom & description	Touche	Nom & description
10	Touche PORT 10 Change de cap de 10° vers bâbord.	10	Touche STBD 10 Change de cap de 10° vers tribord.
▲ 1	Touche PORT 1 Change de cap de 1° vers bâbord.	1►	Touche STBD 1 Change de cap de 1° vers tribord.

Pour quitter le mode AUTO et ainsi piloter le bateau manuellement, appuyez sur
 Dirigez le bateau à l'aide de la barre.

Remarque 1: En mode AUTO, si vous appuyez sur (1), (1), (2), ou (1), le

message suivant apparaît. Les angles de virage figurant dans les messages cidessous se basent sur les réglages usine par défaut. Pour amorcer le virage, appuyez sur la touche appropriée une nouvelle fois.



: "Amorce un virage à bâbord (90°)" : "Amorce un virage à bâbord (150°)"

Remarque 2: La fonction ci-dessus est disponible sur le GC-001. Reportez-vous à la section 5.9.

L'unité de contrôle émet un « bip » (l'option [Bip Clavier] dans le menu [Réglage Système] doit être réglée sur [ON]) dans les conditions suivantes :

- Le mode a été modifié et passe en mode AUTO depuis un équipement externe.
- La route définie est modifiée depuis un équipement externe.

Remarque 3: Lorsque le mode AUTO est actif, si une route ou une destination est sélectionnée depuis un système de navigation GPS, le mode NAV est disponible. Un

message de confirmation s'affiche. Appuyez sur **1**, **1**, **o b** selon le cas.

Remarque 4: Vous pouvez également activer le mode AUTO depuis le menu [VIRAGE]. Appuyez sur compour afficher le menu [VIRAGE], puis sélectionnez



2.2.2 Mode AUTO RTE FOND

Le mode AUTO permet de suivre une route définie mais celle du bateau peut varier en fonction de la marée et du vent. Pour régler l'impact de la marée et du vent, utilisez le mode AUTO RTE FOND. Le système NAVpilot calcule la route en fonction de la position et du cap actuels et en définissant en mémoire un « Waypoint » virtuel vers lequel se diriger. Si la marée ou le vent vous fait dévier de votre cap, le système NAVpilot corrige le cap en conséquence.

Le NAVpilot doit être connecté à un navigateur GPS qui fournit des données de position (latitude et longitude).



Pour activer le mode AUTO RTE FOND, suivez la procédure ci-dessous.

1. En mode AUTO, ouvrez le menu.

Calcul Vitesse :	Auto
	30,0kn
Auto Rte Fond :	OFF
Couleur Affichg	ON
Préc	Ent.

- 2. Sélectionnez [AUTO RTE FOND] pour afficher la fenêtre des options.
- Sélectionnez [ON].

Sélectionnez [OFF] pour désactiver le mode AUTO RTE FOND.

Lorsque le mode AUTO RTE FOND est activé, l'indication de mode qui se trouve en haut à gauche de l'écran change comme indiqué sur le figure de droite.



Remarque: Si aucune donnée de position n'est transmise au NAVpilot-300 et que vous essayez de modifier le mode de navigation, un message d'erreur apparaît et une alerte sonore est émise. Appuyez sur une touche pour arrêter l'alerte, puis vérifiez la transmission des données au système.

4. Fermez le menu.

Remarque: La mesure dans laquelle le mode AUTO RTE FOND suit strictement la route dépend de la configuration du [Mode NAV] dans le menu [Opt Pil Auto]. L'option [Économie] maintient la route dans la plage de 0,03 NM et l'option [Précision] maintient la route dans la plage de 0,01 NM.

2.3 Mode NAV

Le système NAVpilot dirige le bateau vers le Waypoint actuel tout en compensant les effets de la marée et du vent.

S'il est connecté à un système de navigation GPS, le NAVpilot dirige le bateau de sorte qu'il suive une série ordonnée de Waypoints. Lorsque vous atteignez chaque Waypoint ou destination, des alertes sonores et visuelles sont déclenchées.

Il suffit de 15 secondes environ pour activer le mode NAV après réception des données de destination par le système NAVpilot.



2.3.1 Activation du mode NAV

Pour activer le mode NAV, suivez la procédure ci-dessous.

1. Définissez le Waypoint de destination (ou route) sur le navigateur GPS ou le traceur.

Pour suivre un cap, vérifiez que votre traceur se dirige bien vers le Waypoint le plus proche ou celui souhaité avant de régler le NAVpilot sur le mode NAV.

- 2. Amenez manuellement le bateau au cap à suivre pour atteindre le Waypoint.
- 3. Appuyez sur 🔝 . Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- 4. Appuyez sur 1, 1, ou pour sélectionner [Économie], [Précision] ou mode AUTO, selon le cas.
 - [Économie] : maintient la route dans la plage de 0,03 NM.
 - [Précision] : maintient la route dans la plage de 0,01 NM.

Lorsque le mode NAV est actif, l'indication du mode de navigation apparaît en haut à gauche de l'écran, accompagnée de l'indication de réglage XTE. La figure ci-dessous donne un aperçu de l'écran du mode NAV.



5. Pour désactiver le changement entre le mode NAV et le mode SBTY, appuyez sur

. Une alerte sonore est émise et le mode est changé. Utilisez la barre pour piloter le bateau.

Remarque 1: Le cap indiqué sur le NAVpilot n'est pas toujours identique à la direction du Waypoint indiquée sur le traceur.

Remarque 2: La fonction ci-dessus est disponible sur le GC-001. Reportez-vous à la section 5.9.

L'unité de contrôle émet un « bip » (l'option [Bip Clavier] dans le menu [Réglage Système] doit être réglée sur [ON]) dans les conditions suivantes :

- Le mode a été modifié et passe en mode AUTO depuis un équipement externe.
- · La route définie est modifiée depuis un équipement externe.

Remarque 3: Vous pouvez également activer le mode NAV depuis le menu [VIRAGE]. Appuyez sur pour afficher le menu [VIRAGE], puis sélectionnez

[NAV] (]).

2.3.2 Méthode de navigation du mode NAV

En mode NAV, le bateau peut changer de cap entre les Waypoints. Cela se produit, par exemple, lorsqu'une commande est reçue de l'unité de contrôle distante. Deux méthodes sont possibles pour revenir au cap défini : [Précision] et [Économie].

Les options [Précision] et [Économie] utilisent toutes les deux la valeur XTE (écart de route) pour diriger le bateau vers la route d'origine avant évitage. L'option [Précision] permet de se rapprocher au mieux, dans une plage de 0,01 NM, de la route définie. L'option [Économie] permet de se rapprocher dans une moindre mesure, dans une plage de 0,03 NM, de la route définie.



Pour sélectionner la méthode de navigation, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. En mode NAV, ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Mode NAV].
- 3. Sélectionnez [Économie] ou [Précision] selon le cas.
- 4. Fermez le menu.

2.3.3 Méthode de changement de Waypoint

En mode NAV, lorsque vous atteignez un Waypoint sur une route, vous pouvez passer au Waypoint suivant automatiquement ou manuellement.

Pour sélectionner la méthode de changement de Waypoint, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. En mode NAV, ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Passage Waypoint].
- 3. Sélectionnez [Auto] ou [Manuel] selon le cas.

[Auto] : passe au prochain Waypoint de destination lorsque votre bateau se situe dans la zone d'alarme d'arrivée (définie sur le traceur). Lorsque votre bateau se situe dans la zone d'alarme d'arrivée, le buzzer retentit et un message de notification apparaît. Au bout de cinq secondes, le buzzer s'arrête et le message disparaît. Cependant, si votre GC-001 est sous tension à ce moment, le message de notification reste affiché. Appuyez sur une touche pour effacer le message. [Manuel] : nécessite la confirmation de l'utilisateur pour pouvoir passer au prochain Waypoint. En cas de changement manuel, le NAVpilot émet une alarme sonore lorsque le bateau arrive au Waypoint de destination et un message de confirmation apparaît. Ce message de confirmation apparaît uniquement sur l'unité de contrôle FAP-3011.

Appuyez sur pour acquitter le message et passer au prochain Waypoint.

Le système émet une autre alarme sonore et un message apparaît sur l'unité de contrôle FAP-3011 pour indiquer que le Waypoint a été modifié. Ce message disparaît également au bout de cinq secondes ; cependant, l'utilisation de la touche est nécessaire pour supprimer le message sur le GC-001.

Remarque: Le changement manuel de Waypoint est uniquement possible sur le FAP-3011.

4. Fermez le menu.

2.3.4 Définition du mode de navigation du bateau après avoir atteint un Waypoint

Le mode FishHunter[™], lorsqu'il est activé, permet de contrôler le mode de navigation de votre bateau après qu'il ait atteint le dernier Waypoint d'une route. Pour plus de détails sur le mode FishHunter[™], reportez-vous à la section 2.5.

Pour définir le comportement de navigation à utiliser avec le mode FishHunter[™], suivez la procédure ci-dessous.

- 1. En mode NAV, ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [APRÈS ARRIVÉE] pour afficher la fenêtre d'options Après Arrivée.
- 3. Sélectionnez l'option appropriée.
 - Tout Droit : Suivre le même cap.
 - Orbite Bâbord : Tournez continuellement vers bâbord, en « traçant des cercles » au niveau du Waypoint final.
 - Orbite Tribord : Tournez continuellement vers tribord, en « traçant des cercles » au niveau du Waypoint final.
 - Forme 8 Bâbord : Tournez en effectuant un mouvement en huit vers bâbord.
 - Forme 8 Tribord : Tournez en effectuant un mouvement en huit vers tribord.
- 4. Fermez le menu.

2.4 Mode VIRAGE

Le mode VIRAGE fait tourner le bateau une seule fois dans la direction sélectionnée. Pour effectuer plusieurs rotations, utilisez le mode FishHunter[™] (reportez-vous à la section 2.5).

2.4.1 Sélection et réalisation d'un virage

Le mode Virage propose deux types de rotation : Virage1 (par défaut : virage à 180°) et Virage2 (par défaut : virage à 90°). En mode STBY, AUTO et NAV, vous pouvez sélectionner la direction du virage (bâbord ou tribord). Il est, de plus, possible de modifier l'angle de virage.

Pour activer le mode VIRAGE, suivez la procédure ci-dessous.

1. Appuyez sur la touche **MENU** (C) pour afficher le menu Virage.



2. Sélectionnez un virage. Le curseur indique la sélection en cours.



Après avoir amorcé le virage, un message d'information s'affiche et l'alarme sonore retentit trois fois. Les indications à l'écran changent durant la rotation comme illustré dans l'exemple ci-dessous.



Lorsque le virage est terminé, un message d'information apparaît.

Remarque: La fonction est disponible sur le GC-001 en mode VIRAGE. Reportez-vous à la section 5.4.

2.4.2 Réglage de l'angle des virages

Vous pouvez définir l'angle de virage pour les Virage1 et Virage2. Pour définir cet angle, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU** (C) pour afficher le menu [VIRAGE].
- 2. Sélectionnez le virage approprié et la direction.
- 3. Appuyez sur pour afficher la fenêtre de réglage. L'exemple ci-dessous montre les réglages du Virage1.



L'angle de virage par défaut pour le Virage1 est 180° et pour le Virage2 90°.

- 4. Sélectionnez l'option d'angle. Une fenêtre pop-up apparaît et l'angle peut être réglé.
- 5. Définissez l'angle de virage souhaité. Appuyez sur pour diminuer la valeur ou pour augmenter la valeur.
- 6. Sélectionnez [Exécuter]. Votre bateau amorce le virage en utilisant l'angle défini lors de l'étape 4.

Remarque: Les angles du Virage1 et du Virage2 peuvent également être définis depuis leurs menus respectifs sous [Autre Menu] \rightarrow Menu [Opt Pil Auto].

2.5 Mode FishHunter[™]

Le mode Pêche[™] est une fonction exclusive des systèmes NAVpilot de FURUNO. Recherchez des poissons à l'aide de votre sonar/sondeur FURUNO ou des oiseaux à l'aide de votre radar FURUNO et transférez ces données vers le système NAVpilot. Le NAVpilot active alors le mode FishHunter[™] pour effectuer des manœuvres en orbite, spirale, huit ou zigzag autour de la cible indiquée.

2.5.1 Sélection et réalisation d'une rotation en mode Pêche[™]

Le mode FishHunter[™] peut être activé depuis les modes STBY, AUTO ou NAV et peut être réglé de façon à effectuer un virage à bâbord ou à tribord (la direction ne peut être définie pour les virages en zigzag).

- 1. Appuyez sur la touche **MENU** (C) pour afficher le menu Virage.
- 2. Sélectionnez l'angle souhaité.

L'option sélectionnée à l'aide du curseur est entourée d'un rectangle bleu. Pour avoir plus de détails sur chaque virage, reportez-vous au point section 2.5.2.



SABIKI Tourner à 180° Tourner à 180° Tourner à 90° Tourner à 90° Orbite à vers BÂBORD* vers TRIBORD* vers BÂBORD* vers TRIBORD* BÂBORD

* : L'angle de ces virages dépend du réglage menu. Le réglage par défaut pour Virage1 est 180° et pour Virage2 90°.



- 3. Pour modifier les paramètres de la rotation, effectuez les étapes 1) à 4) cidessous. Si vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres, allez à l'étape 4 de cette procédure.
 - Appuyez sur pour afficher le menu de réglage du virage. Si aucun menu de réglage n'apparaît, les paramètres de ce virage ne peuvent pas être modifiés.
 - 2) Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier. Une fenêtre pop-up s'affiche.
 - 3) Définissez le paramètre selon vos besoins.
 - Sélectionnez [EXÉCUTER] pour amorcer le virage ou appuyez sur pour retourner aux réglages.
- 4. Appuyez sur pour amorcer le virage. Le message "Le mode FishHunter a été activé." s'affiche.

Remarque: La vitesse du bateau doit être inférieure à 10 nœuds pour les rotations en orbite et spirale. Si la vitesse est supérieure, le message "Trop rapide pour ce mode. Réduire vitesse à moins de 10 nd." s'affiche. Réduisez la vitesse à moins de 10 nœuds.

L'indication de votre bateau se déplace pendant les virages pour indiquer que le bateau effectue une rotation. La description de la direction prise par le bateau ou de l'emplacement du bateau n'est pas toujours précise.

Pour arrêter la rotation, appuyez sur K. Le message "Virage terminé" s'affiche.

Remarque: La fonction est disponible sur le GC-001 en mode VIRAGE. Reportezvous à la section 5.4.

2.5.2 Types de virage disponibles avec le mode FishHunter[™]

Rotation en orbite



Votre bateau est en orbite autour de sa position. Un traceur ou un navigateur GPS est requis pour cette fonction.



Remarque: Lorsque l'option [À l'arrivée] est réglée sur [Orbite Bâbord] ou [Orbite Tribord] dans le menu [Opt Pil Auto], le dernier Waypoint devient le point central de la rotation en orbite.

Rotation en spirale



Si la rotation en spirale est initiée en mode NAV, le nom du Waypoint/de la destination apparaît sur l'écran de rotation en spirale avec l'icône "NAV" indiquant depuis quel endroit le virage a été amorcé.



Le navire décrit une spirale dans la direction du cap en cours (STBY), du cap défini (AUTO) ou de la route vers le prochain Waypoint (NAV) actif au moment où la rotation en spirale est commencée. La vitesse de la spirale peut être définie dans le menu. L'alarme d'arrivée doit également être active sur le traceur.

Le bateau continue en spirale jusqu'à ce que la touche AUTO ou STBY soit actionnée.



Remarque: Si le navire n'entre pas dans la zone d'alarme d'arrivée, le NAVpilot ne passe pas au prochain Waypoint. Pour éviter cela, définissez une plage d'alarme d'arrivée aussi large que possible et activez la fonction perpendiculaire sur le traceur.

Rotation en huit



Une fois que le bateau a parcouru la distance « d » définie dans le menu, il commence à tourner en épousant la forme d'un huit, en retournant automatiquement à la position où la rotation en huit a été initiée. « d », le rayon, est défini dans le menu.


Rotation en zigzag



Si la rotation en zigzag est initiée en mode NAV, le nom du Waypoint/de la destination apparaît sur l'écran de rotation en zigzag avec l'icône "NAV" indiquant depuis quel endroit le virage a été amorcé.



La rotation en zigzag commence à partir de la position actuelle. L'angle de virage, le nombre de virages et la largeur de rotation peuvent être définis dans le menu. Cette rotation est disponible en modes AUTO et NAV.



2.5.3 Réglage des paramètres du mode FishHunter[™]

Pour régler les paramètres du mode FishHunter[™], suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Autre Menu].
- 3. Sélectionnez [Options Mode Pêche]. Le menu FishHunter[™] s'affiche.



4. Sélectionnez le virage que vous souhaitez configurer. Les paramètres de virage s'affichent, comme illustré sur la figure ci-dessous.

Orbite Rayon Orbite : 0,05 NM	Plage de Réglage : 0,05 à 9,99 NM	Forme 8 Rayon Forme 8 : 0,05 NM	Plage de Réglage : 0,05 à 9,99 NM
 ➡ ♥ Préc ▶ Ent. 		+ D Préc D Ent.	
Spirale Vitesse Spirale : Rayon Spirale :	Plage de Réglage : 0,1 à 3,0 kn	Zigzag Angle Virage : 90° Largeur : 0,05 NM	Plage de Réglage : 30 à 150°
+ D - 0/ Préc D Ent.			
Spirale Vitesse Spirale : Rayon Spirale : 0,05 NM	Plage de Réglage : 0,05 à 9,99 NM	Zigzag Angle Virage : Largeur : 0,05 NM	Plage de Réglage : 0,05 à 0,99 NM
▲ + ► 272 Préc ► Ent.		▲ + ▶ Ø⁄2 Préc ▶ Ent.	-,,

- 5. Définissez les paramètres selon vos besoins.
- 6. Fermez le menu.

Remarque: Lorsque le mode FishHunter[™] est actif, vous pouvez appuyer sur pour accéder au menu pour le virage en cours (hors virages en zigzag).

2.6 Mode SABIKI[™]

Le mode SABIKI[™] contrôle la barre lorsque le bateau utilise la poussée inverse, en maintenant la poupe face au vent (ou au courant) tout en conservant l'étrave sous le vent (ou le courant).

Comme le mode SABIKI[™] a la capacité de contrôler la barre, seule la manette requiert un réglage périodique afin de maintenir le bateau dans la même direction. La réduction des réglages nécessaires vous permet de vous concentrer sur la pêche, même si l'équipage est restreint à bord.



Le mode SABIKI[™] est destiné aux types de bateau suivants :

- Bateaux dont l'option [TYPE DE BATEAU] est réglée sur [H.Bord], [A/H.Bord], [EVCS H.Bord] ou [EVCS A/H B] lors de l'installation.
- Les bateaux affichant une longueur de 40 pieds ou moins.

Remarques importantes au sujet du mode SABIKI[™]

- Le mode SABIKI[™] requiert la réception de données de vitesse depuis un capteur externe et n'est pas compatible avec une entrée de données de vitesse manuelle.
- Lorsque le mode SABIKI[™] est actif, les fonctions du mode Évitage ne sont pas accessibles.
- Si l'alerte de cap se déclenche, contrôlez immédiatement le cap de votre bateau.
- Lorsque le réglage de l'option Alerte de Cap est supérieur à 45° et que le mode SABIKI[™] est activé, le réglage de l'Alerte de Cap est fixé à 45°. Lorsque le mode SABIKI[™] est désactivé, le réglage retrouve sa valeur d'origine.
- La précision de navigation en mode SABIKI[™] dépend des capacités d'inversion des moteurs hors-bord.
- Le mode SABIKI[™] requiert une vitesse de moins de 5 nd. Si vous tentez d'activer le mode SABIKI[™] alors que la vitesse est supérieure à 5 nd, le message "Réduire vitesse pour SABIKI (<5ND)."s'affiche.
- Pour éviter un sur-pilotage en mode SABIKI[™], gardez la manette à portée de main.
- Pour les configurations avec Fantum Feedback[™], assurez-vous que la barre est centrée (barre orientée directement vers l'avant) avant d'activer le mode SABIKI[™].
 Si la barre n'est pas centrée, il se peut que le mode SABIKI[™] pilote le bateau de façon incorrecte.

2.6.1 Utilisation du mode SABIKI[™]

Préparatifs pour le mode SABIKI[™]

- Vérifiez qu'un capteur de vitesse est connecté au processeur. Vérifiez que l'option [Calcul Vitesse] est réglée sur [Auto].
- Dans le menu [Caractéristiques du Bateau], réglez l'option [Type de Bateau] sur [Hors-Bord] ou [A/H.Bord], [EVCS H.Bord] or [EVCS A/H B].
- 1. Réduisez la vitesse du bateau à moins de 5 nœuds.
- 2. Orientez le bateau de sorte que la poupe soit face au vent ou au courant, puis centrez la barre.
- 3. Appuyez sur la touche com pour afficher le menu Virage.
- 4. Sélectionnez [SABIKI]. Le mode SABIKI[™] est affiché et un écran similaire à celui présenté ci-dessous s'affiche.



La direction du bateau (cap) peut être ajustée manuellement en mode SABIKI[™]. Cela est utile dans certaines situations, notamment en cas de changement de direction du vent.

La touche permet de régler le cap de l'étrave de 1° vers bâbord et la touche

Permet de régler le cap de l'étrave de 10° vers bâbord. De la même manière,

les touches 💶 et 🚮 permettent de régler le cap de l'étrave vers tribord.

Lorsque la poupe n'est pas face au vent ou au courant, augmentez la poussée inverse au besoin pour ajuster la direction. Lorsque cette méthode ne permet pas de corriger la direction du bateau, reportez-vous à la section 2.6.2.

Remarque: Vous pouvez également activer le mode SABIKI[™] depuis le GC-001 (reportez-vous à la section 5.4). De plus, si l'option [Bip Clavier] dans le menu [Réglage Système] est réglée sur [ON], le système émet un court « bip » dans les situations suivantes :

- Le mode SABIKI[™] est activé depuis un dispositif externe.
- La route définie est modifiée depuis un dispositif externe.

2.6.2 Réglage de la sensibilité du mode SABIKI[™]

Si vous trouvez que le mode SABIKI[™] ne permet pas de corriger le cap de manière suffisante, suivez la procédure ci-dessous pour régler la sensibilité.

- 1. En mode STBY, appuyez sur cop pour ouvrir le menu.
- 2. Lorsque [SABIKI] est en surbrillance, appuyez sur 🚮. Le réglage de la sensibilité du mode [SABIKI] apparaît.



Vous pouvez accéder au réglage de la sensibilité du mode SABIKI[™] lorsque le mode SABIKI[™] est actif en appuyant sur la touche C// .

- 3. Sélectionnez [Rép. SABIKI].
- 4. Ajuster le réglage tel que nécessaire.
 - Si le mode SABIKI[™] est en sur-pilotage : Augmentez la sensibilité. Si le mode SABIKI[™] est toujours en sur-pilotage après ce réglage, réduisez la poussée inverse.
 - Si le mode SABIKI[™] est en sous-pilotage : Diminuez la sensibilité. Si le mode SABIKI[™] est toujours en sous-pilotage après ce réglage, augmentez la poussée inverse.
- 5. Sélectionnez [Exécuter].

2.7 Modes ÉVITAGE et NFU

Les modes ÉVITAGE ou NFU sont utiles dans les situations dans lesquelles vous devez prendre rapidement le contrôle de la barre pour éviter un obstacle.

- Mode ÉVITAGE : Utilisé avec les modes NAV, VIRAGE et FishHunter[™].
- Mode NFU (Non Follow-up) : Utilisé en mode STBY.

2.7.1 Utilisation du mode ÉVITAGE

Effectuez un appui long sur ou pour vous orienter de manière appropriée jusqu'à ce que le bateau ait passé l'obstacle. L'appareil passe en mode ÉVITAGE et un signal sonore retentit lorsque l'une des touches mentionnées ci-dessus est utilisée pour vous avertir de la manœuvre d'évitage. Notez également que l'indication

(DODGE) apparaît en haut à gauche de l'écran.

Pour annuler le mode ÉVITAGE, relâchez 🚮 ou 🔊. Pour les modes NAV et

FishHunter[™], le système retourne au mode utilisé avant que le mode ÉVITAGE ne soit activé. Pour le mode VIRAGE, le système passe au mode AUTO après que le mode ÉVITAGE ait été annulé.

Remarque 1: Si vous appuyez sur touches sont enfoncées.

Remarque 2: Le mode ÉVITAGE peut également être activé depuis le GC-001. Reportez-vous à la section 5.9.3 et à la section 5.9.4.

2.7.2 Utilisation du mode NFU

Effectuez un appui long sur 🐽 ou pour vous orienter de manière appropriée jusqu'à ce que le bateau ait passé l'obstacle. L'appareil passe en mode NFU et un signal sonore retentit lorsque l'une des touches mentionnées ci-dessus est utilisée

pour vous avertir de la manœuvre d'évitage. Notez également que l'indication (NFU) apparaît en haut à gauche de l'écran.

Pour annuler le mode NFU, relâchez 🙀 ou 👔. Le système retourne au mode STBY.

Remarque: Le mode NFU peut également être activé depuis le GC-001. Reportezvous à la section 5.9.1.

2.8 Mode OVRD (uniquement pour le système EVC)

Lorsque le système EVC contrôle la barre, le mode OVRD (Contrôle) est automatiquement activé. Le pilote automatique ne peut contrôler le bateau dans le mode OVRD.

Remarque: Le mode OVRD est activé lorsque l'option [TYPE DE BATEAU] est réglée sur [EVCS Pod], [EVCS H.Bord], [EVCS A.Bord] ou [EVCS A/H B].

2.8.1 Activation du mode OVRD en mode STBY

Lorsque le mode OVRD est activé en mode STBY, [OVRD] apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. À ce moment, seuls les menus sont actifs. Lorsque le système EVC libère le contrôle de la barre, le pilote automatique passe en mode STBY.

Remarque: Pour les systèmes avec SEASTAR SOLUTIONS OPTIMUS, un message de compte à rebours de cinq secondes apparaît lorsque le mode OVRD est désactivé. Une fois le compte à rebours terminé, le système passe automatiquement en mode STBY.





2.8.2 Activation du mode OVRD en mode AUTO ou NAV

Pour les configurations EVCS IPS VOLVO, HM YAMAHA ou YANMAR VC10

Lorsque le mode OVRD s'active en mode AUTO ou NAV, l'alarme sonore retentit, le message pop-up "CONTRÔLE EVC" apparaît et l'indication de mode dans le coin supérieur gauche de l'écran affiche [OVRD]. Appuyez sur une touche pour arrêter l'alarme et effacer le message pop-up. Lorsque le système EVC libère le contrôle de la barre, le pilote automatique passe en mode STBY.



Appuyer sur une touche.

Le système EVC libère le contrôle de la barre.

Pour les configurations EVCS SEASTAR SOLUTIONS OPTIMUS

Lorsque le mode OVRD s'active en mode AUTO ou NAV, l'alarme sonore retentit, le message pop-up "CONTRÔLE EVC" apparaît et l'indication de mode dans le coin supérieur gauche de l'écran affiche [OVRD]. Une fois que le contrôle EVC est terminé, le système revient au mode précédent. Un message de compte à rebours "Reprise du contrôle dans x secondes" (x indique un nombre de 1 à 5) apparaît pour indiquer lorsque le mode système change.

Remarque: L'alarme sonore qui se déclenche lorsque le mode OVRD est activé peut être désactivée depuis l'option [Bip Prior. Barre] dans le menu [Réglage Système].

2.9 Mode Priorité barreur

Le mode Priorité Barreur, disponible avec le groupe puissance Accu-Steer FPS 12 V/ 24 V, passe temporairement le NAVpilot en navigation manuelle pour l'intervalle spécifié lorsque la barre est dirigée selon un mode de navigation automatique (AUTO, NAV, etc.). Cela évite que la barre ne tourne en continu. Le mode et les indications de route clignotent lorsque le mode de priorité barreur s'active.

Le mode Priorité Barreur est désactivé et le mode de navigation automatique précédent restauré dans les situations suivantes :

Mode NAV : Lorsque les données du capteur de barre ne sont pas reçues pour la valeur définie sur le [Délai Prio Barre]*.

Mode AUTO : Lorsque les données de navigation tout droit et les données du capteur de barre ne sont pas reçues pour la valeur définie sur le [Délai Prio Barre].

*: Reportez-vous à la section pour régler l'option [Délai Prio Barre].

La figure ci-dessus donne un exemple de l'écran Pilote automatique, pour référence.



Réglage du mode Priorité Barreur

- 1. En mode STBY ou OVRD, ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Autre Menu].
- 3. Sélectionnez [Réglage Priorité Barreur]. Le menu [Réglage Priorité Barreur] s'affiche.
- 4. Sélectionnez [Priorité Barreur].
- 5. Sélectionnez [ON].
- 6. Sélectionnez [Délai Prio Barre].
- Réglez le délai de Priorité Barreur tel que souhaité.

La plage de réglages est de 1 à 20 secondes.

En mode NAV : Lorsque les données du capteur de barre ne sont pas reçues pour la valeur définie, le mode NAV est restauré.



En mode AUTO : Lorsque les données de navigation tout droit et les données du capteur de barre ne sont pas reçues pour la valeur définie, le mode de navigation précédent est restauré.

8. Sélectionnez [Sensib. Priorité Barre]. La fenêtre de réglage Sensib. Priorité Barre apparaît.



- Sélectionnez [Réponse].
 Plus la valeur est élevée, plus la réponse est rapide (plage de réglage : 1 à 10).
- 10. Appuyez sur com pour revenir au menu Priorité Barreur.
- Sélectionnez [Bip Prior. Barre].
 L'option [Bip Prior. Barre] active ou désactive le « bip » lorsque le mode Priorité Barreur est activé.
- 12. Sélectionnez [ON] pour émettre une alarme sonore quand le mode Priorité Barreur est activé ou [OFF] pour désactiver l'alarme.
- 13. Fermez le menu.

2.10 Mode Barre Assistée

Le mode de barre assistée, disponible avec la commande de type Accu-Steer FPS 12 V/24 V, permet de personnaliser la navigation manuelle selon vos préférences. Ce mode requiert la connexion à un groupe puissance Accu-Steer FPS 12 V/24 V et nécessite des réglages lors de l'installation.

Le mode est disponible dans le mode de priorité barreur et le mode STBY. L'indication « PA » apparaît en haut de l'écran lorsque ce mode est actif.



L'indication « PA » apparaît lorsque le mode Barre Assistée est actif.

Activation du mode Barre Assistée

- 1. En mode STBY ou OVRD, ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Autre Menu].
- Sélectionnez [Réglage Barre Assistée]. Le menu [Réglage Barre Assistée] s'affiche.
- 4. Sélectionnez [Barre Assistée].
- Sélectionnez [ON]. Une fois ces opérations effectuées, les éléments de menu Barre Assistée apparaissent.
- 6. Sélectionnez [Vitesse inf à].
- Définissez la vitesse la plus élevée à laquelle la barre assistée s'active. La plage de réglage est comprise entre 1,0 et 25,0 nœuds (par défaut : 10,0 nœuds).
 Remarque: Lorsque la barre assistée s'active à vitesse élevée, le bateau peut virer plus que prévu. Définissez [Vitesse inf à] en fonction des caractéristiques du bateau et de la barre.
- 8. **Si vous souhaitez activer l'assistance en mode STBY**, réglez [Assistance en Stand-By] sur [ON].
- 9. Sélectionnez [Vitesse Assistance Barre].

L'exemple présenté à droite montre la fenêtre de réglage Vitesse Assistance Barre pour un bateau équipé de Fantum Feedback[™]. Votre écran peut différer légèrement.

- Définissez la [Vitesse Assistance Barre]. La plage de réglage est comprise entre 1 et 10 (par défaut : 10). Plus la valeur est élevée, plus l'assistance est forte.
- Vitesse Assistance Barre Vitesse Barre : 10 Tourner barre à BÂBORD/TRIBORD pour régler la vitesse de barre. Valeur plus élevée = temps de réponse plus rapide Préc D Ent.

11. Fermez le menu.

•		🕼 Préc	DE Ent.	
Vitesse Assistance Barre				
Assista	OFF			
Vitesse	infà:		10,0kn	

Réglage Barre Assistée

ON

Barre Assistée :

Confirmation de la direction de la barre

Tournez la barre vers bâbord et tribord et confirmez que l'assistance s'active selon la direction de la barre. Si l'assistance fonctionne seulement dans une direction, effectuez le test du capteur de barre (reportez-vous à la section 6.4).

Remarque: La confirmation de direction de la barre doit uniquement être faite lorsque le bateau est à quai ou à une vitesse de croisière faible, dans une zone de navigation ne présentant aucun danger.

2. MODES DE NAVIGATION

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

Votre NAVpilot propose deux types l'alerte : L'Alerte Veille et l'Alerte de Cap.

Lorsque les paramètres d'alerte sont enfreints, le buzzer retentit, l'icône d'alerte (1) clignote et un message pop-up apparaît (se reporter à la section 6.6.3). Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le buzzer et fermer la fenêtre pop-up. L'icône clignote jusqu'à ce que la cause de l'alerte soit corrigée. Si les paramètres d'alerte sont toujours enfreints au bout d'une minute, le buzzer retentit et le message pop-up apparaît à nouveau.



Vous pouvez vérifier quelles sont les alertes actuellement déclenchées (se reporter à la section 3.4) et celles qui se sont déclenchées précédemment (se reporter à la section 3.5).

Remarque 1: Si une alerte se déclenche, passez au mode STBY mode et pilotez le bateau à l'aide de la barre.

Remarque 2: Si une alerte se déclenche, le FAP-3011 émet une alarme sonore et affiche un message d'alerte. Si le GC-001 est activé, ce dernier émet alors une alarme sonore et affiche un message d'alerte (se reporter à la section 5.5). L'alarme sonore et le message d'alerte doivent être acquittés individuellement à la fois pour le GC-001 et le FAP-3011.

Priorité des alertes

Les alertes ont trois niveaux de priorité : [Alarme], [Avertissement] et [Attention].

- Alarme : Situations ou conditions qui requièrent une attention, décision et (si nécessaire) action immédiates de la part de l'équipage pour éviter tout type de situation dangereuse et maintenir une navigation sécuritaire du navire.
- Avertissement : Conditions ou situations qui requièrent une attention immédiate pour des raisons préventives pour avertir l'équipage des conditions qui ne sont pas immédiatement dangereuses, mais qui peuvent le devenir.
- Attention : Vous informe d'une situation qui continue d'exiger l'attention suite à l'examen ordinaire de la situation ou de l'information donnée.

En fonction de la priorité de l'alerte, le buzzer change également, comme le montre le tableau ci-dessous.

Priorité des alertes	Son du buzzer
Alarme	Continu
Avertissement	Bip long avec un court intervalle silencieux
Attention	Bip aigu court

Remarque 1: Si plusieurs alertes sont actives, l'alerte présentant le plus haut niveau de priorité s'affiche sous la forme d'un message pop-up Se reporter à la section 6.6.3 pour en savoir plus sur les messages et leur priorité.

Remarque 2: Si l'alerte est de type « Alarme », l'icône Alarme (ALARM) clignote en haut à gauche de l'écran.

3.1 Affichage du menu Alertes

Pour afficher le menu Alertes, procédez comme suit.

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Autre Menu].
- 3. Sélectionnez [Alertes]. Le menu [Alertes] s'affiche.



3.2 Configuration de l'Alerte Veille

L'Alerte Veille avertit régulièrement le barreur qu'il doit vérifier le NAVpilot en mode AUTO ou NAV.

- 1. En vous référant à la section 3.1, ouvrez le menu [Alertes].
- 2. Sélectionnez [Alerte Veille].
- 3. Sélectionnez [ON] ou [OFF] selon le cas. Pour l'exemple ci-dessous, sélectionnez [ON]. La valeur de paramétrage de l'alerte veille peut alors être sélectionnée.
- 4. Sélectionnez la valeur de réglage de l'[Alerte Veille].
- Définissez le temps au boput duquel l'alerte veille doit émettre un bip d'avertissement. La plage de réglages est comprise entre 1 et 99 (minutes). Le réglage par défaut est 5 (minutes).
- 6. Fermez le menu.

Si le NAVpilot n'est pas actionné dans le laps de temps défini pour l'alerte veille, le message d'alerte veille apparaît et le buzzer retentit. Si aucune action n'est réalisée pendant encore 10 minutes, le son de l'alarme sonore augmente.

Pour désactiver l'alerte veille, sélectionnez [OFF] lors de l'étape 3 de la procédure susvisée.

3.3 Configuration de l'Alerte de Cap

En modes AUTO et NAV, l'alarme de cap déclenche le buzzer et affiche un message pop-up si l'écart par rapport au cap est supérieur à la valeur de l'alerte de cap.

Remarque 1: La valeur de réglage de l'alerte de cap peut être modifiée mais vous ne pouvez pas désactiver cette dernière.

Remarque 2: Si le pilote automatique ne peut pas déplacer la barre avec le Fantum Feedback[™], l'alerte d'écart retentit indépendamment de la valeur de réglage. Dans ce cas, passez au mode STBY et tournez la barre pour la déplacer.

- 1. En vous référant à la section 3.1, ouvrez le menu [Alertes].
- 2. Sélectionnez [Alerte de Cap].
- 3. Définissez la valeur souhaitée pour l'écart. La plage de réglages est comprise entre 1° et 90°. Le réglage par défaut est 30°.
- 4. Fermez le menu.

3.4 Affichage des messages d'alerte

Les alertes actives sont listées sous la forme de messages. Vous pouvez afficher la liste des alertes actives en suivant la procédure ci-dessous.

- En mode, STBY, AUTO, NAV ou OVRD, ouvrez le menu.
 Pour le mode Priorité Barreur, appuyez sur pour afficher le menu [Virage], puis sélectionnez [Menu].
- 2. Sélectionnez [Message]. La liste des alertes actives s'affiche. La liste affiche le numéro du message, le nombre total de messages, le code d'alerte et la priorité de l'alerte (Alarme, Avertissement ou Attention).



Lorsqu'il y a plus d'une page d'alertes, appuyez sur ____ ou ___ pour changer de page.

3. Fermez le menu.

3.5 Affichage de l'Historique des Alertes

L'[Historique des Alertes] affiche le type, la date, l'heure et le numéro d'alerte des 10 alertes précédentes au maximum. Pour afficher [Historique des Alertes], suivez la procédure ci-dessous.

1. En mode, STBY, AUTO, NAV ou OVRD, ouvrez le menu.

Pour le mode Priorité Barreur, appuyez sur pour afficher le menu [Virage], puis sélectionnez [Menu].

- 2. Sélectionnez [Autre Menu].
- 3. Sélectionnez [Réglage Système].
- 4. Sélectionnez [Historique des Alertes]. L'[Historique des Alertes] s'affiche.



5. Fermez le menu.

4. PERSONNALISATION DE VOTRE NAVPILOT

Ce chapitre vous explique comment personnaliser votre NAVpilot pour qu'il corresponde aux caractéristiques de votre bateau et à vos besoins d'utilisation. Les éléments affichés dans chaque menu dépendent du mode actif.

4.1 Configuration des paramètres

Il existe deux modes de configuration des paramètres : la configuration automatique et la configuration manuelle.

4.1.1 Configuration automatique des paramètres

Le NAVpilot-300 peut configurer automatiquement ses paramètres de fonctionnement sur la base des caractéristiques de votre bateau et de l'état de la mer. Le système peut également sauvegarder les paramètres antérieurs, grâce à la fonctionnalité [Apprentissg Auto].

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Apprentissg Auto].
- 3. Sélectionnez [ON] ou [OFF] selon le cas.
 - [ON] : La fonctionnalité « Apprentissg Auto » est activée. Le système suit et enregistre les caractéristiques et paramètres du bateau comme l'angle de barre, le trim, etc. dès votre départ et ce jusqu'à votre retour à quai.
 - [OFF] : La fonctionnalité « Apprentissg Auto » n'est pas activée.

Si vous sélectionnez [ON], passez à l'étape suivante de cette procédure. Si vous sélectionnez [OFF], fermez le menu.

- 4. Sélectionnez [Valeur Déviation]. La valeur de déviation définit le seuil des ajustements de cap effectués par le système. Lorsque [Apprentissg Auto] est réglé sur [OFF], cette option de menu ne peut pas être sélectionnée.
- 5. Sélectionnez [Auto] ou [Valeur], selon le cas.
 - [Auto] : Le système ajuste automatiquement le cap, quelle que soit la valeur de l'écart.
 - [Valeur] : Cette fonctionnalité définit le seuil auquel le système corrige le cap.

Si vous sélectionnez [Auto], fermez le menu.

Si vous sélectionnez [Valeur], passez à l'étape suivante de cette procédure.

- 6. Sélectionnez la [Valeur] souhaitée. Une fenêtre pop-up de réglage s'affiche.
- Définissez la [Valeur].
 Un réglage bas règle la barre de sorte à maintenir un cap constant.
 Un réglage plus élevé réduit la précision du réglage de la barre, mais le cap n'est pas constant.
- 8. Fermez le menu.

4.1.2 Configuration manuelle des paramètres

Pour configurer les paramètres, procédez comme suit.

Remarque: Pour cette procédure, la fonctionnalité [Apprentissg Auto] doit être réglée sur [OFF].

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Paramètres Manuels]. Le menu [Paramètres Manuels] s'affiche.



3. Sélectionnez [Temps]. La fenêtre pop-up de réglage s'affiche.

Р	aramèt	res Man	uels
Temps :		1°	
Gain Barre :			
Compt. Barre :		1	
≺ ∎+		C/s Préc	►► Ent.

4. Réglez le paramètre de [Temps] tel que souhaité. La plage de réglages est comprise entre 1 et 10°. Le réglage par défaut est 1°.

Lorsque la mer est forte, le cap du bateau varie entre bâbord et tribord. Si la barre est manœuvrée très souvent pour maintenir le cap défini, son mécanisme risque de s'user. Pour éviter ce phénomène, le réglage du paramètre temps rend le NAVpilot insensible aux écarts de cap minuscules.

Le schéma ci-dessous illustre la route planifiée pour le bateau avec une sensibilité de 3° et 7°. Par exemple, lorsque la valeur 7° est définie, la barre n'est pas manœuvrée tant que l'écart de cap n'excède par les 7°. Si vous augmentez le paramètre, la barre bouge moins mais le bateau tend à zigzaguer. Lorsque la mer est calme, vous devez définir une valeur plus petite.



5. Sélectionnez [Gain Barre]. La fenêtre pop-up de réglage du gain de barre apparaît.

P	aramèti	res Man	uels
Temp	os :		10
Gain	Barre :		3
Com	pt. Barr	e:	•
+	▶ -	C/2 Préc	►► Ent.

6. Réglez le gain de barre (sensibilité). La plage de réglages est comprise entre 1 et 20. Le réglage par défaut est 3. Lorsque le cap du bateau dévie de la route définie, le système NAVpilot ajuste la barre pour le corriger. L'angle de barre (nombre de degrés) appliqué en fonction de chaque degré d'écart de cap est connu sous le nom de gain de barre. Définissez le gain de barre pour éviter que le bateau ne fasse de fréquentes embardées. Le schéma ci-dessous fournit les directives générales pour le réglage du gain de barre.



7. Sélectionner [Contre Barre]. La fenêtre pop-up de réglage de la contre barre s'affiche.



8. Réglez la contre barre tel que souhaité. La plage de réglages est comprise entre 0 et 20. Le réglage par défaut est 1.

Si le bateau est lourdement chargé, le cap peut dévier de façon excessive du fait de l'inertie. Ce phénomène oblige le navire à « dépasser » le cap prévu. Dans ce cas, le NAVpilot commande la barre dans l'autre direction et il y a dépassement du cap de consigne. Dans les cas extrêmes, le cap oscille plusieurs fois avant de se fixer sur la nouvelle route. Un ajustement connu sous le nom de « contre barre » évite ce genre d'oscillation.

La contre barre n'est généralement pas nécessaire pour les petits bateaux. Lorsque le bateau zigzague de façon importante avant de se fixer sur la nouvelle route, vous devez augmenter la valeur de la contre barre.



4. PERSONNALISATION DE VOTRE NAVPILOT

9. Sélectionnez [Réd. Manuel]. La fenêtre pop-up de réglage du trim manuel s'affiche.



10. Réglez le trim tel que souhaité. La plage de réglages est comprise entre P5,0° et S5,0°. Le réglage par défaut est 0,0°.

Ce réglage permet de compenser les embardées occasionnées en cas de mer agitée ou de charges lourdes. Si le bateau fait des embardées vers bâbord, réglez le trim vers tribord. Inversement, si le bateau fait des embardées vers tribord, réglez le trim vers bâbord.

Remarque: Pour les bateaux équipés de Fantum Feedback[™], les paramètres [Réd. Manuel] ne sont pas utilisés. Les options de menu sont accessibles. Cependant, toute modification des paramètres n'est pas prise en compte.

11. Fermez le menu.

4.1.3 Calcul de la vitesse

La vitesse est généralement saisie automatiquement depuis votre navigateur. En cas d'échec du navigateur, saisissez la vitesse manuellement en suivant la procédure cidessous.

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Calcul Vitesse].
- 3. Sélectionnez [AUTO] ou [MANUEL], selon le cas. Si vous sélectionnez [AUTO], passez à l'étape 4. Pour [MANUEL], procédez comme suit :
 - 1) Sélectionnez la valeur actuelle.
 - Définissez une valeur. La plage de réglages est comprise entre 0,1 à 40,0 nœuds. Le réglage par défaut est 30,0 nœuds.
- 4. Fermez le menu.

4.2 Réactivité de Barre (pour Fantum Feedback[™])

Pour Fantum Feedback[™], la puissance motrice de la direction peut être ajustée grâce à la fonctionnalité « Réactivité de Barre ». Plus le réglage est élevé, plus la barre tourne.

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Réactivité de Barre].
- Réglez la valeur requise. La plage de réglage est comprise entre 1 et 20. Le réglage par défaut varie selon que le test de barre a été réalisé en amont ou pas. Si le test de barre a été effectué, le réglage par défaut correspond au résultat du test ; si le test de barre n'a pas été effectué, le réglage pas défaut est 6.
- 4. Fermez le menu.

4.3 Source de données de navigation

Cette partie indique comment sélectionner la source de données de navigation à utiliser en mode NAV.

- 1. Ouvrez le menu.
- Si le mode NAV est activé, sélectionnez [Source Données de NAV].
 Si un autre mode que le mode NAV est activé, sélectionnez [Autre Menu] → [Opt Pil Auto] → [Source Données de NAV].

La liste de tous les appareils de navigation connectés au même réseau NMEA2000 apparaît. Pour les besoins de l'exemple ci-dessous, la liste affiche un TZTL12F.



Si votre réseau NMEA2000 dispose de plus d'un appareil capable d'émettre des données de navigation, ces dispositifs sont également listés. Chaque appareil apparaît avec son ID exemple appareil unique et son ID de réseau. L'ID exemple appareil est défini lors de l'intégration initiale de l'appareil au réseau NMEA2000. L'ID de réseau est unique à chaque appareil.

- Sélectionnez l'appareil concerné pour l'émission des données de navigation vers votre NAVpilot-300.
- 4. Fermez le menu.

4.4 Menu Réglage Système

Le menu [Réglage Système] propose diverses fonctions qui, une fois définies, ne doivent pas être réglées fréquemment. Définissez les éléments de ce menu en fonction de vos besoins d'utilisation, de l'environnement, etc. Pour ouvrir ce menu, sélectionnez [AUTRE MENU], puis [RÉGLAGE SYSTÈME].



Le tableau ci-dessous liste les options de menu figurant dans le menu [Réglage Système] et donne une brève description de chaque option.

Option de menu	Description		
[Bip Prior. Barre]	Indiquez si vous voulez que le système e le mode OVRD est activé.	émette un «bip» lorsque	
	qu'un «bip» soit émis.		
	Remarque: L'option de menu apparaît dans les conditions suivantes :		
	 [Type de Bateau] est réglé sur [EVCS Pod], [EVCS H.Bord], [EVCS A.Bord] ou [EVCS A/H B] lors de l'installation. L'EVCS est un SEASTAR SOLUTIONS OPTIMUS. 		
[Bip Clavier]	Quand une touche est enfoncée, le syste	ème peut émettre un bip	
	ON] : Une pression de touche émet un t	pip sonore.	
	[OFF] : Une pression de touche n'émet p	bas de bip sonore.	
[Verr. Touche]	Active ou désactive le verrouillage des to contrôle.	ouches pour l'unité de	
	 [Verrouiller] : Les touches sont verrouillées. Lorsqu'une autre 	Ce contrôleur est verrouillé.	
	touche que la touche 👩 est	Pour déverrouiller, maintenir la touche [menu] enfoncée et appuver sur la	
	droite apparaît. L'icône de	touche [10>>].	
	verrouillage () s'affiche également. Pour déverrouiller les touches, effectu	ez un appui long sur	
	com , puis appuyez sur . Si le système est mis hors tension alors que les touches sont verrouillées, lors de la prochaine mise sous tension du système, le verrouillage des touches sera activé		
	 [Déverrouiller] : Les touches ne sont pas verrouillées. 		
[Partage]	Les paramètres d'installation suivants peuvent être partagés et appliqués aux sous-unités du même réseau : [Capteur Utilisé], [Configuration des Unités], [Affichage de Cap], [Décalage Horaire], [Var. Magnétique], [Réglage STW]. L'unité désignée en tant que [Maître] partage ses paramètres avec les unités désignées en tant que [Répétiteur]. Sélectionnez le niveau de partage approprié parmi les options		
	 [Autonome] : Désactive le partage des 	s paramètres.	
	 [Répétiteur] : Désigne l'unité de contrôle en tant que sous-unité. [Maître] : Les paramètres de cette unité sont appliqués à toutes les sous-unités. Lorsqu'un écran multifonctions (MFD) FURUNO se trouve dans le même réseau, le MFD est automatiquement désigné en tant que [Maître] et cette option n'est pas disponible. 		
[Groupe]	Les paramètres Langue et Brillance peuvent être partagés au sein d'un groupe d'unités de contrôle NAVpilot-300 et de FI-70. Si les paramètres sont modifiés pour l'une des unités de contrôle ou l'un des FI-70 dans le groupe, les paramètres de toutes les autres unités présentes dans le même groupe sont alors modifiées, mais les paramètres du MFD ne sont pas modifiés. Il existe trois groupes différents : [A], [B] et [C]. Sélectionnez un groupe approprié pour l'affecter à une unité de contrôle.		
[RAZ Usine]	Selectionnez [Oui] pour restaurer les paramètres usine par défaut. Le système redémarre automatiquement après avoir sélectionné [Oui].		

Option de menu	Description
[Svgde Param Util]	Sélectionnez [Oui] pour sauvegarder les paramètres actuels en tant que paramètres utilisateur par défaut dans la mémoire interne. Les paramètres utilisateur par défaut qui se trouvent dans la mémoire interne sont remplacés par les paramètres actuels.
[Charg Param Util]	Sélectionnez [Oui] pour charger les données de réglage stockées dans la mémoire interne. Les paramètres actuels seront remplacés par les paramètres utilisateur par défaut dans la mémoire interne.
[Historique des Alertes]	Vous pouvez consulter les alertes qui sont ou ont été transgressées. Un maximum de 10 alertes sont répertoriées. Lorsque la capacité est atteinte, l'alerte la plus ancienne est supprimée afin de libérer de l'espace pour la dernière alerte.
[Simu/Démo]	Active ou désactive le mode de démonstration. NE sélectionnez PAS d'autre option que [OFF] lorsque vous êtes à bord du bateau. Les options autres que [OFF] servent uniquement à des fins d'entretien ou de démonstration.
[Diagnostique]	Effectue divers diagnostics sur le système NAVpilot. Disponible en mode STBY uniquement. Pour plus de détails, consultez section 6.4.
[Données Système]	 Affiche les données du système. [Tension d'Alim] : Tension d'alimentation du NAVpilot. [Groupe Puissance]* : Groupe utilisé avec le NAVpilot. [Tempo FET] : Température de la carte de circuits imprimés dans le processeur. [Courant Groupe]* : Courant de l'entraînement du moteur. *: Ne s'affiche pas pour les bateaux équipés d'un système EVC.

4. PERSONNALISATION DE VOTRE NAVPILOT

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

5. UNITÉ DE CONTRÔLE DISTANTE GC-001

Remarque: Pour prendre connaissance des consignes de sécurité et du mode d'emploi de votre GC-001, reportez-vous au Guide Utilisateur fourni avec le GC-001.

5.1 Unité de contrôle distante GC-001

Les fonctions de la plupart des touches de votre GC-001 changent selon le mode d'exploitation du NAVpilot-300. Pour obtenir des informations détaillées au sujet du fonctionnement des touches, reportez-vous à la section 5.9.



5.2 Mise sous/hors tension

Mise sous tension

Effectuez un appui long sur pour mettre l'appareil sous tension. Le GC-001 émet un « bip », puis affiche l'écran de démarrage. Le système effectue un autotest et les numéros de programme du GC-001 apparaissent, suivis des résultats du test pour la ROM, la RAM et la sauvegarde.



X : indique le numéro de version

Lorsque tous les résultats de test affichent "OK", le GC-001 tente de se connecter au NAVpilot-300 jumelé. Une fois que le GC-001 a établi une connexion avec le NAVpilot-300, l'écran principal s'affiche et vous pouvez utiliser le GC-001 pour contrôler le NAVpilot-300 à distance.

Reportez-vous à la section 5.8 pour jumeler d'autres unités de contrôle distantes GC-001 avec votre NAVpilot-300.

Remarque 1: Si NG apparaît à l'issue de l'un des autotests, le processus de démarrage est interrompu. Mettez l'appareil hors tension, retirez la batterie du GC-001 et contactez votre revendeur local.

Remarque 2: Les mises à jour logicielles sont automatiquement lancées si nécessaire et s'installent une fois le processus de démarrage terminé.

Mise hors tension

Effectuez un appui long sur pour mettre l'appareil hors tension. Un message et un compte à rebours apparaissent sur l'écran du GC-001. Lorsque le compte à rebours est terminé, l'unité de contrôle distante s'éteint.

Remarque: Lorsque [Auto OFF] est réglé autrement que sur [OFF], si aucune action n'est réalisée pendant le temps défini, le GC-001 s'éteint automatiquement. Reportezvous à la section 5.6.6 pour plus de détails.

5.3 Présentation de l'écran

La figure ci-dessous vous donne un aperçu de l'écran du GC-001 en mode STBY. L'écran du GC-001 change en fonction du mode utilisé par le NAVpilot-300.



Remarque 1: L'intensité du signal est indiquée sur une échelle de 1 à 4, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La distance avec le processeur, les obstacles et la tension de la batterie peuvent réduire l'intensité du signal. Vérifiez l'intensité du signal lorsque vous utilisez le GC-001.

Indication d'intensité du signal	Niveau d'intensité
Aucune barre pleine (_□ [])	Signal extrêmement faible ou indisponible. Rapprochez-vous du processeur

Indication d'intensité du signal	Niveau d'intensité
Une barre pleine (_{∎[}])	Signal disponible mais faible. Il se peut que certaines fonctionnalités ou commandes ne fonctionnent pas correctement.
Deux barres pleines (Signal d'intensité moyenne.
Trois barres pleines (Signal de forte intensité.

Remarque 2: Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, le GC-001 émet une alerte (reportez-vous à la section 5.5). Un faible niveau de batterie peut affecter la visibilité de l'écran et les commandes de l'unité de contrôle distante. Pour remplacer la batterie, reportez-vous au Guide Utilisateur fourni avec le GC-001.

5.4 Présentation du menu du GC-001

Le GC-001 dispose d'un menu principal qui contient deux types de menus.

- Le menu [VIRAGE] : contient essentiellement des raccourcis pour les virages en mode FishHunter[™].
- Le [MENU SYSTÈME] : contient les menus de réglage de votre GC-001. Une fois définis, les réglages ne requièrent pas d'ajustement régulier.

Pour accéder au menu, suivez la procédure ci-dessous.

- Appuyez sur . Le menu [VIRAGE] apparaît. La première fois que le menu s'affiche après la mise sous tension de l'équipement, l'option [SABIKI] est surlignée. Si une autre option de menu est sélectionnée alors que l'équipement est toujours sous tension, la dernière option de menu utilisée est sélectionnée.



L'option sélectionnée s'affiche au centre de l'écran comme illustré sur la figure cidessous.



3. Appuyez sur (C) pour confirmer votre sélection.

Si une option de menu autre que [MENU SYSTÈME] est sélectionnée, le message "CHANGEMENT DE MODE" s'affiche sur l'écran du NAVpilot-300 pour vous informer que le mode a été modifié.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation du GC-001 avec chacun des modes du NAVpilot-300, reportez-vous à la section 5.9.

Si l'option [MENU SYSTÈME] est sélectionnée, le [MENU SYSTÈME] apparaît.



Pour obtenir plus d'informations au sujet du [MENU SYSTÈME], reportez-vous à la section 5.6.

4. Sous [MENU SYSTÈME], appuyez sur 1 ou 1 pour sélectionner une

option de menu, puis appuyez sur option pour confirmer la sélection.

Pour les besoins de l'exemple ci-dessous, sélectionnez [VERR. TOUCHE].

Le curseur de sélection montre la sélection actuelle. Appuyez sur

déplacer le curseur vers le haut ou pour déplacer le curseur vers le bas. La barre de défilement apparaît lorsque certaines options de menu ne sont pas visibles à l'écran.

5. Appuyez sur **1** ou **1** pour sélectionner une option de menu, puis appuyez

sur pour appliquer la modification. Les réglages actuels sont indiqués par une barre pleine (



6. Appuyez sur wie plusieurs fois pour fermer le menu.

Remarque: Par souci de concision, les fonctions de menu de ce chapitre utilisent la phrase « Sélectionnez xxx. » pour décrire la sélection au niveau du menu.

5.5 Alertes du GC-001

Les alertes sont affichées sur l'écran du GC-001 dans les situations suivantes:

- Le GC-001 génère une alerte.
- · Le GC-001 reçoit une alerte générée par le processeur.

En fonction de vos réglages, le buzzer retentit et le GC-001 vibre pour vous indiquer qu'une alerte s'est déclenchée. Appuyez sur une touche pour arrêter le buzzer et la vibration du GC-001 ; les messages d'alerte affichés sur le GC-001 et le NAVpilot-300 se ferment également.

Lorsque le GC-001 détecte une condition d'alerte, l'icône d'alerte reste affichée jusqu'à ce que la cause de l'alerte soit corrigée. Si la cause de l'alerte est toujours présente au bout de trois minutes, le buzzer retentit à nouveau et le message d'alerte réapparaît.



5.5.1 Priorité des alertes

Il existe trois niveaux de priorité d'alerte : [Alarme], [Avertissement] et [Attention] (reportez-vous au point chapitre 3). S'il y a plusieurs alertes actives, l'alerte présentant le plus haut niveau de priorité est affichée. Si une alerte générée par le GC-001 est active au moment où le système reçoit une alerte du processeur, l'alerte du GC-001 est affichée.

5.5.2 Liste d'alertes

Alertes générées par le GC-001

Le tableau ci-dessous liste les alertes générées par le GC-001, ainsi que leur signification, le niveau d'alerte, la priorité selon laquelle elles sont affichées et les actions correctives envisageables.

Priorité d'affichage	Message	Signification/Action corrective
Niveau d'ale	rte : Alarme	
1	BATTERIE FAIBLE	La tension de batterie résiduelle est inférieure à 10 %. Remplacez la batterie en vous référant au Guide Utilisateur fourni avec le GC-001.
2	ERREUR COMM	Il y a un problème de communication entre le GC- 001 et le processeur. Vérifiez que le processeur est sous tension.

Alertes reçues du processeur

Le tableau ci-dessous liste les alertes qui peuvent être reçues du processeur, ainsi que la priorité selon laquelle elles sont affichées et le message d'alerte correspondant qui s'affiche sur le NAVpilot-300. Pour plus de détails sur la signification et les actions correctives se rapportant à ces alertes, reportez-vous à la section 6.6.3. Les codes d'erreur 0001 et 1003 ne s'affichent pas sur le GC-001.

Priorité	Message GC-001	Code d'erreur et message du			
d'affichage	message 60-001	processeur			
Niveau d'ale	Niveau d'alerte : Alarme				
1	DYSFONCTIONNEMENT	Code d'erreur : 0002			
	GROUPE PUISSANCE.	"Dysfonctionnement groupe			
	METTRE LE SYSTÈME HORS	puissance.			
	TENSION.	Vérifier le groupe puissance."			
2	LE GROUPE PUISSANCE EST	Code d'erreur : 0003			
	EN SURCHARGE.	"Le groupe puissance est en			
	METTRE LE SYSTEME HORS	surcharge.			
		Vermer le groupe puissance.			
3	LE GROUPE PUISSANCE EST	Code d'erreur : 0004			
		Le groupe puissance est en			
		Vérifier le groupe puissance "			
1		Code d'errour : 0005			
4		"Dysfonctionnement nuissance barre			
	METTRE LE SYSTÈME HORS	Vérifier le groupe puissance "			
	TENSION.				
5	ERREUR D'ANGLE DE	Code d'erreur : 0006			
-	BARRE. METTRE LE	"Erreur d'angle de barre.			
	SYSTÈME HORS TENSION.	Vérifier le groupe puissance."			
Niveau d'ale	rte : Avertissement				
6	RÉDUIRE VITESSE POUR	Code d'erreur : 1001			
	SABIKI (<5ND).	"Réduire vitesse pour SABIKI (<5ND)."			
7	ERREUR DE COMM. AVEC	Code d'erreur : 1002			
	SYST EVC.	"Erreur de comm. avec syst EVC."			
8	AUCUNE DONNÉE DE CAP	Code d'erreur : 1004			
	DISPONIBLE.	"Aucune donnée de cap disponible."			
9	MODIF SOUDAINE DES	Code d'erreur : 1005			
	DONNÉES DE CAP.	"Modif soudaine des données de cap."			
10	ERREUR ACCÉLÉROMÈTRE.	Code d'erreur : 1006			
		"Erreur accéléromètre."			
11	INITIALISATION DU	Code d'erreur : 1013			
	CAPTEUR DE CAP.	"Initialisation du capteur de cap. Cela			
		dure 2 minutes. Patientez un instant."			
12	AUCUNE DONNÉE DE	Code d'erreur : 1007			
	VITESSE DISPO.	"Aucune donnée de vitesse dispo.			
		Verifier source vit. ou la saisir			
40		manuellement us Reglage Parametre."			
13		Code d'erreur : 1008			
		Pas de donnee NAV disponible."			
14		Code d'erreur : 1009			
45		Donnees NAV deteriorees.			
15	AUCUNE DONNEE POSITION	Code d'erreur : 1010			
		Aucune donnée position reçue.			

Priorité d'affichago	Message GC-001	Code d'erreur et message du
10		Code d'effeur : 1011
	MODE.	vitosso è maina de 10 pd "
47		
17	ERREUR DONNEES	Code d'erreur : 1012
	SAUVEGARDEES.	"Erreur donnees sauvegardees."
Niveau d'ale	rte : Attention	
18	TENSION D'ENTRÉE TROP	Code d'erreur : 2001
	FAIBLE.	"Tension d'entrée trop faible."
19	TENSION D'ENTRÉE TROP	Code d'erreur : 2002
	HAUTE.	"Tension d'entrée trop haute."
20	ERREUR DS PARAMÈTRES	Code d'erreur : 2003
	DU MODE NAV.	"Erreur ds paramètres du mode NAV.
	MODIFIER LES MODES.	Modifier les modes."
21	RÉGLAGES COMPAS	Code d'erreur : 2004
	INCOMPLETS.	"Réglages compas incomplets.
		Étalonner le compas ds le menu."
22	SOURCE DU CAP MODIFIÉE.	Code d'erreur : 2005
		"Source du cap modifiée. Réglages
		compas incomplets. Étalonner le
		compas ds le menu."
23	CONTRÔLE EVC.	Code d'erreur : 2008
-		"Contrôle EVC."
24	ARRIVÉ AU WAYPOINT	Code d'erreur : 2009
	FINAL.	"Arrivé au Waypoint final."
25	WAYPOINT A ÉTÉ MIS À	Code d'erreur : 2010
	JOUR.	"Waypoint a été mis à jour."
26	LE MODE PÊCHE A ÉTÉ	Code d'erreur : 2011
	ACTIVÉ.	"Le mode Pêche a été activé."
27	ATTENTION ALERTE !	Code d'erreur : 2013
		"Attention Alerte !"
28	SOURCE DE POSITION	Code d'erreur : 2006
	MODIFIÉE.	"Source de position modifiée."
29	SOURCE DE VITESSE	Code d'erreur : 2007
	MODIFIÉE.	"Source de vitesse modifiée."
30	MODE NAV TERM.	Code d'erreur : 2014
	CHANGEMENT DE MODES.	"Mode NAV term. Changement de
		modes."
31	ERREUR CAPTEUR	Code d'erreur : 2017
	PRIORITÉ BARRE.	"Erreur capteur Priorité Barre."
32	ALERTE DE CAP.	Code d'erreur : 2015
		"Alerte de cap."
33	ATTENTION ALERTE !	Code d'erreur : 2016
		"Attention Alerte !"

5.6 Réglage des paramètres de votre GC-001

Tous les paramètres de votre GC-001 peuvent être réglés ou modifiés depuis le [MENU SYSTÈME].

Remarque 1: Les procédures définies dans cette section utilisent la phrase « Ouvrez le [MENU SYSTÈME]. » Pour savoir comment accéder au [MENU SYSTÈME], reportez-vous à la section 5.4.

Remarque 2: Les procédures définies dans cette section utilisent la phrase « Fermez le menu. » Cela signifie « Appuyez sur plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran principal s'affiche. »

5.6.1 Verrouillage/déverrouillage des touches

Vous pouvez verrouiller les touches pour empêcher toute utilisation accidentelle.

Pour verrouiller ou déverrouiller les touches, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Ouvrez le [MENU SYSTÈME].
- 2. Sélectionnez [VERR. TOUCHE].
- 3. Sélectionnez [VERROUILLER] pour verrouiller les touches. Le message "VERR. TOUCHE" s'affiche à l'écran et toutes les touches, sauf , sont verrouillées.
- 4. Pour déverrouiller les touches, appuyez sur 5, puis sélectionnez [DÉVERROUILLER].
- 5. Fermez le menu.

Remarque: Les touches sont automatiquement déverrouillées si une alerte se déclenche ou en cas de mise hors tension de l'appareil.

5.6.2 Modification des réglages buzzer et vibration

Votre GC-001 peut émettre une alerte sonore et/ou vibrer pour vous indiquer qu'une alerte s'est déclenchée. Vous pouvez activer ou désactiver l'alerte sonore (buzzer) et la vibration selon vos besoins.

Pour modifier les réglages buzzer et vibration, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Ouvrez le [MENU SYSTÈME].
- 2. Sélectionnez [ALARME]. Le menu Buzzer et Vibration s'affiche.
- 3. Sélectionnez [BUZZER] ou [VIBRATION] selon le cas.
- 4. Sélectionnez [ON] ou [OFF] selon le cas.

Lorsque l'option [BUZZER] est réglée sur [ON], le buzzer retentit pendant environ deux secondes.

Lorsque l'option [VIBRATION] est réglée sur [ON], l'unité vibre pendant environ deux secondes.

De plus, les indications de buzzer et de vibration en haut de l'écran changent en fonction du réglage, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

	[ON]	[OFF]		[ON]	[OFF]
[BUZZER]		M	[VIBRATION]	\$	-

5. Fermez le menu.

5.6.3 Activation/désactivation de la fonctionnalité Manœuvre Facile

La fonctionnalité Manœuvre Facile vous permet de « piloter » votre bateau en

appuyant simplement sur la touche **DIRECT** (

Pour activer/désactiver la fonctionnalité Manœuvre Facile, suivez la procédure cidessous.

- 1. Ouvrez le [MENU SYSTÈME].
- 2. Sélectionnez [DIRECT], puis sélectionnez [ON] ou [OFF] selon le cas.
- 3. Fermez le menu.

Remarque: Pour savoir comment utiliser la fonctionnalité Manœuvre Facile, reportezvous à la section 5.7.

5.6.4 Mise sous/hors tension du rétroéclairage de l'écran

L'écran LCD du GC-001 dispose d'un système de rétroéclairage que vous pouvez mettre sous/hors tension en fonction de vos besoins.

Pour mettre le rétroéclairage sous/hors tension, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Ouvrez le [MENU SYSTÈME].
- 2. Sélectionnez [RÉTROÉCLAIRAGE], puis sélectionnez [ON] ou [OFF] selon le cas.
- 3. Fermez le menu.

5.6.5 Réglage du minuteur de veille

Si le GC-001 n'est pas utilisé dans le laps de temps défini pour le [MODE VEILLE], le GC-001 passe en mode Veille. Cela permet d'économiser la batterie et peut contribuer à augmenter la durée de vie de l'écran LCD. Le minuteur démarre juste après la dernière action. Toute action réalisée avant le laps de temps défini réinitialise le minuteur.

Pour régler le minuteur de veille, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Ouvrez le [MENU SYSTÈME].
- 2. Sélectionnez [MODE VEILLE]. La fenêtre de réglage du minuteur de veille apparaît.
- 3. Sélectionnez le minuteur approprié. Les options possibles sont [30SEC] (trente secondes), [1MIN] (une minute) et [3MIN] (trois minutes).
- 4. Fermez le menu.

5.6.6 Utilisation de la fonctionnalité [AUTO OFF]

Vous pouvez définir un laps de temps, identique à celui du minuteur de veille, à l'issue duquel votre GC-001 s'éteindra automatiquement.

Pour régler le laps de temps [AUTO OFF], suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Ouvrez le [MENU SYSTÈME].
- 2. Sélectionnez [AUTO OFF]. La fenêtre de réglage du laps de temps apparaît.
- Sélectionnez le laps de temps approprié. Les options possibles sont [OFF], [1H] (une heure), [3H] (trois heures) et [6H] (six heures). Le GC-001 s'éteint lorsque le laps de temps défini ici est écoulé lorsque le GC-001 est en mode Veille. Sélectionnez [OFF] pour désactiver la fonctionnalité [AUTO OFF].
- 4. Fermez le menu.

5.7 Utilisation de la fonctionnalité Manœuvre Facile

La fonctionnalité Manœuvre Facile vous permet de faire virer votre bateau à distance, sans utiliser la barre. Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vérifiez les points suivants :

- Le GC-001 et le NAVpilot-300 sont-ils sous tension ?
 Les deux unités doivent être allumées pour utiliser cette fonctionnalité.
- La fonctionnalité Manœuvre Facile est-elle activée ? Pour vérifier ce réglage, reportez-vous à la section 5.6.3.
- Le GC-001 est-il jumelé avec le système ? Si vous ne disposez que d'un seul GC-001, le jumelage est déjà effectué. Si vous avez plusieurs GC-001, reportez-vous à la section 5.8 pour connaître la procédure de jumelage.

Pour utiliser la fonctionnalité Manœuvre Facile, suivez la procédure ci-dessous.

Remarque: Informez votre équipage et les passagers avant d'utiliser la fonctionnalité Manœuvre Facile.

1. En vous référant à la section 2.2 ou à la section 5.9.2, mettre le système en mode AUTO.

La fonctionnalité Manœuvre Facile n'est pas disponible dans les autres modes.

2. Face à l'étrave, effectuez une pression longue sur

3. Déplacez le GC-001, selon un arc horizontal, dans la direction vers laquelle vous voulez tourner. La barre est corrigée afin de faire virer votre bateau dans cette direction.



Les indications de direction de rotation et de relèvement changent également en conséquence sur le GC-001. L'exemple ci-dessous montre un virage vers tribord.



Les indicateurs de virage (cases) se remplissent pour indiquer l'angle et la direction du virage.

Il existe trois cases d'indicateur de rotation à la fois vers bâbord et vers tribord. Selon le degré du virage amorcé, les cases se remplissent en conséquence.

4. Relâchez

Le cap réel au moment où vous relâchez la touche devient le cap défini.

5.8 Connexion (jumelage) du GC-001 avec votre NAVpilot-300

Le système NAVpilot-300 communique avec le GC-001 via la technologie Bluetooth[®]. Pour utiliser le GC-001 avec votre NAVpilot-300, ils doivent être jumelés. Il est possible de connecter jusqu'à trois GC-001 maximum au processeur. Votre système NAVpilot est fourni avec un GC-001 qui est jumelé lors de l'installation.

Remarque: Lorsque plusieurs GC-001 sont jumelés avec votre système, afin d'éviter que plusieurs actions ne soient réalisées simultanément, le dernier signal distant reçu est utilisé pour mener à bien l'action correspondante.

Pour jumeler un nouveau GC-001 avec le système, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Sur le NAVpilot-300, ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [RC sans fil]. Les GC-001 jumelés avec votre NAVpilot-300 sont listés. Votre système NAVpilot-300 est déjà connecté à un GC-001 et le GC-001

connecté apparaît en haut de la liste. Les connexions disponibles apparaissent vides (sous formes de « barres »).

RC sans fil			
Télécommande 1 : GC-001 40F671792BE	Le GC-001 qui a été iumelé lors de l'installation		
Télécommande 2 :	s'affiche ici.		
Télécommande 3 :			
Préc 🕨 Ent.			

3. Sélectionnez [Télécommande 1], [Télécommande 2] ou [Télécommande 3] selon le cas.

La fenêtre de sélection du dispositif s'affiche.

RC sans fil	
Télécommande 1 : GC-001 40F671792BE0	
•	Fenêtre de sélection
Télécommande 2 :	
Télécommande 3 : ———————	
Préc 🕨 Ent.	

- 4. Sur votre GC-001, appuyez sur bis pour mettre le GC-001 sous tension.
- Lorsque le processus de démarrage du GC-001 est terminé, appuyez sur Le menu du GC-001 apparaît.
- 6. Sélectionnez [MENU SYSTÈME].
- 7. Sélectionnez [JUMELAGE].
- 8. Sélectionnez [OUI]. Le message "JUMELAGE..." apparaît sur l'écran du GC-001.
- 9. Sur le NAVpilot-300, sélectionnez le GC-001 qui doit être jumelé dans la fenêtre

RC	sans fil	
Télécommande 1 :	GC-001 40F671792BE	0
Télécommande 2 :		
Télécommande 3 :	GC-001 5DF00173D0	Le GC-001 détecté s'affiche ici.
	🚧 Préc 下 Ent.	

de sélection du dispositif, puis appuyez sur
Remarque: Si le GC-001 qui doit être jumelé n'est pas sélectionné dans les 20 secondes, le message "TEMPS ÉCOULÉ !" apparaît sur le GC-001 et la fenêtre de sélection du dispositif se ferme sur le NAVpilot-300. Dans ce cas, répétez la procédure ci-dessus à partir de l'étape 8.

Le système NAVpilot-300 et le GC-001 sont connectés et jumelés lorsque la fenêtre STBY (exemple présenté à droite) apparaît sur le GC-001.



10. Fermez le menu.

5.9 Fonctions du GC-001 avec le NAVpilot-300

Les fonctions de la plupart des touches de votre GC-001 changent selon le mode d'exploitation du NAVpilot-300. Les sections suivantes détaillent la fonction de chaque touche, selon le mode d'exploitation du NAVpilot-300.

Remarque: Lorsque plusieurs GC-001 sont jumelés avec votre système, afin d'éviter que plusieurs actions ne soient réalisées simultanément, le dernier signal distant reçu est utilisé pour mener à bien l'action correspondante.

5.9.1 Mode Veille (STBY)

Nom	Description
Touche PORT1	Pression longue :
	Active le mode [NFU(PORT)] jusqu'à ce que la touche soit
	relâchée. Relâchez la touche pour revenir au mode STBY.
Touche PORT10	
EVENT	
Touche STBD1	Pression longue :
	Active le mode [NFU(PORT)] jusqu'à ce que la touche soit
	relachee. Relachez la touche pour revenir au mode STBY.
Touche STBD10	
Touche DIRECT	Aucune fonction en mode [STBY].
Ô	
Touche STBY AUTO	Pression courte, lorsqu'aucune destination n'est
STRY	sélectionnée au niveau du navigateur GPS :
ĂŬŤŎ	Active le mode [AUTO].
	Pression courte, lorsqu'une destination est sélectionnée au
	niveau du navigateur GPS :
	Ouvre la fenêtre de sélection du mode ([NAV]/[AUTO]/
	[ANNULER]).

Nom	Description
Touche POWER/MENU	Pression courte :
U.F.	Ouvre le menu [VIRAGE].
	Pression longue : Met le GC-001 hors tension

Remarque 1: En mode STBY, la touche

ne dispose pas d'une fonction

« pression longue ».

Remarque 2: En mode STBY, les touches



disposent pas de la fonction « pression courte ».

Mode Pilote Automatique (AUTO) 5.9.2

Nom	Description
Touche PORT1	Pression courte : Change de cap de 1° vers bâbord sur le NAVpilot-300.
	Draggion courte :
	Change de cap de 10° vers bâbord sur le NAVpilot-300.
Touche STBD1	<u>Pression courte</u> : Change de cap de 1° vers tribord sur le NAVpilot-300.
Touche STBD10	Pression courte : Change de cap de 10° vers tribord sur le NAVpilot-300.
Touche DIRECT	Active la fonctionnalité Manœuvre Facile. Pour savoir comment utiliser la fonctionnalité Manœuvre Facile, reportez-vous à la section 5.7.
Touche STBY AUTO	Pression courte : Active le mode [STBY].
Touche POWER/MENU	Pression courte : Ouvre le menu [VIRAGE]. Pression longue : Met le CC 001 here tension

Remarque 1: En mode AUTO, il n'y a pas de fonction « pression longue » pour les



Remarque 2: Pour utiliser la touche (), l'option [DIRECT] dans le menu

[SYSTÈME] doit être réglée sur [ON]. Si l'option [DIRECT] est réglée sur [OFF], la touche ne dispose pas de fonction en mode Pilote Automatique.

Mode Navigation (NAV) 5.9.3

Nom	Description
Touche PORT1	Pression longue : Active le mode [ÉVITAGE(PORT)] jusqu'à ce que la touche soit relâchée. Relâchez la touche pour revenir au mode VIRAGE.
Touche PORT10	
Touche STBD1	Pression longue : Active le mode [ÉVITAGE(PORT)] jusqu'à ce que la touche soit relâchée. Relâchez la touche pour revenir au mode VIRAGE.
Touche STBD10	
Touche DIRECT	Aucune fonction en mode [NAV].
Touche STBY AUTO	Pression courte : Active le mode [STBY].
Touche POWER/MENU	Pression courte : Ouvre le menu [VIRAGE]. Pression longue : Met le GC-001 hors tension.

Remarque 1: En mode NAV, la touche ne dispose pas de la fonction

« pression longue ».



disposent pas de fonction « pression courte ».

Modes VIRAGE et FishHunter[™] 5.9.4

Nom	Description
Touche PORT1	Pression longue : Active le mode [ÉVITAGE(PORT)] jusqu'à ce que la touche soit relâchée. Relâchez la touche pour revenir au mode
Touche PORT10	VIRAGE.
Touche STBD1	Pression longue :
	Active le mode [ÉVITAGE(PORT)] jusqu'à ce que la touche soit relâchée. Relâchez la touche pour revenir au mode VIRAGE.
Touche STBD10	
Touche DIRECT	Aucune fonction dans l'un et l'autre des modes susvisés.
Touche STBY AUTO	Pression courte : Active le mode [STBY].
Touche POWER/MENU	Pression courte : Ouvre le menu [VIRAGE]. Pression longue :
	Met le GC-001 hors tension.

Remarque 1: Dans l'un et l'autre des modes susvisés, les touches disposent pas de fonction « pression longue ».

Remarque 2: Dans l'un et l'autre des modes susvisés, les touches 1.



ne

et ne disposent pas de fonction « pression courte ».

5.9.5 Mode SABIKI[™]

Nom	Description
Touche PORT1	Pression courte :
	Change de cap de 1° vers bâbord sur le NAVpilot-300.
57	
Touche PORT10	Pression courte :
EVENT 10	Change de cap de 10° vers bâbord sur le NAVpilot-300.
Touche STBD1	Pression courte :
1	Change de cap de 1° vers tribord sur le NAVpilot-300.
Touche STBD10	Pression courte :
10	Change de cap de 10° vers tribord sur le NAVpilot-300.
Touche DIRECT	Aucune fonction en mode SABIKI [™] .
Ô	
Touche STBY AUTO	Pression courte :
	Active le mode [STBY].
AUTO	
Touche POWER/MENU	Pression courte :
	Ouvre le menu [VIRAGE].
0/2	
	Met lo CC 001 here tension

Remarque: En mode SABIKI[™], il n'y a pas de fonction « pression longue » pour les

touches autres que

5.10 Menu Diagnostique

Le menu [DIAGNOSTIQUE] contient des outils de diagnostic dédiés à votre GC-001.

Pour accéder au menu [DIAGNOSTIQUE], suivez la procédure ci-dessous.

- 1. En vous référant à la section 5.4, accéder au [MENU SYSTÈME].
- 2. Sélectionnez [DIAGNOSTIQUE]. Le menu [DIAGNOSTIQUE] apparaît.

Option de menu	Description		
[TEST BT]	Teste l'intensité du signal Bluetooth [®] . Utilisé lors de l'installation.		
[MODIFICATION PUISSANCE]	Cette option de menu est uniquement destinée au personnel qualifié.		
[BATTERIE]	Vérifie la puissance résiduelle de la batterie.		
[AUTOTEST]	Réaliser un autotest sur le GC-001. Ce test vérifie la RAM, la ROM, le statut de la SAUVEGARDE et les versions de pro- gramme du GC-001.		
[TEST DES TOUCHES]	Vérifie le statut des touches du GC-001. Appuyez sur chaque touche pour mettre en surbrillance la case correspondante à l'écran. Appuyez à nouveau sur la touche pour supprimer la surbrillance. Si une touche n'est pas mise en surbrillance lorsque vous appuyez sur cette dernière, consultez votre revendeur pour un entretien.		
	Pour quitter le test, appuyez sur trois fois rapidement et de façon successive.		
[TEST GYRO]	Utiliser ce test si la fonctionnalité Manœuvre Facile vous semble		
	lente ou ne répond pas. Appuyez sur 🏟, puis balancez		
	légèrement le GC-001. Les valeurs des indications X, Y et Z doivent changer avec chaque mouvement. Si l'une de ces valeurs ne change pas, il se peut que le GC-001 doive être remplacé. Consultez votre distributeur pour un entretien.		
[TEST ÉCRAN]	Contrôle l'écran LCD. Appuyez sur i pour faire défiler les		
	écrans de test. Appuyez sur 👧 pour quitter ce test.		
[TEST BUZZER]	Teste l'alarme sonore du buzzer. Appuyez sur E pour activer		
	le son du buzzer ou appuyez sur pour désactiver le son du buzzer.		
[TEST VIBRATION]	Teste l'alarme de vibration. Appuyez sur 1 pour activer la vi-		
	bration ou appuyez sur pour désactiver la vibration.		
[MODE RE]	Cette option de menu n'est pas utilisée.		
[PARASITE]	Cette option de menu n'est pas utilisée.		
[TOUT EFFACER]	Rétablit tous les réglages d'usine par défaut pour le GC-001. Pour rétablir les réglages par défaut, sélectionnez [OUI], puis ap-		
	puyez sur 🍋.		

3. Réalisez les tests requis.

Lorsque tous les résultats de test affichent "NG"ou que le test ne peut pas être réalisé, contactez votre revendeur local.

4. Fermez le menu.

6. MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Ce chapitre détaille les procédures nécessaires à l'entretien et au dépannage de l'appareil.

REMARQUE

Ne pas appliquer de peinture, de mastic anticorrosif ou de nettoyant de contact sur les pièces en plastique ou le revêtement de l'appareil.

Ces produits contiennent des substances susceptibles d'endommager les pièces en plastique et le revêtement de l'appareil.

6.1 Maintenance préventive

Une maintenance régulière est nécessaire pour obtenir un fonctionnement optimal de l'appareil. Définissez un programme de maintenance qui inclut les éléments indiqués ci-dessous.

Option	Point à vérifier	Solution
Connecteurs	Vérifiez s'ils sont correctement fixés.	Resserrez les connexions lâches.
Câbles	Vérifiez si les câbles ne présentent pas de dommage ou de trace de corrosion.	Remplacez les câbles si nécessaire.
Processeur, Unité de contrôle	Poussière/saleté sur les unités.	Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les unités. En cas de saleté tenace, utilisez un chiffon humidifié à l'aide d'un détergent doux pour nettoyer, puis séchez l'unité à l'aide d'un autre chiffon, doux et sec. N'utilisez pas d'acétone, de benzène ou autres solvants car cela risquerait d'endommager l'unité.
LCD	De la poussière sur l'écran LCD obscurcit l'image.	Nettoyez soigneusement l'écran LCD pour éviter de l'endommager. Utilisez un mouchoir en papier et un nettoyant pour écran LCD. Pour retirer la poussière ou les dépôts de sel, utilisez un produit pour écran LCD et essuyez délicatement l'écran à l'aide de papier optique. Changez fréquemment le papier pour éviter toute détérioration due à la poussière ou au sel. N'utilisez pas de solvant de type diluant, acétone ou benzène pour le nettoyage.

Remplacement du fusible 6.2

Un fusible (125 V 2A) du processeur protège l'appareil contre les inversions de polarité du réseau électrique du bateau et contre les pannes. Si le fusible fond, vous ne parviendrez pas à mettre l'appareil sous tension. Contactez votre revendeur local pour un entretien.



Utiliser le fusible adapté.

L'utilisation d'un fusible non adapté peut provoquer un incendie ou endommager l'appareil.

Nom de la pièce	Туре	Réf.	Remarques
Fusible	FGMB-A 125V 2A PBF	000-157-479-10	Fourni en pièce
			de rechange

6.3 Dépannage

Le tableau de dépannage ci-dessous présente les pannes courantes, et les solutions pour rétablir un fonctionnement normal.

Problème	Cause/solution possible	
Processeur/Unité de cor	té de contrôle	
Il est impossible de mettre l'appareil sous tension.	 Vérifiez les connexions de câble entre le système et l'alimentation (tableau électrique, etc.) Vérifiez si les câbles et les connecteurs ne sont pas endommagés. Vérifiez si la batterie embarquée est compatible avec la tension nominale. Le fusible peut avoir grillé. Contactez votre revendeur local pour un remplacement. 	
Rien ne s'affiche à l'écran.	Appuyez plusieurs fois sur la touche de pour régler la luminosité.	
Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur une touche.	 Vérifiez que l'unité de contrôle est bien connectée au processeur. Vérifiez si les câbles et les connecteurs ne sont pas endommagés. Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez votre revendeur local pour un entretien. Si le message « Connexion au processeur » apparaît, attendez quelques minutes que le système ait terminé le processus de démarrage. 	
Pas de réponse de la barre en mode AUTO.	 Si un système de référence de barre est installé, allez sur [Réglage Limite de Barre] et réalisez un [Test de Barre]. Reportez-vous au Manuel d'Installation (IME-72840-xx ; «xx» indique la version) pour plus de détails. Pour les bateaux équipés de Fantum Feedback[™], réalisez un Test de Barre. Reportez-vous au Manuel d'Installation (IME-72840-xx ; «xx» indique la version) pour plus de détails. 	

Problème	Cause/solution possible	
Le mode AUTO avancé ne s'active pas.	 Vérifiez les connexions entre ce système et le dispositif GPS connecté. Vérifiez que le dispositif GPS fonctionne correctement. Vérifiez les réglages pour l'entrée des données (reportez- vous à la section 4.3). 	
Lecture du compas et cap affiché différents.	Un décalage du compas peut s'avérer nécessaire. Reportez- vous au Manuel d'Installation (IME-72840-xx ; «xx» indique la version) pour plus de détails.	
Pas de réception des données NMEA2000.	Vérifiez que le réseau NMEA2000 est activé. Si le NAVpilot a été mis sous tension avant le réseau NMEA2000, redémarrez le NAVpilot.	
Télécommande tactile G	C-001	
Il est impossible de mettre l'appareil sous tension.	Remplacez la batterie. Pour savoir comment remplacer la batterie, reportez-vous au Guide Utilisateur fourni avec le GC-001.	
Rien ne s'affiche à l'écran ou l'affichage n'est pas visible.	 Il se peut que le GC-001 soit en mode Veille. Appuyez sur une touche. Le niveau de la batterie est peut-être bas. Remplacez la batterie. Pour savoir comment remplacer la batterie, reportez-vous au Guide Utilisateur fourni avec le GC-001. 	
Le menu [VIRAGE] ne s'affiche pas.	En vous référant à la section 5.8, vérifiez les réglages de jumelage.	
Les fonctions du GC- 001 ne sont pas transmises au système NAVpilot.	 En vous référant à la section 5.8, vérifiez les réglages de jumelage. En vous référant à la section 5.3, vérifiez l'intensité du signal. Si l'indication affiche une barre ou moins, rapprochez-vous du processeur. Consultez également les directives inhérentes au Bluetooth[®] qui figurent dans le Cuide Utilizatour fourni que la CC 001. 	
La fonctionnalité Manœuvre Facile ne fonctionne pas.	 En vous référant à la section 5.6.3, vérifiez si l'option [DIRECT] est réglée sur [ON]. En vous référant à la section 5.8, vérifiez les réglages de jumelage. En vous référant à la section 5.3, vérifiez l'intensité du signal. Si l'indication affiche une barre ou moins, le signal peut être interrompu ou stoppé. Rapprochez-vous du processeur et réessayez. 	
Le FAP-3011 et le GC- 001 affichent des modes différents après changement du mode.	 Attendez quelques instants afin de permettre le transfert des données entre les deux unités. Une fois que les données ont bien été reçues, l'affichage change. Changez le mode du FAP-3011. 	
L'équipement s'éteint lors de la réception d'une alerte.	 En vous référant à la section 5.10, effectuez un test de vibration. Si l'équipement est mis hors tension lorsque vous appuyez sur , il se peut que le moteur soit défectueux. Demandez conseil à votre revendeur local. Solution temporaire en cas de moteur de vibration défectueux : En vous référant à la section 5.6.2, désactivez la vibration. Le GC-001 reste sous tension mais n'émet plus de vibration pour vous indiquer qu'une alerte s'est déclenchée. 	
La zone située près de la batterie est chaude au toucher.	Vérifiez qu'aucun corps étranger n'est logé entre la batterie et les bornes de cette dernière. Pour savoir comment accéder à la batterie, reportez-vous au Guide Utilisateur fourni avec le GC-001.	

6.4 Diagnostique

Le système NAVpilot contient les diagnostics permettant de vérifier le processeur, l'unité de contrôle, l'entrée/sortie NMEA 0183, le bus CAN, le clavier, l'écran, la barre et le gouvernail (capteur de barre Accu-Steer FPS 12 V/24 V uniquement). Les tests sont destinés aux techniciens de maintenance mais vous pouvez les effectuer afin d'aider le technicien d'assistance à résoudre le problème.

6.4.1 Menu Diagnostique

- 1. En mode, STBY ou OVRD, ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Autre Menu].
- 3. Sélectionnez [Réglage Système].
- 4. Sélectionnez [Diagnostique]. Le menu [Diagnostique] apparaît.



Remarque: Le contenu du menu [Diagnostique] change en fonction des réglages du NAVpilot-300 lors de l'installation.

Reportez-vous à la section correspondante pour obtenir plus de détails sur chacune des options disponibles dans le menu [Diagnostique].

- Processeur : section 6.4.2.
- Unité de Contrôle : section 6.4.3
- Test Clavier : section 6.4.4
- Test Écran : section 6.4.5
- Test de Barre : section 6.4.6

6.4.2 Test du processeur

Ce test contrôle le bon fonctionnement du processeur.

Pour réaliser ce test, ouvrez le menu [Diagnostique], puis sélectionnez [Processeur].



[«] x » indique le numéro de version

« X » indique le numéro ID NMEA2000

*: s'affiche uniquement pour les bateaux EVCS

Les résultats indiquent «OK» en cas de statut normal, «NG» en cas de statut anormal. Si «NG» s'affiche pour l'une des options, répétez le test. Si le résultat affiche toujours «NG», consultez votre revendeur.

Pour revenir au menu Diagnostique, appuyez sur C/P.

Pour revenir à l'écran normal (fermer les menus), effectuez une pression longue sur

Description des options de test du processeur

- [App] : Affiche le numéro de version du programme d'application.
- [Amorçage] : Indique le numéro de version du programme de démarrage.
- BLE : Numéro de version du logiciel Bluetooth[®].
- [ROM/RAM/Sauveg.] : Affiche le statut de la ROM, de la RAM et de la Sauvegarde.
- [Communication] : Affiche les résultats du test de communication entre l'unité de contrôle et le processeur.
- [NMEA2000] : Affiche les résultats du test NMEA2000.
- [DBW] : Affiche les résultats du test du port DBW.
- [ID NMEA2000] : Affiche l'ID du réseau NMEA2000.
- ID DBW : Affiche le numéro d'identification du port DBW.
- [Version HW] : Affiche la version logicielle de la carte PCB.
- [Tension d'Alim] : Affiche la tension d'alimentation.

6.4.3 Test de l'unité de contrôle

Ce test contrôle le bon fonctionnement de l'unité de contrôle.

Pour réaliser ce test, ouvrez le menu [Diagnostique], puis sélectionnez [Unité de Contrôle].

Unité de contrôle	
App :	64540xx-xx. xx
Amorçage :	64540xx-xx. xx
ROM/RAM/Sauveg. :	OK/OK/OK
Communication :	OK
NMEA2000 :	OK
ID NMEA2000 :	XXXXX
Tension d'Alim :	24,0 V
Version HW :	-XX
	C∕∕₽Préc ►►

xx» indique le numéro de version X» indique le numéro ID NMEA2000

Les résultats indiquent «OK» en cas de statut normal, «NG» en cas de statut anormal. Si «NG» s'affiche pour l'une des options, répétez le test. Si le résultat affiche toujours «NG», consultez votre revendeur.

Pour revenir au menu Diagnostique, appuyez sur [C/2].

Pour revenir à l'écran normal (fermer les menus), effectuez une pression longue sur

Description des options de test de l'unité de contrôle

- [App] : Affiche le numéro de version du programme d'application.
- [Amorçage] : Indique le numéro de version du programme de démarrage.
- [ROM/RAM/Sauveg.] : Affiche le statut de la ROM, de la RAM et de la Sauvegarde.
- [Communication] : Affiche les résultats du test de communication entre l'unité de contrôle et le processeur.
- [NMEA2000] : Affiche les résultats du test NMEA2000.
- [ID NMEA2000] : Affiche l'ID du réseau NMEA2000.
- [Tension d'Alim] : Affiche la tension d'alimentation.
- [Version HW] : Affiche la version logicielle de la carte PCB.

6.4.4 Test clavier

Le test du clavier permet de vérifier les touches de l'unité de contrôle.

Pour réaliser ce test, ouvrez le menu [Diagnostique], puis sélectionnez [Test Clavier].

Appuyez sur chacune des touches. L'emplacement à l'écran associé est rempli en bleu si la touche fonctionne normalement.



Pour revenir au menu Diagnostique, appuyez sur 📴 trois fois.

Pour revenir à l'écran normal (fermer les menus), effectuez une pression longue sur

6.4.5 Test écran

Le test de l'écran permet de vérifier que l'unité de contrôle affiche de manière appropriée les tons des couleurs.

Pour réaliser ce test, ouvrez le menu [Diagnostique], puis sélectionnez [Test Écran].

Appuyez sur pour parcourir les écrans dans l'ordre indiqué ci-dessous.



Pour revenir au menu Diagnostique, appuyez sur C/P.

Pour revenir à l'écran normal (fermer les menus), effectuez une pression longue sur

6.4.6 Test de barre

Le test de la barre permet de vérifier les différents aspects de la barre et des commandes. Pour réaliser ce test, ouvrez le menu [Diagnostique], puis sélectionnez [Test de Barre].

Remarque: Le test de barre n'est pas disponible lorsque [Type de Bateau] est réglé sur [EVCS Pod], [EVCS H.Bord], [EVCS-A.Bord] ou [EVCS A/H B].

Lorsque l'unité de référence de barre est installée

1. Ouvrez le menu [Diagnostique], puis sélectionnez [Test de Barre]. Le message de confirmation suivant apparaît.



2. Centrez la barre, puis appuyez sur pour démarrer le test de barre.

Le message suivant s'affiche.

Pour arrêter le test de barre à tout moment, appuyez sur une touche.



Une fois le test terminé, le message suivant apparaît.



Remarque 1: Si le test de barre est interrompu avant la fin, le mode de navigation ne peut sortir du mode STBY.

Remarque 2: Si l'un des messages suivants apparaît, cela indique que le test de barre est interrompu avant la fin. Corrigez le problème, puis relancez le test de barre.

- "Test de Barre échoué. Appuyez sur une touche pour continuer."
- "Erreur d'angle de barre. Vérifier le groupe puissance. Appuyez sur une touche pour continuer."
- "Erreur commande barre. Vérifier le groupe puissance. Appuyez sur une touche pour continuer."
- 3. Appuyez sur une touche pour afficher le résultat du test.

Test de Ba	rre	
Groupe Puissance : Jeu de la Barre : Vitesse de Barre :	Safe Helm 24V OK Rapide	
	12,1 V	
	Préc D	

- [Groupe Puissance] : Groupe puissance utilisé avec le NAVpilot : [Réversible 12V (ou 24V)] ou [Safe-Helm 12V (ou 24V)].
- [Jeu de Barre] : Jeu de barre ([OK] ou [Gros])
- [Vitesse Barre] : Vitesse de barre ([OK], [Rapide] ou [Lente])
- [Tension d'Alim] : Tension d'alimentation au niveau du processeur.

Remarque 1: Si le jeu de barre est supérieur à 1,3°, le bateau ne peut être contrôlé correctement. Vérifiez la présence d'air dans le système de barre et si la vitesse de barre est supérieure à 10°/s.

Remarque 2: Ne mettez pas l'équipement hors tension dans les deux secondes qui suivent le test de barre. Si l'équipement est mis hors tension de façon accidentelle, relancez le test de barre.

4. Fermez le menu.

Pour Fantum Feedback[™]

1. Ouvrez le menu [Diagnostique], puis sélectionnez [Test de Barre]. Le message de confirmation suivant apparaît.



 Centrez la barre, puis appuyez sur pour démarrer le test de barre. Le message suivant s'affiche.



- 3. Appuyez sur **et vérifiez que la barre se déplace**.
- 4. Relâchez **1** Le message suivant s'affiche.



5. Appuyez sur <u>r</u> ou <u>r</u> pour confirmer la direction dans laquelle la barre se déplace. Le message suivant s'affiche.



Tournez la barre ou appuyez sur volume ou v



6. MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Effectuez un appui long sur
 pour déplacer la barre dans la direction opposée à celle choisie à l'étape 6, jusqu'à ce qu'elle arrive en butée. Lorsque la barre se déplace, le message suivant s'affiche.



8. Si la barre ne peut plus bouger dans cette direction, relâchez **____** ou **___** pour afficher le message suivant.



- 9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - <u>Si la barre a atteint la butée correctement</u> : Appuyez sur . L'un des messages suivants s'affiche en fonction de la touche enfoncée à l'étape 7.



• <u>Si la barre n'a pas atteint correctement la butée</u>: Appuyez sur com pour afficher le message suivant.



Appuyez sur pour relancer le test à partir de l'étape 6 ou appuyez sur pour interrompre le test.

Effectuez un appui long sur
 pour déplacer la barre dans la direction opposée à celle choisie à l'étape 7, jusqu'à ce qu'elle arrive en butée. Lorsque la barre se déplace, le message suivant s'affiche.



11. Si la barre ne peut plus bouger dans cette direction, relâchez *__* **__** ou *__* pour afficher le message suivant.



- 12. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si la barre a atteint la butée correctement : Appuyez sur pour réaliser le

test. Le message suivant apparaît.



Remarque: Si la vitesse de navigation doit être ajustée, le message suivant s'affiche. Appuyez sur pour relancer le test à partir de l'étape 6 ou appuyez sur pour interrompre le test.



• <u>Si la barre n'a pas atteint correctement la butée</u> : Appuyez sur compour afficher le message suivant.



Appuyez sur pour relancer le test à partir de l'étape 6 ou appuyez sur pour interrompre le test.

13. Appuyez sur une touche pour afficher le résultat du test de barre.



- [Groupe Puissance] : Groupe puissance utilisé avec le NAVpilot : [Réversible 12V (ou 24V)] ou [Safe-Helm 12V (ou 24V)].
- [Vitesse Barre] : Vitesse de barre ([OK], [Rapide] ou [Lente])
- [Réactivité de Barre] : L'importance de l'opération de barre requise pour déplacer la barre.
- [Tension d'Alim] : Tension d'alimentation au niveau du processeur.

Remarque: Ne mettez pas l'équipement hors tension dans les deux secondes qui suivent le test de barre. Si l'équipement est mis hors tension, le test n'est pas effectué et doit être relancé.

14. Fermez le menu.

6.4.7 Test Sensibilité Barre

Le test de sensibilité de mouvement de barre vérifie la connexion entre le processeur et le groupe Accu-Steer FPS 12V (ou 24V). Vous pouvez démarrer ce test depuis le menu [Diagnostique] sous le menu [Réglage Système].

Remarque 1: La procédure suivante n'est pas disponible pour les bateaux équipés de groupes puissance autres que l'Accu-Steer FPS 12 V (ou 24 V).

Remarque 2: Si le test de sensibilité de barre n'a pas été effectué lors de l'installation, le menu [Test Sensibilité Barre] ne s'affiche pas dans le menu [Diagnostique].

6. MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

1. Appuyez sur pour sélectionner [Test Sensibilité Barre] dans le menu [Diagnostique].



2. Centrez la barre puis appuyez sur

L'un des messages suivants s'affiche.

Appuyer sur une touche pour annuler.
Tourner barre à BÂBORD ou TRIBORD.

	_
Tourner la barre pour déplacer	
le gouvernail à TRIBORD.	
Appuyer sur une touche pour annuler.	

Lorsque le RRU est installé

Pour Fantum Feedback[™]

3. Lorsque le RRU est installé : Tournez la barre vers BÂBORD ou TRIBORD. **Pour Fantum Feedback**[™] : Tournez la barre vers TRIBORD.

Tourner la barre du côté opposé. Appuyer sur une touche pour annuler.
l orsque le RRU est installé

Tourner la barre pour déplacer le gouvernail à BÂBORD. Appuyer sur une touche pour annuler.

je le RRU est installe

Pour Fantum Feedback[™]

4. Lorsque le RRU est installé : Tournez la barre dans la direction opposée à celle choisie à l'étape 3.

Pour Fantum Feedback[™] : Tournez la barre vers BÂBORD. Si la connexion est normale, le message "Test sensi. Mvt Barre terminé. Appuyez sur une touche pour continuer." s'affiche. En cas de dysfonctionnement, "Test sensi. Mvt Barre raté. Vérifier le capteur. Appuyez sur une touche pour continuer." s'affiche. Vérifiez que votre capteur de barre est un Accu-Drive FPS 12 V/24 V. Vérifiez également que le capteur de barre est correctement connecté au processeur.

5. Appuyez sur une touche pour afficher le résultat du test de barre.

L'exemple d'écran ci-dessous s'applique au Fantum Feedback[™]. Si le RRU est installé, l'apparence de l'indicateur en bas de l'écran change.

Test Sensi	bilité Bar	re
Entrée Universelle	1:	TRIBORD*
	- •	BABORD
		>>>>
	C/Préc	

*: « -- » apparaît si le test échoue.

6. Appuyez sur cyp pour fermer le résultat du test.

6.5 Données Système

L'écran des données système permet de vérifier l'état de l'équipement et du groupe.

Pour afficher les données système, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. En mode STBY, AUTO, NAV ou OVRD, appuyez sur pour ouvrir le menu. Pour Priorité Barreur, appuyez sur puis sélectionnez [MENU] dans le menu [VIRAGE].
- 2. Sélectionnez [Autre Menu].
- 3. Sélectionnez [Réglage Système].
- 4. Sélectionnez [Données Système]. Les données système s'affichent.

Contenu des données système

- [Tension d'Alim] : Tension d'alimentation du NAVpilot.
- [Groupe Puissance]* : Groupe utilisé avec le NAVpilot.
- [Tempo FET] : Température de la carte de circuits imprimés dans le processeur.
- [Courant Groupe]* : Courant de l'entraînement du moteur.
- * : Ne s'affiche pas pour les bateaux équipés d'un système EVC.

6.6 Messages

Votre équipement affiche des messages pour vous informer des éventuels problèmes d'équipement et d'état de fonctionnement.

6.6.1 Fenêtre de message pop-up

Le système envoie différentes notifications, comme les notifications du processeur, les résultats de test et les alertes transgressées, sous la forme de messages pop-up. Ces messages sont également stockés dans le menu [Message].

6.6.2 Menu Message

Le menu Message contient les détails inhérents aux dernières alertes.

Pour afficher le menu [Message], suivez la procédure ci-dessous.

 En mode STBY, AUTO, NAV ou OVRD, appuyez sur pour ouvrir le menu.
 Pour Priorité Barreur, appuyez sur puis sélectionnez [MENU] dans le menu [VIRAGE].

Données S	Système	
Tension d'Alim :	2	24,0 V
Groupe Puissance :	Safe Helr	n 12V
Tempo FET :	30,2 °C (86	6,4 °F)
Courant Groupe :		0,0 A
	💴 Préc 🛛 🕨	3
	Meréc 🕨	

6. MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

 Sélectionnez [Message]. Le message apparaît par ordre décroissant de priorité. Lorsqu'il y a plus d'une page de messages, appuyez sur ____ ou ___ pour changer de page.



3. Fermez le menu.

6.6.3 Description du message

Le tableau ci-dessous indique la priorité selon laquelle les alertes sont affichées, le code d'erreur, le niveau d'alerte, le message, la signification et l'action corrective (si elle existe) pour l'ensemble des messages.

Les messages qui apparaissent dans l'Historique des Alertes (reportez-vous à la section 3.5) sont matérialisés par un "✓" dans la colonne Liste des Alertes. Les messages qui n'apparaissent pas dans l'Historique des Alertes sont matérialisés par un "×".

Priorité	Code erreur	Message	Signification/Action corrective	Historique des Alertes
Niveau d	l'alerte : A	larme		
1	0001	Erreur de Communication	Une erreur de communication s'est produite dans le processeur. Mettez l'appareil hors tension et contactez votre revendeur local pour un entretien.	~
2	0002	Dysfonctionnement groupe puissance. Vérifiez le circuit du groupe.	Un dysfonctionnement a été détecté dans le groupe puissance. Mettez l'appareil hors tension et contactez votre revendeur local pour un entretien.	✓
3	0003	Le groupe puissance est en surcharge. Vérifiez le circuit du groupe.	Le système a détecté une surcharge au niveau du groupe puissance. Mettez l'appareil hors tension et contactez votre revendeur local pour un entretien.	~
4	0004	Le groupe puissance est en surchauffe. Vérifiez le circuit du groupe.	Le groupe puissance a surchauffé. Mettez l'appareil hors tension et contactez votre revendeur local pour un entretien.	✓

Prioritá	Code	Message	Signification/Action	Historique
FIIOIILE	erreur	Message	corrective	des Alertes
5	0005	Dysfonctionnement puissance barre. Vérifiez le circuit du groupe.	Un dysfonctionnement a été détecté dans le groupe puissance de barre. Mettez l'appareil hors tension et contactez votre revendeur local pour un entretien.	√
6	0006	Erreur d'angle de barre. Vérifiez le circuit du groupe.	Un dysfonctionnement a été détecté dans le groupe puissance. Mettez l'appareil hors tension et contactez votre revendeur local pour un entretien.	×
Niveau d	l'alerte : A	vertissement		
7	1001	Réduire vitesse pour SABIKI (<5nd).	Vous avez tenté d'activer le mode SABIKI mais la vitesse de votre bateau est supérieure à 5 nd. Réduisez la vitesse en dessous de 5 nd et réessayez.	✓
8	1002	Erreur de comm. avec syst EVC.	Il y a un problème de connexion entre le processeur et l'IPS. Vérifiez les connexions.	\checkmark
9	1003	Erreur de communication entre le processeur et l'unité de contrôle.	Il y a un problème de connexion entre le processeur et l'unité de contrôle. Vérifiez les connexions.	✓
10	1004	Aucune donnée de cap disponible.	Aucune donnée de cap n'est réceptionnée. Vérifiez la connexion au compas et le statut de celui-ci.	✓
11	1005	Modif soudaine des données de cap.	Une modification soudaine des données de cap a été détectée. Vérifiez le statut du compas.	~
12	1006	Erreur accéléromètre.	Le compas a reçu un message d'erreur. Vérifiez le statut du compas.	~
13	1013	Initialisation du capteur de cap. Cela dure 2 minutes. Patientez un instant.	Le compas est en cours d'initialisation. Attendez que le processus d'initialisation soit terminé (environ deux minutes).	✓
14	1007	Aucune donnée de vitesse dispo. Vérifier source vit. ou la saisir manuellement ds Réglage Paramètre.	Aucune donnée de vitesse n'est réceptionnée. Vérifiez la source du capteur pour les données de vitesse ou saisissez une valeur de vitesse manuellement. (Reportez-vous à la section 4.1.3.)	✓
15	1008	Pas de donnée NAV disponible.	Aucune donnée NAV n'est réceptionnée. Vérifiez la connexion au capteur utilisé en tant que source de données NAV.	~

Priorité	Code	Message	Signification/Action	Historique
16	1009	Données NAV détériorées.	Le niveau de qualité des données de navigation reçues est faible. Vérifiez le statut du capteur utilisé en tant que source de données NAV.	<u>√</u>
17	1010	Aucune donnée position reçue.	Aucune donnée de position n'est réceptionnée. Vérifiez le statut du capteur de position.	~
18	1011	Trop rapide pour ce mode. Réduire vitesse à moins de 10 nd.	Le mode que vous avez sélectionné requiert une vitesse de moins de 10 nœuds. Réduisez votre vitesse à moins de 10 nœuds.	×
19	1012	Erreur données sauvegardées.	Une erreur s'est produite au niveau des données de sauvegarde stockées dans le processeur. Si cette erreur se produit, tous les réglages usine sont restaurés. Une configuration d'installation est requise, demandez conseil à votre revendeur local.	×
Niveau d	l'alerte : A	ttention		
20	2001	Tension d'entrée trop faible.	La tension d'entrée est trop faible. Vérifiez la puissance et le statut de l'alimentation du bateau.	✓
21	2002	Tension d'entrée trop haute.	La tension d'entrée est trop haute. Vérifiez la puissance et le statut de l'alimentation du bateau.	✓
22	2003	Erreur ds paramètres du mode NAV. Modifier les modes.	Il y a une erreur dans les paramètres du mode NAV. Passez à un autre mode que le mode NAV.	X
23	2004	Réglages compas incomplets. Étalonner le compas ds le menu.	Les réglages du compas sont incomplets ou une erreur a été détectée au niveau des réglages. Vérifiez et effectuez le décalage compas via le menu [Configuration du Compas] sous le menu [Retours de Mer]. Reportez-vous au Manuel d'Installation pour plus de détails.	×
24	2005	Source du cap modifiée. Réglages compas incomplets. Étalonner le compas ds le menu.	La source des données de cap a été modifiée. Étalonnez le compas à nouveau via le menu [Configuration du Compas] sous le menu [Retours de Mer]. Reportez-vous au Manuel d'Installation pour plus de détails.	~

Priorité	Code erreur	Message	Signification/Action corrective	Historique des Alertes
25	2008	Contrôle EVC.	Le mode Contrôle a été activé.	×
26	2009	Arrivé au Waypoint final.	Vous avez atteint le Waypoint final de votre route.	×
27	2010	Waypoint a été mis à jour.	Le système est passé au prochain Waypoint.	×
28	2011	Le mode Pêche a été activé.	Le mode Pêche [™] a été activé.	х
29	2013	Attention Alerte !	10 minutes se sont écoulées depuis la dernière alerte de veille. Appuyez sur une touche.	×
30	2006	Source de position modifiée.	La source des données de position a changé.	~
31	2007	Source de vitesse modifiée.	La source des données de vitesse (SOG/STW) a changé.	✓
32	2014	Mode NAV complet. Changement de modes.	Le mode NAV est terminé et le système est passé à un autre mode.	×
33	2017	Erreur capteur Priorité Barre.	Il y a un problème avec les données du capteur de barre. Vérifiez le statut du capteur de barre.	✓
34	2015	Alerte de cap.	Un écart a été détecté par rapport à la route définie (reportez-vous à la section 3.3). Corrigez le cap en conséquence.	×
35	2016	Attention Alerte !	L'alerte de veille a été émise (reportez-vous à la section 3.2). Appuyez sur une touche.	×

6.7 Affichage des capteurs utilisés

Le menu [Capteurs Utilisés] donne une liste exhaustive des capteurs connectés à votre NAVpilot. Pour afficher le menu [Capteurs Utilisés], suivez la procédure cidessous.

- 1. En mode STBY, AUTO, NAV ou OVRD, appuyez sur pour ouvrir le menu. Pour Priorité Barreur, appuyez sur puis sélectionnez [MENU] dans le menu [VIRAGE].
- 2. Sélectionnez [Capteurs Utilisés]. La liste des capteurs utilisés en tant que source de données s'affiche.



L'affichage montre le dispositif utilisé en tant que source pour chaque type de données en indiquant l'ID exemple appareil et CAN unique du dispositif source. Les lignes en pointillés indiquent qu'aucune connexion ou qu'aucun capteur n'est actuellement actif.

3. Fermez le menu.

ANNEXE 1 ARBORESCENCE DES MENUS



*4 : Non affiché lorsque le mode

STBY ou OVRD est actif.

*2 : Affiché uniquement lorsque

le mode AUTO est actif.

*6 : Non affiché lorsque le mode

NAV est actif.

ANNEXE 1 ARBORESCENCE DES MENUS

N° 4 R P B	Réglage Priorité Barreur ^{*1*2}	 Priorité Barreur (OFF, ON)*2 Délai Prio Barre (1 sec à 20 sec, 5 sec)*2 Sensib. Priorité Barre (1 à 10, 5)*2 Bip Prior. barre (OFF, ON)*2
N° 5 F A	Réglage Barre	– Barre Assistée (OFF, ON)* ² [–] Vitesse inf à (1,0 à 25,0 kn, 10,0 kn)* ² – Assistance en Stand-By (OFF , ON)* ² – Vitesse Assistance Barre (1 à 10 ; 10)* ²
N° 6 F	Réglage Système ^{*2}	 Bip Prior. barre (OFF, ON)*4 Bip Clavier (OFF, ON)*2 Verr. Touche (Déverrouiller, Verrouiller)*2 Partage (Autonome, Répétiteur, Maître)*2 Groupe (A, B, C)*2 Réglage par Défaut (Oui, Non)*2 Svgde Param Util (Non, Oui)*2 Charg Param Util (Non, Oui)*2 Historique des Alertes (Affiche l'historique des alertes)*2 Simu/Démo (OFF, Images Démo, Simulateur, Simu avec Barre)*2 Diagnostique*2 (OFF, Processeur, Unité de Contrôle, Test Clavier, Test Écran, Test de Barre*3, Test Sensibilité Barre*1) Données Système (Affiche l'écran des données du système)*2
- 1		and the second state of the second the second state of the second state of the second state of the second state

- *1 : Disponible uniquement lorsque les réglages et tests suivants sont réalisés lors de l'installation : • [Groupe Puiss.] réglé sur [Safe Helm12V] ou [Safe Helm24V].
- [Test Sensibilité Barre] réalisé.
- *2 : Affiché uniquement lorsque le mode STBY ou OVRD est actif.
- *3 : Non affiché lorsque le réglage [Type de Bateau] lors de l'installation est [EVCS Pod], [EVCS A Bord], [EVCS- A/HORS] ou [EVCS-Hors Bord]. *4 : Affiché uniquement lorsque l'appareil est connecté à SEASTAR SOLUTIONS OPTIMUS et que
- [Type de Bateau] est réglé sur [EVCS Pod], [EVCS A Bord], [EVCS- A/HORS] ou [EVCS-Hors Bord].

Arborescence des menus GC-001



FURUNO

CARACTÉRISTIQUES DU PILOTE AUTOMATIQUE NAVpilot-300

UNITÉ DE CONTRÔLE 1

Luminosité

- Type d'écran 1.1 LCD couleur 4,1 pouces TFT, 320 x 240 pixels (QVGA) 1.2
 - 700 cd/m2 en utilisation normale
- 1.3 Contraste 8 niveaux
- 1.4 Nombre max. d'unités dans un réseau

UNITÉ DE CONTRÔLE 2

2.1	Mode de navigation	STBY, Auto, Évitage, NFU (Non-follow up), Virage, Auto avancé*,
		Navigation*, Mode pêche TM*, Contrôle* : données externes
		requises

- 2.2 Auto/1-20 (Manuel) Gain barre
- 2.3 Contre barre Auto/0-20 (Manuel)
- 2.4 Réglage Trim de -5° (bâbord) à +5° (tribord)
- 2.5 Vitesse changement de 1 à 20 deg/s de cap
- 2.6 Écart de cap, Veille Alarme
- Entraînement moteur/ 10 A en continu, 20 A pour 5 secondes 2.7 électrovanne

3

TÉLÉCOMMANDE TACTILE 3

3.1	Type d'écran	LCD 1,28 pouces TFT, 128 x 128 pixels
3.2	Distance de communication	Vision étendue 10 m (selon les conditions ambiantes)
3.3	Source	Pile sèche 3 VCC (AAA, 2pcs)

4 **INTERFACE**

4.1	Nombre de ports	
	NMEA2000	1 port
	Bus CAN	1 port, commande DBW
	Signal de contact	3 ports, Priorité barreur, interrupteur STBY
	USB	1 port, pour maintenance uniquement
4.2	Bluetooth LE	Entre le processeur et la télécommande tactile
	Fréquence	2,4 GHz
	Puissance de transmission	+4 dBm
4.3	PGN NMEA2000	
	Entrée	059392/904, 060160/416/928, 061184, 065240,126208/464/720/ 992/996, 127237/250/258, 128259,129025/026/029/283/284/285/ 538, 130577/818/821/827/841
	Sortie	059392/904, 060928, 126208/464/720/993/996/998,127237/245, 130816/821/822/823/827/841

FURUNO

5 ALIMENTATION

5.1	Processeur	12-24 VCC : 0,22 A max., LEN : 2
5.2	Unité de contrôle	15 VCC : 0,29 A max., LEN : 6

6 CONDITIONS AMBIANTES

uit)
poraire dans

7 COULEUR DE L'UNITÉ

- 7.1 Processeur/unité de contrôle N2.5
- 7.2 Télécommande tactile N1.0

INDEX

Α

Affichage Compas, Barre	1-8
Alerte de Cap	3-3
Alertes	3-1
alerte de cap	3-3
alerte veille	3-2
historique des alertes	3-4
menu alertes	3-2
Arborescence des menus	AP-1

С

Calcul de la vitesse	4-4
Configuration du système	vii

D

Description de l'unité de contrôle	
NAVpilot-720	5-1
Description des commandes	
NAVpilot-700	1-1
Diagnostic	
menu des diagnostics	6-4
test de l'écran	6-7
test de l'unité de contrôle	6-6
test de la barre	6-8
test du clavier	6-7
Diagnostic	
test du processeur	6-5
Données Système	6-13

E Évitage

Evilage	
mode NAV/VIRAGE/FishHunter TM	.2-20
mode STBY	.2-20
Évitage NFU en mode STBY	.2-20
Н	
Historique des Alertes	3-4

IVI	
Maintenance	6-1
Menu Alertes	3-2
Menu de configuration des paramètres .	
	4-2
Messages	6-13
Mode AUTO	2-2
Mode AUTO RTE FOND	2-4
Mode Barre Assistée	2-24
Mode NAV	
comportement du bateau après passag	ge d'un
Waypoint	2-8
description	2-5
méthode de changement de Waypoint	
	2-7
méthode de navigation du	2-6
source de données	4-5

Mode FishHunter	
rotation en huit	2-14
rotation en orbite	2-12
rotation en spirale	2-13
rotation en zigzag	2-15
Mode Priorité barreur	2-22
Mode SABIKI	2-17
utilisation	2-18
Mode STBY	
description	2-1
Mode VIRAGE	
sélection du virage	2-8
-	

R

Réactivité de Barre	4-4
Remplacement de fusible	6-2
Rotation en huit	2-14
Rotation en orbite	2-12
Rotation en spirale	2-13
Rotation en zigzag	2-15

T

1	
Test clavier	6-7
Test de barre	6-8
Test de l'unité de contrôle	6-6
Test du processeur	6-5
Test écran	6-7
Touche POWER/BRILL (NAVpilot-300)	
	1-3
Touche STBY/POWER (NAVpilot-720)	
	1-3

Declaration of Conformity [AUTOPILOT Model: NAVpilot-300]

Bulgarian (BG)	С настоящото Furuno Electric Co., Ltd. декларира, че гореспоменат тип радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
Spanish (ES)	Por la presente, Furuno Electric Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico arriba mencionado es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
Czech (CS)	Tímto Furuno Electric Co., Ltd. prohlašuje, že výše zmíněné typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
Danish (DA)	Hermed erklærer Furuno Electric Co., Ltd., at ovennævnte radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
German (DE)	Hiermit erklärt die Furuno Electric Co., Ltd., dass der oben genannte Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
Estonian (ET)	Käesolevaga deklareerib Furuno Electric Co., Ltd., et ülalmainitud raadioseadme tüüp vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
Greek (EL)	Με την παρούσα η Furuno Electric Co., Ltd., δηλώνει ότι ο προαναφερθέντας ραδιοεξοπλισμός πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
English (EN)	Hereby, Furuno Electric Co., Ltd. declares that the above-mentioned radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
French (FR)	Le soussigné, Furuno Electric Co., Ltd., déclare que l'équipement radioélectrique du type mentionné ci-dessusest conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
Croatian (HR)	Furuno Electric Co., Ltd. ovime izjavljuje da je gore rečeno radijska oprema tipa u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
Italian (IT)	Il fabbricante, Furuno Electric Co., Ltd., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio menzionato sopra è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
Latvian (LV)	Ar šo Furuno Electric Co., Ltd. deklarē, ka augstāk minēts radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

Lithuanian (LT)	Aš, Furuno Electric Co., Ltd., patvirtinu, kad pirmiau minėta radijo įrenginių tipas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
Hungarian (HU)	Furuno Electric Co., Ltd. igazolja, hogy fent említett típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
Maltese (MT)	B'dan, Furuno Electric Co., Ltd., niddikjara li msemmija hawn fuq-tip ta' tagħmir tar-radju huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
Dutch (NL)	Hierbij verklaar ik, Furuno Electric Co., Ltd., dat het hierboven genoemde type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
Polish (PL)	Furuno Electric Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że wyżej wymieniony typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
Portuguese (PT)	O(a) abaixo assinado(a) Furuno Electric Co., Ltd. declara que o mencionado acima tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
Romanian (RO)	Prin prezenta, Furuno Electric Co., Ltd. declară că menționat mai sus tipul de echipamente radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
Slovak (SK)	Furuno Electric Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že vyššie spomínané rádiové zariadenie typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
Slovenian (SL)	Furuno Electric Co., Ltd. potrjuje, da je zgoraj omenjeno tip radijske opreme skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
Finnish (FI)	Furuno Electric Co., Ltd. vakuuttaa, että yllä mainittu radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
Swedish (SV)	Härmed försäkrar Furuno Electric Co., Ltd. att ovan nämnda typ av radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

Online Resource

http://www.furuno.com/en/support/red_doc