

MANUALE OPERATIVO

SENSORE RADAR

Modello

DRS4W

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

www.furuno.com

Pub. No. OIT-36360-A DATE OF ISSUE: JUL. 2014

IMPORTANTE

Generale

- Questo manuale è stato redatto in base a una grammatica semplificata, in modo da soddisfare le esigenze degli utenti internazionali.
- L'operatore dell'apparecchiatura deve leggere e seguire le descrizioni riportate in questo manuale. Un funzionamento o una manutenzione errata può annullare la garanzia o provocare lesioni personali.
- Non copiare alcuna parte di questo manuale senza l'autorizzazione scritta di FURUNO.
- Se questo manuale viene perso o si danneggia, contattare il rivenditore per sostituirlo.
- Il contenuto di questo manuale e le specifiche dell'apparecchiatura sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Le schermate di esempio (o le illustrazioni) riportate in questo manuale potrebbero non corrispondere a quelle visualizzate sul proprio schermo. Le schermate visualizzate dipendono dalla configurazione del sistema e dalle impostazioni dell'apparecchiatura.
- Conservare questo manuale per riferimento futuro.
- Qualsiasi modifica apportata all'apparecchiatura (incluso il software) da persone non autorizzate da FURUNO annullerà la garanzia.

Marchi

- Tutti i tipi ed i nomi dei prodotti sono marchi, marchi registrati e brevettati dai loro rispettivi titolari.
- Apple, iPad e iPhone sono marchi registrati di Apple, Inc.
- App Store è un marchio di servizio registrato di Apple, Inc.
- iOS è un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.

Come smaltire questo prodotto

Smaltire questo prodotto in base alle normative vigenti in materia di rifiuti industriali. Per l'eliminazione negli USA, fare riferimento alla home page di Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/) per conoscere il metodo di smaltimento corretto.

Come smaltire una batteria usata

Alcuni prodotti FURUNO contengono una o più batterie. Per determinare se il proprio prodotto contiene batterie, vedere il capitolo sulla manutenzione. Se vengono usate batterie, attenersi alle istruzioni seguenti. Avvolgere con nastro i terminali + e - della batteria prima di gettarle per evitare incendi o la generazione di calore provocata da cortocircuito.

Nell'Unione Europea

Il simbolo a forma di cestino barrato indica che nessun tipo di batteria può essere smaltito insieme ai normali rifiuti. Portare le batterie usate in un punto di raccolta apposito in base alle normative nazionali e alla Direttiva sulle batterie 2006/66/EU.



<u>Negli USA</u>

Il simbolo del nastro di Mobius indica che è necessario riciclare le batterie ricaricabili Ni-Cd e acido-piombo. Portare le batterie usate in un punto di raccolta delle batterie in base alle leggi vigenti.



<u>In altri paesi</u>

Non esistono standard internazionali per il simbolo di riciclaggio delle batterie. Il numero di simboli potrà aumentare man mano che altri paesi creeranno dei simboli di riciclaggio specifici in futuro.



Leggere queste istruzioni per la sicurezza prima di installare o utilizzare l'apparecchiatura. Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, AVVISO può risultare fatale o provocare lesioni gravi. TENZIONE Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può risultare fatale o provocare lesioni gravi. Azione proibitiva Azione obbligatoria Avviso, Attenzione Informazioni di sicurezza per l'operatore Informazioni di sicurezza per il responsabile dell'installazione AVVISO **AVVISO RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE** Non aprire l'apparecchiatura. Non aprire l'apparecchiatura. L'installazione non richiede l'apertura All'interno non vi sono parti che possono del sensore radar. essere riparate dall'utente. Indossare una cintura di sicurezza e un Indossare una cintura di sicurezza e un casco di sicurezza mentre si effettuano casco di sicurezza mentre si effettuano interventi sull'antenna. interventi sull'antenna. Una caduta dall'albero del radar Una caduta dall'albero del radar può essere può essere causa di gravi lesioni o di morte. causa di gravi lesioni o di morte. L'antenna radar emette energia in Accertarsi che la fonte di alimentazione sia compatibile con il voltaggio radiofrequenza elettromagnetica che dell'apparecchiatura. può essere dannosa soprattutto per gli La connessione ad una fonte di occhi. Non guardare mai direttamente alimentazione errata può provocare incendi nell'apertura dell'antenna mentre il o danni all'apparecchiatura. radar è in funzione e non esporsi alle emissioni dell'antenna da una distanza Disattivare l'alimentazione dalla fonte ravvicinata. prima di iniziare l'installazione. Se l'alimentazione è attivata o viene attivata Nella tabella seguente sono indicate le distanze dei livelli di radiazione di durante l'installazione dell'apparecchiatura, 100. 50 e 10 W/m². si potrebbero provocare incendi, scosse elettriche o gravi danni. 100 W/m² 50 W/m² 10 W/m² N/A N/A 0.0 m **AVVISO** ∕!∖ Non smontare o modificare l'apparecchiatura. Osservare la seguente distanza di Tali operazioni possono causare incendi, sicurezza della bussola per evitare scosse elettriche o lesioni gravi. interferenze alla bussola magnetica: Bussola Rotta Utilizzare il fusibile appropriato. di rotta standard L'uso del fusibile sbagliato può provocare

> Si cor a un d (interr

1.45 m

Si consiglia di collegare il sensore a un dispositivo di disconnessione (interruttore, ecc.) per controllare l'alimentazione.

0.90 m

incendi o danni all'apparecchiatura.

ļ

AVVISO

Non esporre il sensore radar a forti getti d'acqua.

Getti d'acqua eccessivamente forti possono danneggiare il sensore.

ETICHETTA DI AVVISO

Al sensore è applicata un'etichetta di avviso. Non rimuovere tale etichetta. Nel caso in cui l'etichetta sia mancante o danneggiata, rivolgersi a un agente o a un rivenditore FURUNO per la sostituzione.

🛆 WARNING 🛆	▲ 警告 ▲
To avoid electrical shock,	感電の恐れあり。
do not remove cover.	サービスマン以外の方はカバーを開け
No user-serviceable parts	ないで下さい。内部には高電圧部分が
inside	数多くあり、万一さわると危険です。

Nome: Etichetta di avviso (2) Tipo: 03-129-1001-3 N. di codice: 100-236-743

SOMMARIO

INTRODUZIONE vi

1.	FUN	IZIONAMENTO1
	1.1	Descrizione del sistema1
	1.2	Come avviare e arrestare il sistema 1
	1.3	Trasmissione, standby2
	1.4	Layout di visualizzazione
	1.5	Operazioni tramite touchscreen 3
	1.6	Menu Picture 3
	1.7	Come regolare la luminosità dello
		schermo4
	1.8	Come selezionare una portata di
		visualizzazione4
	1.9	Come ridurre gli echi di disturbo
		della pioggia4
	1.10	Come misurare il rilevamento e
		la portata di un target (solo IPad)
	1 1 1	Como docontraro la vigualizzaziono
	1.11	
	1 12	Estensione dell'eco 6
	1.13	Tavolozza
	1.14	Colore dell'eco
	1.15	Formato immagine6
	1.16	Come acquisire uno screenshot
	1.17	Menu Settings7

2.	MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI8
	2.1 Manutenzione
	2.2 Sostituzione dei fusibile
	2.3 Risoluzione dei problemi
	2.5 Sostituzione del magnetron 10
	2.6 Auto-test
3.	INSTALLAZIONE11
	3.1 Elenco dotazioni 11
	3.2 Considerazioni sull'installazione
	3.3 Come installare l'antenna radar
	3.4 Come impostare il radar 16
	3.4.1 Come avviare il sistema 16
	3.4.2 Regolazione allineamento di
	prua e Timing 16
	3.4.3 Unità di misura della portata
	3.4.4 Inizializzazione della sintonia
	3.4.5 Settore cieco 19
ST	RUTTURA DEI MENUAP-1
INF	
SP	EUIFICHESP-1
INL	JICEIN-1

INTRODUZIONE

Informazioni preliminari sull'unità DRS4W

Grazie per aver scelto il SENSORE RADAR DRS4W FURUNO.

Dal 1948, FURUNO Electric Company ha goduto di una reputazione invidiabile per la produzione di apparecchiature elettroniche marine innovative e affidabili. L'impegno di FURUNO nella produzione di apparecchiature eccellenti è ulteriormente supportato dal servizio offerto dall'ampia rete di agenti e rivenditori.

La presente apparecchiatura è stata progettata e costruita per soddisfare le severe esigenze dell'ambiente marino.

Tuttavia, nessuna apparecchiatura può eseguire la funzione a cui è destinata senza un'installazione, un funzionamento e una manutenzione corretti.

Leggere attentamente e attenersi alle procedure consigliate di installazione, funzionamento e manutenzione.

FURUNO desidera ricevere i commenti degli utenti finali per un costante miglioramento.

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura FURUNO.

Caratteristiche

- Conforme allo standard LAN wireless IEEE802.11b.
- Il sensore radar inoltra gli echi radar a un iPad o iPhone attraverso la banda radio 2.4 GHz.
- Compatibile con i seguenti terminali iOS (iOS 6.1.3, 7.0.4 o superiore):
 - iPhone 5, 5c, 5s
 - iPad 2, 3, 4, mini
- Sensore radar elegante di tipo a radome.
- Visualizzazione degli echi monocolore, in verde o giallo, oppure multicolore in rosso, giallo o verde, in base all'intensità elevata, media e debole degli echi.

- 14 portate da 0,125 a 24 NM.
- Regolazione della luminosità dello schermo in base alle condizioni di illuminazione presenti.
- Possibilità di collegare due terminali iOS contemporaneamente al sensore radar.
- Estensione dell'eco nella direzione di portata e/o rilevamento.
- Regolazione automatica di echi di disturbo del mare (echi delle onde), guadagno, disturbi e interferenze.
- Funzione di decentramento per focalizzare l'attenzione su una determinata area davanti o attorno all'imbarcazione senza perdere traccia della posizione.
- Auto-test per verificare il corretto funzionamento del sensore radar.

Configurazione del sistema



1. FUNZIONAMENTO

1.1 Descrizione del sistema

Il sensore radar trasmette impulsi di energia a microonde che vengono respinti da qualsiasi oggetto incontrato nel suo percorso. L'oggetto restituisce una piccola parte dell'energia dell'onda al sensore radar. Il radar determina la distanza di un target calcolando la differenza di tempo tra la trasmissione di un segnale radar e la ricezione dell'eco riflesso. Il rilevamento di un target individuato dal radar viene determinato dalla direzione di puntamento dell'antenna quando emette un impulso elettronico e riceve un eco di ritorno.

Il sensore radar inoltra gli echi di ritorno al terminale iOS (iPhone, iPad) utilizzando il proprio modulo LAN wireless. L'applicazione radar nel terminale iOS visualizza gli echi del radar sul display e fornisce i comandi per la regolazione dell'immagine radar.



1.2 Come avviare e arrestare il sistema

Accendere il sensore radar per attivare il sistema. Aprire il terminale iPad o iPhone e fare clic sull'icona dell'applicazione [Marine Radar] (vedere la figura a destra).



Viene visualizzata la schermata iniziale per alcuni istanti, quindi l'applicazione tenta di connettersi al sensore radar; questa operazione richiede non più di tre secondi. Se la connessione riesce correttamente, viene visualizzata la schermata [Preheating].



iniziale

Ricerca Schermata di sensore radar pre-riscaldamento

Se la connessione non riesce, viene visualizzata la finestra riportata a destra. Toccare il pulsante [Search



again] per tentare di eseguire la connessione al sensore radar. Se non è possibile eseguire la connessione al sensore radar, verificare che non vi siano oggetti che possano interferire accanto al sensore e assicurarsi che la funzione LAN wireless sia abilitata sul terminale.

La fase di pre-riscaldamento del magnetron (il dispositivo responsabile della trasmissione degli impulsi radar) richiede circa 90 secondi. Il tempo restante per completare il pre-riscaldamento viene mostrato al centro della schermata. Al termine del pre-riscaldamento, viene visualizzata la schermata di STBY. Per disattivare il sistema, scollegare il sensore radar dalla fonte di alimentazione.

Nota: Per collegare un terminale iOS a un altro DRS4W, ripristinare prima l'applicazione.

1.3 Trasmissione, standby

Toccare l'icona [STBY-TX] nell'angolo superiore destro dello schermo per impostare il radar alternativamente su



standby o trasmissione.

Se non è necessario il radar, impostarlo su standby per prolungare la durata del magnetron.

Nota: L'applicazione radar viene impostata su standby quando si passa a un'altra applicazione o non si verifica alcuna operazione per un minuto. Tuttavia, l'immagine viene aggiornata costantemente. Il banner di notifica, che avvisa in caso di ricezione di posta, eccetera, continua a funzionare mentre è attiva l'applicazione radar.

1.4 Layout di visualizzazione

La figura seguente mostra tutte le indicazioni, i marker e le icone visualizzate sulla schermata radar dell'iPad. Il layout sull'iPhone è simile.



* Non disponibile su iPhone.

1.5 Operazioni tramite touchscreen

La tabella seguente mostra tutte le operazioni di base effettuate attraverso il touchscreen.

Оре	erazione	Azione	Operazione		Azione
Тоссо	And the second s	 Apre/chiude i menu. Seleziona diversi pulsanti. 	Trascina mento	A THE	 Sposta il cursore.* Sposta la barra di scorrimento nei menu. Decentra la visualizzazione.
Doppio tocco	and the second	 Annulla la visualizzazi one decentrata. 	Tocco zoom indietro, tocco zoom avanti	And	 Seleziona la portata di visualizzazione.
Pressione prolungata (circa 2 sec.)	A CONTRACTOR	 Visualizza il cursore.* 	* L'iPhone	non dispone di un	cursore.

1.6 Menu Picture

Questo sensore presenta tre menu: Picture, Color e Settings. Il menu Picture contiene le funzioni radar utilizzate più di frequente.

1. **iPad**: toccare la scheda Menu sul lato destro dello schermo per visualizzare il menu.



Icona menu Picture

iPhone: toccare in un punto qualsiasi per visualizzare il menu.

2. Toccare l'icona () per attivare il menu [Picture].

 Utilizzare i pulsanti di selezione della pagina (
) per scorrere le opzioni del menu. Ad esempio, selezionare [Sector Blank].



4. Il menu [Picture] presenta diversi tipi di comandi di regolazione.

Barra di scorrimento con i pulsanti \triangleleft **e** \triangleright : trascinare la barra di scorrimento per regolare l'elemento selezionato. Utilizzare il tasto \triangleleft o \triangleright per regolare l'impostazione. **Pulsanti funzione**: toccare il pulsante appropriato per selezionare la funzione indicata sul pulsante.

5. Per chiudere il menu, toccare un punto qualsiasi al di fuori dell'area del menu.

1.7 Come regolare la luminosità dello schermo

È possibile regolare la luminosità in base alle condizioni di illuminazione. Aprire il menu e toccare l'icona (S). Trascinare la barra di scorrimento per regolare la luminosità dello schermo.



1.8 Come selezionare una portata di visualizzazione

La portata seleziona la distanza di "visualizzazione" del radar. La portata selezionata determina automaticamente l'intervallo dei cerchi di portata, il numero dei cerchi di portata e il rapporto di ripetizione degli impulsi. Nell'angolo superiore sinistro dello schermo è visualizzata la portata corrente.

R	0.125	0.25	0.5	0.75	1
FRR	0.0625	0.125	0.125	0.25	0.25
NR	2	2	4	3	4
R	1.5	2	3	4	6
FRR	0.5	0.5	1	1	2
NR	3	4	3	4	3
R	8	12	16	24	
FRR	2	3	4	6	
NR	4	4	4	4	

R: portata di visualizzazione, FRR: intervallo dei cerchi di portata fissa, NR: numero di cerchi di portata fissa

Per selezionare una portata di visualizzazione, toccare i pulsanti di selezione della portata negli angoli inferiore destro e sinistro. In alternativa, è possibile toccare eseguendo lo zoom avanti o indietro all'interno dell'area di visualizzazione.



Aumenta la portata (zoom indietro)

Riduce la portata (zoom avanti)

1.9 Come ridurre gli echi di disturbo della pioggia

L'antenna rileva i disturbi della pioggia (pioggia, neve o grandine) allo stesso modo dei target normali, come nella figura a destra. Quando gli echi di disturbo della pioggia



mascherano i target, utilizzare il controllo [Rain] per ridurli. Maggiore è l'impostazione, più elevato è il grado di riduzione dei disturbi della pioggia.

Per regolare gli echi di disturbo della pioggia, aprire il menu, quindi toccare l'icona (@). Selezionare la schermata [Rain]. Toccare il pulsante [Manual] o [Auto]. Per la regolazione manuale, trascinare la barra di scorrimento per ridurre gli echi di disturbo della pioggia.



Regolazione manuale

1.10 Come misurare il rilevamento e la portata di un target (solo iPad)

È possibile misurare il rilevamento e la portata di un target con il cursore. Premere a lungo sulla schermata per visualizzare il cursore a forma di croce (+). Trascinare il cursore per posizionarlo al centro del target. Osservare il rilevamento e la portata del target nella casella [Bearing/Range], a lato del cursore. Dopo diversi secondi, il cursore viene cancellato dallo schermo.



Nota: Esiste una leggera differenza tra la posizione del dito e la posizione del cursore per consentire la visualizzazione del cursore durante il trascinamento.

1.11 Come decentrare la visualizzazione

La posizione della propria imbarcazione o origine di scansione può essere modificata manualmente o automaticamente per espandere il campo di visualizzazione senza passare a una scala più grande. La quantità massima di spostamento è 75% della portata in uso.

Per decentrare la visualizzazione, trascinare il marker della propria imbarcazione nella posizione che si desidera impostare come centro dello schermo. Per tornare alla visualizzazione normale, fare doppio tocco sull'area di visualizzazione.



Visualizzazione normale



Visualizzazione decentrata

1.12 Estensione dell'eco

Sulle lunghe portate, gli echi dei target tendono a ridursi rendendone difficile la visualizzazione. Per migliorare le visualizzazione dei target nelle lunghe portate, utilizzare la funzione di estensione dell'eco per estendere gli echi nella direzione di rilevamento e/o portata.



Estensione eco Estensione eco Estensione eco disattivata Bassa Alta

Aprire il menu e toccare l'icona (B).

Selezionare la schermata [Echo Stretch]. Selezionare [Low] per estendere gli echi nella direzione di rilevamento; [High] per estendere gli echi in entrambe le direzioni di rilevamento e di portata.



1.13 Tavolozza

La funzione di tavolozza consente di modificare il colore di sfondo, caratteri, cerchi di portata e linea di rotta in base all'ora, giornaliera o notturna.

Aprire il menu e toccare l'icona (N). Selezionare [Day] o [Night].



Elomonto	Colore		
Liemento	Giorno	Notte	
Sfondo	Bianco	Nero	
Caratteri	Grigio	Rosso	
Cerchi	Grigio	Rosso	
Linea di rotta	Grigio	Rosso	

1.14 Colore dell'eco

È possibile visualizzare gli echi in giallo, verde o più colori. La scelta multicolore visualizza ogni eco radar in un colore diverso in base alla relativa intensità, ossia in rosso, giallo o verde a seconda che gli echi siano intensi, medi o deboli. Aprire il menu e toccare l'icona

(**S**). Selezionare il colore desiderato in [Echo Color].



1.15 Formato immagine

È possibile visualizzare l'immagine radar in formato orizzontale o verticale. Ruotare il terminale per modificare il formato.

1.16 Come acquisire uno screenshot

È possibile acquisire uno screenshot della schermata radar e salvarlo nella cartella Photos del terminale. Premere insieme i pulsanti Home e Power. Si sentirà il suono dello scatto della fotocamera.

nm >

1.17 Menu Settings

II menu [Settings] contiene elementi che, una volta preimpostati, non richiedono una frequente regolazione. Aprire il menu e toccare l'icona (c^{p}) per aprire il menu [Settings].

Display Settings	
Initial Settings	
Installation Settings	
Self Test	
Operation Guide	
Version	(Version no. appears here)

Menu Display Settings

Full Screen	\bigcirc
Range Ring	
Own Ship Mark	

[Full Screen]: Attiva o disattiva la visualizzazione a schermo intero.



[Range Ring]: I cerchi di portata sono cerchi tratteggiati tracciati attorno all'imbarcazione che forniscono una stima della portata di un target. È possibile attivare o disattivare i cerchi di portata in questo punto.

[Own Ship Mark]: Il marker dell'imbarcazione viene visualizzato al centro della schermata e indica la posizione corrente. È possibile attivare e disattivare il marker in questo punto.

Menu Initial Settings

Units

Tune Initialize

[Units]: Selezionare l'unità di misurazione della portata, nm o km.

[Tune Initialize]: regola automaticamente il ricevitore radar. Vedere il capitolo sull'installazione.

Menu Installation Settings

Gli elementi di questo menu sono destinati principalmente al personale di assistenza. Vedere il capitolo sull'installazione.

<u>Self Test</u>

Esegue il test del sensore radar e dell'applicazione radar per verificarne il corretto funzionamento. Vedere il capitolo sulla manutenzione.

Operation Guide

Guida operativa alle funzioni di base del radar.

<u>Version</u>

Visualizza il numero di versione software.

2. MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



2.1 Manutenzione

Una regolare manutenzione è importante per il mantenimento delle prestazioni ottimali. Controllare gli elementi indicati di seguito ogni 3-6 mesi per garantire il corretto funzionamento del sensore radar. Rispettare le istruzioni di sicurezza all'inizio del manuale guando si lavora con l'albero.

Punto di controllo	Azione
Verificare che i	Serrare i bulloni
bulloni di fissaggio	allentati. Sostituire i
non presentino	bulloni corrosi. Rivestire
corrosione e siano	i nuovi bulloni con
saldamente serrati.	sigillante navale.

Punto di controllo	Azione
Verificare che sul	Se viene individuata
radome non vi	una crepa, applicare
siano crepe o	una piccola quantità di
materiale estraneo.	composto sigillante o
	adesivo come rimedio
	temporaneo. Portare
	l'unità al rivenditore per
	una riparazione
	permanente.
	La presenza di
	materiale estraneo sul
	radome può provocare
	un notevole calo della
	sensibilità. Rimuovere
	eventuale materiale
	estraneo con un panno
	inumidito con acqua
	dolce. Non utilizzare
	detergenti commerciali
	per pulire il sensore
	poiché potrebbero
	rimuovere la vernice e i
	marchi o deformare
	la plastica.

AVVISO

Non applicare vernice, sigillante anti-corrosione o spray per contatti al rivestimento o alle parti in plastica. I solventi organici in essi contenuti possono danneggiare il rivestimento e le parti in plastica.

2.2 Sostituzione del fusibile

Il fusibile 5A (tipo FGBO 250V 5A PBF, n. di codice: 000-155-840-10) nel portafusibili del cavo di alimentazione protegge il sensore radar da sovracorrente o da guasti dell'apparecchiatura. Se non è possibile accendere l'unità, controllare per prima cosa il fusibile. In caso di fusione, individuare la causa del problema prima di sostituire il fusibile. Se la fusione si ripete dopo la sostituzione, per assistenza contattare il rivenditore.

AVVISO

Utilizzare il fusibile appropriato.

L'uso del fusibile sbagliato può provocare incendi o danni all'apparecchiatura.

2.3 Risoluzione dei problemi

Nella tabella sottostante sono riportate alcune semplici procedure di risoluzione dei problemi che l'utente può eseguire per ripristinare il normale funzionamento dell'apparecchiatura. Se non è possibile ripristinare il funzionamento normale, richiedere assistenza al rivenditore.

Guasto	Soluzione
Non è possibile attivare l'alimentazione.	 Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla fonte di alimentazione e che quest'ultima sia attiva. Verificare l'integrità del cavo di alimentazione. Controllare il fusibile.
L'alimentazione è attiva ma non appare nulla sullo schermo.	Provare a regolare la luminosità con l'opzione [Brightness] nel menu [Settings] del terminale o con [Screen Tone] nell'applicazione radar.
La visualizzazione si blocca.	 Riavviare l'applicazione. Ripristinare il terminale.
Non è possibile eseguire la connessione alla LAN wireless ma l'host è visibile sul terminale.	 Passare dalla modalità standby alla modalità di trasmissione. Riavviare l'applicazione. Controllare le impostazioni WLAN nel terminale. Riavviare il terminale.

2.4 Messaggi di errore

I messaggi di errore vengono visualizzati per notificare problemi del sensore radar. La tabella seguente riporta i messaggi di errore con i relativi numeri e punti di controllo. Questi avvisi appaiono sullo sfondo; non viene fornita alcuna notifica.

Messaggio	N. messaggio/ punto di controllo
"No radar	E0001: Controllare
sensor	l'impostazione della
found!"	connessione WLAN
	e verificare che il sensore
	radar riceva alimentazione.

Messaggio	N. messaggio/ punto di controllo
"Radar	E0002: Controllare
sensor	l'impostazione della
communicati	connessione WLAN e la
on error!"	condizione del sensore radar.
"Radar	E0003: L'impulso di rotta del
sensor signal	sensore radar non viene
error!"	rilevato. Controllare la
	condizione del sensore radar.
	E0004: L'impulso video del
	sensore radar non viene
	rilevato. Controllare la
	condizione del sensore radar.

2.5 Sostituzione del magnetron

La durata prevista del magnetron è circa 5.000 ore (inclusa la modalità standby). L'efficacia del magnetron diminuisce nel tempo provocando un'intensità del segnale inferiore alla norma e perdita di echi. Se si ritiene che l'intensità del segnale sia bassa, rivolgersi al rivenditore per la sostituzione del magnetron.

Nome	Тіро	N. di codice
Magnetron	E3571	000-126-646

2.6 Auto-test

L'auto-test viene utilizzato dal personale di assistenza per verificare l'apparecchiatura. Tuttavia, l'utente può eseguire il test per fornire al tecnico dell'assistenza alcune informazioni di supporto.

- 1. Aprire il menu e toccare l'icona (
- 2. Toccare [Self Test] per eseguire l'auto-test.

Back	Self Test
App version	03593929 - xx.xx
Boot version	03593930-xx.xx
FPGA version	0359313-xxxxxx-xx
WLAN FW version	2.4.3-2.4.3-2.4.1
IP Address	172.31.x.xx
Subnet Mask	255.255.0.0
Gateway	172.31.x.xx
Mac Address	XX-XX-XX-XX-XX-XX
ROM	ОК
RAM	OK
WLAN Status	ОК
WLAN Channel	Х
WLAN Power	15dBm
тх-ни	334.1V
5V	5.1V
12V	12.4V
Antenna Status	ОК

Scorrere

Heading Pulse	ОК
Tx Trigger	OK
Video Status	OK
Antenna Rotation	0.0rpm
Tuning Voltage	0.0V
Tune Indicator	0.0
Tx Time	60.1H
On Time	119.3H
Magnetron Monitor	1.7V

WLAN=Wireless LAN

Al posto di "x" appare il valore effettivo.

Il risultato per [ROM], [RAM], [WLAN Status] e [Antenna Status] è [OK] o [NG] (No Good). Se appare [NG] per un elemento, eseguire di nuovo il test. Se viene visualizzato di nuovo [NG], per assistenza contattare il rivenditore.

3. INSTALLAZIONE

3.1 Elenco dotazioni

Nome	Тіро	N. di codice	Qtà	Note	
Dotazione standard					
Antenna radar	RSB-126-103	-	1		
Materiali di	CP03-35800	000-024-974	Selezionare	Cavo di alimentazione, 10 m	
installazione	CP03-35810	000-024-975	uno	Cavo di alimentazione, 15 m	
	CP03-35820	000-024-976		Cavo di alimentazione, 20 m	
	CP03-35830	000-024-977		Cavo di alimentazione, 30 m	
	CP03-35701	001-265-920	1	 Dado esagonale*(M10×25), 4 pezzi Rondella piatta (M10 SUS304), 4 pezzi Rondella flessibile (M10 SUS304), 4 pezzi *Da usare se lo spessore della staffa è 6–10 mm 	
Documenti	OME-36360	-	1	Manuale operativo	
	MDC-36360	-	1	Elenco C-ROHS	
	E32-01314	-	1	Sagoma	
	E32-01401	-	1	SSID, informazioni password	
Parti di ricambio	SP03-17801	001-265-910	1	Fusibile 5A, 2 pezzi	
Dotazione opzionale					
Kit di montaggio del radome	OP03-209	001-078-350	1	Staffa di montaggio sull'albero per barca a vela	

3.2 Considerazioni sull'installazione

Considerazioni generali:

- Non applicare vernice, sigillante anti-corrosione o spray per contatti al rivestimento o alle parti in plastica. I solventi in essi contenuti possono danneggiare il rivestimento e le parti in plastica.
- L'antenna radar non è dotato di interruttore di alimentazione. Pertanto, si consiglia di collegare l'antenna a un dispositivo di disconnessione (interruttore, ecc.) per controllare l'alimentazione.

Posizionamento dell'antenna:

- The radar sensor uses the 2.4 GHz wireless LAN radio band to forward radar echoes to the iOS terminal. Tenere l'antenna a una certa distanza dai prodotti che utilizzano questa banda (microonde, dispositivi Bluetooth, ecc.) per evitare interferenze reciproche.
- Installare l'antenna radar sulla tuga, sul roll-bar o a un albero tramite apposito supporto (per le barche a vela, è disponibile opzionalmente un "kit di montaggio del radome" per il fissaggio dell'antenna a un albero). Posizionare l'antenna in un punto con una buona visibilità a 360 gradi, il più distante possibile da qualsiasi sovrastruttura dell'imbarcazione o qualsiasi attrezzatura che possa interferire con il raggio di scansione. Qualsiasi ostruzione provocherà settori d'ombra o ciechi. Accertarsi che non vi siano oggetti metallici vicino all'antenna. Vedere la pagina successiva per il posizionamento tipico su una barca a vela e su una barca a motore.
- Rispettare la portata di comunicazione LAN wireless indicata nell'illustrazione nella pagina successiva.
- Per ridurre la possibilità di interferenze elettriche, evitare ove possibile di far passare il cavo di alimentazione accanto ad altre apparecchiature elettriche di bordo. Inoltre, evitare di far passare il cavo parallelamente ad altri cavi di alimentazione.
- Selezionare una posizione che non consenta l'accumulo di acqua alla base dell'antenna.
- Una bussola magnetica sarà influenzata dalla vicinanza eccessiva dell'antenna radar. Osservare le distanze di sicurezza della bussola riportate a pagina ii per evitare interferenze di una bussola magnetica.



Ubicazione e portata di comunicazione LAN wireless

3.3 Come installare l'antenna radar

Stabilire l'adeguatezza della posizione di montaggio PRIMA di montare in modo permanente l'antenna. I segnali in ingresso e in uscita possono sovrapporsi l'uno all'altro a seconda della forma dell'imbarcazione impedendo la comunicazione tra il terminale e l'antenna. Impostare l'antenna sulla posizione selezionata e collegarla alla fonte di alimentazione. Accendere l'antenna. Aprire il terminale, attivare l'applicazione radar e provare a collegare il terminale all'antenna (vedere la sezione 3.4.1 per informazioni sull'avvio del sistema). Se la connessione riesce, modificare la portata per verificare se l'antenna riceve il comando. Verificare che l'immagine venga aggiornata a ogni passaggio. Potrebbe essere necessario effettuare alcune prove prima di individuare una posizione adatta.

Installazione su una staffa

 Rimuovere l'hardware di montaggio nella parte inferiore dell'antenna radar: quattro bulloni esagonali (M10X20), rondelle flessibili e rondelle piatte. Conservare le rondelle flessibili e le rondelle piatte per utilizzarle per fissare il antenna radar alla piattaforma, al punto 4. Se lo spessore della staffa è 5 mm o meno, conservare anche i bulloni.



3. INSTALLAZIONE

- Costruire una staffa (in acciaio o alluminio) facendo riferimento al disegno lineare e alla sagoma di montaggio.
 Fissare la staffa alla posizione di montaggio. I fori nella staffa devono essere paralleli al foro e alla linea di poppa.
- Posizionare l'antenna radar sulla staffa con il marker di prua (△) sull'antenna allineata alla prua.
- Fissare l'antenna radar alla staffa utilizzando i bulloni esagonali*, le rondelle piatte e le rondelle flessibili rimosse al punto 1. La coppia per i bulloni deve essere compresa tra 19.6 e 24.5 N•m.
 *Vedere la figura seguente per determinare la lunghezza dei bulloni da usare.



Spessore della staffa e bullone da usare

Spessore della staffa	Bullone da usare
5 mm o inferiore	M10×20 (in dotazione, preinstallato sul radome)
6 - 10 mm	M10×25 (in dotazione)
Oltre 10 mm	Usare il bullone nei casi in cui la lunghezza di "L" è superiore a 15 mm. Dotazione locale.

- Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'antenna. Osservare le linee guida per l'instradamento del cavo di alimentazione riportate in questa pagina.
- 6. Collegare il cavo di alimentazione alla fonte di alimentazione.



1: Rosso 2: Treccia 3: Blu

Assegnazione pin cavo di alimentazione

Linee guida per l'instradamento del cavo di alimentazione

- I connettori non devono colpire alcuna parte dell'imbarcazione a causa del vento o simili.
- Il carico applicato ai connettori non deve essere superiore al relativo peso.
- Se il cavo viene fatto passare attraverso un albero di una barca a vela, assicurarsi che il cavo non tocchi le funi (scotta, sagola, ecc.).
- Non fissare il cavo allo scafo.
- Il cavo deve essere fissato in modo che i connettori non siano tesi. Per evitare la tensione, creare un anello nel cavo accanto all'antenna e fissarlo con le apposite fascette fermacavo, come mostrato nella figura seguente.





Avvolgere il cavo e fissarlo con le apposite fascette.

- Avvolgere la giunzione dei connettori con nastro auto-vulcanizzante per garantirne l'impermeabilità.
- Fissare il cavo all'albero e ad altre strutture alla base di ogni connettore con una fascetta fermacavo.

Installazione con il kit di montaggio del radome

Il kit di montaggio opzionale del radome consente di fissare l'antenna radar a un albero di una barca a vela.

Nome, Tipo: Kit di montaggio del radome, OP03-209

N. di codice: 001-078-350

Nome	Тіро	N. di codice	Qtà
Piastra di montaggio	03-018- 9001-0	100-206- 740-10	1
Piastra di supporto (1)	03-018- 9005-0	100-206- 780-10	1
Piastra di supporto (2)	03-018- 9006-0	100-206- 790-10	1
Staffa (1)	03-028- 9101-1	100-206- 811-10	1
Staffa (2)	03-028- 9101-2	100-206- 812-10	1
Piastra di fissaggio	03-028- 9103-1	100-206- 831-10	2
Bullone esagonale con rondella	M8×20 SUS304	000-162- 955-10	8
Bullone esagonale con rondella	M4×12 SUS304	000-162- 956-10	4

Come assemblare la staffa

- 1. Fissare le piastre di fissaggio alle staffe (1) e (2) con quattro bulloni esagonali M8×20.
- 2. Fissare le staffe (1) e (2), senza serrarle, alle piastre di supporto (1) e (2) utilizzando quattro bulloni esagonali M4×12, in modo da poter regolare lo spazio tra le staffe.
- 3. Posizionare la piastra di montaggio sulla staffa e fissarla, senza serrarla, con i quattro bulloni esagonali M8×20.

Come fissare la staffa all'albero

- 1. Praticare otto fori di 6.5 mm di diametro nell'albero e fissare la staffa con otto rivetti di acciaio inossidabile (dotazione locale) di 6,4 mm di diametro.
- 2. Serrare i bulloni sulla staffa.
- 3. Fissare l'antenna radar alla staffa.

Collegare il cavo di alimentazione alla fonte di alimentazione, osservando le linee guida per l'instradamento del cavo di alimentazione riportate in questa pagina.



Assemblaggio della base del radome



Fissaggio del sensore alla base del radome

3.4 Come impostare il radar

Prima di impostare e utilizzare il radar, scaricare e installare l'applicazione gratuita [Marine Radar] dall'App Store. L'applicazione è comune ad iPad e iPhone.

Impostare il radar come mostrato in questa sezione, in base alla sequenza indicata.

In un foglio viene richiesto di applicare l'etichetta con SSID e password fornita al foglio. Applicare l'etichetta al foglio e conservare il foglio in un luogo sicuro per riferimento futuro.

3.4.1 Come avviare il sistema

Accendere il sensore. Aprire il terminale iOS, quindi attivare la funzione LAN wireless (nel menu [Settings]). Toccare l'applicazione [Marine



Radar] (vedere la figura a destra, l'aspetto è soggetto a modifica) nel terminale.

Viene visualizzata la schermata iniziale per alcuni istanti, quindi l'applicazione tenta di connettersi al sensore radar; questa operazione richiede non più di tre secondi. Se la connessione riesce correttamente, viene visualizzata la schermata di preriscaldamento. Se la connessione non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore. Toccare il pulsante [Search again] per tentare di eseguire la connessione al sensore. Se l'applicazione non riesce a collegarsi al sensore, verificare se la funzione LAN wireless è abilitata sul terminale.



Al termine del preriscaldamento, che richiede circa 90 secondi per il completamento, il radar passa in standby. Toccare l'icona STB-TX nell'angolo superiore destro della schermata per iniziare la trasmissione.

3.4.2 Regolazione allineamento di prua e Timing

Come aprire il menu Installation Settings

Per regolare l'allineamento della prua e il Timing, è necessario aprire prima il menu [Installation Settings].

- 1. Aprire il menu Settings:
 - iPad: toccare la scheda del menu nell'angolo inferiore destro per aprire il menu.
 iPhone: toccare in un punto qualsiasi per aprire il menu.
 - iPad, iPhone: toccare l'icona del menu Settings (
 per visualizzare il menu Settings.



2. Toccare [Installation Settings]. Viene richiesto di inserire il codice di verifica.

Input the pass code.		
CANCEL	ОК	

3. Utilizzare la tastiera software per immettere 1234.

Antenna Rotation	
Jamming	
On Time	000143.3 >
Tx Time	000124.5 >
Video Contrast	2 >
Factory Default	

4. Toccare due volte [Back] per chiudere il menu e tornare alla schermata radar.

Allineamento dell'indicazione di prua

L'antenna radar è stata montata in modo che sia rivolta direttamente verso la prua. Pertanto, un target presente davanti all'imbarcazione dovrebbe apparire sulla linea di prua (zero gradi).

In pratica, si osserverà probabilmente qualche errore minimo sul video a causa della difficoltà di posizionare in modo accurato inizialmente il sensore. Per compensare questo errore, effettuare le seguenti regolazioni.

- 1. Aprire il menu Picture:
 - iPad: toccare la scheda del menu nell'angolo inferiore destro per aprire il menu.

iPhone: toccare in un punto qualsiasi per aprire il menu.

2) **iPad**, **iPhone**: toccare l'icona () per aprire il menu Picture.



 Toccare i pulsanti di navigazione del menu (</>
) per selezionare [Heading Align].



- Identificare visivamente un target adatto (ad esempio, un'imbarcazione o una boa) a una portata compresa tra 0,125 e 0,25 miglia.
- 4. Puntare la prua dell'imbarcazione direttamente verso il target selezionato al punto 3.
- Individuare il target selezionato al punto 3 nella schermata e scegliere una portata che posizioni il target nella metà esterna dell'immagine.
- 6. Regolare la barra di scorrimento in modo che il target sia centrato sulla linea di rotta.



Regolazione del Timing

Il Timing viene regolato automaticamente. Tuttavia, se un target "diritto" (porto, ecc.) appare concavo o convesso, come mostrato di seguito, regolare il Timing per raddrizzare il target e impedire il posizionamento errato di tutti i target.



- 1. Trasmettere su una portata compresa tra 0,125 e 0,5 nm.
- 2. Aprire il menu Picture facendo riferimento al punto 1 in "Allineamento della prua".
- Toccare i pulsanti di navigazione del menu (
 per selezionare [Timing Adjustment].



- 4. Selezionare [Manual] o [Auto]. Per [Auto], andare al punto 7. Per [Manual], andare al punto 5.
- 5. Individuare un target che dovrebbe essere visualizzato "diritto" (porto, molo diritto) sulla schermata radar.
- 6. Osservando il target selezionato al punto 5, utilizzare la barra di scorrimento per raddrizzare il target.
- 7. Toccare l'area di visualizzazione per chiudere la finestra.

3.4.3 Unità di misura della portata

La portata può essere visualizzata in miglia nautiche o chilometri e l'impostazione predefinita è miglia nautiche. Per modificare l'unità, effettuare le seguenti operazioni:

- Aprire il menu Settings facendo riferimento al punto 1 in "Come aprire il menu [Installation Settings] " a pagina 16.
- 2. Toccare [Initial Settings].

Units	nm >
Tune Initialize	

3. Toccare [Units], quindi selezionare l'unità di portata.

3.4.4 Inizializzazione della sintonia

La sintonia viene regolata automaticamente durante la trasmissione radar, pertanto l'inizializzazione non è necessaria (l'inizializzazione è necessaria solo quando viene sostituito il magnetron).

3.4.5 Settore cieco

Un settore vuoto è un'area sulla schermata radar in cui non appare nessun eco radar poiché un'ostruzione vicino al sensore radar (ad esempio, un albero) blocca la ricezione all'interno di tale area. Questa area viene contrassegnata sullo schermo per avvisare che non verranno visualizzati echi in tale area. Se non si verifica questo problema, omettere questa procedura.

Nell'esempio, la procedura seguente mostra come impostare un settore vuoto di 20° tra 170° e 190°.

- 1. Aprire il menu Picture facendo riferimento al punto 1 in "Allineamento della prua" a pagina 17.
- 2. Toccare i pulsanti di selezione (



- 3. Toccare il pulsante [On].
- In [Sector Start], trascinare la barra di scorrimento per impostare il rilevamento iniziale relativo alla linea di rotta (utilizzare il pulsante <] o ▷ per regolare l'impostazione). Nell'esempio, impostare "170".
- 5. In [Sector Angle], trascinare la barra di scorrimento per impostare la larghezza del settore. Nell'esempio, impostare "20".

Il settore viene contrassegnato sullo schermo da linee verdi tratteggiate.



Per disabilitare il settore, toccare [Off] in [Sector Blank].

APPENDICE 1 STRUTTURA DEI MENU



* Visualizzato all'attivazione del menu Installation Setting.

APPENDICE 2 INFORMAZIONI E NORME SULLE INTERFERENZE RADIO

Interoperabilità wireless

Questo prodotto può operare con qualsiasi prodotto LAN wireless basato su tecnologia radio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ed è conforme agli standard seguenti.

- Standard IEEE Std 802.11b su LAN wireless 2.4 GHz
- Standard IEEE Std 802.11g su LAN wireless 2.4 GHz
- Standard IEEE Std 802.11n su LAN wireless 2.4 GHz

<u>Sicurezza</u>

In modo analogo ad altri dispositivi radio, questo prodotto emette energia elettromagnetica a frequenza radio. Tuttavia, il livello di energia emessa da questo dispositivo è inferiore all'energia elettromagnetica emessa da altri dispositivi wireless come i telefoni cellulari. Questo prodotto funziona in base alle linee guida riportate negli standard di sicurezza e nelle raccomandazioni relative alle frequenze radio. Questi standard e raccomandazioni riflettono il consenso della comunità scientifica e sono il risultato di delibere di comitati di scienziati che rivedono costantemente e interpretano l'ampia letteratura di ricerca. In alcune situazioni o ambienti, l'uso di questo prodotto potrebbe essere limitato dal proprietario dell'edificio o dal responsabile dell'organizzazione applicabile. Esempi di tali situazioni includono:

- Uso di questo prodotto a bordo di aerei.
- Uso di questo prodotto in qualsiasi altro ambiente in cui il rischio di interferenze con altri dispositivi o servizi viene considerato o identificato come pericoloso.

In caso di dubbi sulla politica applicabile all'uso dei dispositivi wireless in una determinata organizzazione o ambiente (ad esempio, un aeroplano), richiedere l'autorizzazione a utilizzare il prodotto prima di accenderlo.

Regolamento delle esportazioni

La certificazione delle onde radio è necessaria presso la destinazione di esportazione. La LAN wireless di questo prodotto opera nella banda da 2.4 GHz, per la quale non è richiesta una licenza nella maggior parte dei paesi. Tuttavia, le condizioni per l'uso della LAN wireless dipendono dal paese o dall'area specifica.

<u>Commissione federale delle comunicazioni USA (FCC, Federal Communications</u> <u>Commission</u>)

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test ed è risultata conforme ai limiti previsti per dispositivi digitali di Classe B, Parte 15 delle disposizioni FCC. Tali limiti sono definiti per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. L'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza. Se non installata e utilizzata in modo conforme alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non viene garantito in alcun modo che non si verifichino interferenze in una determinata installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che è possibile determinare sintonizzando l'apparecchiatura, si consiglia di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio e TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle disposizioni FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Il dispositivo non causa interferenze dannose e (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono determinare un funzionamento indesiderato.

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Attenzione: Esposizione a radiazioni a radiofrequenza.

- Questa apparecchiatura rispetta i limiti di esposizione a radiazioni FCC definiti per un ambiente non controllato e soddisfa le linee guida per l'esposizione a radiofrequenza (RF) delle disposizioni FCC, Allegato C del bollettino OET65.
- L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata posizionando il radiatore ad una distanza di almeno 20 cm dal corpo della persona.
- Il dispositivo non deve essere collocato vicino o funzionare insieme a un'altra antenna o un altro trasmettitore.

Normative Canada-Industry Canada (IC)

Questo dispositivo è conforme alle normative Industry Canada RSS 210. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

(1) Il dispositivo non causa interferenze

(2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che possono determinare un funzionamento indesiderato

L'utilization de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:

(1) il ne doit pas produire de brouillage et

(2) l'utilisateur du dispositif doit etre pret a accepter tout brouillage radioelectrique recu, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fomctionnement du dispositif.

Attenzione: Esposizione a radiazioni a radiofrequenza.

Questa apparecchiatura rispetta i limiti di esposizione a radiazioni ICC definiti per un ambiente non controllato e soddisfa le normative per l'esposizione a radiofrequenza (RF) IC RSS-102. L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata posizionando il radiatore ad una distanza di almeno 20 cm dal corpo della persona.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôêolé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit etre installé et utilise en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Per ridurre le possibili interferenze radio per altri utenti, scegliere un tipo di antenna e il relativo guadagno in modo tale che la relativa potenza isotropica irradiata equivalente (EIRP, Equivalent Isotropically Radiated Power) non sia superiore a quella richiesta per una comunicazione efficiente.

SPECIFICHE DEL SENSORE RADAR DRS4W

15"

7,2° (3 dB)

25° (3 dB)

24 rpm

60 MHz

1 RADIATORE

- 1.2 Lunghezza antenna
- Larghezza fascio orizzontale 1.3
- 1.4 Larghezza fascio verticale
- 1.5 Guadagno
- 1.6 Attenuazione lobo laterale
- 1.7 Rotazione

2 **FUNZIONI RADAR**

- 2.1 Frequenza Tx
- 2.2 Potenza di uscita
- 2.3 Duplexer

9410±30 MHz, P0N 4 kW

Antenna array piatta

20 dBi o superiore

- Circolatore in ferrite
- 2.4 Frequenza intermedia
- 2.5 Portata, Lunghezza impulso e Intervallo di ripetizione impulsi

	• •	•
Portata (NM)	Lunghezza impulso (µs)	PRR (Hz approssimativo)
Da 0,125 a 0,5	0,08	360
Da 0,75 a 2	0,3	360
Da 3 a 24	0,8	360
Portata minima	25 m	

- 2.6 2.7 **Risoluzione portata**
- 2.8 Precisione portata

25 m

90 s

10 ch

IEEE 802.11 b

10 m nominale

2,4 GHz nominale

1% della portata in uso o 0,01 NM, a seconda di quale dei due sia maggiore

-18 dB (entro ±20°), -20 dB (±20° o superiore)

- 7,2° ±1°

3 **INTERFACCIA**

2.9

3.1 LAN wireless standard

2.10 Precisione di rilevamento

2.11 Tempo di riscaldamento

Risoluzione di rilevamento

- 3.2 Frequenza di trasmissione
- 3.3 Numero di canali
- 3.4 Distanza di ricezione

4 ALIMENTAZIONE

5 **CONDIZIONI AMBIENTALI**

- 5.1 Temperatura ambiente 5.2 Umidità relativa 5.3 Grado di protezione IP26 5.4 IEC 60945 Ed.4 Vibrazione
- **COLORE UNITÀ** 6

12-24 VCC: 2,1/1,0 A

Da -25°C a +55°C 95% o meno a +40°C

N9.5 (copertura), PANTONE 2945C (parte inferiore)

PACKING LIST

A-1

DRS4W

OUTLINE	DESCRIPTION/CODE No.	Q' TY
φ 4 88		
	RSB-126-103	1
FURUND	000-024-973-00	
PARTS	000 024 373 00	
~		
	SP03-17801	1
	001-265-010-00	
ATION MATERIALS	001 203 910 00	
	CP03-35701	1
ISTALLATION MATERIALS	001 005 000 00	
T	001-205-920-00	
210		
	E32-01401-*	1
297	000 170 150 1	
210	000-179-453-1*	
	E22 01214 w	
297	E32-01314-*	┥ ′
	000-178-948-1*	
210		
	OME-36360-*	1
29/	000-178-946-1*	
	0 U I L I N E 0 U I L I N E 220 PARTS ARTS ATION MATERIALS 1 210 297 210 297 210 297 210 297	Ø Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü





S-1

レーダーセンサー

名称 TITLE

CHECKED 24/Feb/2014 T. YAMASAKI

DRAWN

24/Feb/2014 H. MAKI

DWG. No.

DRS4W





4

က

5

O N N N N N